ESCALA

Serveur d'E-S virtuel

Bul

REFERENCE 86 F1 81FA 01

ESCALA

Serveur d'E-S virtuel

Hardware

Mai 2009

BULL CEDOC 357 AVENUE PATTON B.P.20845 49008 ANGERS CEDEX 01 FRANCE

REFERENCE 86 F1 81FA 01 L'avis juridique de copyright ci–après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés.

Copyright © Bull SAS 2009

Imprimé en France

Marques déposées

Toutes les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous les noms de marques ainsi que les noms de produits matériels et/ou logiciels sont régis par le droit des marques et/ou des brevets.

La citation des noms de marques et de produits est purement informative et ne constitue pas une violation du droit des marques et/ou des brevets.

Des corrections ou des modifications au contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis. Bull SAS ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs qui pourraient être contenues dans ce manuel, ni pour tout dommage pouvant résulter de son application.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	vii
Virtual I/O Server.	. 1
Virtual I/O Server - Nouveautés.	. 1
Présentation du serveur Virtual I/O Server	. 2
Prise en charge de système d'exploitation pour les partitions logiques client VIOS	. 2
Composants de Virtual I/O Server	. 3
Connexion optique virtuelle	. 5
Connexion optique virtuelle pour les systèmes gérés par la console HMC	. 7
Connexion optique virtuelle pour les systèmes gérés par IVM	. 9
Interface SCSI virtuelle	. 11
Présentation du sous-système de stockage Virtual I/O Server.	. 12
Mémoire physique	. 13
Volumes physiques.	. 13
Volumes logiques	. 13
Référentiel de supports virtuels.	. 16
Pools de stockage	. 17
Unités optiques	. 18
Bande	. 18
Stockage virtuel	. 18
Disque	18
Ontique	. 10
Bande	20
Compatibilité d'unité dans un environnement Virtual I/O Server	20
Unités de mannage	. 20
Réseaux virtuels	. 22
Carte Ethernet hôte	. 23
Internet Protocol version 6	. 25
Unités d'agrégation de ligisons ou EtherChannel	. 25
	. 25
Réseaux locaux virtuels (VI AN)	. 25
Cartes Ethernet partagées	. 20
	. 20
Partition VIOS do progration	. 29
	. 31
Gestion du serveur virtual 1/O Server	. 30
	. 3/
Logiciel Sustema Director	. 30
Logiciel Systems Director.	. 41
Scenarios de configuration relatifs au serveur Virtual I/O Server	. 42
Scenario : Configuration d'un serveur Virtual I/O Server sans marquage VLAN	. 42
Scenario : Configuration d'un serveur virtual 1/O Server avec marquage vLAN	. 44
Scenario : Configuration de la reprise par transfert de carte Ethernet partagée	. 46
Scenario : Configuration de la fonction de sauvegarde via l'interface reseau sur les partitions logiques client	10
AIX sans marquage VLAN	. 49
Scenario : Configuration de la fonction MPIO pour les partitions logiques client AIX	. 51
Planification de Virtual I/O Server	. 54
Specifications.	. 54
	. 55
	. 56
Planification de l'interface SCSI virtuelle.	. 56
Temps d'attente de l'interface SCSI virtuelle	. 56
Bande passante de l'intertace SCSI virtuelle.	. 57
Considerations sur le dimensionnement de l'interface SCSI virtuelle	. 58
Planification des cartes Ethernet partagées	. 60
Contiguration requise pour le réseau	. 60

Sélection de cartes	. 62
Allocation de processeur	. 64
Allocation de mémoire	. 66
Configuration requise pour la mémoire partagée	. 67
Remarques relatives à la redondance	. 68
Partitions logiques client	. 69
Fonction MPIO	. 69
Fonction miroir des partitions logiques client	. 70
Multitraitement HACMP	. 70
Unités d'agrégation de liaisons ou EtherChannel	. 71
Reprise par transfert de carte Ethernet partagée	. 71
Partition logique Virtual I/O Server	. 72
Fonction multi-path (multi-accès)	. 72
RAID	. 73
Unités d'agrégation de liaisons ou EtherChannel	. 73
Configuration de la redondance à l'aide de cartes Fibre Channel virtuelles	. 73
Remarques sur la sécurité	. 76
Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client	. 77
Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client en déployant une planification système.	. 77
Saisie du code d'activation de PowerVM Editions via la console HMC version 7	. 78
Importation d'une planification système dans une console HMC	. 78
Déploiement d'une planification système via la console HMC	. 80
Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server	. 83
Installation manuelle de Virtual I/O Server via la console HMC version 7	. 84
Saisie du code d'activation de PowerVM Editions via la console HMC version 7	. 84
Création de la partition logique et du profil de partition Virtual I/O Server via la console HMC version 7	. 84
Installation de Virtual I/O Server à partir de la console HMC	. 85
Installation de Virtual I/O Server à partir d'un CD ou d'un DVD	. 86
Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server	. 88
Affichage et acceptation du contrat de licence de Virtual I/O Server	. 88
Réinstallation de Virtual I/O Server pour une partition VIOS de pagination	. 89
Migration de Virtual I/O Server	. 90
Migration de Virtual I/O Server à partir de la console HMC	. 91
Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD	. 92
Configuration de Virtual I/O Server	. 94
Configuration d'unités SCSI virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server	. 94
Création de l'unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server	. 95
Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server avec mappage vers un volume	
physique ou logique, une unité de bande ou une unité optique physique.	. 95
Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server qui mappe un fichier ou un	
volume logique	. 97
Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server avec mappage vers une unité	
optique virtuelle associée à un fichier.	. 99
Définition des attributs de règle de réservation d'une unité	100
Création de pools de stockage de volumes logiques sur un serveur Virtual I/O Server	101
Création de pools de stockage de fichiers sur un serveur Virtual I/O Server	102
Création du référentiel de supports virtuels sur un serveur Virtual I/O Server	102
Création de volumes logiques et de groupes de volumes sur un serveur Virtual I/O Server	103
Configuration de Virtual I/O Server pour la prise en charge des fonctions de verrouillage SCSI-2	103
Identification des disques exportables	105
Configuration d'unités Ethernet virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server	106
Création d'une carte Ethernet virtuelle via la console HMC version 7.	106
Configuration d'une carte Ethernet partagée	108
Configuration d'une unité d'agrégation de liaisons ou EtherChannel	111
Affectation de la carte Fibre Channel virtuelle à une carte Fibre Channel physique	111
Configuration des agents et des clients Tivoli sur le serveur Virtual I/O Server	113
Configuration de l'agent Tivoli Monitoring	113
Configuration de l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager	115
Configuration du client Tivoli Storage Manager	116
Configuration des agents TotalStorage Productivity Center	117
Configuration de l'agent Director.	119
-	

Configuration de Virtual I/O Server en tant que client LDAP	. 119
Configuration de Virtual I/O Server pour les systèmes POWER6	. 120
Gestion du serveur Virtual I/O Server	. 121
Gestion de la mémoire	. 121
Importation et exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques	. 121
Importation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques	. 121
Exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques	. 122
Mappage de disques virtuels sur des disques physiques	. 123
Augmentation de la capacité de l'unité	. 125
Modification de la longueur de file d'attente de l'interface SCSI virtuelle	. 126
Sauvegarde et restauration de fichiers et de systèmes de fichiers	. 127
Gestion du stockage à l'aide d' TotalStorage Productivity Center	. 128
Gestion des réseaux	. 128
Modification de la configuration réseau de la partition logique Virtual I/O Server	. 128
Activation et désactivation du protocole GVRP	. 129
Gestion du protocole SNMP sur le serveur Virtual L/O Server	129
Mise à niveau de Virtual I/O Server de IPv4 vers IPv6	130
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server	131
Sauvegate de la conveur Virtual I/O Souver sur bande	132
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un ou plusieurs DVD	132
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un oustème de fichiere dictent vie un fichier	. 152
nim recourses far	122
Services and a discontractory Virtual L/O Service and an anti-time dischart via and income milarah	124
Sauvegarde du serveur virtual 1/O Server sur un systeme de fichters distant via une image miksyst	125
Sauvegarde des unites virtuelles dennies par l'utilisateur.	. 135
Planification des sauvegardes de virtual I/O Server	. 130
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide du gestionnaire Tivoli Storage Manager	. 137
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide de la fonction automatisée du gestionnaire livoli	107
Storage Manager	. 137
Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide de la sauvegarde incrementielle du gestionnaire	1.00
	. 138
Restauration de Virtual I/O Server	. 138
Restauration de Virtual I/O Server à partir d'une bande magnétique	. 139
Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD	. 140
Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un fichier nim_resources.tar via la console HMC	. 140
Restauration de Virtual I/O Server via un serveur NIM à partir d'un fichier mksysb	. 141
Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur	. 142
Restauration de Virtual I/O Server avec Tivoli Storage Manager	. 143
Installation ou remplacement d'une carte PCI sur le serveur Virtual I/O Server lorsque le système est sous	
tension	. 144
Guide d'initiation	. 144
Installation d'une carte PCI	. 145
Remplacement d'une carte PCI	. 145
Annulation de la configuration d'une carte de mémoire	. 146
Préparation des partitions logiques client	. 147
Arrêt des partitions logiques	. 148
Affichage des informations et des statistiques sur le serveur Virtual I/O Server, sur le serveur et sur les	
ressources virtuelles	. 148
Surveillance de Virtual I/O Server	. 149
Sécurité sur le serveur Virtual I/O Server	. 150
Connexion au serveur Virtual I/O Server à l'aide d'OpenSSH	. 151
Configuration du renforcement de la sécurité du système de Virtual I/O Server	. 154
Définition d'un niveau de sécurité	. 154
Modification des paramètres dans un niveau de sécurité	. 154
Affichage des paramètres de sécurité en cours	. 154
Suppression des paramètres de niveau de sécurité	. 155
Configuration des paramètres du pare-feu du serveur Virtual I/O Server	. 155
Configuration d'un client Kerberos sur le serveur Virtual I/O Server	. 155
Gestion des utilisateurs sur le serveur Virtual I/O Server	. 156
Identification et résolution des incidents liés au serveur Virtual I/O Server	157
Identification et résolution des incidents liés à la partition logique Virtual I/O Server	157
Identification et résolution des problèmes liés à l'interface SCSI virtuelle	158
	. 100

Résolution de l'échec de configuration d'une carte Ethernet partagée.	3
Résolution des incidents de connectivité Ethernet	9
Activation des shells non interactifs sur Virtual I/O Server, version 1.3 ou supérieure	C
Récupération lorsque les disques sont introuvables	1
Identification et résolution des incidents relatifs aux partitions logiques client AIX	2
Informations de référence pour Virtual I/O Server	4
Description des commandes du serveur Virtual I/O Server et du gestionnaire Integrated Virtualization	
Manager	4
Configuration des attributs des agents et des clients Tivoli	4
Statistiques sur le protocole GVRP	7
Attributs du réseau	3
Statistiques sur la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée	3
Statistiques relatives à une carte Ethernet partagée	1
Types d'utilisateur pour le serveur Virtual I/O Server	7
Pomarquae 100	2
	2
Documentation sur l'interface de programmation)
Marques	1
Dispositions	1

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien, de type QWERTY.

OS/2 - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
K (Pos1)	K	Home
Fin	Fin	End
🛔 (PgAr)		PgUp
(PgAv)	₹	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
(Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Recommandations à l'utilisateur

Ce matériel utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio et télévision s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur (instructions d'utilisation, manuels de référence et manuels d'entretien).

Si cet équipement provoque des interférences dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. Il est possible de corriger cet état de fait par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ;
- Déplacer l'équipement par rapport au récepteur ;
- Éloigner l'équipement du récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur pour que ces unités fonctionnent sur des circuits distincts ;
- S'assurer que les vis de fixation des cartes et des connecteurs ainsi que les fils de masse sont bien serrés ;
- Vérifier la mise en place des obturateurs sur les connecteurs libres.

Si vous utilisez des périphériques non IBM avec cet équipement, nous vous recommandons d'utiliser des câbles blindés mis à la terre, à travers des filtres si nécessaire.

En cas de besoin, adressez-vous à votre détaillant.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision qui pourraient se produire si des modifications non autorisées ont été effectuées sur l'équipement.

L'obligation de corriger de telles interférences incombe à l'utilisateur.

Au besoin, l'utilisateur devrait consulter le détaillant ou un technicien qualifié pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Virtual I/O Server

Gérez Virtual I/O Server et les partitions logiques client à l'aide de la console HMC et de l'interface de ligne de commande du serveur Virtual I/O Server.

La fonction PowerVM Editions inclut le support d'installation du logiciel Virtual I/O Server. Virtual I/O Server simplifie le partage des ressources d'E-S physiques entre les partitions logiques client au sein du serveur.

Si vous installez Virtual I/O Server sur une partition logique d'un système géré via la console HMC, vous pouvez utiliser la console HMC et l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server pour gérer le serveur Virtual I/O Server et les partitions logiques client.

Si vous installez Virtual I/O Server sur un système géré sans connexion à une console HMC, lorsque vous installez Virtual I/O Server la partition logique Virtual I/O Server devient la partition de gestion. Celle-ci inclut l'interface Web de gestion de système Integrated Virtualization Manager et une interface de ligne de commande que vous pouvez utiliser pour gérer le système.

Information associée

PowerVM Information Roadmap

Integrated Virtualization Manager

Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Virtual I/O Server - Nouveautés

Prenez connaissance des nouveautés et modifications significatives de la rubrique Virtual I/O Server depuis la dernière mise à jour de cette collection.

Mai 2009

La documentation a fait l'objet des mises à jour suivantes :

- Vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure pour effectuer diverses tâches relatives à la mémoire virtuelle et au réseau pour un serveur Virtual I/O Server. Dans les versions précédentes, vous deviez effectuer ces tâches dans l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server. Les tâches suivantes ont été mises à jour et contiennent désormais des liens aux instructions concernant l'interface graphique de la console HMC, lorsque approprié.
 - Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server
 - Création de pools de stockage de volumes logiques sur un serveur Virtual I/O Server
 - Création de pools de stockage de fichiers sur un serveur Virtual I/O Server
 - Création du référentiel de supports virtuels sur un serveur Virtual I/O Server
 - Création de volumes logiques et de groupes de volumes sur un serveur Virtual I/O Server
 - Configuration d'une carte Ethernet partagée
 - Affectation de la carte Fibre Channel virtuelle à une carte Fibre Channel physique
 - Augmentation de la capacité de l'unité
- La mémoire du pool de mémoire partagée peut être partagée entre plusieurs partitions logiques via la technologie PowerVM Active Memory Sharing (ou mémoire partagée). Une partition logique Virtual I/O Server (VIOS) qui est affectée au pool de mémoire partagée (appelée ici partition VIOS de pagination) permet d'accéder aux unités d'espace de pagination des partitions logiques qui sont affectées au pool de mémoire partagée. Les informations suivantes concernant la mémoire partagée sont nouvelles :

- Mémoire partagée
- Partition VIOS de pagination
- Configuration requise pour la partition VIOS de pagination

Pour plus d'informations sur les nouveautés concernant la mémoire partagée, voir Partitions logiques -Nouveautés.

Novembre 2008

- La technologie de virtualisation NPIV (N_Port ID Virtualization) et les cartes Fibre Channel virtuelles permettent de configurer le système géré de sorte que plusieurs partitions logiques puissent accéder à la mémoire physique indépendante par l'intermédiaire de la même carte Fibre Channel physique. Les informations suivantes concernant les cartes Fibre Channel virtuelles sont nouvelles :
 - Connexion optique virtuelle
 - Configuration d'une carte Fibre Channel virtuelle
 - «Affectation de la carte Fibre Channel virtuelle à une carte Fibre Channel physique», à la page 111
 - Gestion de carte virtuelle Fiber Channel à l'aide du gestionnaire Integrated Virtualization Manager
 - Configuration de la redondance à l'aide de cartes Fibre Channel virtuelles

Présentation du serveur Virtual I/O Server

Découvrez les concepts de Virtual I/O Server et ses composants principaux.

Le logiciel Virtual I/O Server se trouve sur une partition logique. Ce logiciel facilite le partage des ressources d'E-S physiques entre des partitions logiques client au sein du serveur. Virtual I/O Server met à disposition une cible SCSI, une connexion optique virtuelle, une carte Ethernet partagée et la fonction PowerVM Active Memory Sharing pour les partitions logiques client du système. Ainsi, les partitions logiques client peuvent partager des unités SCSI, des cartes Fibre Channel et des cartes Ethernet et augmenter la quantité de mémoire dont les partitions logiques peuvent disposer avec des unités d'espace de pagination. Le logiciel Virtual I/O Server requiert que la partition logique soit dédiée uniquement à son utilisation.

Virtual I/O Server fait partie du dispositif matériel PowerVM Editions.

L'utilisation de Virtual I/O Server facilite les opérations suivantes :

- Partage des ressources physiques entre les partitions logiques du système
- Création de partitions logiques sans utiliser des ressources d'E-S physiques supplémentaires
- Création d'un nombre plus élevé de partitions logiques que d'emplacements d'E-S ou d'unités physiques avec la possibilité pour les partitions logiques de disposer d'E-S dédiées et/ou d'E-S virtuelles
- Optimisation de l'utilisation des ressources physiques du système
- Réduction de l'infrastructure de réseau de systèmes (SAN)

Information associée

Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Prise en charge de système d'exploitation pour les partitions logiques client VIOS

Virtual I/O Server prend en charge les partitions logiques client qui exécutent les systèmes d'exploitation suivants sur les serveurs équipés du processeur POWER6 ci-après.

Système d'exploitation	Serveurs à base de processeurs POWER6
AIX 5.3 ou version ultérieure	Tous les serveurs équipés du processeur POWER6
SUSE Linux [®] Enterprise Server 10 Service Pack 2 ou supérieur	 19F/HA 25F/2A
SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1	 03E/4A 04E/8A 17M/MA
Red Hat Enterprise Linux version 5.2	 19F/HA 25F/2A
Red Hat Enterprise Linux version 5.1	 03E/4A 04E/8A 17M/MA
Red Hat Enterprise Linux version 4.7	19F/HA
Red Hat Enterprise Linux version 4.6	25F/2A
Red Hat Enterprise Linux version 4.5	 03E/4A 04E/8A 17M/MA

Tableau 1. Prise en charge de système d'exploitation pour les partitions logiques client du serveur Virtual I/O Server

Composants de Virtual I/O Server

Cette rubrique présente brièvement les cartes SCSI virtuelles, le réseau virtuel et Integrated Virtualization Manager.

Les principaux composants de Virtual I/O Server sont les suivants :

- Cartes SCSI virtuelles
- Réseaux virtuels
- Integrated Virtualization Manager

Les sections suivantes présentent brièvement chaque composant.

Cartes SCSI virtuelles

Les cartes physiques, et les unités de disque ou les unités optiques connectées à la partition logique Virtual I/O Server peuvent être partagées par une ou plusieurs partitions logiques client. Virtual I/O Server constitue un sous-système de stockage local qui fournit des numéros d'unité logique (LUN) compatibles avec SCSI. Virtual I/O Server peut exporter un pool de mémoire physique hétérogène en tant que pool homogène de mémoire de bloc sous la forme de disques SCSI.

Contrairement aux sous-systèmes de stockage classiques qui se trouvent physiquement sur le réseau de systèmes (SAN), les unités SCSI exportées par le serveur Virtual I/O Server sont limitées au domaine du serveur. Bien que les numéros d'unité logique (LUN) SCSI soient compatibles avec SCSI, ils risquent de ne pas répondre aux besoins de toutes les applications, notamment celles qui se trouvent dans un environnement réparti.

Les types d'unité de périphérique SCSI sont pris en charge :

- Disque sauvegardé par un volume logique
- Disque sauvegardé par un volume physique

- Disque sauvegardé par un fichier
- Unités optiques (DVD-RAM et DVD-ROM)
- Unités optiques sauvegardées par des fichiers
- Unités de bande

Réseaux virtuels

Virtual I/O Server fournit les technologies de réseaux virtuels qui suivent.

Tableau 2. Technologies de réseaux virtuels sur le serveur Virtual I/O Serve	Fableau 2.	Technologies d	e réseaux	virtuels	sur le	serveur	Virtual	I/O	Serve
--	------------	----------------	-----------	----------	--------	---------	---------	-----	-------

Technologies de réseaux virtuels	Description
Carte Ethernet partagée	Une carte Ethernet partagée est une passerelle Ethernet de couche 2 qui connecte entre eux les réseaux physiques. Elle permet aux partitions logiques du réseau local virtuel (VLAN) de partager l'accès à une carte Ethernet physique et de communiquer avec des systèmes situés hors du serveur. Avec une carte Ethernet partagée, les partitions logiques du réseau local virtuel (VLAN) interne peuvent partager le réseau VLAN avec des serveurs autonomes.
	Sur les systèmes reposant sur un processeur POWER6, vous pouvez affecter un port Ethernet hôte logique d'une carte Ethernet hôte logique, parfois appelée carte Ethernet virtuelle intégrée, en tant que carte réelle d'une carte Ethernet partagée. Une carte Ethernet hôte est une carte Ethernet physique directement intégrée au bus GX+ sur un système géré. Les cartes de réseau Ethernet hôtes offrent un débit élevé, une faible latence et le support de la virtualisation pour les connexions Ethernet.
	La carte Ethernet partagée de Virtual I/O Server prend en charge IPv6. IPv6 est le protocole IP de future génération et remplace graduellement la norme Internet actuelle, Internet Protocol version 4 (IPv4). La principale amélioration d'IPv6 est l'extension de l'espace adresse IP de 32 à 128 bits, offrant un nombre d'adresses IP uniques pratiquement illimité.
Reprise par transfert de carte Ethernet partagée	La fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée assure la redondance, car elle permet de configurer une carte Ethernet partagée de secours sur une autre partition logique Virtual I/O Server, laquelle peut être utilisée en cas de défaillance de la carte Ethernet partagée principale. La connectivité réseau des partitions logiques client est maintenue, sans interruption.
agrégation de liaisons (ou EtherChannel)	Une unité d'agrégation de liaisons (ou EtherChannel) est une technologie de regroupement de ports réseau permettant de regrouper plusieurs cartes Ethernet. Les cartes constituent alors une unité Ethernet unique. agrégation de liaisons offre un meilleur débit via une seule adresse IP que ne le permettrait une seule carte Ethernet.
Réseaux locaux virtuels (VLAN)	Les réseaux locaux virtuels (VLAN) permettent de segmenter le réseau physique de manière logique.

Integrated Virtualization Manager

Le gestionnaire Integrated Virtualization Manager est doté d'une interface Web et d'une interface de ligne de commande qui permettent de gérer certains serveurs qui utilisent le serveur Virtual I/O Server. Sur le système géré, vous pouvez créer des partitions logiques, gérer les opérations de stockage virtuel et les cartes de réseau Ethernet virtuelles, et afficher des informations relatives au serveur. Integrated Virtualization Manager est fourni avec le serveur Virtual I/O Server, mais il est activé et utilisable uniquement sur certaines plateformes, et ce lorsqu'aucune console HMC (Hardware Management Console) n'est présente.

Connexion optique virtuelle

Grâce à NPIV (N_Port ID Virtualization), vous pouvez configurer le système géré de sorte que plusieurs partitions logiques puissent accéder à la mémoire physique indépendante par l'intermédiaire de la même carte Fibre Channel physique.

Pour accéder à la mémoire physique d'un réseau de systèmes (SAN) typique utilisant le canal optique, la mémoire physique est mappée aux unités logiques (LUN), lesquelles étant mappées aux ports des cartes Fibre Channel physiques. Chacun de ces ports est identifié par un nom de port universel (WWPN).

NPIV est une technologie standard destinée aux réseaux à canal optique, permettant de connecter plusieurs partitions logiques à un port physique de la carte Fibre Channel physique. Chaque partition logique est identifiée par un WWPN unique, ce qui signifie que vous avez la possibilité de connecter chaque partition logique à la mémoire physique indépendante d'un réseau SAN.

Pour activer NPIV sur le système géré, vous devez créer une partition logique Virtual I/O Server (version 2.1 ou ultérieure) offrant les ressources virtuelles aux partitions logiques clients. Vous attribuez les cartes Fibre Channel physiques (prenant en charge NPIV) à la partition logique Virtual I/O Server. Ensuite, vous connectez les cartes Fibre Channel virtuelles des partitions logiques clients à celles de la partition logique Virtual I/O Server. Une *carte Fibre Channel virtuelle* est une carte virtuelle dotant les partitions logiques clients d'une connexion Fibre Channel au réseau de systèmes, par l'intermédiaire de la partition logique Virtual I/O Server. La partition logique Virtual I/O Server assure la connexion entre les cartes Fibre Channel virtuelles de la partition logique Virtual I/O Server. La partition logique Virtual I/O Server et les cartes Fibre Channel physiques du système géré.

La figure ci-dessous illustre un système géré configuré pour utiliser NPIV.



La figure illustre les connexions suivantes :

- Un réseau de systèmes (SAN) connecte trois unités de mémoire physique à une carte Fibre Channel physique du système géré. Cette carte est attribuée au Virtual I/O Server et prend en charge NPIV.
- La carte Fibre Channel physique se connecte à trois cartes Fibre Channel virtuelles Virtual I/O Server. Les cartes virtuelles Virtual I/O Server se connectent au même port physique de la carte Fibre Channel physique.
- Chaque carte Fibre Channel virtuelle du serveur Virtual I/O Server se connecte à une carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique client. Chaque carte Fibre Channel virtuelle de chaque partition logique client reçoit une paire de WWPN uniques. La partition logique client utilise un WWPN pour se connecter à tout moment au réseau SAN. L'autre WWPN est utilisé pour déplacer la partition logique client vers un autre système géré.

Grâce à leurs WWPN uniques et aux connexions Fibre Channel virtuelles à la carte Fibre Channel physique, les systèmes d'exploitation équipant les partitions logiques clients peuvent reconnaître, instancier et gérer leur mémoire physique se trouvant sur le réseau SAN. Dans la figure précédente, les partitions logiques clients 1, 2 et 3 accèdent respectivement aux mémoires physiques 1, 2 et 3. Virtual I/O Server ne pouvant pas y accéder, il n'émule pas la mémoire physique à laquelle les partitions logiques clients ont accès. Virtual I/O Server fournit aux partitions logiques client une connexion aux cartes Fibre Channel physiques du système géré.

Les cartes Fibre Channel virtuelles des partitions logiques clients et celles de la partition logique Virtual I/O Server entretiennent toujours une relation univoque. En d'autres termes, chaque carte Fibre Channel virtuelle d'une partition logique client doit se connecter à une seule carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server, et inversement.

Grâce aux outils SAN, vous pouvez diviser en zones et masquer les unités logiques contenant des WWPN attribués à des cartes Fibre Channel virtuelles sur des partitions logiques clients. Le réseau SAN

utilise les WWPN attribués aux cartes Fibre Channel virtuelles de la partition logique client de la même manière que les WWPN attribués aux ports physiques.

Vous pouvez configurer des cartes Fibre Channel virtuelles sur des partitions logiques clients dotées des systèmes d'exploitation suivants :

- AIX version 6.1 avec niveau technologique 2 ou ultérieur
- AIX 5.3 avec niveau technologique 9
- SUSE Linux Enterprise Server 11 ou supérieur

Concepts associés

«Configuration de la redondance à l'aide de cartes Fibre Channel virtuelles», à la page 73 Les configurations de la redondance permettent de protéger votre réseau contre les défaillances de carte physique et les défaillances de Virtual I/O Server.

Connexion optique virtuelle pour les systèmes gérés par la console HMC

Sur les systèmes gérés par la console HMC (Hardware Management Console), vous pouvez déplacer de manière dynamique des cartes Fibre Channel virtuelles à partir de la partition logique Virtual I/O Server et de chaque partition logique client. Vous pouvez également afficher les informations relatives aux cartes Fibre Channel virtuelles et physiques et aux noms de port universels (WWPN) à l'aide des commandes du serveur Virtual I/O Server.

Pour activer NPIV (N_Port ID Virtualization) sur le système géré, il suffit de créer les cartes Fibre Channel virtuelles et les connexions requises comme suit :

- Vous pouvez utiliser la console HMC pour créer des cartes Fibre Channel virtuelles sur la partition logique Virtual I/O Server et les associer à celles des partitions logiques clients.
- Vous pouvez utiliser la console HMC pour créer des cartes Fibre Channel virtuelles sur chaque partition logique client et les associer à celles de la partition logique Virtual I/O Server. Lorsque vous créez une carte Fibre Channel virtuelle sur une partition logique client, la console HMC génère une paire de WWPN uniques pour la carte Fibre Channel virtuelle client.
- Vous connectez les cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server aux ports physiques de la carte Fibre Channel physique en exécutant la commande vfcmap sur le serveur Virtual I/O Server.

La console HMC génère des WWPN en fonction de la plage de noms disponibles à utiliser avec le préfixe dans les données techniques essentielles du système géré. Le préfixe à 6 chiffres est donné lors de l'achat du système géré et comporte 32 000 paires de WWPN. Lorsque vous supprimez une carte Fibre Channel virtuelle d'une partition logique client, l'hyperviseur supprime ses WWPN. La console HMC ne réutilise pas les WWPN supprimés lors de la génération de WWPN pour les cartes Fibre Channel virtuelles suivantes. Si vous ne disposez pas de WWPN, vous devez vous procurer un code d'activation contenant un autre préfixe avec 32 000 autres paires de WWPN.

Pour éviter que la carte Fibre Channel physique ne soit un point unique de défaillance pour la connexion entre la partition logique client et sa mémoire physique sur le réseau SAN, ne connectez pas deux cartes Fibre Channel virtuelles entre la même partition logique client et la même carte Fibre Channel physique. Préférez plutôt connecter chaque carte Fibre Channel virtuelle à une carte Fibre Channel physique différente.

Vous pouvez déplacer de manière dynamique des cartes Fibre Channel virtuelles de la partition logique Virtual I/O Server et des partitions logiques clients.

Ajout ou suppression dynamique de la carte Fibre Channel virtuelle	Depuis ou vers une partition logique client ou une partition logique Virtual I/O Server	Résultat
Ajout d'une carte Fibre Channel virtuelle	A une partition logique client	La console HMC génère une paire de WWPN uniques pour la carte Fibre Channel virtuelle.
Ajout d'une carte Fibre Channel virtuelle	A une partition logique Virtual I/O Server	Vous devez connecter la carte Fibre Channel virtuelle au port physique d'une carte Fibre Channel physique.
Retrait d'une carte Fibre Channel virtuelle	D'une partition logique client	 L'hyperviseur supprime les WWPN et ne les réutilise pas.
		• Vous devez retirer la carte Fibre Channel virtuelle associée du serveur Virtual I/O Server ou l'associer à une autre carte Fibre Channel virtuelle d'une partition logique client.
Retrait d'une carte Fibre Channel virtuelle	D'une partition logique Virtual I/O Server	 Virtual I/O Server supprime la connexion au port physique de la carte Fibre Channel physique.
		• Vous devez retirer la carte Fibre Channel virtuelle associée de la partition logique client ou l'associer à une autre carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server.

Tableau 3. Tâches de partitionnement logique dynamique et résultats pour les cartes Fibre Channel

Le tableau ci-dessous répertorie les commandes du serveur Virtual I/O Server permettant d'afficher les informations relatives aux cartes Fibre Channel.

Tableau 4. Commandes du serveur	· Virtual I/O Server	permettant d'affiche	r les informations	relatives aux	cartes Fibre
Channel					

Commande Virtual I/O Server	Informations affichées par la commande
lsmap	 Affiche les cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server connectées à la carte Fibre Channel physique Affiche les attributs des cartes Fibre Channel virtuelles des partitions logiques clients associées aux cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server connectées à la carte Fibre Channel physique
lsnports	Affiche les informations relatives aux ports physiques des cartes Fibre Channel physiques prenant en charge NPIV, notamment :
	• Le nom et le code d'emplacement du port physique
	Le nombre de ports physiques disponibles
	• Le nombre total de WWPN que peut prendre en charge le port physique
	• Si les commutateurs auxquels les cartes Fibre Channel physiques sont connectées prennent en charge NPIV

Vous pouvez également exécuter la commande lshwres sur la console HMC pour afficher le nombre restant de WWPN et le préfixe utilisé pour les générer.

Connexion optique virtuelle pour les systèmes gérés par IVM

Sur les systèmes gérés par le gestionnaire IVM (Integrated Virtualization Manager), vous pouvez ajouter dynamiquement aux partitions logiques des noms de port universel (WWPN) et les en retirer, et vous pouvez changer de façon dynamique les ports physiques auxquels ces noms WWPN sont affectés. Vous pouvez également afficher les informations concernant les cartes Fibre Channel virtuelles et physiques à l'aide des commandes lsmap et lsnports.

Pour activer NPIV (N_Port ID Virtualization) sur le système géré, il suffit de créer une paire de noms WWPN pour une partition logique et d'affecter directement la paire aux ports physiques des cartes Fibre Channel physiques. Vous pouvez affecter plusieurs partitions logiques à un même port physique en affectant une paire de noms WWPN à chaque partition logique du même port physique. Lorsque vous attribuez une paire de noms WWPN à une partition logique, le gestionnaire IVM crée automatiquement les connexions suivantes :

- Le gestionnaire IVM crée une carte Fibre Channel virtuelle sur la partition de gestion et l'associe à celle de la partition logique.
- Le gestionnaire IVM génère une paire de noms WWPN uniques et crée une carte Fibre Channel virtuelle sur la partition logique client. Il affecte les WWPN à la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique client, puis associe celle-ci à la carte Fibre Channel virtuelle de la partition de gestion.

Lorsque vous affectez des noms WWPN d'une partition logique à un port physique, le gestionnaire IVM connecte la carte Fibre Channel virtuelle de la partition de gestion au port physique de la carte Fibre Channel physique.

Le gestionnaire IVM génère des WWPN en fonction de la plage de noms disponibles à utiliser avec le préfixe dans les données techniques essentielles du système géré. Le préfixe à 6 chiffres est donné lors de l'achat du système géré et comporte 32 768 paires de WWPN. Lorsque vous supprimez la connexion entre une partition logique et un port physique, l'hyperviseur supprime les WWPN attribués à la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique. Le gestionnaire IVM ne réutilise pas les WWPN supprimés lors de la génération de WWPN pour les cartes Fibre Channel virtuelles suivantes. Si vous ne disposez pas de WWPN, vous devez vous procurer un code d'activation contenant un autre préfixe avec 32 768 paires de WWPN.

Pour éviter que la carte Fibre Channel physique ne soit un point unique de défaillance pour la connexion entre la partition logique et sa mémoire physique sur le réseau SAN, n'attribuez pas deux fois une partition logique à une carte Fibre Channel physique. Par exemple, n'affectez pas une paire WWPN d'une partition logique au port physique d'une carte Fibre Channel physique pour ensuite affecter une autre paire WWPN de la même partition logique à un autre port physique de la même carte Fibre Channel physique. Préférez plutôt affecter les paires WWPN de chaque partition logique à une carte Fibre Channel physique différente.

Pour pouvez ajouter des paires WWPN d'une nouvelle partition logique sans les affecter à un port physique. La possibilité de générer des noms WWPN indépendamment de l'affectation à un port physique pour une partition logique permet de communiquer ces noms à l'administrateur de réseau de systèmes (SAN). Celui-ci peut ainsi configurer la connexion au réseau de systèmes de façon appropriée pour que la partition logique puisse se connecter au réseau SAN quel que soit le port physique utilisé par la partition pour la connexion.

Vous pouvez ajouter dynamiquement une paire WWPN à une partition logique ou l'en retirer. Vous pouvez également changer de façon dynamique le port physique affecté à une paire WWPN.

Action	Résultat
Ajout dynamique d'une paire WWPN à une partition logique	 Le gestionnaire IVM crée une carte Fibre Channel virtuelle sur la partition de gestion et l'associe à celle de la partition logique. Le gestionnaire IVM génère une paire de noms WWPN uniques et crée une carte Fibre Channel virtuelle sur la partition logique. Il attribue les WWPN à la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique, puis l'associe à la carte Fibre Channel virtuelle
	de la partition de gestion.
Affectation dynamique d'une paire WWPN à un port physique	Le gestionnaire IVM connecte la carte Fibre Channel virtuelle de la partition de gestion au port physique de la carte Fibre Channel physique.
Retrait dynamique d'une paire WWPN d'une partition logique	 Le gestionnaire IVM supprime la connexion entre la carte Fibre Channel virtuelle de la partition de gestion et le port physique de la carte Fibre Channel physique. Le gestionnaire IVM supprime la carte Fibre Channel virtuelle de la partition de gestion. Le gestionnaire IVM supprime la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique. Le gestionnaire IVM supprime les WWPN et ne les réutilise pas.
Changement dynamique de l'affectation de port physique d'une paire WWPN	Le gestionnaire IVM remplace la connexion de la carte Fibre Channel virtuelle sur la partition de gestion par celle au port physique nouvellement affecté. Lorsque vous changez le port physique par une valeur nulle, le gestionnaire IVM conserve la carte Fibre Channel virtuelle sur la partition de gestion mais supprime la connexion au port physique sur la carte Fibre Channel physique. Si vous réaffectez ultérieurement un port physique à la paire WWPN, le gestionnaire IVM réutilise la carte Fibre Channel virtuelle d'origine sur la partition de gestion pour le port physique nouvellement affecté.

Tableau 5. Tâches de partitionnement logique dynamique et résultats

Le tableau ci-dessous répertorie les commandes du serveur Virtual I/O Server permettant d'afficher les informations relatives aux cartes Fibre Channel.

Tableau 6. Commandes du serveur Virtual I/O Server permettant d'afficher les informations relatives aux cartes Fibre Channel

Commande Virtual I/O Server	Informations affichées par la commande
lsmap	• Affiche les cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server connectées à la carte Fibre Channel physique
	 Affiche les attributs des cartes Fibre Channel virtuelles des partitions logiques clients associées aux cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server connectées à la carte Fibre Channel physique

Commande Virtual I/O Server	Informations affichées par la commande		
lsnports	Affiche les informations relatives aux ports physiques des cartes Fibre Channel physiques prenant en charge NPIV, notamment :		
	• Le nom et le code d'emplacement du port physique		
	• Le nombre de ports physiques disponibles		
	• Le nombre total de WWPN que peut prendre en charge le port physique		
	• Si les commutateurs auxquels les cartes Fibre Channel physiques sont connectées prennent en charge NPIV		

Tableau 6. Commandes du serveur Virtual I/O Server permettant d'afficher les informations relatives aux cartes Fibre Channel (suite)

Interface SCSI virtuelle

L'interface SCSI virtuelle permet aux partitions logiques client de partager l'espace de stockage sur disque, les unités de bande et les unités optiques affectés à la partition logique Virtual I/O Server.

Les disques, les unités de bande et les unités optiques associés aux cartes physiques dans la partition logique Virtual I/O Server peuvent être partagés par une ou plusieurs partitions logiques client. Le serveur Virtual I/O Server est un sous-système de stockage standard qui fournit des numéros d'unité logique (LUN) compatibles avec l'interface SCSI standard. Virtual I/O Server est capable d'exporter un pool de mémoire physique hétérogène en tant que pool homogène de mémoire de bloc sous forme de disques SCSI. Le serveur Virtual I/O Server est un sous-système de stockage localisé. Contrairement aux sous-systèmes de stockage classiques qui se trouvent physiquement sur le réseau de systèmes (SAN), les unités SCSI exportées par le serveur Virtual I/O Server sont limitées au domaine du serveur. Par conséquent, bien que les numéros d'unité logique (LUN) SCSI soient compatibles avec SCSI, ils risquent de ne pas répondre aux besoins de toutes les applications, notamment celles qui se trouvent dans un environnement réparti.

Les types d'unité SCSI pris en charge sont les suivants :

- Disque associé à un volume logique
- Disque associé à un volume physique
- Disque associé à un fichier
- Optique (CD-ROM, DVD-RAM et DVD-ROM)
- DVD-RAM optique associé à un fichier
- Unités de bande

L'interface SCSI virtuelle est basée sur une relation client/serveur. Virtual I/O Server contient les ressources physiques ainsi que la *carte serveur SCSI virtuelle*, et joue le rôle de serveur ou d'unité cible SCSI. Les partitions logiques client comportent un initiateur SCSI appelé *carte client SCSI virtuelle* qui accède aux cibles SCSI virtuelles en tant que numéros d'unité logique (LUN) SCSI standard. Vous configurez les cartes virtuelles à l'aide de la console HMC ou du gestionnaire Integrated Virtualization Manager. La configuration et la fourniture de ressources de disque virtuel sont effectuées par le biais de Virtual I/O Server. Les disques physiques appartenant au Virtual I/O Server peuvent être exportés et affectés ensemble à une partition logique client ou partitionnés en volumes logiques. Par conséquent, l'interface SCSI virtuelle permet de partager des cartes et des unités de disque. Pour mettre un volume physique, un volume logique ou un fichier à la disposition d'une partition client, il doit être affecté à une carte SCSI virtuelle du serveur Virtual I/O Server. La partition logique client accède aux disques qui lui sont alloués via la carte client SCSI virtuelle. La carte client SCSI virtuelle reconnaît les unités SCSI standard et les numéros d'unité logique (LUN) via la carte virtuelle.

La figure suivante illustre une configuration SCSI virtuelle standard.



Remarque : Pour que les partitions logiques client puissent accéder aux unités virtuelles, Virtual I/O Server doit être pleinement opérationnel.

Présentation du sous-système de stockage Virtual I/O Server

Cette rubrique décrit le sous-système de stockage Virtual I/O Server.

Le sous-système de stockage Virtual I/O Server est un sous-système de stockage standard qui fournit des numéros d'unité logique (LUN) compatibles SCSI standard. Virtual I/O Server est un sous-système de stockage localisé. Contrairement aux sous-systèmes de stockage classiques qui se trouvent physiquement sur le réseau de systèmes (SAN), les unités SCSI exportées par le serveur Virtual I/O Server sont limitées au domaine du serveur.

À l'instar des sous-systèmes de stockage sur disque classiques, le serveur Virtual I/O Server dispose d'une partie front-end et d'une partie back-end distinctes. La partie front-end est assurée par l'interface à laquelle les partitions logiques se connectent pour afficher les numéros d'unité logique (LUN) compatibles SCSI standard. Les unités présentes sur la partie front-end sont appelées *unités SCSI virtuelles*. La partie back-end est composée des ressources de mémoire physique. Ces ressources physiques incluent le stockage sur disque physique, les unités SAN et de stockage interne, les unités optiques, les unités de bande, les volumes logiques et les fichiers.

Pour créer une unité virtuelle, vous devez allouer et attribuer une part de mémoire physique à une carte serveur SCSI virtuelle. Ce processus crée une instance d'unité virtuelle (vtscsiX ou vtoptX). L'instance d'unité peut être considérée comme une unité de mappage. Il ne s'agit pas d'une unité réelle, mais plutôt d'un mécanisme de gestion du mappage de la partie de stockage back-end physique avec l'unité SCSI virtuelle front-end. Cette unité de mappage permet de recréer de manière persistante les allocations physiques/virtuelles lors du redémarrage de Virtual I/O Server.

Mémoire physique

Cette rubrique fournit des informations sur la mémoire physique, sur les volumes logiques ainsi que sur les unités et configurations prises en charge par Virtual I/O Server.

Volumes physiques :

Les volumes physiques peuvent être exportés vers des partitions client en tant que disques SCSI virtuels. Virtual I/O Server est capable de récupérer un pool de stockage de disques physiques hétérogènes associé et de l'exporter en tant que pool de stockage homogène sous forme de numéros d'unité logique (LUN) de disque SCSI.

Virtual I/O Server doit pouvoir identifier précisément un volume physique à chaque redémarrage, même si un événement, tel qu'une reconfiguration de réseau de systèmes (SAN) ou un changement de carte a eu lieu. Des attributs de volume physique, tels que le nom, l'adresse et l'emplacement, peuvent être modifiés après un redémarrage du système en raison d'une reconfiguration SAN. Toutefois, Virtual I/O Server doit être en mesure de détecter qu'il s'agit de la même unité et de mettre à jour les mappages d'unité virtuelle. De ce fait, pour qu'un volume physique puisse être exporté en tant qu'unité virtuelle, il doit être doté d'un identificateur unique (UDID), d'un identificateur physique (PVID) ou d'un attribut de volume IEEE.

Pour plus d'informations sur la procédure permettant de déterminer si vos disques comportent l'un de ces identificateurs, voir «Identification des disques exportables», à la page 105.

Pour gérer les volumes physiques, utilisez les commandes ci-après.

Commande liée aux volumes physiques	Description
lspv	Affiche des informations sur un volume physique dans un groupe de volumes.
Commande migratepv	Déplacer les partitions physiques attribuées, d'un volume physique vers un ou plusieurs volumes physiques.

Tableau 7. Commandes liées aux volumes physiques, accompagnées d'une description

Volumes logiques :

Cette rubrique décrit le mode d'exportation des volumes logiques vers les partitions client en tant que disques SCSI virtuels. Un volume logique est une portion d'un volume physique.

Une hiérarchie de structures est utilisée pour gérer l'espace de stockage sur disque. Chaque unité de disque ou numéro d'unité logique (LUN), appelé *volume physique*, porte un nom (/**dev/hdisk0**, par exemple). Chaque volume physique en cours d'utilisation appartient à un groupe de volumes ou est utilisé directement pour le stockage virtuel. Tous les volumes physiques d'un groupe de volumes sont divisés en partitions physiques de taille identique. Le nombre de partitions physiques de chaque zone varie en fonction de la capacité totale de l'unité de disque.

Dans un groupe de volumes sont définis un ou plusieurs volumes logiques. Il s'agit de groupes d'informations situés sur des volumes physiques. Les données des volumes logiques apparaissent comme étant contiguës aux yeux de l'utilisateur mais peuvent ne pas l'être sur le volume physique. Cela permet de redimensionner ou déplacer les volumes logiques et de répliquer leur contenu.

Chaque volume logique est composé d'une ou de plusieurs partitions logiques. Chaque partition logique correspond à une partition physique au moins. Bien que les partitions logiques soient numérotées de manière consécutive, les partitions physiques sous-jacentes ne sont pas nécessairement consécutives ou contiguës.

Après l'installation, le système est doté d'un groupe de volumes (rootvg) composé d'un ensemble de volumes logiques de base nécessaire au démarrage du système.

Vous pouvez utiliser les commandes décrites dans le tableau suivant pour gérer des volumes logiques.

Commande liée aux volumes logiques	Description
chlv	Cette commande modifie les caractéristiques d'un volume logique.
cplv	Cette commande copie le contenu d'un volume logique sur un nouveau volume logique.
extendlv	Augmente la taille d'un volume logique.
lslv	Affiche les informations relatives à un volume logique.
mklv	Créer un volume logique.
mklvcopy	Crée une copie d'un volume logique.
rmlv	Supprime les volumes logiques d'un groupe de volumes.
rmlvcopy	Supprime une copie d'un volume logique.

Tableau 8. Commandes liées aux volumes logiques, accompagnées d'une description

Le fait de créer un ou plusieurs groupes de volumes distincts plutôt que d'utiliser des volumes logiques créés dans le groupe de volumes rootvg permet d'installer de nouvelles versions de Virtual I/O Server, tout en conservant les données client grâce à l'exportation et à l'importation des groupes de volumes créés pour les E-S virtuelles.

Remarques :

- La taille des volumes logiques faisant office de disques virtuels doit être inférieure à 1 téraoctet (à savoir 1 099 511 627 776 octets).
- Pour bénéficier de performances optimales, évitez d'utiliser des volumes logiques (sur le serveur Virtual I/O Server) car les disques virtuels sont copiés ou segmentés sur plusieurs volumes physiques.

Groupes de volumes :

Informations relatives aux groupes de volumes.

Un groupe de volumes est un type de pool de stockage contenant un ou plusieurs volumes physiques de tailles et de types différents. Un volume physique peut appartenir à un seul groupe de volumes par système. Le serveur Virtual I/O Server peut comporter jusqu'à 4096 groupes de volumes actifs.

Lorsqu'un volume physique est attribué à un groupe de volumes, les blocs physiques de support de stockage qu'il contient sont organisés en partitions physiques de taille déterminée par le système lors de la création du groupe de volumes. Pour plus d'informations, voir «Partitions physiques», à la page 15.

Lorsque vous installez Virtual I/O Server, le groupe de volumes root, appelé rootvg, est automatiquement créé. Il contient l'ensemble de volumes logiques de base requis pour démarrer la partition logique du système. Le groupe de volumes rootvg contient un espace de pagination, le fichier journal, les données d'amorçage et la mémoire de cliché se trouvant tous sur un volume logique distinct. rootvg possède des attributs distincts des groupes de volumes définis par l'utilisateur. Par exemple, rootvg ne peut pas être importé ou exporté. Lorsque vous exécutez une commande ou une procédure sur le groupe de volumes rootvg, vous devez bien connaître ses caractéristiques spécifiques.

Tableau 9. Commandes liées aux groupes de volumes fréquemment utilisés, accompagnées d'une description

Commande	Description
activatevg	Active un groupe de volumes

Commande	Description		
chvg	Modifie les attributs d'un groupe de volumes		
deactivatevg	Désactive un groupe de volumes		
exportvg	Exporte la définition d'un groupe de volumes		
extendvg	Ajoute un volume physique à un groupe de volumes		
importvg	Importe une nouvelle définition de groupe de volumes		
lsvg	Affiche des informations sur un groupe de volumes		
mkvg	Crée un groupe de volumes		
reducevg	Supprime un volume physique d'un groupe de volumes		
syncvg	Synchronise les copies de volume logique qui ne sont pas à jour		

Tableau 9. Commandes liées aux groupes de volumes fréquemment utilisés, accompagnées d'une description (suite)

Les petits systèmes peuvent ne nécessiter qu'un seul groupe de volumes pour contenir tous les volumes physiques (au-delà du groupe de volumes rootvg). Vous pouvez créer des groupes de volumes distincts afin de faciliter la maintenance étant donné que les groupes qui ne sont pas en cours de maintenance peuvent rester actifs. Comme le groupe de volumes rootvg doit toujours rester connecté, il contient uniquement le nombre minimal de volumes physiques nécessaires au fonctionnement du système. Il est recommandé de ne pas utiliser rootvg pour les données client.

Vous pouvez déplacer des données d'un volume physique vers un autre appartenant au même groupe de volumes grâce à la commande migratepy. Cette commande permet de libérer un volume physique de sorte qu'il puisse être retiré du groupe de volumes. Par exemple, il est possible de déplacer les données d'un volume physique à remplacer.

Partitions physiques :

Cette rubrique fournit des informations relatives aux partitions physiques.

Lorsque vous ajoutez un volume physique à un groupe de volumes, le volume physique est partitionné en unités d'espace contiguës et de taille égale appelées *partitions physiques*. Une partition physique représente la plus petite unité d'allocation d'espace de stockage et constitue un espace contigu sur un volume physique.

Les volumes physiques héritent de la taille de la partition physique du groupe de volumes.

Partitions logiques :

Cette rubrique contient des informations relatives aux partitions de mémoire logique.

Lorsque vous créez un volume logique, vous devez préciser sa taille en mégaoctets ou en gigaoctets. Le système attribue le nombre de partitions logiques nécessaires à la création d'un volume logique faisant au moins la taille définie. Une partition logique est composée d'une ou deux partitions physiques, selon que le volume logique est défini avec la fonction miroir activée ou non. Si la fonction miroir n'est pas activée, il n'existe qu'une seule copie du volume logique (valeur par défaut). Dans ce cas, il existe un mappage direct d'une partition logique en une partition physique. Chaque instance (y compris la première) est appelée copie.

Quorums :

Informations relatives aux quorums.

On parle de quorum lorsque la majorité des zones de description de groupe de volumes (VGDA), des zones d'état de groupe de volumes (VGSA) et des disques correspondants sont actifs. Un quorum garantit l'intégrité des données des zones VGDA/VGSA en cas de défaillance de disque. Chaque disque physique d'un groupe de volumes détient au moins une zone VGDA/VGSA. Lorsqu'un groupe de volumes est créé sur un seul disque, il possède initialement deux zones VGDA/VGSA sur ce disque. Si un groupe de volumes est composé de deux disques, l'un d'eux est toujours doté de deux zones VGDA/VGSA, mais l'autre n'en détient qu'une seule. Si le groupe de volumes est composé de trois disques ou plus, une seule zone VGDA/VGSA est allouée à chaque disque.

Un quorum est perdu lorsque 51 % des zones VGDA/VGSA n'existent plus et qu'il n'est dès lors plus possible d'accéder à suffisamment de disques et aux zones VGDA/VGSA correspondantes.

Lorsqu'un quorum est perdu, le groupe de volumes est automatiquement désactivé de sorte que le gestionnaire de volume logique ne puisse plus accéder aux disques. Cela empêche l'envoi d'autres E-S de disque vers ce groupe de volumes. Ainsi, les données ne sont plus perdues ou présumées écrites lorsqu'un incident physique se produit. Suite à la désactivation, l'utilisateur est informé, grâce au journal des erreurs, qu'un incident matériel s'est produit et qu'il va falloir effectuer une opération de maintenance.

Un groupe de volumes désactivé en raison de la perte de son quorum peut être réactivé à l'aide de la commande activatevg -f.

Référentiel de supports virtuels :

Le référentiel de supports virtuels constitue un conteneur unique dans lequel stocker et gérer des fichiers de support optique virtuel sauvegardés sur fichier. Les supports stockés dans le référentiel peuvent être chargés dans des unités optiques virtuelles sauvegardées sur fichier en vue de leur exportation vers des partitions clientes.

Un seul référentiel peut être créé dans un Virtual I/O Server.

Le référentiel de supports virtuels est disponible avec Virtual I/O Server version 1.5 ou ultérieure.

Pour le créer et le gérer, les commandes suivantes sont utilisées.

Tableau 10	Commandes	liées au	référentiel	de	sunnorts	virtuels	avec	leur	descrit	otion
Tubicuu To.	Communaco	necco au	rererentier	uc	Suppond	Vintacio	avec	icui	acoun	20011

Commande	Description	
chrep	Permet de modifier les caractéristiques du référentiel de supports virtuels	
chvopt	Permet de modifier les caractéristiques d'un support optique virtuel	
loadopt	Permet de charger un support optique virtuel sauvegardé sur fichier dans une unité optique virtuelle sauvegardée sur fichier	
lsrep	Permet d'afficher des informations sur le référentiel de supports virtuels	
lsvopt	Permet d'afficher des informations sur les unités optiques virtuelles sauvegardées sur fichier	
mkrep	Permet de créer le référentiel de supports virtuels	
mkvdev	Permet de créer des unités optiques virtuelles sauvegardées sur fichier	
mkvopt	Permet de créer des supports optiques virtuels sauvegardés sur fichier	
rmrep	Permet de supprimer le référentiel de supports virtuels	
rmvopt	Permet de supprimer des supports optiques virtuels sauvegardés sur fichier	
unloadopt	Permet de décharger des supports optiques virtuels sauvegardés sur fichier d'une unité optique virtuelle sauvegardée sur fichier	

Pools de stockage :

Cette section contient des informations sur les pools de stockage de volumes logiques et les pools de stockage de fichiers.

Dans Virtual I/O Server version 1.5 et supérieure, vous pouvez créer les types de pool de stockage suivants :

- Pools de stockage de volumes logiques (LVPOOL)
- Pools de stockage de fichiers (FBPOOL)

A l'instar des groupes de volumes, les pools de stockage de volumes logiques sont des ensembles composés d'un ou de plusieurs volumes physiques. La taille et le type des volumes physiques composant un pool de stockage de volumes logiques peuvent varier. Les pools de stockage de fichiers sont créés dans un pool de stockage de volumes logiques parent et contiennent un volume logique incluant un système de fichiers et des fichiers.

Les pools de stockage de volumes logiques stockent des unités de sauvegarde de volume logique, des pools de stockage sauvegardés sur fichiers et le référentiel de supports virtuels. Les pools de stockage de fichiers stockent des unités de sauvegarde sur fichiers.

L'utilisation de pools de stockage n'exige pas de connaissances approfondies en matière de gestion de groupes de volumes et de volumes logiques pour créer et affecter une mémoire logique à une partition logique client. Les unités créées à l'aide d'un pool de stockage ne sont pas limitées à la taille des volumes physiques.

Commande	Description	
chsp	Permet de modifier les caractéristiques d'un pool de stockage	
chbdsp	Permet de modifier les caractéristiques d'une unité de sauvegarde au sein d'un pool de stockage.	
lssp	Permet d'afficher des informations relatives à un pool de stockage	
mkbdsp	Permet de définir une partie de l'espace de stockage d'un pool de stockage en tant qu'unité de sauvegarde d'une carte SCSI virtuelle.	
mksp	Permet de créer un pool de stockage	
rmbdsp	Permet de dissocier une unité de secours de sa carte SCSI virtuelle et de la supprimer du système	
rmsp	Permet de supprimer un pool de stockage de fichiers	

Pour créer et gérer des pools de stockage, utilisez les commandes ci-après.

Tableau 11. Commandes liées aux pools de stockage, accompagnées d'une description

Pour chaque partition logique Virtual I/O Server, un seul pool de stockage par défaut peut être modifié par l'administrateur principal. Si le pool de stockage par défaut n'est pas modifié par l'administrateur principal, le pool de volumes logiques rootvg est utilisé comme pool de stockage par défaut.

Ne créez pas de mémoire client dans rootvg. Si vous créez un ou plusieurs pools de stockage de volumes logiques au lieu d'utiliser le volume rootvg, vous pourrez installer les nouvelles versions de Virtual I/O Server et conserver les données client en exportant et en important les groupes de volumes créés pour les E-S virtuelles.

Sauf mention contraire, les commandes liées aux pools de stockage s'appliquent au pool de stockage par défaut. Cela peut être utile pour les systèmes dans lesquels l'intégralité ou la plupart des unités de sauvegarde se trouvent dans un pool de stockage unique.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser les pools de stockage lorsque vous affectez l'ensemble des volumes physiques en tant qu'unités de secours.

Unités optiques :

Les unités optiques peuvent être exportées par le serveur Virtual I/O Server. Cette rubrique fournit des informations sur les types d'unité optique pris en charge.

Virtual I/O Server prend en charge l'exportation d'unités SCSI optiques. Ces dernières sont appelées *unités optiques SCSI virtuelles*. Les unités optiques virtuelles peuvent être sauvegardées par des unités de DVD ou des fichiers. En fonction de l'unité de secours, Virtual I/O Server exportera l'unité optique virtuelle avec l'un des profils suivants :

- DVD-ROM
- DVD-RAM

Les unités optiques virtuelles sauvegardées par des unités optiques physiques ne peuvent être affectées qu'à une seule partition logique à la fois. Pour utiliser l'unité sur une autre partition logique client, vous devez d'abord la supprimer de la partition logique en cours, puis la réaffecter à l'autre partition logique.

Bande :

Les unités de bande peuvent être exportées par le serveur Virtual I/O Server. Cette rubrique fournit des informations sur les types d'unité de bande pris en charge.

Virtual I/O Server prend en charge l'exportation d'unités de bande physiques vers des partitions logiques client. Ces unités sont appelées *unités de bande SCSI virtuelles*. Les unités de bande SCSI virtuelles sont sauvegardées par des unités de bande physiques.

Les unités de bande SCSI virtuelles ne peuvent être affectées qu'à une seule partition logique client à un moment donné. Pour utiliser l'unité sur une partition logique client différente, vous devez d'abord la supprimer de sa partition logique actuelle, puis la réaffecter à la partition logique qui l'utilisera.

Restriction :

- L'unité de bande physique doit être une unité de bande connectée SAS.
- Virtual I/O Server ne prend pas en charge la fonction de déplacement de support, même si l'unité de secours prend cette dernière en charge.
- Il est recommandé d'attribuer l'unité de bande à sa propre carte de Virtual I/O Server ; en effet, les unités de bande envoient souvent de gros volumes de données, ce qui peut affecter les performances des autres unités sur la carte.

Stockage virtuel

Les disques, les bandes et les unités optiques sont pris en charge en tant qu'unités SCSI virtuelles. Cette rubrique décrit le mode de fonctionnement de ces unités dans un environnement virtualisé et indique les unités prises en charge.

Disque :

Les unités de disque peuvent être exportées par le serveur Virtual I/O Server. Cette rubrique fournit des informations sur les types de disque et les configurations pris en charge.

Virtual I/O Server prend en charge l'exportation des unités SCSI de disque. Ces unités sont appelées *disques SCSI virtuels*. Tous les disques SCSI virtuels doivent être associés à une mémoire physique. Vous pouvez utiliser les types de mémoire physique suivants pour sauvegarder les disques virtuels :

- Un disque SCSI virtuel associé à un disque physique
- Un disque SCSI virtuel associé à un volume logique

• Un disque SCSI virtuel associé à un fichier

Dans les trois cas, toutes les règles SCSI standard s'appliquent à l'unité. L'unité SCSI virtuelle va se comporter comme une unité de disque compatible SCSI standard ; elle peut servir d'unité d'amorçage ou de poste NIM (Network Installation Management) cible, par exemple.

Délai d'attente du chemin d'accès à la carte client SCSI virtuelle

La fonction de délai d'attente du chemin d'accès à la carte client SCSI virtuelle (VSCSI) permet à la carte client de détecter si un Virtual I/O Server ne répond pas aux requêtes d'E-S. Utilisez cette fonction uniquement dans les configurations dans lesquelles des unités sont mises à la disposition d'une partition logique client à partir de plusieurs serveurs Virtual I/O Server. Il peut s'agir de configurations utilisant la fonction MPIO ou dans lesquelles un groupe de volumes est mis en miroir par des unités sur plusieurs serveurs Virtual I/O Server.

Si aucune requête d'E-S exécutée sur la carte du serveur VSCSI n'a été servie dans le délai (en secondes) indiqué par la valeur de délai d'attente du chemin VSCSI, une ou plusieurs tentatives de contact de la carte du serveur VSCSI sont effectuées pendant 60 secondes.

Si au terme de 60 secondes, aucune réponse de la carte du serveur n'intervient, toutes les requêtes d'E-S en attente vers cette carte échouent et une erreur est consignée dans le journal d'erreurs de la partition logique client. Si la fonction MPIO est utilisée, le module MPIO Path Control tentera d'exécuter à nouveau les requêtes d'E-S sur un autre chemin. Dans le cas contraire, les requêtes échouées seront renvoyées aux applications. Si les unités sur cette carte appartiennent au groupe de volumes mis en miroir, ces unités seront indiquées comme *manquantes* et le gestionnaire de volume logique enregistrera les erreurs dans le journal d'erreurs de la partition logique, et que ce dernier n'est pas accessible via un autre chemin ou n'est pas mis en miroir sur un autre Virtual I/O Server, la partition logique client peut se fermer. La carte client VSCSI tente alors de rétablir la communication avec le serveur Virtual I/O Server et enregistre un message dans le journal des erreurs du système dès qu'elle est en mesure de le faire. Les groupes de volumes en miroir doivent être resynchronisés manuellement en exécutant la commande varyonvg lorsque les unités manquantes seront à nouveau disponibles.

Un attribut ODM de carte de client VSCSI configurable, **vscsi_path_to**, est fourni. Cet attribut sert non seulement à indiquer si la fonction est activée, mais également à enregistrer la valeur du délai d'attente du chemin si la fonction est activée.

L'administrateur système indique la valeur O pour l'attribut ODM afin de désactiver la fonction ou la durée d'attente, en secondes, avant de vérifier si le chemin d'accès à la carte du serveur a échoué. Si la fonction est activée, une valeur minimale de 30 secondes est requise. Si une valeur comprise entre 0 et 30 secondes est indiquée, la valeur sera remplacée par 30 secondes à la prochaine reconfiguration ou amorçage de la carte.

Cette fonction est désactivée par défaut ; la valeur par défaut de **vscsi_path_to** est donc 0. Soyez vigilant lorsque vous définissez cette valeur, en gardant à l'esprit que lorsque la carte du serveur VSCSI sert la requête d'E-S, l'unité de stockage à laquelle la requête est envoyée peut être locale sur le serveur VIO ou sur un SAN.

L'attribut de la carte client **vscsi_path_to** peut être défini à l'aide de l'utilitaire SMIT ou de la commande **chdev -P**. La définition de l'attribut peut également être affichée à l'aide de l'utilitaire SMIT ou de la commande **lsattr**. La définition ne prendra effet que lorsque la carte sera reconfigurée ou que la machine sera réamorcée.

Optique :

Les unités optiques peuvent être exportées par le serveur Virtual I/O Server. Cette rubrique fournit des informations sur les types d'unité optique pris en charge.

Virtual I/O Server prend en charge l'exportation d'unités optiques physiques vers des partitions logiques client. Ces unités sont appelées *unités optiques SCSI virtuelles*. Les unités optiques SCSI virtuelles peuvent être sauvegardées par des fichiers ou des unités de DVD. En fonction de l'unité de secours, Virtual I/O Server exportera l'unité optique virtuelle avec l'un des profils suivants :

- DVD-ROM
- DVD-RAM

Par exemple, des unités optiques SCSI virtuelles associés à un fichier sont exportées en tant qu'unités de DVD-RAM. Ces unités peuvent être sauvegardées par des fichiers en lecture-écriture ou en lecture seule. Selon les droits d'accès aux fichiers, l'unité peut apparaître pour contenir un disque DVD-ROM ou DVD-RAM. Il n'est pas possible de charger simultanément des fichiers multimédias en lecture-écriture (DVD-RAM) dans plusieurs unités optiques SCSI virtuelles associées à des fichiers. En revanche, les fichiers multimédias en lecture seule (DVD-ROM) peuvent être chargés simultanément dans plusieurs unités optiques SCSI virtuelles associées à des fichiers.

Les unités optiques SCSI virtuelles sauvegardées par des unités optiques physiques ne peuvent être affectées qu'à une seule partition logique à un moment donné. Pour utiliser l'unité sur une partition logique client différente, vous devez d'abord la supprimer de sa partition logique actuelle, puis la réaffecter à la partition logique qui l'utilisera.

Les unités optiques SCSI virtuelles apparaissent toujours en tant qu'unités SCSI sur les partitions logiques client, que le type d'unité exportée à partir de Virtual I/O Server soit une unité SCSI, IDE, USB ou un fichier.

Bande :

Les unités de bande peuvent être exportées par le serveur Virtual I/O Server. Cette rubrique fournit des informations sur les types d'unité de bande pris en charge.

Virtual I/O Server prend en charge l'exportation d'unités de bande physiques vers des partitions logiques client. Ces unités sont appelées *unités de bande SCSI virtuelles*. Les unités de bande SCSI virtuelles sont sauvegardées par des unités de bande physiques.

Les unités de bande SCSI virtuelles ne peuvent être affectées qu'à une seule partition logique client à un moment donné. Pour utiliser l'unité sur une partition logique client différente, vous devez d'abord la supprimer de sa partition logique actuelle, puis la réaffecter à la partition logique qui l'utilisera.

Restriction :

- L'unité de bande physique doit être une unité de bande connectée SAS.
- Virtual I/O Server ne prend pas en charge la fonction de déplacement de support, même si l'unité de secours prend cette dernière en charge.
- Il est recommandé d'attribuer l'unité de bande à sa propre carte de Virtual I/O Server ; en effet, les unités de bande envoient souvent de gros volumes de données, ce qui peut affecter les performances des autres unités sur la carte.

Compatibilité d'unité dans un environnement Virtual I/O Server :

En savoir plus sur la compatibilité d'unité physique-virtuelle dans un environnement Virtual I/O Server.

La compatibilité d'unité physique-virtuelle (p2v) décrite dans le présent document se rapporte uniquement aux données de l'unité et non pas nécessairement aux fonctions de cette dernière. Une unité est compatible p2v lorsque les données qui en sont extraites sont identiques, que l'accès soit direct via une connexion physique ou qu'il soit virtuel (par exemple, par le biais du serveur Virtual I/O Server). En d'autres termes, chaque bloc logique (c'est-à-dire de l'adresse de bloc logique 0 à l'adresse de bloc logique n-1) renvoie des données identiques, à la fois pour les unités physiques et les unités virtuelles. De façon à respecter la conformité p2v, la capacité de l'unité doit également être identique.

Les unités de disque virtuel exportées par le serveur Virtual I/O Server sont appelées disques SCSI virtuels. Une unité de disque SCSI virtuel peut être associée à un volume physique complet, un volume logique, une unité multi-accès ou un fichier.

La duplication de données (c'est-à-dire les services de copie) et les mouvements d'unités entre environnements physiques et virtuels constituent des opérations communes dans les centres de données actuels. Ces opérations, qui impliquent des unités dans un environnement virtuel, présentent souvent une dépendance par rapport à la conformité p2v.

Les services de copie se rapportent aux différentes solutions qui fournissent une fonction de duplication de données, notamment les solutions de migration de données, la fonction FlashCopy, les solutions de copie instantanée et de copie à distance. Ces fonctions sont couramment utilisées pour la reprise après incident, le clonage, la sauvegarde/restauration, etc.

Le mouvement d'unités entre environnements physiques et virtuels se rapporte à la capacité de déplacer une unité de disque entre un environnement physique (c'est-à-dire un réseau de systèmes avec connexion directe) et un environnement d'E-S virtuel (c'est-à-dire un réseau de systèmes avec connexion au serveur Virtual I/O Server) et d'utiliser le disque sans avoir à sauvegarder ou à restaurer les données. Cette capacité est très utile pour le regroupement de serveurs.

Les opérations ci-dessus peuvent fonctionner si l'unité est compatible p2v. Toutefois, les combinaisons d'unités et les solutions de duplication de données n'ont pas toutes été testées . Reportez-vous aux réclamations du fournisseur de services de copie dans le cadre des unités gérées par Virtual I/O Server.

Une unité est compatible p2v si elle répond aux critères suivants :

- Il s'agit d'un volume physique complet (c'est-à-dire un numéro d'unité logique).
- La capacité de l'unité est identique à la fois dans les environnements physiques et virtuels.
- Virtual I/O Server est capable de gérer ce volume physique à l'aide d'un UDID ou d'un ID iEEE. Pour plus d'informations, voir la rubrique Comment déterminer si un volume physique est géré par le format UDID ou IEEE, ci-dessous.

Les unités gérées par les solutions multi-accès suivantes au sein du serveur Virtual I/O Server sont supposées être des unités UDID.

- Toutes les versions MPIO (Multipath I/O), y compris Subsystem Device Driver Path Control Module (SDDPCM), EMC PCM et Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) PCM
- EMC PowerPath 4.4.2.2 ou version ultérieure
- IBM[®] Subsystem Device Driver (SDD) 1.6.2.3 ou version ultérieure
- Hitachi HDLM 5.6.1 ou version ultérieure

Les unités SCSI virtuelles créées avec des versions antérieures de PowerPath, HDLM et SDD ne sont pas gérées par le format UDID et ne sont pas supposées être conformes p2v. Il est probable que les opérations mentionnées ci-dessus (par exemple, duplication de données ou mouvement entre environnements Virtual I/O Server et non-Virtual I/O Server) ne fonctionnent pas dans ces cas.

Comment déterminer si un volume physique est géré par le format UDID ou IEEE :

Déterminer si un volume physique est ou a la possibilité d'être géré par le format UDID (identificateur d'unité) ou IEEE.

Avant de commencer

De façon à déterminer si un volume physique est ou peut être géré par le format UDID, les éléments suivants doivent être vérifiés :

- S'il s'agit d'un numéro d'unité logique de Virtual I/O Server existant, déterminez si son format est UDID.
- S'il s'agit d'un numéro d'unité logique à déplacer vers le serveur Virtual I/O Server, assurez-vous d'abord que Virtual I/O Server est préparé à voir ce numéro d'unité en tant que numéro d'unité logique UDID en le vérifiant sur l'hôte source.

Remarque : Le fait de déplacer un disque physique vers un Virtual I/O Server qui n'est pas capable de gérer l'unité à l'aide du format UDID peut entraîner une perte de données. Dans ce cas, sauvegardez les données avant d'attribuer le numéro d'unité logique au Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Pour déterminer si une unité présente un UDID, exécutez les étapes suivantes :

Remarque : Ces instructions s'appliquent au Virtual I/O Server. Pour AIX, ignorez l'étape 1 et suivez les mêmes instructions.

- 1. Entrez oem_setup_env.
- Entrez odmget -qattribute=unique_id CuAt. Les disques comportant un UDID sont alors répertoriés. Une sortie similaire à ce qui suit apparaît :

```
CuAt:
 name = "hdisk1"
 attribute = "unique id"
 value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBMscsi"
 type = "R"
 generic = ""
 rep = "nl"
 nls index = 79
CuAt:
 name = "hdisk2"
 attribute = "unique id"
 value = "210800038FB50AST373453LC03IBMscsi"
 type = "R"
 generic = ""
 rep = "nl"
nls_index = 79
```

3. Déterminez si une unité est associée à un identificateur d'attribut de volume IEEE en exécutant la commande suivante : lsattr -l hdiskX. Une valeur est indiquée dans la zone *ieee_volname* pour les disques ayant un identificateur d'attribut de volume IEEE. Une sortie similaire à ce qui suit apparaît :

• • •		
cache_method	fast_write	Write Caching method
ieee volname	600A0B800012DD0D00000AB441ED6AC	IEEE Unique volume name
lun_id	0x001a000000000000	Logical Unit Number
• • •		

Si la zone ieee_volname n'apparaît pas, l'unité n'a pas d'identificateur d'attribut de volume IEEE.

Remarque : Les stockages DS4K et FAStT qui utilisent le pilote RDAC (Redundant Disk Array Controller) pour le multi-accès sont gérés à l'aide d'un ID IEEE.

Unités de mappage

Les unités de mappage permettent de faciliter le mappage des ressources physiques avec une unité virtuelle.

Réseaux virtuels

Cette section contient des informations sur le réseau Ethernet virtuel, la carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée), Internet Protocol version 6 (IPv6), agrégation de liaisons(ou EtherChannel), carte Ethernet partagée, la reprise par transfert de la carte Ethernet partagée et le réseau local virtuel (VLAN).

La technologie Ethernet virtuelle facilite la communication IP entre des partitions logiques d'un même système grâce à des systèmes de commutateurs logiciels compatibles VLAN (réseau local virtuel). Avec la technologie de carte Ethernet partagée, les partitions logiques peuvent communiquer avec d'autres systèmes à l'extérieur de l'unité matérielle sans attribution d'emplacements Ethernet physiques aux partitions logiques.

Carte Ethernet hôte

Une *carte Ethernet hôte (HEA)* est une carte Ethernet physique directement intégrée au bus GX+ sur un système géré. Les HEA offrent un débit élevé, une faible latence et le support de la virtualisation pour les connexions Ethernet. Les cartes HEA sont également appelées cartes IVE (Integrated Virtual Ethernet).

Contrairement à la plupart des types de systèmes d'entrées-sorties, vous ne pouvez jamais affecter la HEA-même à une partition logique. En revanche, plusieurs partitions logiques peuvent être connectées directement à la carte HEA et utiliser ses ressources. Ces partitions logiques peuvent ainsi accéder à des réseaux externes via la HEA sans passer par un pont Ethernet sur une autre partition logique.

Pour connecter une partition logique à une HEA, vous devez créer une carte Ethernet hôte logique (LHEA)pour la partition logique. Une *carte Ethernet hôte logique (LHEA)* est la représentation d'une carte HEA physique sur une partition logique. Pour le système d'exploitation, une LHEA apparaît comme une carte Ethernet physique tout comme une carte Ethernet virtuelle lui apparaît comme une carte Ethernet physique. Lorsque vous créez une carte LHEA pour une partition logique, vous spécifiez les ressources que la partition logique peut utiliser sur la HEA physique véritable. Chaque partition logique peut avoir une LHEA pour chaque HEA physique sur le système géré. Chaque LHEA peut avoir un ou plusieurs ports logiques et chaque port logique peut se connecter à un port physique sur la carte HEA.

Vous pouvez créer une LHEA pour une partition logique en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Vous pouvez ajouter la LHEA à un profil de partition, fermer la partition logique puis la réactiver en utilisant le profil de partition avec la LHEA.
- Vous pouvez ajouter la carte LHEA à une partition logique en cours de fonctionnement via le partitionnement logique dynamique. (cette méthode ne peut être utilisée pour des partitions logiques Linux que si vous installez Red Hat Enterprise Linux version 5.1, Red Hat Enterprise Linux version 4.6 ou une version supérieure de Red Hat Enterprise Linux sur la partition logique).

Lorsque vous activez une partition logique, les LHEA du profil de partition sont considérées comme des ressources obligatoires. Si les ressources HEA physiques requises par les LHEA ne sont pas disponibles, la partition logique ne peut pas être activée. Toutefois, lorsque la partition logique est active, vous pouvez supprimer toute LHEA de la partition logique.

Une fois que vous avez créé une LHEA pour une partition logique, une unité réseau est créée sur la partition logique. Cette unité réseau est nommée entX sur les partitions logiques AIX et ethX sur les partitions logiquesLinux, X représentant des numéros attribués de façon séquentielle. L'utilisateur peut alors définir une configuration TCP/IP similaire à un système Ethernet physique pour communiquer avec d'autres partitions logiques.

Vous pouvez configurer une partition logique de sorte qu'il s'agisse de la seule partition logique ayant accès à un port physique d'une carte HEA, en spécifiant *Partition logique espionne* pour une carte LHEA affectée à la partition logique. Lorsqu'une carte LHEA est en mode espion, aucune autre partition logique ne peut avoir accès aux ports logiques du port physique associée à cette carte. La configuration d'une partition logique en mode espion peut être souhaitable dans les situations suivantes :

- Si vous souhaitez connecter plus de 16 partitions logiques les unes aux autres et à un réseau externe via un port physique sur une carte HEA, vous pouvez créer un port logique sur une partition logique de serveur d'entrées-sorties virtuel et configurer un pont Ethernet entre le port logique et un adaptateur Ethernet virtuel sur un LAN virtuel. Cette approche permet à toutes les partitions logiques des adaptateurs Ethernet virtuels sur le LAN virtuel de communiquer avec le port physique via le pont Ethernet. Si vous configurez un pont Ethernet entre un port logique et une carte Ethernet virtuelle, le port physique qui est connecté au port logique doit avoir les propriétés suivantes :
 - Le port physique doit être configuré de façon à ce que la partition logique Virtual I/O Server soit la partition logique de mode espion pour le port physique.
 - Le port physique ne peut avoir qu'un seul port logique.
- Vous souhaitez que la partition logique ait un accès dédié à un port physique.
- Vous souhaitez utiliser des outils tels que tcpdump ou iptrace.

Un port logique peut communiquer avec tous les autres ports logiques connectés au même port physique sur la carte HEA. Le port physique et ses ports logiques associés forment un réseau Ethernet logique. Les paquets de diffusion et de multidiffusion sont distribués sur ce réseau logique comme s'il s'agissait d'un réseau Ethernet physique. Vous pouvez connecter jusqu'à 16 ports logiques à un port physique en utilisant ce réseau logique. Par extension, vous pouvez connecter jusqu'à 16 partitions logiques les unes aux autres et à un réseau externe via ce réseau logique. Le nombre effectif de ports logiques que vous pouvez connecter à un port physique dépend de la valeur de mise à l'échelle multicoeur du groupe de ports physiques. Par défaut, la valeur de mise à l'échelle multicoeur de chaque groupe de ports physiques est définie à 4, ce qui permet de connecter 4 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques. Pour connecter 16 ports logiques aux ports physiques dans le groupe de ports physiques.

Vous pouvez définir chaque port logique pour limiter ou autoriser les paquets référencés pour des réseaux locaux virtuels spécifiques. Vous pouvez définir un port logique acceptant les paquets ayant un ID de réseau local virtuel ou définir un port logique acceptant uniquement les ID réseau local virtuel spécifiés. Vous pouvez spécifier jusqu'à 20 ID de réseau local virtuel pour chaque port logique.

Les ports physiques d'une carte HEA sont toujours configurés au niveau du système géré. Si vous utilisez une console HMC pour gérer un système, vous devez utiliser cette console HMC pour configurer les ports physiques sur l'ensemble des HEA appartenant au système géré. De plus, la configuration de port physique s'applique à toutes les partitions logiques qui utilisent le même port physique. (Certaines propriétés peuvent nécessiter une configuration au niveau du système d'exploitation également. Par exemple, la taille de paquet maximale pour un port physique sur la carte HEA doit être définie au niveau du système géré en utilisant la console HMC. Cependant, vous devez également définir la taille de paquet maximale pour chaque port logique au niveau du système d'exploitation.) Par contre, si un système n'est pas partitionné et n'est pas géré par une console HMC, vous pouvez configurer les ports physiques d'une carte HEA au niveau du système d'exploitation tout comme si les ports physiques étaient les ports d'une carte Ethernet physique normale.

La carte HEA ne prend pas en charge le mode semi-duplex au niveau matériel.

Vous pouvez modifier les propriétés d'un port logique d'une carte LHEA à l'aide d'un partitionnement logique pour supprimer le port logique de la partition logique et le rajouter à la partition par le biais des propriétés modifiées. Si le système d'exploitation de la partition logique ne prend pas en charge le partitionnement logique dynamique pour les cartes LHEA et que vous souhaitez modifier une propriété de port logique autre que celle des VLAN sur lesquels le port logique intervient, vous devez définir un profil de partition pour la partition logique de sorte que le profil de partition contienne les propriétés de port logique voulues et fermer la partition logique puis l'activer à l'aide du profil de partition nouveau ou modifié. Si le système d'exploitation de la partition logique ne prend pas en charge le partitionnement logique dynamique pour les cartes LHEA et que vous souhaitez modifier les VLAN sur lesquels le port
logique intervient, vous devez supprimer le port logique d'un profil de partition appartenant à la partition logique, fermer puis activer la partition logique à l'aide du profil de partition modifié, rajouter le port logique au profil de partition par le biais de la configuration VLAN modifiée et de nouveau arrêter puis activer la partition logique à l'aide du profil de partition modifié.

Internet Protocol version 6

Internet Protocol version 6 (IPv6) est le protocole IP de future génération et remplace graduellement la norme Internet actuelle Internet Protocol version 4 (IPv4). La principale amélioration d'IPv6 est l'extension de l'espace adresse IP de 32 à 128 bits, offrant un nombre d'adresses IP uniques pratiquement illimité.

IPv6 présente plusieurs avantages par rapport à IPv4, notamment la simplification du routage et de l'adressage, la simplification du format d'en-tête, un contrôle amélioré du trafic, l'autoconfiguration et la sécurité.

Pour plus d'informations sur IPv6, voir Internet Protocol (IP) Version 6.

Unités d'agrégation de liaisons ou EtherChannel

Une unité d'agrégation de liaisons, ou EtherChannel, est une technologie de regroupement de ports réseau permettant de regrouper plusieurs cartes Ethernet. Les cartes constituent alors une unité Ethernet unique. agrégation de liaisons offre un meilleur débit via une seule adresse IP que ne le permettrait une seule carte Ethernet.

Par exemple, ent0 et ent1 peuvent être regroupées pour former ent3. Le système considère ces cartes regroupées comme une seule et même carte. La même adresse matérielle est fournie à toutes les cartes de l'unité d'agrégation de liaisons, alors les systèmes distants les traitent comme s'il s'agissait d'une seule et même carte.

L'agrégation de liaisons améliore la redondance : en cas d'échec d'un lien, l'unité d'agrégation de liaisons bascule sur une autre carte de l'unité afin de conserver la liaison. Dans l'exemple précédent, si ent0 échoue, les paquets sont automatiquement envoyés à la carte disponible suivante ent1, sans interrompre les connexions utilisateur existantes. Apres sa restauration, l'unité ent0 est automatiquement renvoyée au service de l'unité d'agrégation de liaisons.

Vous pouvez configurer une carte Ethernet partagée de façon à utiliser une unité d'agrégation de liaisons (ou EtherChannel) en tant que carte physique.

Cartes Ethernet virtuelles

Les cartes Ethernet virtuelles permettent aux partitions logiques client d'envoyer et de recevoir le trafic réseau, sans qu'une carte Ethernet physique ne soit nécessaire.

Les cartes Ethernet virtuelles permettent aux partitions logiques d'un même système de communiquer sans devoir utiliser des cartes Ethernet physiques. Au sein du système, les cartes Ethernet virtuelles sont connectées à un commutateur Ethernet virtuel IEEE 802.1q. Grâce à la fonction de commutation, les partitions logiques peuvent communiquer entre elles au moyen de cartes Ethernet virtuelles et via l'affectation d'ID VLAN (VID). Ces derniers permettent aux cartes Ethernet virtuelles de partager un réseau logique commun. Le système transmet des paquets en les copiant directement de la mémoire de la partition logique de l'expéditeur vers les mémoires tampon du destinataire sans les placer dans une mémoire tampon intermédiaire.

Les cartes Ethernet virtuelles peuvent être utilisées sans Virtual I/O Server mais les partitions logiques ne pourront pas communiquer avec des systèmes externes. Dans ce cas de figure, vous pouvez toutefois utiliser une autre carte, appelée carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée) afin de faciliter la communication entre les partitions logiques du système et les réseaux externes.

Vous pouvez créer des cartes Ethernet virtuelles à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console) et les configurer à l'aide de l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server. Vous pouvez aussi utiliser le gestionnaire Integrated Virtualization Manager pour créer et gérer des cartes Ethernet virtuelles.

Nous recommandons l'utilisation d'un réseau Ethernet virtuel sur le serveur Virtual I/O Server dans les cas suivants :

- Si les besoins de la partition logique individuelle en termes de capacité ou de bande passante sont non constants ou inférieurs à la largeur de bande totale d'une carte Ethernet physique. Les partitions logiques qui utilisent la totalité de la largeur de bande ou de la capacité d'une carte Ethernet physique doivent avoir recours à des cartes Ethernet dédiées.
- Si vous avez besoin d'une connexion Ethernet alors qu'aucun emplacement n'est disponible pour installer une carte dédiée.

Réseaux locaux virtuels (VLAN)

Les réseaux locaux virtuels (VLAN) permettent de segmenter le réseau physique de manière logique.

Il s'agit d'une méthode permettant de segmenter de façon logique un réseau physique de sorte que la connectivité de couche 2 soit limitée aux membres appartenant au même réseau local virtuel. Cette séparation est effectuée en marquant les paquets Ethernet avec leurs informations d'appartenance au réseau local virtuel (VLAN) puis en limitant la transmission aux membres de ce réseau. Le réseau local virtuel est décrit par la norme IEEE 802.1Q.

Les informations relatives aux marques du réseau local virtuel sont appelées ID VLAN (VID). Les ports d'un commutateur sont configurés en tant que membres d'un réseau local virtuel désigné par le VID pour ce port. Le VID par défaut d'un port est appelé VID de port (PVID). Il est possible d'ajouter le VID à un paquet Ethernet à l'aide d'un hôte VLAN (appartenant au réseau local virtuel) ou d'un commutateur dans le cas d'hôtes non VLAN. Par conséquent, les ports d'un commutateur Ethernet doivent être configurés à l'aide des informations indiquant si l'hôte connecté appartient au réseau local virtuel ou non.

Pour les hôtes non VLAN, un port est configuré comme non marqué et le commutateur marque tous les paquets qui entrent par ce port avec le PVID. Il va également démarquer tous les paquets qui quittent ce port avant leur transmission vers un hôte non VLAN. Un port utilisé pour connecter des hôtes non VLAN est appelé *port non marqué* ; il ne peut être le membre que d'un seul réseau local virtuel identifié par son PVID. Les hôtes VLAN peuvent insérer et retirer leurs propres marques et être des membres de plusieurs réseaux locaux virtuels. Ces hôtes sont en général connectés aux ports qui ne retirent pas les marques avant de transmettre les paquets à l'hôte, mais qui vont insérer la marque PVID lorsqu'un paquet non marqué entre par le port. Un port va uniquement admettre les paquets non marqués ou marqués portant la marque de l'un des réseaux locaux virtuels (VLAN) auquel il appartient. Ces règles VLAN s'ajoutent aux règles classiques de routage basées sur l'adresse MAC (contrôle d'accès obligatoire) auxquelles se conforme un commutateur. Par conséquent, un paquet avec une adresse MAC cible de diffusion ou de multidiffusion est également transmis aux ports des membres appartenant au réseau local virtuel identifié par les marques du paquet. Ce mécanisme garantit la séparation logique du réseau physique en fonction de son appartenance à un réseau local virtuel.

Cartes Ethernet partagées

Les cartes Ethernet partagées de la partition logique Virtual I/O Server permettent aux cartes Ethernet virtuelles des partitions logiques client d'effectuer des envois et des réceptions en dehors du trafic réseau.

Une carte Ethernet partagée est un composant de Virtual I/O Server qui joue le rôle de pont entre une carte Ethernet physique et une ou plusieurs cartes Ethernet virtuelles :

• La carte réelle peut être une carte Ethernet physique, une unité d'agrégation de liaisons ou EtherChannel, ou une carte Ethernet hôte logique (carte LHEA). La carte réelle ne peut pas être une autre carte Ethernet partagée ou une pseudo-unité VLAN.

• La carte Ethernet virtuelle doit être une carte Ethernet d'entrée-sortie virtuelle. Il ne peut pas s'agir d'un autre type d'unité ou de carte.

Avec une carte Ethernet partagée, les partitions logiques du réseau virtuel peuvent partager l'accès au réseau physique et communiquer avec des serveurs autonomes et des partitions logiques d'autres systèmes. La carte Ethernet partagée évite à chaque partition logique client de disposer d'une carte physique dédiée pour la connexion au réseau externe.

Une carte Ethernet partagée fournit un accès en connectant les réseaux locaux virtuels internes à ceux de commutateurs externes. Avec cette connexion, les partitions logiques peuvent partager le sous-réseau IP avec des systèmes autonomes et d'autres partitions logiques externes. La carte Ethernet partagée achemine vers le réseau externe les paquets sortants envoyés par une carte Ethernet virtuelle, et transmet les paquets entrants à la partition logique client appropriée via la liaison Ethernet virtuelle établie avec cette partition logique. La carte Ethernet partagée traite les paquets au niveau de la couche 2 ; les autres systèmes du réseau physique peuvent ainsi voir l'adresse MAC d'origine et les balises VLAN (réseau local virtuel) du paquet.

La carte Ethernet partagée présente une fonction de répartition de bande passante, également connue sous le nom de qualité de service de Virtual I/O Server. La qualité de service permet au Virtual I/O Server d'accorder une priorité plus élevée à certains types de paquets. Conformément à la spécification IEEE 801.q, les administrateurs Virtual I/O Server peuvent faire en sorte que la carte Ethernet partagée examine le trafic marqué VLAN (réseau local virtuel) en mode pont pour vérifier l'existence éventuelle de la zone de priorité VLAN dans l'en-tête VLAN. La zone de priorité VLAN 3 bits permet à chaque paquet individuel d'obtenir une valeur de priorité, de 0 à 7, de façon à ce qu'une distinction s'opère entre le trafic important et le trafic moins important. Le trafic important est envoyé en priorité et utilise davantage de bande passante du serveur Virtual I/O Server que le trafic moins important.

Remarque : Pour pouvoir utiliser cette fonction, lorsque la carte de ligne Ethernet virtuelle du serveur Virtual I/O Server est configurée sur une console HMC, vous devez la configurer avec des ID de réseau local virtuel supplémentaires car seul le trafic sur ces ID est transmis au Virtual I/O Server avec une marque VLAN. Le trafic non marqué est toujours traité comme s'il appartenait au niveau de priorité par défaut, c'est-à-dire comme s'il présentait la valeur de priorité 0.

En fonction des valeurs de priorité VLAN détectées dans les en-têtes VLAN, les paquets sont priorisés comme suit.

Valeur de priorité et importance
1 (le plus important)
2
0 (par défaut)
3
4
5
6
7 (le moins important)

Tableau 12. Valeurs de priorité du trafic VLAN et importance relative

L'administrateur Virtual I/O Server peut utiliser la qualité de service en paramétrant l'attribut qos_mode de la carte Ethernet partagée sur le mode strict ou loose. Le mode par défaut est disabled. Les définitions suivantes décrivent ces modes :

Mode disabled

Il s'agit du mode par défaut. Le trafic VLAN ne fait pas l'objet d'un examen en vue de trouver la zone de priorité. Voici un exemple :

chdev -dev <nom unité SEA> -attr qos_mode=disabled

Mode strict

Le trafic important est prioritaire par rapport au trafic moins important. Ce mode fournit de meilleures performances et offre davantage de bande passante au trafic important ; toutefois, il peut entraîner des retards considérables pour le trafic moins important. Voici un exemple :

chdev -dev <nom unité SEA> -attr qos_mode=strict

Mode loose

Une limite est placée sur chaque niveau de priorité ; ainsi, dès qu'un nombre d'octets est envoyé pour un niveau, le niveau suivant est pris en charge. Cette méthode garantit que tous les paquets sont, en définitive, envoyés. Le trafic important reçoit une bande passante inférieure avec ce mode, par rapport au mode strict ; cependant, les limites du mode loose sont telles que davantage d'octets sont envoyés pour le trafic important. Ce dernier reçoit donc tout de même davantage de bande passante que le trafic moins important. Voici un exemple :

chdev -dev <nom unité SEA> -attr qos_mode=loose

Remarque : En mode strict ou loose, étant donné que la carte Ethernet partagée utilise plusieurs unités d'exécution pour relier le trafic, il est possible que le trafic moins important issu d'une unité d'exécution soit envoyé avant le trafic plus important issu d'une autre unité d'exécution.

Protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

Les cartes Ethernet partagées sur le serveur Virtual I/O Server version 1.4 ou ultérieure, prennent en charge le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), basé sur le protocole GARP (Generic Attribute Registration Protocol). GVRP permet l'enregistrement dynamique des VLAN sur les réseaux, qui permettent de réduire le nombre d'erreurs dans la configuration d'un réseau étendu. En propageant l'enregistrement sur le réseau par la transmission d'unités BPDU (Bridge Protocol Data Units), les unités du réseau ont une connaissance exacte des VLAN en mode pont configurées sur le réseau.

Lorsque GVRP est activé, la communication s'effectue dans un sens, de la carte Ethernet partagée vers le commutateur. La carte Ethernet partagée indique au commutateur quels réseaux locaux virtuels (VLAN) peuvent communiquer avec le réseau. La carte Ethernet partagée ne configure pas les réseaux VLAN pour la communication avec le réseau en fonction des informations reçues du commutateur. La configuration des réseaux VLAN qui communiquent avec le réseau est déterminée de façon statique par les paramètres de configuration de la carte Ethernet virtuelle.

Carte Ethernet hôte ou carte Ethernet virtuelle intégrée

Avec Virtual I/O Server version 1.4, vous pouvez affecter un port Ethernet hôte logique d'une carte Ethernet hôte logique (LHEA), parfois appelée carte Ethernet virtuelle intégrée, en tant que carte réelle d'une carte Ethernet partagée. Le port Ethernet hôte logique est associé au port physique de la carte Ethernet hôte. La carte Ethernet partagée utilise les interfaces du pilote de périphérique standard fournies par Virtual I/O Server pour communiquer avec la carte Ethernet hôte.

Pour utiliser une carte Ethernet partagée avec une carte Ethernet hôte, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le port Ethernet hôte logique doit être le seul port attribué au port physique de la carte Ethernet hôte. Aucun autre port de la carte LHEA ne doit être attribué au port physique de la carte Ethernet hôte.
- La carte LHEA de la partition logique Virtual I/O Server doit être configurée en mode espion. (Dans un environnement Integrated Virtualization Manager, le mode espion est défini par défaut) Le mode *espion* permet à la carte LHEA (sur le serveur Virtual I/O Server) de recevoir tout le trafic de type destinataire unique, diffusion et multidiffusion issu du réseau physique.

Recommandations

Il est conseillé d'utiliser une carte Ethernet partagée sur le serveur Virtual I/O Server dans les cas suivants :

- Si les besoins de la partition logique individuelle en termes de capacité ou de bande passante sont non constants ou inférieurs à la largeur de bande totale d'une carte Ethernet physique. Les partitions logiques qui utilisent la totalité de la largeur de bande ou de la capacité d'une carte Ethernet physique doivent avoir recours à des cartes Ethernet dédiées.
- Si vous prévoyez de faire migrer une partition logique client d'un système vers un autre.

Nous recommandons d'attribuer une carte Ethernet partagée au port Ethernet hôte logique lorsque le nombre de cartes Ethernet requises est supérieur au nombre de ports disponibles sur la carte LHEA ou si vous prévoyez de dépasser ce nombre par la suite. Si le nombre de cartes Ethernet requises est inférieur ou égal au nombre de ports disponibles sur la carte LHEA et si vous ne prévoyez pas d'augmenter le nombre de ports par la suite, vous pouvez utiliser les ports de la carte LHEA pour la connectivité réseau au lieu d'utiliser la carte Ethernet partagée.

Mémoire partagée

La *mémoire partagée* est une mémoire physique qui est affectée au pool de mémoire partagée et partagée entre plusieurs partitions logiques. Le *pool de mémoire partagée* est une collection définie de blocs de mémoire physique qui sont gérés comme un seul pool de mémoire par Hypervisor. Les partitions logiques que vous configurez pour utiliser la mémoire partagée (appelées ci-après *partitions de mémoire partagée*) partagent la mémoire du pool avec d'autres partitions de mémoire partagée.

Vous créez, par exemple, un pool de mémoire partagée avec 16 Go de mémoire physique. Vous créez ensuite trois partitions logiques, vous les configurez pour l'utilisation de la mémoire partagée et activez les partitions de mémoire partagée. Chaque partition de mémoire partagée peut utiliser les 16 Go du pool de mémoire partagée.

L'hyperviseur détermine la quantité de mémoire allouée par le pool de mémoire partagée à chaque partition de mémoire partagée en fonction de la charge de travail et de la configuration de mémoire. Lors de l'affectation de la mémoire physique aux partitions de mémoire partagée, l'hyperviseur vérifie que chaque partition de mémoire physique peut accéder uniquement à la mémoire qui lui est allouée à un moment donné. Une partition de mémoire partagée ne peut pas accéder à la mémoire physique allouée à une autre partition de mémoire physique.

La quantité de mémoire que vous affectez aux partitions de mémoire partagée peut être supérieure à la quantité de mémoire du pool de mémoire partagée. Ainsi, vous pouvez affecter 12 Go à la partition de mémoire partagée 1, 8 Go à la partition de mémoire partagée 2 et 4 Go à la partition de mémoire partagée 3. Ensemble, les partitions de mémoire partagée utilisent 24 Go de mémoire, alors que le pool de mémoire partagée dispose de seulement 16 Go de mémoire. Dans ce cas, la configuration de la mémoire est considérée comme excédentaire.

Ce type de configuration est possible car l'hyperviseur virtualise et gère comme suit l'ensemble de la mémoire des partitions de mémoire partagée au sein du pool de mémoire partagée :

- Lorsque des partitions de mémoire partagée n'utilisent pas de manière active leurs pages de mémoire, l'hyperviseur affecte ces pages inutilisées aux partitions de mémoire partagée qui en ont besoin. Lorsque le total de la mémoire physique en cours d'utilisation par les partitions de mémoire partagée est inférieur ou égale à la quantité de mémoire du pool de mémoire partagée, la configuration de mémoire est *en surcapacité logique*. Dans ce type de configuration, le pool de mémoire partagée dispose de suffisamment de mémoire physique pour maîtriser les besoins en mémoire de toues les partitions de mémoire physique à un instant t. L'hyperviseur n'a pas besoin de stocker de données dans la mémoire secondaire.
- 2. Lorsqu'une partition de mémoire partagée a besoin de davantage de mémoire que ce que l'hyperviseur peut fournir via l'affectation de parts inutilisées du pool de mémoire partagée, l'hyperviseur stocke une partie de la mémoire appartenant à une partition de mémoire partagée dans le pool de mémoire partagée et stocke le reste dans la mémoire secondaire. Lorsque le total de la mémoire physique en cours d'utilisation par les partitions de mémoire partagée est supérieur à la quantité de mémoire du pool de mémoire partagée, la configuration de mémoire est *en surcapacité*

physique. Dans ce type de configuration, le pool de mémoire partagée ne dispose pas de suffisamment de mémoire physique pour maîtriser les besoins en mémoire de toutes les partitions de mémoire physique à un instant t. L'hyperviseur stocke la différence dans la mémoire secondaire. Lorsque le système d'exploitation tente d'accéder aux données, l'hyperviseur peut avoir à extraire les données de la mémoire secondaire pour que le système d'exploitation puisse y accéder.

Parce que la mémoire que vous affectez à une partition de mémoire partagée ne réside pas toujours dans le pool de mémoire partagée, la mémoire que vous affectez à une partition de mémoire partagée est la *mémoire logique*. La mémoire logique est l'espace adresse, affecté à une partition logique, que le système d'exploitation considère comme mémoire principale. Pour une partition de mémoire partagée, un sous-ensemble de la mémoire logique est sauvegardé par la mémoire principale physique (ou mémoire physique du pool de mémoire partagée) et le contenu du reste de la mémoire logique est conservé dans la mémoire secondaire.

Une partition logique Virtual I/O Server fournit l'accès à la mémoire secondaire, ou aux unités d'espace de pagination, nécessaires aux partitions de mémoire partagée d'une configuration de mémoire en surcapacité. Une *unité d'espace de pagination* est une unité logique ou physique qui est utilisée par un serveur Virtual I/O Server pour fournir l'espace de pagination d'une partition de mémoire partagée. L'*espace de pagination* est une zone de mémoire rémanente utilisée pour contenir des portions de la mémoire logique d'une partition de mémoire partagée ne résidant pas dans le pool de mémoire partagée. Lorsque le système d'exploitation qui s'exécute sur une partition de mémoire partagée tente d'accéder à des données et que ces données se trouvent sur l'unité d'espace de pagination affectée à la partition de mémoire partagée, l'hyperviseur envoie une demande à un serveur Virtual I/O Server pour qu'il extraie les données et les écrive dans le pool de mémoire partagée afin de les rendre accessible au système d'exploitation.

Sur les systèmes gérés via une console HMC (Hardware Management Console), vous pouvez affecter simultanément au pool de mémoire partagée jusqu'à deux partitions logiques Virtual I/O Server (VIOS) (appelées ci-après *partitions VIOS de pagination*). Lorsque vous affectez deux partitions VIOS de pagination au pool de mémoire partagée, vous pouvez configurer les unités d'espace de pagination pour que les deux partitions VIOS de pagination puissent accéder aux mêmes unités d'espace de pagination. Si une partition VIOS de pagination est inaccessible, l'hyperviseur envoie une demande à l'autre partition pour que les données de l'unité d'espace de pagination soient extraites.

Vous ne pouvez pas configurer des partitions VIOS de pagination pour l'utilisation de mémoire partagée. Les partitions VIOS de pagination n'utilisent pas la mémoire du pool de mémoire partagée. Vous affectez des partitions VIOS de pagination au pool de mémoire partagée pour qu'elles fournissent l'accès aux unités d'espace de pagination pour les partitions de mémoire partagée qui sont affectées au pool de mémoire partagée.

En se basant sur les demandes de charge de travail des partitions de mémoire partagée, l'hyperviseur gère les configurations de mémoire en surcapacité en effectuant les tâches suivantes en continu :

- Allocation de portions de mémoire physique du pool de mémoire partagée aux partitions de mémoire partagée selon les besoins
- Demande envoyée à une partition VIOS de pagination de lecture et d'écriture de données entre le pool de mémoire partagée et les unités d'espace de pagination selon les besoins

La possibilité de partager de la mémoire entre plusieurs partitions logique est appelée technologie PowerVM Active Memory Sharing. La technologie PowerVM Active Memory Sharing est disponible avec PowerVM Enterprise Edition, pour lequel vous devez vous procurer et entrer un code d'activation PowerVM Editions.

Référence associée

«Configuration requise pour la mémoire partagée», à la page 67

Consultez la configuration requise pour le système, Virtual I/O Server (VIOS), les partitions logiques et les unités d'espace de pagination pour une configuration réussie de la mémoire partagée.

Information associée

Unité d'espace de pagination

Partition VIOS de pagination

Une partition logique Virtual I/O Server (VIOS) affectée au pool de mémoire partagée (appelée ci-après *partition VIOS de pagination*) fournit l'accès aux unités d'espace de pagination pour les partitions logiques affectées au pool de mémoire partagée (appelées ci-après *partitions de mémoire partagée*).

Lorsque le système d'exploitation qui s'exécute sur une partition de mémoire partagée tente d'accéder à des données et que ces données se trouvent sur l'unité d'espace de pagination affectée à la partition de mémoire partagée, l'hyperviseur envoie une demande à une partition VIOS de pagination pour qu'elle extraie les données et les écrive dans le pool de mémoire partagée afin de les rendre accessible au système d'exploitation.

Une partition VIOS de pagination n'est pas une partition de mémoire partagée et n'utilise pas la mémoire du pool de mémoire partagée. Une partition VIOS de pagination fournit l'accès aux unités d'espace de pagination pour les partitions de mémoire partagée.

Integrated Virtualization Manager

Sur les systèmes gérés par le gestionnaire Integrated Virtualization Manager, la partition de gestion est la partition VIOS de pagination pour les partitions de mémoire partagée affectées au pool de mémoire partagée. Lorsque vous créez le pool de mémoire partagée, vous affectez un pool de stockage de pagination au pool de mémoire partagée. Le pool de stockage de pagination fournit les unités d'espace de pagination pour les partitions de mémoire partagée qui sont affectées au pool de mémoire partagée.

Console HMC

Sur les systèmes gérés via une console HMC (Hardware Management Console), vous pouvez affecter au pool de mémoire partagée une ou deux partitions logiques VIOS. Lorsque vous affectez une seule partition VIOS de pagination au pool de mémoire partagée, cette partition fournit l'accès à l'ensemble des unités d'espace de pagination pour les partitions de mémoire partagée. L'unité d'espace de pagination peut être située dans la mémoire physique du serveur ou sur un réseau de systèmes (SAN). Lorsque vous affectez deux partitions VIOS de pagination au pool de mémoire partagée, vous pouvez configurer chacune de ces partitions pour un accès aux unités d'espace de pagination de l'une des façons suivantes :

- Vous pouvez configurer chaque partition VIOS de pagination pour un accès indépendant aux unités d'espace de pagination. Les unités d'espace de pagination accédées par une seule partition VIOS de pagination, ou unités d'espace de pagination indépendantes, peuvent être situées en mémoire physique sur le serveur ou sur un réseau de systèmes (SAN).
- Vous pouvez configurer les deux partitions VIOS de pagination pour accéder aux mêmes unités d'espace de pagination (communes). Dans cette configuration, les partitions VIOS de pagination fournissent un accès redondant aux unités d'espace de pagination. Si une partition VIOS de pagination est inaccessible, l'hyperviseur envoie une demande à l'autre partition pour que les données de l'unité d'espace de pagination soient extraites. Les unités d'espace de pagination communes doivent être situées sur un réseau de systèmes pour permettre un accès symétrique depuis les deux partitions VIOS de pagination.
- Vous pouvez configurer chaque partition VIOS de pagination pour un accès à des unités d'espace de pagination indépendantes et à unités d'espace de pagination communes.

Si vous configurez le pool de mémoire partagée avec deux partitions VIOS de pagination, vous pouvez configurer une partition de mémoire partagée pour qu'elle utilise une partition VIOS de pagination unique ou des partitions VIOS de pagination redondantes. Lorsque vous configurez une partition de mémoire partagée pour une utilisation de partitions VIOS de pagination redondantes, vous affectez une partition principale et une partition secondaire à la partition de mémoire partagée. L'hyperviseur utilise la partition VIOS de pagination principale pour accéder à l'unité d'espace de pagination de la partition de mémoire partagée. A ce stade, la partition VIOS de pagination en cours pour la partition de mémoire partagée. La partition VIOS de pagination en cours est la partition utilisée par Hypervisor à tout moment pour accéder à les données de l'unité d'espace de pagination affectée à la partition de mémoire partagée. Si la partition VIOS de pagination principale est indisponible, Hypervisor utilise la partition secondaire à l'unité d'espace de pagination affectée à la partigée. A ce stade, la partition VIOS de pagination principale est indisponible, Hypervisor utilise la partition secondaire pour accéder à l'unité d'espace de pagination en cours pour la partition secondaire pour accéder à l'unité d'espace de pagination affectée à la partition de mémoire partagée. Si la partition VIOS de pagination principale est indisponible, Hypervisor utilise la partition secondaire devient la partition VIOS de pagination en cours pour la partition de mémoire partagée et le reste même lorsque la partition VIOS de pagination principale est de nouveau disponible.

Vous n'avez pas besoin d'affecter les mêmes partions VIOS de pagination principale et secondaire à l'ensemble des partitions de mémoire partagée. Vous pouvez, par exemple, affecter les partitions VIOS de pagination A et B au pool de mémoire partagée. Pour une partition de mémoire partagée, vous pouvez affecter la partition A en tant que partition VIOS de pagination principale et la partition B comme partition VIOS de pagination secondaire. Pour une autre partition de mémoire partagée, vous pouvez faire l'inverse.

La figure ci-après représente un exemple de système comportant quatre partitions de mémoire partagée, deux partitions VIOS de pagination et quatre unités d'espace de pagination.



L'exemple illustre les options de configuration pour des partitions VIOS de pagination et des unités d'espace de pagination telles que décrites dans le tableau suivant.

Option de configuration	Exemple
L'unité d'espace de pagination affectée à une partition de mémoire partagée se trouve en mémoire physique sur le serveur et est accédée par une partition VIOS de pagination unique.	L'Unité d'espace de pagination 4 fournit l'espace de pagination pour la Partition de mémoire partagée 4. La Partition de mémoire partagée 4 est affectée de façon à utiliser la Partition VIOS de pagination 2 pour accéder à l'Unité d'espace de pagination 4. L'Unité d'espace de pagination 4 se trouve en mémoire physique sur le serveur et est affectée à la Partition VIOS de pagination 2. La Partition VIOS de pagination 2 est la seule partition VIOS de pagination pouvant accéder à l'Unité d'espace de pagination 4 (cette relation est représentée par la ligne bleue reliant la Partition VIOS de pagination 2 à l'Unité d'espace de pagination 4).
L'unité d'espace de pagination affectée à une partition de mémoire partagée se trouve sur un réseau de systèmes (SAN) et est accédée par une partition VIOS de pagination unique.	L'Unité d'espace de pagination 1 fournit l'espace de pagination pour la Partition de mémoire partagée 1. La Partition de mémoire partagée 1 est affectée de façon à utiliser la Partition VIOS de pagination 1 pour accéder à l'Unité d'espace de pagination 1. L'Unité d'espace de pagination 1 est connectée au réseau de systèmes. La Partition VIOS de pagination 1 est également connectée au réseau de systèmes. Il s'agit de la seule partition VIOS de pagination à pouvoir accéder à l'Unité d'espace de pagination 1 (cette relation est représentée par la ligne verte reliant la Partition VIOS de pagination 1 à l'Unité d'espace de pagination 1).

Tableau 13. Exemples de configurations de partition VIOS de pagination

Option de configuration	Exemple
L'unité d'espace de pagination affectée à une partition de mémoire partagée se trouve sur un réseau de systèmes (SAN) et est accédée de façon redondante par deux partitions VIOS de pagination.	L'Unité d'espace de pagination 2 fournit l'espace de pagination pour la Partition de mémoire partagée 2. L'Unité d'espace de pagination 2 est connectée au réseau de systèmes. Les partitions VIOS de pagination 1 et 2 sont également connectées au réseau de systèmes. Elles peuvent toutes deux accéder à l'Unité d'espace de pagination 2 (ces relations sont représentées par les lignes et verte et bleue reliant respectivement la Partition VIOS de pagination 1 à l'Unité d'espace de pagination 2 et la Partition VIOS de pagination 2 à l'Unité d'espace de pagination 2). La Partition de mémoire partagée 2 est affectée pour utiliser les partitions VIOS de pagination redondantes pour accéder à l'Unité d'espace de pagination 2. La partition VIOS de pagination 1 est configurée en tant que partition principale et la partition VIOS de pagination 2 en tant que partition secondaire.
	De la même façon, l'Unité d'espace de pagination 3 fournit l'espace de pagination pour la Partition de mémoire partagée 3. L'Unité d'espace de pagination 3 est connectée au réseau de systèmes. Les partitions VIOS de pagination 1 et 2 sont également connectées au réseau de systèmes. Elles peuvent toutes deux accéder à l'Unité d'espace de pagination 3 (ces relations sont représentées par les lignes et verte et bleue reliant respectivement la Partition VIOS de pagination 1 à l'Unité d'espace de pagination 3 et la Partition VIOS de pagination 2 à l'Unité d'espace de pagination 3). La Partition de mémoire partagée 3 est affectée pour utiliser les partitions VIOS de pagination 3. La partition VIOS de pagination 2 est configurée en tant que partition principale et la partition VIOS de pagination 1 en tant que partition secondaire.
	Parce que les partitions VIOS de pagination 1 et 2 ont accès aux unités d'espace de pagination 2 et 3, celles-ci sont des unités d'espace de pagination communes, auxquelles les partitions VIOS de pagination 1 et 2 accèdent de façon redondantes. Si la Partition VIOS de pagination 1 est indisponible et que la Partition de mémoire partagée 2 a besoin d'accéder à des données qui se trouvent sur son unité d'espace de pagination, l'hyperviseur envoie une demande à la Partition VIOS de pagination 2 pour que les données soient récupérées sur l'Unité d'espace de pagination 2. De la même façon, si la Partition VIOS de pagination 2 est indisponible et que la Partition VIOS de pagination 2 est indisponible et que la Partition de mémoire partagée 3 a besoin d'accéder aux données sur son unité d'espace de pagination, une demande est envoyée à la Partition VIOS de pagination 1 pour que les données soient extraites sur l'Unité d'espace de pagination 3.

Tableau 13. Exemples de configurations de partition VIOS de pagination (suite)

Option de configuration	Exemple
Une partition VIOS de pagination accède à la fois aux unités d'espace de pagination indépendantes et commues.	Les unités d'espace de pagination 1 et 4 sont indépendantes car une seule Partition VIOS de pagination peut accéder à chacune d'elles. La Partition VIOS de pagination 1 accède à l'Unité d'espace de pagination 1, et la Partition VIOS de pagination 2 accède à l'Unité d'espace de pagination 4. Les unités d'espace de pagination 2 et 3 sont des unités communes car elles sont accessibles aux deux partitions VIOS de pagination. (Ces relations sont représentées par les lignes verte et bleue reliant les partitions VIOS de pagination aux unités d'espace de pagination.) La Partition VIOS de pagination 1 accède à l'Unité d'espace de pagination indépendant 1, ainsi qu'aux unités d'espace de pagination 2 accède à l'Unité d'espace de pagination 2 accède à l'Unité d'espace de pagination indépendant 4, ainsi qu'aux unités

Tableau 13. Exemples de configurations de partition VIOS de pagination (suite)

Lorsqu'une partition VIOS de pagination est affectée au pool de mémoire partagée, vous devez arrêter les partitions de mémoire partagée avant la partition VIOS de pagination, afin que les partitions de mémoire partagée ne soient pas interrompues lorsqu'elles tentent d'accéder à leurs unités d'espace de pagination. Lorsque deux partitions VIOS de pagination sont affectées au pool de mémoire partagée et que les partitions de mémoire partagée sont configurées pour utiliser des partitions VIOS de paginations redondantes, vous n'avez pas besoin d'arrêter les partitions de mémoire partagée pour arrêter une partition VIOS de pagination. Si une partition VIOS de pagination est arrêtée,les partitions de mémoire partagée utilisent l'autre partition VIOS de pagination pour accéder à leurs unités d'espace de pagination. Vous pouvez, par exemple, arrêter une partition VIOS de pagination et installer des mises à jour VIOS sans arrêter les partitions de mémoire partagée.

Vous pouvez configurer plusieurs partitions logiques VIOS pour fournir un accès aux unités d'espace de pagination. Cependant, vous ne pouvez pas affecter simultanément plus de deux de ces partitions VIOS au pool de mémoire partagée.

Après avoir configuré les partitions de mémoire partagée, vous pouvez modifier ultérieurement la configuration de redondance des partitions VIOS de pagination pour une partition de mémoire partagée en modifiant le profil de partition de la partition de mémoire partagée et en redémarrant la partition de mémoire partagée avec le profil de partition modifié :

- Vous pouvez changer les partitions VIOS de pagination qui sont affectées à une partition de mémoire partagée en tant que partitions principale et secondaire.
- Vous pouvez changer le nombre de partitions VIOS de pagination qui sont affectées à une partition de mémoire partagée.

Gestion du serveur Virtual I/O Server

Cette rubrique décrit les outils de gestion du serveur Virtual I/O Server, tels que l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server, ainsi que les produits Tivoli qui permettent de gérer les divers aspects du serveur Virtual I/O Server.

Sur les systèmes non gérés par une console HMC, le serveur Virtual I/O Server devient la partition de gestion. Celui-ci comporte l'interface graphique Integrated Virtualization Manager qui facilite la gestion du système. Pour plus d'informations, voir Integrated Virtualization Manager.

Interface de ligne de commande Virtual I/O Server

Cette rubrique explique comment accéder à l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server et l'utiliser.

Virtual I/O Server est configuré et géré par l'intermédiaire d'une interface de ligne de commande. Dans les environnements ne comportant pas de console HMC, certaines tâches de Virtual I/O Server peuvent également être exécutées à l'aide du gestionnaire Integrated Virtualization Manager. Tous les aspects de l'administration de Virtual I/O Server peuvent être réalisés via l'interface de ligne de commande, notamment :

- Gestion des unités (physiques, virtuelles, LVM (Logical Volume Manager))
- Configuration du réseau
- Installation et mise à jour du logiciel
- Sécurité
- Gestion des utilisateurs
- Tâches de maintenance

En outre, dans les environnements gérés par le gestionnaire Integrated Virtualization Manager, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server pour gérer les partitions logiques.

Lors de votre première connexion au Virtual I/O Server, utilisez l'ID utilisateur **padmin** (c'est-à-dire celui de l'administrateur principal). Vous êtes invité à entrer un nouveau mot de passe.

Shell à accès restreint

Lors de la connexion, vous êtes placé dans un shell Korn à accès restreint. Il fonctionne comme un shell Korn standard, sauf que vous ne pouvez pas :

- · Modifier le répertoire de travail en cours
- Attribuer une valeur aux variables SHELL, ENV ou PATH
- Indiquer le nom de chemin d'accès de la commande qui contient une barre oblique (/)
- Rediriger le résultat d'une commande à l'aide de l'un des caractères suivants : >, > |, <>, >>

En conséquence de ces restrictions, vous n'êtes pas en mesure d'exécuter des commandes auxquelles vos variables **PATH** n'ont pas accès. En outre, ces restrictions vous empêchent d'envoyer directement le résultat de la commande vers un fichier. Par contre, le résultat de la commande peut être dirigé vers la commande tee.

Après la connexion, vous pouvez taper help pour obtenir des informations sur les commandes prises en charge. Par exemple, pour obtenir de l'aide sur la commande errlog, tapez help errlog.

Mode d'exécution

L'interface de ligne de commande Virtual I/O Server fonctionne comme une interface de ligne de commande standard. Les commandes sont exécutées avec les options et les paramètres appropriés. Par exemple, pour répertorier toutes les cartes, entrez :

lsdev -type adapter

En outre, les scripts peuvent être exécutés dans l'environnement de l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server.

Outre les commandes d'interface de ligne de commande Virtual I/O Server, les commandes de shell standard suivantes sont fournies :

Commande	Fonction
awk	Permet de mettre les modèles en correspondance et de réaliser des actions sur eux.
cat	Cette commande permet de concaténer ou d'afficher des fichiers.
chmod	Cette commande permet de modifier les modes d'ouverture de fichier.
ср	Permet de copier des fichiers.
date	Permet d'afficher la date ou l'heure.
grep	Permet de rechercher un fichier pour un modèle.
ls	Permet d'afficher le contenu d'un répertoire
mkdir	Permet de créer un répertoire.
man	Permet d'afficher des entrées manuelles pour les commandes du serveur Virtual I/O Server.
more	Permet d'afficher le contenu des fichiers d'un écran à la fois.
rm	Permet de supprimer des fichiers.
sed	Permet de fournir un éditeur par flot de données.
stty	Permet d'affecter des valeurs aux paramètres d'exploitation du poste de travail, de les réinitialiser ou de les notifier.
tee	Permet d'afficher le résultat d'un programme et de le copier dans un fichier.
vi	Permet de réviser des fichiers en affichage plein-écran.
WC	Permet de compter le nombre de lignes, de mots, d'octets et de caractères dans un fichier
who	Permet d'identifier les utilisateurs connectés.

Tableau 14. Commandes de shell standard, accompagnées de leur fonction

Au fur et à mesure de l'exécution de chaque commande, le journal de l'utilisateur et le journal de commandes global sont mis à jour.

Le journal de l'utilisateur contient une liste de chaque commande du serveur Virtual I/O Server, y compris les arguments, que l'utilisateur a exécutée. Un journal de l'utilisateur est créé par utilisateur du système. Ce journal se trouve dans le répertoire principal de l'utilisateur et peut être affiché grâce à la commande cat ou vi.

Le journal de commandes global (GCL) comprend toutes les commandes (y compris les arguments) de l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server exécutées par tous les utilisateurs, la date et l'heure auxquelles les commandes ont été exécutées et l'ID utilisateur à partir duquel elles ont été exécutées. Il ne peut être consulté que par l'ID utilisateur **padmin** à l'aide de la commande lsgcl. Si la taille du journal de commandes global est supérieure à 1 Mo, il est tronqué à 250 ko pour empêcher le système de fichiers d'atteindre sa limite de capacité.

Remarque : Les commandes Integrated Virtualization Manager sont analysées dans un emplacement distinct et peuvent être affichées dans les **journaux d'application** ou à l'aide la commande suivante : lssvcevents -t console --filter severities=audit

Information associée

It Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Logiciels Tivoli et Virtual I/O Server

Apprenez à intégrer le serveur Virtual I/O Server dans votre environnement Tivoli pour Tivoli Application Dependency Discovery Manager, Tivoli Monitoring, Tivoli Storage Manager, Tivoli Usage and Accounting Manager, Tivoli Identity Manageret TotalStorage Productivity Center.

Tivoli Application Dependency Discovery Manager

Tivoli Application Dependency Discovery Manager (TADDM) reconnaît des éléments d'infrastructure détectés dans le centre de données classique, y compris les logiciels d'application, les hôtes et les environnements d'exploitation (notamment Virtual I/O Server), les composants du réseau (tels que les routeurs, les commutateurs, les équilibreurs de charge, les pare-feu et les unités de stockage) et les services réseau (tels que LDAP, NFS et DNS). Suivant les données collectées, TADDM crée et gère automatiquement des mappes d'infrastructure d'application contenant les dépendances d'exécution, les valeurs de configuration et l'historique des changements. Ces informations permettent de déterminer les interdépendances entre les applications de gestion, les applications logicielles et les composants physiques pour garantir et améliorer la disponibilité des applications dans votre environnement. Vous pouvez, par exemple, effectuer les tâches suivantes :

- Vous pouvez isoler les incidents logiciels liés à la configuration.
- Vous pouvez planifier les modifications logicielles afin de réduire ou d'éliminer les interruptions non prévues.
- Vous pouvez créer une définition topologique partagée d'applications en vue d'une utilisation par d'autres applications de gestion.
- Vous pouvez déterminer l'effet d'une seule modification de configuration sur une application de gestion ou un service.
- Vous voyez les modifications effectuées dans l'environnement d'application et leur emplacement.

TADDM comporte un moteur de reconnaissance sans agent et peut donc reconnaître un Virtual I/O Server sans qu'un agent ou un client soit installé et configuré. TADDM utilise au lieu de cela des détecteurs de reconnaissance s'appuyant sur des protocoles ouverts et sécurisés et des mécanismes d'accès pour reconnaître les composants du centre de données.

Tivoli Identity Manager

Tivoli Identity Manager permet de gérer les identités et les utilisateurs sur plusieurs plateformes, notamment AIX, Windows[®], Solaris, etc. Avec Tivoli Identity Manager 4.7 et version ultérieure, vous pouvez également inclure les utilisateurs Virtual I/O Server. Tivoli Identity Manager contient un adaptateur Virtual I/O Server qui sert d'interface entre le serveur Virtual I/O Server et le serveur Tivoli Identity Manager. Il est possible que l'adaptateur ne se trouve pas sur le Virtual I/O Server. Dans ce cas, le serveur Tivoli Identity Manager gère l'accès au Virtual I/O Server en utilisant votre système de sécurité.

L'adaptateur s'exécute comme un service, qu'un utilisateur soit connecté ou non au serveur Tivoli Identity Manager. L'adaptateur fonctionne comme un administrateur virtuel de confiance sur le serveur Virtual I/O Server, exécutant des tâches semblables aux suivantes :

- Création d'un ID utilisateur autorisant l'accès au Virtual I/O Server.
- Modification d'un ID utilisateur existant permettant d'accéder auVirtual I/O Server.
- Suppression de l'accès à partir d'un ID utilisateur. L'ID utilisateur est supprimé de Virtual I/O Server.
- Suspension d'un compte utilisateur en désactivant l'accès auVirtual I/O Server.
- Restauration d'un compte utilisateur en réactivant l'accès au Virtual I/O Server.
- Modification du mot de passe d'un compte utilisateur sur leVirtual I/O Server.
- Réconciliation des informations utilisateur de tous les utilisateurs en cours sur le serveur Virtual I/O Server.
- Réconciliation des informations utilisateur d'un compte utilisateur donné sur le serveur Virtual I/O Server en effectuant une consultation.

Tivoli Monitoring

Virtual I/O Server V1.3.0.1 (groupe de correctifs 8.1) comporte l'agent Tivoli Monitoring System Edition . Tivoli Monitoring System Edition permet de surveiller la santé et la disponibilité de plusieurs serveurs (y compris Virtual I/O Server) à partir du portail Tivoli Enterprise. Tivoli Monitoring System Edition regroupe les données de Virtual I/O Server, notamment les données relatives aux volumes physiques, aux volumes logiques, aux pools de stockage, aux mappages de mémoire, aux mappages de réseau, à la mémoire réelle, aux ressources du processeur, à la taille des systèmes de fichiers montés, etc. Le portail Tivoli Enterprise permet de visualiser une représentation graphique des données, d'utiliser des seuils prédéfinis afin de recevoir des alertes sur les mesures clés et de résoudre les problèmes d'après les recommandations fournies par la fonction Expert Advice de Tivoli Monitoring.

Tivoli Storage Manager

Virtual I/O Server 1.4 inclut le client Tivoli Storage Manager. Avec Tivoli Storage Manager, vous pouvez protéger les données de Virtual I/O Server en cas de défaillance ou d'erreur en les stockant dans une hiérarchie d'archivage hors ligne et en les récupérant après un incident. Tivoli Storage Manager améliore la protection des ordinateurs fonctionnant dans divers environnements d'exploitation, notamment Virtual I/O Server, sur différents types de matériel. Si vous configurez le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server, vous pouvez inclure le serveur Virtual I/O Server dans une infrastructure de sauvegarde standard.

Tivoli Usage and Accounting Manager

Virtual I/O Server 1.4 inclut l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager sur le serveur Virtual I/O Server. Tivoli Usage and Accounting Manager permet de suivre, d'attribuer et de facturer les coûts informatiques via la collecte de données, l'analyse des données et l'édition de rapports sur les ressources utilisées par les entités telles que les centres de coûts, les services et les utilisateurs. Tivoli Usage and Accounting Manager permet de collecter des données provenant de centres de données multi-niveaux qui utilisent Windows, AIX, Virtual I/O Server, HP/UX Sun Solaris, Linux, et VMware.

TotalStorage Productivity Center

Virtual I/O Server 1.5.2 permet de configurer les agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server. TotalStorage Productivity Center est une suite de gestion de l'infrastructure de stockage intégrée conçue pour simplifier et automatiser la gestion des unités de stockage et des réseaux de stockage, ainsi que l'utilisation de la capacité des systèmes de fichiers et des bases de données. Lors de l'installation et de la configuration des agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de TotalStorage Productivity Center pour collecter et afficher des informations sur le serveur Virtual I/O Server. Vous pouvez ensuite effectuer les tâches suivantes à l'aide de l'interface utilisateur TotalStorage Productivity Center :

- 1. Exécuter un travail de repérage pour les agents sur le serveur Virtual I/O Server.
- 2. Effectuer des sondes, des analyses et des travaux ping pour collecter les informations de stockage relatives au Virtual I/O Server.
- **3**. Générer des rapports à l'aide de Fabric Manager et du gestionnaire de données pour afficher les informations de stockage regroupées.
- 4. Afficher les informations de stockage regroupées à l'aide du visualiseur de topologie.

Tâches associées

«Configuration des agents et des clients Tivoli sur le serveur Virtual I/O Server», à la page 113 Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Tivoli Monitoring , Tivoli Usage and Accounting Manager, le client Tivoli Storage Manager, et les agents Tivoli TotalStorage Productivity Center.

Information associée

- Centre de documentation IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager
- ➡ IBM Tivoli Identity Manager
- Documentation IBM Tivoli Monitoring version 6.2.1
- Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent Guide d'utilisation
- 🕞 IBM Tivoli Storage Manager
- Centre de documentation IBM Tivoli Usage and Accounting Manager
- Centre de documentation IBM TotalStorage Productivity Center

Logiciel Systems Director

Cette rubrique décrit l'intégration de Virtual I/O Server à un environnement Systems Director.

Systems Director est un logiciel de gestion de plateformes qui rationalise votre mode de gestion des systèmes physiques et virtuels dans un environnement hétérogène. En optimisant les normes de l'industrie, Systems Director prend en charge plusieurs systèmes d'exploitation et technologies de virtualisation sur de nombreuses plateformes non-IBM.

Par le biais d'une interface utilisateur unique, Systems Director offre des vues cohérentes pour l'affichage des systèmes gérés, la détermination des relations entre ces systèmes et l'identification de leur statut, ce qui permet de mettre en corrélation les ressources techniques et les besoins métier. Systems Director inclut un ensemble de tâches courantes qui fournissent un grand nombre des fonctions essentielles nécessaires à la gestion de base. Ces tâches comprennent la reconnaissance, l'inventaire, la configuration, l'état de santé du système, la surveillance, les mises à jour, la notification d'événements et l'automatisation sur les systèmes gérés.

Les interfaces Web et de ligne de commande Systems Director fournissent un outil cohérent centré sur ces tâches courantes :

- Reconnaissance, navigation et visualisation des systèmes sur le réseau, avec inventaire détaillé et relations avec les autres ressources du réseau.
- Notifications, envoyées aux utilisateurs, en ce qui concerne les problèmes qui apparaissent sur les systèmes et les modalités de navigation jusqu'à la source du problème.
- Notifications, envoyées aux utilisateurs, en ce qui concerne les mises à jour nécessaires des systèmes, puis distribution et installation des mises à jour selon un calendrier.
- Analyse des données en temps réel pour les systèmes et définition de seuils critiques indiquant l'émergence de problèmes à l'administrateur.
- Configuration de paramètres pour un système unique et création d'un plan de configuration pouvant appliquer ces paramètres à plusieurs systèmes.
- Mise à jour des modules d'extension installés en vue d'ajouter des fonctions aux capacités de base.
- Gestion du cycle de vie des ressources virtuelles.

Tâches associées

«Configuration de l'agent Director», à la page 119 Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Director sur le serveur Virtual I/O Server.

Information associée

IBM Systems Director technical overview

Scénarios de configuration relatifs au serveur Virtual I/O Server

Les scénarios suivants fournissent des exemples de configurations réseau pour la partition logique Virtual I/O Server et les partitions logiques client. Les scénarios et les exemples de configuration ci-après vous permettront d'en apprendre davantage sur Virtual I/O Server et ses composants.

Scénario : Configuration d'un serveur Virtual I/O Server sans marquage VLAN

Ce scénario vous permettra de vous familiariser avec la création d'un réseau sans marquage VLAN.

A propos de cette tâche

Contexte

Vous êtes l'administrateur système chargé de planifier et de configurer le réseau dans un environnement dans lequel s'exécute Virtual I/O Server. Vous souhaitez configurer un sous-réseau logique unique sur le système qui communique avec le commutateur.

Objectif

L'objectif de ce scénario est de configurer le réseau dans lequel seul un PVID (ID VLAN de port) est utilisé, les paquets ne sont pas marqués et un réseau interne unique est connecté à un commutateur. Aucun port marqué VLAN n'est configuré sur le commutateur Ethernet et toutes les cartes Ethernet virtuelles sont définies à l'aide d'un PVID par défaut unique et aucun autre VID.

Conditions préalables et hypothèses

• La console HMC (Hardware Management Console) a été installée et configurée. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Installation et configuration de la console HMC (environ 3 Mo), voir

oemiphai.pdf

• Vous devez avoir compris les concepts de partitionnement décrits dans le document Partitionnement logique. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Partitionnement logique (environ 1 Mo), voir

oemiphat.pdf

- La partition logique Virtual I/O Server a été créée et Virtual I/O Server a été installé. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.
- Vous avez créé les autres partitions logiques que vous souhaitez ajouter à la configuration de réseau.
- Vous disposez d'un commutateur Ethernet et d'un routeur à ajouter à la configuration.
- Vous avez des adresses IP pour toutes les partitions logiques et tous les systèmes à ajouter à la configuration.

Cette procédure décrit le mode de configuration dans un environnement HMC; il est toutefois possible d'effectuer cette configuration dans un environnement Integrated Virtualization Manager.

Etapes de la configuration

La figure suivante montre la configuration qui va être effectuée avec ce scénario.



En utilisant la figure précédente comme guide, suivez la procédure ci-après.

- 1. Configurez un commutateur Ethernet avec des ports non marqués. Vous pouvez également utiliser un commutateur Ethernet qui n'utilise pas le réseau local virtuel (VLAN).
- 2. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour créer une carte Ethernet virtuelle (V11) pour le serveur Virtual I/O Server avec la valeur Trunk (carte de ligne réseau), un PVID paramétré sur 1 et aucun autre VID.
- **3**. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour créer les cartes Ethernet virtuelles V12 et V13 pour les partitions logiques S11 et S12, respectivement, avec un PVID paramétré sur 1 et aucun autre VID.
- 4. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour affecter la carte Ethernet physique E11 au Virtual I/O Server et la connecter au port de commutation Ethernet P1.

- 5. Sur le serveur Virtual I/O Server, configurez la carte Ethernet partagée ent2 avec la carte physique ent0 et la carte virtuelle ent1.
- 6. Démarrez les partitions logiques. Le processus reconnaît les unités virtuelles créées à l'étape 1.
- 7. Configurez des adresses IP pour S11 (en0), S12 (en0) et S2 (en0) de manière à ce qu'elles appartiennent toutes au même sous-réseau avec le routeur connecté au port P5 du commutateur Ethernet.

Résultats

Vous pouvez également configurer la carte Ethernet partagée de la partition logique Virtual I/O Server avec des adresses IP du même sous-réseau. Cette opération est obligatoire uniquement pour la connectivité réseau vers la partition logique Virtual I/O Server.

Scénario : Configuration d'un serveur Virtual I/O Server avec marquage VLAN

Ce scénario vous permettra de vous familiariser avec la création d'un réseau avec marquage VLAN.

A propos de cette tâche

Contexte

Vous êtes l'administrateur système chargé de planifier et de configurer le réseau dans un environnement dans lequel s'exécute Virtual I/O Server. Vous souhaitez configurer le réseau avec deux sous-réseaux logiques et des partitions logiques sur chaque sous-réseau.

Objectif

L'objectif de ce scénario est de configurer plusieurs réseaux afin qu'ils puissent partager une seule carte Ethernet physique. Les systèmes appartenant au même sous-réseau doivent être situés sur le même réseau local virtuel (VLAN) et donc avoir le même ID VLAN (VID) qui permet les communications sans devoir passer par un routeur. La séparation entre les sous-réseaux est effectuée en s'assurant que les systèmes des deux sous-réseaux sont associés à des ID VLAN différents.

Conditions préalables et hypothèses

• La console HMC (Hardware Management Console) a été installée et configurée. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Installation et configuration de la console HMC (environ 3 Mo), voir

oemiphai.pdf

• Vous devez avoir compris les concepts de partitionnement décrits dans le document Partitionnement logique. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Partitionnement logique (environ 1 Mo), voir

oemiphat.pdf

- La partition logique Virtual I/O Server a été créée et Virtual I/O Server a été installé. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.
- Vous avez créé les autres partitions logiques AIX ou Linux que vous souhaitez ajouter à la configuration de réseau.
- Vous disposez d'un commutateur Ethernet et d'un routeur à ajouter à la configuration.
- Vous avez des adresses IP pour toutes les partitions logiques et tous les systèmes à ajouter à la configuration.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réseau local virtuel (VLAN) dans un environnement Integrated Virtualization Manager.

Etapes de la configuration

La figure suivante montre la configuration qui va être effectuée avec ce scénario.



En utilisant la figure précédente comme guide, suivez la procédure ci-après.

- 1. Configurez les ports du commutateur Ethernet comme suit :
 - P1 : Port marqué VID (ID-VLAN) 1, 2
 - P2 : Port non marqué PVID (ID-VLAN de port) 1
 - P5 : Port non marqué PVID 1
 - P6 : Port non marqué PVID 2

Pour plus d'informations sur la configuration des ports, consultez la documentation accompagnant votre commutateur.

- 2. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour créer des cartes Ethernet virtuelles pour le serveur Virtual I/O Server :
 - Créez la carte Ethernet virtuelle V11 pour le serveur Virtual I/O Server avec la valeur Trunk (carte de ligne réseau) et le VID fixé à 2. Indiquez une valeur de PVID non utilisée. Cette valeur est obligatoire même si elle n'est pas utilisée.
 - Créez la carte Ethernet virtuelle V12 pour le serveur Virtual I/O Server avec la valeur Trunk (carte de ligne réseau) et le VID fixé à 1. Indiquez une valeur de PVID non utilisée. Cette valeur est obligatoire même si elle n'est pas utilisée.
- **3**. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour créer des cartes Ethernet virtuelles pour les autres partitions logiques :
 - Créez les cartes Ethernet virtuelles V13 et V14 pour les partitions logiques S11 et S12, respectivement, avec un PVID fixé à 2 et aucun autre VID.
 - Créez les cartes virtuelles V15 et V16 pour les partitions logiques S13 et S14, respectivement, avec un PVID fixé à 1 et aucun autre VID.
- 4. Pour le système S1, utilisez la console HMC pour affecter la carte Ethernet physique (E11) au Virtual I/O Server et la connecter au port de commutation Ethernet P1.
- 5. Sur l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server, configurez une carte Ethernet partagée ent3 avec la carte physique ent0 et les cartes virtuelles ent1 et ent2.
- 6. Configurez des adresses IP pour les cartes suivantes :
 - S13 (en0), S14 (en0) et S2 (en0) appartiennent au réseau local virtuel (VLAN) 1 et figurent sur le même sous-réseau. Le routeur est connecté au port P5 du commutateur Ethernet.
 - S11 (en0) et S12 (en0) appartiennent au VLAN 2 et figurent sur le même sous-réseau. Le routeur est connecté au port P6 du commutateur Ethernet.

Résultats

Vous pouvez configurer la carte Ethernet partagée sur la partition logique Virtual I/O Server avec une adresse IP. Cette opération est obligatoire uniquement pour la connectivité réseau vers le Virtual I/O Server.

Comme le réseau marqué VLAN est utilisé, vous devez définir des unités VLAN supplémentaires sur les cartes Ethernet partagées avant de configurer les adresses IP.

Scénario : Configuration de la reprise par transfert de carte Ethernet partagée

Cette section présente un scénario classique de reprise par transfert de carte Ethernet partagée.

A propos de cette tâche

Contexte

Vous êtes l'administrateur système chargé de planifier et de configurer le réseau dans un environnement dans lequel s'exécute Virtual I/O Server. Vous souhaitez assurer une plus grande disponibilité réseau à la

partition logique client sur le système. Pour ce faire, vous pouvez configurer une carte Ethernet partagée de secours sur une autre partition logique Virtual I/O Server.

Objectif

Dans ce scénario, l'objectif est de configurer une carte Ethernet partagée principale et une de secours sur les partitions logiques Virtual I/O Server de manière à ne pas perdre la connexion réseau des partitions logiques client en cas de défaillance de la carte.

Conditions préalables et hypothèses

• La console HMC (Hardware Management Console) a été installée et configurée. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Installation et configuration de la console HMC (environ 3 Mo), voir

oemiphai.pdf

- Vous devez avoir compris les concepts de partitionnement décrits dans le document Partitionnement logique. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Partitionnement logique (environ 1 Mo), voir
 - oemiphat.pdf 🐳 .
- Deux partitions logiques Virtual I/O Server distinctes ont été créées et Virtual I/O Server a été installé dans chacune d'elles. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.
- Vous connaissez le principe et le fonctionnement de la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée. Voir «Reprise par transfert de carte Ethernet partagée», à la page 71.
- Vous avez créé les autres partitions logiques que vous souhaitez ajouter à la configuration de réseau.
- A chaque partition logique Virtual I/O Server est affectée une carte Ethernet physique disponible.
- Vous avez des adresses IP pour toutes les partitions logiques et tous les systèmes à ajouter à la configuration.

Vous ne pouvez pas utiliser le gestionnaire Integrated Virtualization Manager avec plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server sur le même serveur.

L'illustration suivante représente une configuration incluant la fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée. Les partitions logiques client H1 et H2 accèdent au réseau physique via les cartes Ethernet partagées (c'est-à-dire les cartes principales). Les cartes Ethernet virtuelles utilisées dans la configuration de réseau Ethernet partagée sont définies à l'aide des mêmes informations d'appartenance au réseau local virtuel (PVID, VID), mais présentent des propriétés différentes. Un réseau virtuel dédié constitue le canal de contrôle ; il est indispensable pour faciliter la communication entre l'unité Ethernet partagée principale et celle de secours.



En utilisant la figure précédente comme guide, suivez la procédure ci-après.

- 1. Sur la console HMC, créez les cartes Ethernet virtuelles en procédant comme suit :
 - Configurez les cartes virtuelles à utiliser pour les données en tant que cartes de ligne réseau ; pour ce faire, sélectionnez l'option correspondante.
 - Affectez des valeurs de priorité différentes (les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 15) à chaque carte virtuelle.
 - Configurez une autre carte Ethernet virtuelle à utiliser pour le canal de contrôle et attribuez-lui une valeur PVID unique. Assurez-vous d'utiliser le même PVID lors de la création de cette carte Ethernet virtuelle pour les deux partitions logiques Virtual I/O Server.
- 2. Sur la ligne de commande du serveur Virtual I/O Server, exécutez la commande suivante pour configurer la carte Ethernet partagée. Exécutez cette commande sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server :

mkvdev -sea carte_physique -vadapter carte_virtuelle -default carte_virtuelle\
-defaultid PVID_carte_virtuelle -attr ha_mode=auto ctl_chan=carte_canal_contrôle

Dans ce scénario, par exemple, nous avons exécuté la commande suivante sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server :

mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1 -default ent1 -defaultid 60 -attr ha_mode=auto ctl_chan=ent2

Scénario : Configuration de la fonction de sauvegarde via l'interface réseau sur les partitions logiques client AIX sans marquage VLAN

Suivez ce scénario pour vous familiariser avec l'utilisation d'une configuration de fonction de sauvegarde via l'interface réseau dans les clients d'E-S virtuels qui exécutent des partitions logiques AIX et qui ne sont pas configurés pour le marquage VLAN.

A propos de cette tâche

Contexte

Dans ce scénario, vous souhaitez configurer un environnement virtuel à haute disponibilité pour votre réseau en mode pont à l'aide de la méthode de sauvegarde via l'interface réseau (NIB/Network Interface Backup) pour accéder aux réseaux externes à partir de vos clients d'E-S virtuels. Vous n'envisagez pas d'utiliser le marquage VLAN dans la configuration de votre réseau. Cette méthode requiert la configuration d'une seconde carte Ethernet sur un autre réseau local virtuel (VLAN) pour chaque client et l'utilisation d'une carte d'agrégation de liaisons avec les fonctions NIB. Cette configuration n'est disponible que pour les partitions logiques AIX.

En règle générale, une configuration de reprise par transfert de carte Ethernet partagée est recommandée pour la plupart des environnements car elle prend en charge les environnements avec ou sans marquage VLAN. Par ailleurs, la configuration NIB est plus complexe qu'une configuration de reprise par transfert de carte Ethernet partagée, car elle doit être implémentée sur chaque client. La configuration de reprise par transfert de carte Ethernet partagée n'était pas disponible avant la version 1.2 de Virtual I/O Server. La configuration NIB était la seule méthode possible pour un environnement virtuel à haute disponibilité. Dans une configuration NIB, vous pouvez également répartir les clients sur les deux cartes Ethernet partagées de sorte que la moitié d'entre eux utilise la première carte Ethernet partagée et que l'autre moitié utilise la seconde carte Ethernet partagée comme carte primaire.

Objectif

Créez un environnement Ethernet virtuel à l'aide d'une configuration de la sauvegarde via l'interface réseau, comme le montre la figure suivante.



Conditions préalables et hypothèses

Avant d'exécuter les tâches de configuration, prenez connaissance des conditions préalables et hypothèses suivantes.

• La console HMC (Hardware Management Console) a été installée. Pour visualiser le fichier PDF de la

rubrique Installation et configuration de la console HMC (environ 3 Mo), voir oemiphai.pdf

- Deux partitions logiques Virtual I/O Server distinctes ont été créées et Virtual I/O Server a été installé dans chacune d'elles. Pour plus d'informations, voir«Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.
- Vous avez créé les autres partitions logiques que vous souhaitez ajouter à la configuration de réseau.
- A chaque partition logique Virtual I/O Server est affectée une carte Ethernet physique disponible.
- Vous avez des adresses IP pour toutes les partitions logiques et tous les systèmes à ajouter à la configuration.

Tâches de configuration

En vous aidant de l'illustration, effectuez les tâches suivantes pour configurer l'environnement virtuel NIB.

- 1. Créez une connexion LAN entre les serveurs Virtual I/O Server et le réseau externe :
 - **a**. Configurez une carte Ethernet partagée sur le serveur Virtual I/O Server primaire qui achemine le trafic entre la carte Ethernet virtuelle et le réseau externe. Voir «Configuration d'une carte Ethernet partagée», à la page 108.
 - b. Configurez une carte Ethernet partagée sur le second Virtual I/O Server, comme à l'étape 1.
- 2. Pour chaque partition logique client, utilisez la console HMC pour créer une carte Ethernet virtuelle dont le port PVID correspond au port PVID du serveur Virtual I/O Server primaire. Elle sera utilisée comme carte primaire.
- **3.** Pour chaque partition logique client, utilisez la console HMC pour créer une seconde carte Ethernet virtuelle dont le port PVID correspond au port PVID du second Virtual I/O Server (de sauvegarde). Elle sera utilisée comme carte de sauvegarde.
- 4. Créez la configuration de la fonction de sauvegarde via l'interface réseau (NIB) à l'aide de la configuration d'agrégation de liaisons. Assurez-vous que les conditions suivantes sont respectées :
 - a. Sélectionnez la carte Ethernet primaire.
 - b. Sélectionnez la carte de sauvegarde.
 - c. Indiquez l'adresse Internet devant faire l'objet d'un Ping. Sélectionnez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un hôte en dehors du serveur Virtual I/O Server que la configuration NIB continuera de tester pour détecter l'incident Virtual I/O Server.

Résultats

Remarque : N'oubliez pas que, lorsque vous configurez la sauvegarde via l'interface réseau (NIB) avec deux cartes Ethernet virtuelles, les réseaux internes doivent rester distincts au niveau de Hypervisor. Vous devez par conséquent utiliser différents PVID pour les deux cartes du client et vous ne pouvez pas utiliser d'autres VID sur celles-ci.

Scénario : Configuration de la fonction MPIO pour les partitions logiques client AIX

La fonction MPIO (Multi-Path I/O) permet d'accroître la disponibilité des ressources SCSI virtuelles en fournissant à ces dernières des chemins redondants. Cette rubrique explique comment configurer la fonction MPIO (Multi-Path I/O) pour les partitions logiques client AIX.

Avant de commencer

Pour fournir la fonction MPIO à des partitions logiques client AIX, deux partitions logiques de Virtual I/O Server doivent être configurées sur votre système. Cette procédure suppose que les disques soient déjà alloués aux deux partitions logiques Virtual I/O Server impliquées dans cette configuration.

A propos de cette tâche

Pour configurer la fonction MPIO, procédez comme suit. Dans ce scénario, nous utiliserons, pour la configuration, les disques hdisk5 (dans la première partition logique Virtual I/O Server) et hdisk7 (dans la deuxième partition logique Virtual I/O Server).

La figure suivante montre la configuration qui va être effectuée avec ce scénario.



En utilisant la figure précédente comme guide, suivez la procédure ci-après.

- 1. A l'aide de la console HMC, créez les cartes de serveur SCSI sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server.
- 2. A partir de la console HMC, créez deux cartes SCSI de client virtuel sur les partitions logiques client, chacune devant être mappée avec l'une des partitions logiques Virtual I/O Server.
- **3**. Sur l'une des partitions logiques Virtual I/O Server, indiquez les disques disponibles en entrant lsdev -type disk. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

name	status	descrip	tion					
hdisk3		Available	MPIO	Other	FC	SCSI	Disk	Drive
hdisk4		Available	MPIO	Other	FC	SCSI	Disk	Drive
hdisk5		Available	MPIO	0ther	FC	SCSI	Disk	Drive

Sélectionnez le disque à utiliser dans la configuration MPIO. Dans ce scénario, nous avons sélectionné hdisk5.

4. Déterminez l'identificateur du disque que vous avez sélectionné. Pour plus d'informations, voir «Identification des disques exportables», à la page 105. Dans ce scénario, le disque n'a pas d'identificateur d'attribut de volume IEEE ni d'identificateur unique (UDID). Par conséquent, la détermination de l'identificateur physique (PVID) exige d'exécuter la commande 1spv hdisk5. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

hdisk5 00c3e35ca560f919

None

La deuxième valeur correspond au PVID. Dans le présent scénario, le PVID est 00c3e35ca560f919. Notez cette valeur.

5. Obtenez la liste des attributs du disque en utilisant la commande **lsdev**. Dans ce scénario, nous avons saisi lsdev -dev hdisk5 -attr. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

lun_id	0x5463000000000000	Logical Unit Number ID	False
 pvid	00c3e35ca560f91900000000000000000	Physical volume identifier	False
•• reserve_policy	single_path	Reserve Policy	True

Prenez note des valeurs des attributs lun_id et reserve_policy. Si la valeur de l'attribut reserve_policy n'est pas no_reserve, vous devez la modifier. Pour attribuer la valeur no_reserve à l'attribut reserve_policy, entrez chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve.

6. Sur la deuxième partition logique Virtual I/O Server, obtenez la liste des volumes physiques en entrant la commande 1spv. Dans le résultat obtenu, repérez le disque disposant du même PVID que le disque identifié précédemment. Dans ce scénario, le PVID du hdisk7 correspond :

 hdisk7
 00c3e35ca560f919
 None

Conseil : Bien que les valeurs PVID doivent être identiques, les numéros de disque sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server peuvent être différents.

7. Déterminez si l'attribut reserve_policy est paramétré sur no_reserve en utilisant la commande lsdev. Dans ce scénario, nous avons saisi lsdev -dev hdisk7 -attr. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

lun_id	0x546300000000000	Logical Unit Number ID	False
 pvid	00c3e35ca560f91900000000000000000	Physical volume identifier	False
 reserve_policy	single_path	Reserve Policy	

Si la valeur de l'attribut reserve_policy n'est pas no_reserve, vous devez la modifier. Pour attribuer la valeur no_reserve à l'attribut reserve_policy, entrez chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve.

- 8. Sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server, utilisez la commande **mkvdev** pour créer les unités virtuelles. Pour chacune, veillez à utiliser la valeur hdisk appropriée. Dans ce scénario, nous utilisons les commandes suivantes :
 - Sur la première partition logique Virtual I/O Server, nous avons saisi mkvdev -vdev hdisk5 -vadapter vhost5 -dev vhdisk5.
 - Sur la deuxième partition logique Virtual I/O Server, nous avons entré mkvdev -vdev hdisk7 -vadapter vhost7 -dev vhdisk7.

Le même numéro d'unité logique (LUN) est à présent exporté vers la partition logique du client à partir de deux partitions logiques de Virtual I/O Server.

- 9. Vous pouvez désormais installer AIX sur la partition logique client. Pour plus d'informations sur l'installation d'AIX, voir Installation d'AIX dans un environnement partitionné, dans l'Information Center serveurs et AIX.
- **10**. Une fois que vous avez installé AIX sur la partition logique client, vérifiez MPIO en exécutant la commande suivante :

lspath

Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

Enabled hdisk0 vscsi0 Enabled hdisk0 vscsi1

En cas d'échec de l'une des partitions logiques de Virtual I/O Server, le résultat de la commande lspath sera du type suivant :

Failed hdisk0 vscsi0 Enabled hdisk0 vscsi1

A moins que l'attribut de vérification de l'état de santé (health check) ne soit activé, l'état reste Failed (Echec), et ce même après récupération du disque. Pour que l'état soit mis à jour automatiquement, entrez chdev -l hdiskx -a hcheck_interval=60 -P. Pour que cette modification prenne effet, vous devez redémarrer la partition logique client.

Planification de Virtual I/O Server

Cette rubrique vous éclaire sur les différents points à prendre en compte lors de la planification de Virtual I/O Server. La présente section fournit des informations sur la planification relative au Virtual I/O Server.

Spécifications

Cette rubrique définit les différentes possibilités de configuration, notamment le nombre minimal de ressources nécessaires et le nombre maximal de ressources autorisées.

Pour activer le serveur Virtual I/O Server, vous devez disposer de la fonctionnalité matérielle PowerVM Editions (ou Advanced POWER Virtualization). Vous devez également disposer d'une partition logique possédant suffisamment de ressources à partager avec les autres partitions logiques. Vous trouverez ci-après une liste des dispositifs matériels minimaux nécessaires à la création du serveur Virtual I/O Server.

Ressource	Configuration requise
Console HMC ou gestionnaire IVM	La console HMC ou le gestionnaire Integrated Virtualization Manager est nécessaire pour créer la partition logique et allouer les ressources.
Carte de mémoire	La partition logique du serveur nécessite au moins une carte de mémoire.
Disque physique	Le disque doit être d'au moins 30 Go. Ce disque peut être partagé.
Carte Ethernet	Une carte Ethernet est nécessaire si vous souhaitez acheminer le trafic réseau de cartes Ethernet virtuelles vers une carte Ethernet partagée.
Mémoire	Pour les systèmes équipés du processeur POWER6, vous devez disposer d'au moins 768 Mo de mémoire. Pour les systèmes équipés du processeur POWER5, vous devez disposer d'au moins 512 Mo de mémoire.
Processeur	Un minimum de 0,1 processeur est requis.

Tableau 15. Ressources requises

Le tableau suivant illustre les limitations liées à la gestion de l'espace de stockage.

Tableau 16. Limitations liées à la gestion de l'espace de stockage

Catégorie	Limitation
Groupes de volumes	4096 par système
Volumes physiques	1024 par groupe de volumes
Partitions physiques	1024 par groupe de volumes
Volumes logiques	1024 par groupe de volumes
Partitions logiques	Aucune limite

Limites et restrictions

Informations sur les limites de configuration de Virtual I/O Server.

Tenez compte des points suivants lors de l'implémentation de l'interface SCSI virtuelle :

- L'interface SCSI virtuelle prend en charge les normes de connexion suivantes pour les unités de support : Fibre Channel, SCSI, SCSI RAID, iSCSI, SAS, SATA, USB et IDE.
- Le protocole SCSI définit les commandes obligatoires et facultatives. L'interface SCSI virtuelle prend en charge toutes les commandes obligatoires, mais ne prend pas en charge toutes les commandes facultatives.
- L'utilisation d'unités SCSI virtuelles a une incidence sur les performances. Le modèle client/serveur étant constitué de couches de fonctions, l'utilisation de l'interface SCSI virtuelle peut consommer davantage de cycles de processeur lors du traitement des demandes d'E-S.
- Virtual I/O Server est une partition logique dédiée ne devant être utilisée que pour les opérations liées au Virtual I/O Server. Aucune autre application ne peut s'exécuter sur la partition logique Virtual I/O Server.
- Une dégradation des performances peut avoir lieu en cas de ressources insuffisantes. Si un Virtual I/O Server fournit beaucoup de ressources aux autres partitions logiques, vérifiez que vous disposez d'une puissance de processeur suffisante. En cas de charge de travail élevée au niveau des cartes Ethernet virtuelles et des disques virtuels, les partitions logiques peuvent subir des retards lors de l'accès aux ressources.
- Les volumes logiques et les fichiers exportés en tant que disques SCSI virtuels sont toujours configurés comme des unités à accès unique sur la partition logique client.
- Les volumes logiques ou fichiers exportés en tant que disques SCSI virtuels appartenant au groupe de volumes root (rootvg) ne sont pas persistants si vous réinstallez Virtual I/O Server. En revanche, ils sont persistants si vous mettez à jour Virtual I/O Server avec un nouveau Service Pack. Par conséquent, avant de réinstaller Virtual I/O Server, veillez à sauvegarder les disques virtuels des clients correspondants. Lors de l'exportation de volumes logiques, il est préférable d'exporter les volumes logiques d'un autre groupe que ceux du groupe de volumes root. Lors de l'exportation de fichiers, il est préférable de créer des pools de stockage de fichiers et le référentiel de supports virtuels dans un pool de stockage parent qui ne soit pas le groupe de volumes root.

Tenez compte des points suivants lors de l'implémentation de cartes virtuelles :

- Seules les cartes Ethernet peuvent être partagées. Les autres types de carte de réseau ne peuvent pas l'être.
- L'acheminement IP n'est pas pris en charge sur le serveur Virtual I/O Server.
- Le nombre maximal de cartes virtuelles peut être compris entre 2 et 65 536. Toutefois, si vous attribuez une valeur supérieure à 1024 au nombre maximum de cartes virtuelles, il est possible que la partition logique ne parvienne pas à s'activer ou que le microprogramme du serveur ait besoin de davantage de mémoire système pour gérer les cartes virtuelles.

Virtual I/O Server prend en charge les partitions logiques client qui exécutent les systèmes d'exploitation suivants sur les serveurs équipés du processeur POWER6 ci-après.

Système d'exploitation	Serveurs à base de processeurs POWER6
AIX 5.3 ou version ultérieure	Tous les serveurs équipés du processeur POWER6
SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 2 ou supérieur	 19F/HA 25F/2A
SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1	 03E/4A 04E/8A 17M/MA

Tableau 17. Prise en charge de système d'exploitation pour les partitions logiques client du serveur Virtual I/O Server

Système d'exploitation	Serveurs à base de processeurs POWER6
Red Hat Enterprise Linux version 5.2	• 19F/HA
	• 25F/2A
Red Hat Enterprise Linux version 5.1	• 03E/4A
	• 04E/8A
	• 17M/MA
Red Hat Enterprise Linux version 4.7	19F/HA
Red Hat Enterprise Linux version 4.6	25F/2A
Red Hat Enterprise Linux version 4.5	• 03E/4A
	• 04E/8A
	• 17M/MA

Tableau 17. Prise en charge de système d'exploitation pour les partitions logiques client du serveur Virtual I/O Server (suite)

Virtual I/O Server prend en charge les partitions logiques client qui exécutent les systèmes d'exploitation suivants sur les serveurs équipés du processeur POWER5 suivants :

- AIX 5.3 (ou plus)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (ou plus)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (ou plus)
- Red Hat Enterprise Linux version 4 (ou plus)
- Red Hat Enterprise Linux version 5 (ou ultérieure)

Prévision de la capacité

Cette rubrique fournit des remarques sur la prévision de la capacité pour le serveur Virtual I/O Server, notamment des informations sur les limites et les ressources matérielles.

Les partitions logiques client peuvent utiliser des unités virtuelles, des unités dédiées ou une association de ces deux types d'unité. Avant de commencer à configurer et à installer Virtual I/O Server et des partitions logiques client, planifiez les ressources qui seront utilisées par chaque partition logique. Vous devez prendre en compte les exigences de débit et la charge de travail globale pour décider si vous utiliserez des unités virtuelles ou dédiées, et pour définir les ressources à allouer au Virtual I/O Server. Si on les compare aux disques SCSI dédiés, les disques SCSI virtuels peuvent permettre d'obtenir des valeurs de débit similaires, selon différents facteurs (en particulier, la charge de travail et les ressources de l'unité SCSI virtuelle. Toutefois, les unités SCSI virtuelles sollicitent généralement davantage les processeurs que les unités de stockage directement connectées.

Planification de l'interface SCSI virtuelle

Informations relatives à la planification de la capacité et aux performances de l'interface SCSI.

En termes de performances, la qualité varie selon les sous-systèmes d'E-S. Il en va de même pour l'interface SCSI virtuelle. La présente section décrit les différences de performance entre les E-S physiques et virtuelles. Vous y trouverez les informations suivantes :

Temps d'attente de l'interface SCSI virtuelle :

Informations relatives au temps d'attente lié à l'interface SCSI virtuelle.

Le temps d'attente d'entrée-sortie (E-S) correspond au délai entre le lancement et l'exécution d'une opération d'E-S. Prenons l'exemple d'un programme qui exécute 1000 opérations d'E-S aléatoires sur disque, une par une. Si le temps nécessaire pour exécuter une opération moyenne est de 6 millisecondes,

le programme ne s'exécute pas en moins de 6 secondes. Toutefois, si le temps de réponse moyen est abaissé à 3 millisecondes, le temps d'exécution du programme peut être réduit de 3 secondes. Les applications à unités d'exécutions multiples ou qui utilisent des E-S asynchrones peuvent être moins sensibles aux temps d'attente mais dans la plupart des cas, des temps d'attente réduits permettent d'améliorer les performances.

L'interface SCSI virtuelle est mise en oeuvre en tant que modèle client-serveur, ce qui se traduit par un temps d'attente qui n'existe pas avec des unités de stockage connectées directement. Ce temps d'attente peut être de 0,03 à 0,06 millisecondes par opération d'E-S, en fonction principalement de la longueur de bloc de la demande. Le temps d'attente moyen est comparable pour les unités virtuelles basées sur des disques physiques et des volumes logiques. Les temps d'attente liés à l'utilisation d'un Virtual I/O Server dans une partition logique de processeur partagé peuvent être plus élevés et plus variables qu'avec un Virtual I/O Server dans une partitions logiques dédiées et les partitions sur les différences de performances entre les partitions logiques dédiées et les partitions logiques de traitement partagé, voir «Considérations sur le dimensionnement de l'interface SCSI virtuelle», à la page 58.

Le tableau suivant identifie les temps d'attente (en millisecondes) pour des transmissions de différentes tailles de bloc sur des disques physiques et des disques SCSI virtuels associés à des volumes logiques.

Tableau 18. Augmentation du temps de réponse d'E-S sur disque en fonction de la longueur de bloc (en millisecondes)

Туре	4 ko	8 ko	32 ko	64 ko	128 ko
Disque physique	0,032	0,033	0,033	0,040	0,061
Volume logique	0,035	0,036	0,034	0,040	0,063

Le temps de réponse moyen croît avec l'augmentation de la longueur de bloc. L'augmentation des temps d'attente d'une opération SCSI virtuelle est relativement plus importante sur des longueurs de bloc courtes en raison du temps de réponse moins élevé qui leur est associé.

Bande passante de l'interface SCSI virtuelle :

Informations relatives à la largeur de bande de l'interface SCSI virtuelle.

La largeur de bande d'entrée-sortie correspond à la quantité maximale de données pouvant être lue ou écrite sur une unité de stockage dans une unité de temps. La largeur de bande peut être mesurée à partir d'une seule unité d'exécution ou d'un ensemble d'unités d'exécution s'exécutant simultanément. Même si de nombreuses applications client sont plus sensibles au temps d'attente qu'à la largeur de bande, la largeur de bande joue un rôle essentiel dans de nombreuses opérations courantes, telles que la sauvegarde et la restauration de données rémanentes.

Le tableau suivant compare les résultats des tests de largeur de bande pour l'interface SCSI virtuelle et les performances d'E-S physiques. Lors des tests, une unité d'exécution unique fonctionne en mode séquentiel sur un fichier constant de 256 Mo avec un Virtual I/O Server s'exécutant dans une partition dédiée. D'autres opérations d'E-S sont émises lors de la lecture ou de l'écriture sur ce fichier avec une longueur de bloc plus petite. Le test a été effectué à l'aide d'un serveur de stockage avec le code fonction 6239 (type 5704/0625) et une carte à canal optique 2 gigabit associée à un élément RAID0 LUN composé de cinq disques physiques provenant d'un système de disques DS4400 (auparavant un système FAStT700). Le tableau dresse une comparaison de la largeur de bande mesurée en mégaoctets par seconde (Mo/s) via une interface SCSI virtuelle et une connexion locale pour des lectures avec des opérations de longueur de bloc variable. La différence entre les E-S virtuelles et les E-S physiques dans ces tests est attribuable au temps d'attente plus long lorsque les E-S virtuelles sont utilisées. En raison du nombre plus important d'opérations, la largeur de bande mesurée avec des petites longueurs de bloc est moins élevée qu'avec des longueurs de bloc plus grandes.

Tableau 19. Comparaison de la largeur de bande physique (en Mo/s) entre le mode physique et le mode interface SCSI virtuelle

Type d'E-S	4 ko	8 ko	32 ko	64 ko	128 ko
Mode virtuel	20,3	35,4	82,6	106,8	124,5
Physique	24,3	41,7	90,6	114,6	132,6

Considérations sur le dimensionnement de l'interface SCSI virtuelle :

Cette rubrique décrit les critères de taille de mémoire et de processeur à prendre en compte lors de l'implémentation de l'interface SCSI virtuelle.

Lorsque vous concevez et implémentez un environnement d'application d'interface SCSI virtuelle, prenez en compte les facteurs suivants concernant le dimensionnement :

- Quantité de mémoire allouée au Virtual I/O Server
- Autorisation d'utilisation des processeurs du serveur Virtual I/O Server
- Exécution Virtual I/O Server en tant que partition logique de processeur partagé ou en tant que partition logique de processeur dédié
- Limitation de taille de transfert maximale pour les unités physiques et les clients AIX

Il n'est pas nécessaire de prendre en compte l'impact au niveau des processeurs des E-S virtuelles sur le client. Les cycles de processeur exécutés sur le client pour effectuer une opération d'E-S de l'interface SCSI virtuelle sont comparables à ceux d'une unité d'E-S connectée en local. Il n'y a donc pas lieu de procéder au dimensionnement sur la partition logique client pour une tâche connue. Ces techniques de dimensionnement ne prévoient pas la combinaison de la fonction Ethernet partagée avec le serveur SCSI virtuel. Si ces deux techniques sont associées, pensez à ajouter des ressources au compte pour l'activité Ethernet partagée avec l'interface SCSI virtuelle.

Dimensionnement de l'interface SCSI virtuelle à l'aide des partitions logiques d'un processeur dédié

L'allocation d'utilisation des processeurs requise pour un serveur SCSI virtuel est basée sur les débits d'E-S maximum nécessaires. Comme les serveurs SCSI virtuels ne s'exécutent généralement pas à des débits d'E-S maximum en permanence, on risque de ne pas tirer parti du temps processeur disponible lors de l'utilisation des partitions logiques de processeur dédié. La première des méthodes de dimensionnement ci-dessous requiert une bonne connaissance des débits d'E-S et des tailles d'E-S nécessaires sur le serveur SCSI virtuel. Avec la seconde, le serveur SCSI virtuel est dimensionné en fonction de la configuration d'E-S.

La méthode de dimensionnement utilisée repose sur l'observation que le temps processeur requis pour effectuer une opération d'E-S sur le serveur SCSI virtuel est relativement constant pour une taille d'E-S donnée. Il s'agit en fait d'une simplification car les différents pilotes de périphérique offrent des performances légèrement différentes. Toutefois, dans la plupart des situations, les périphériques d'E-S pris en charge par le serveur SCSI virtuel sont suffisamment similaires. Le tableau suivant montre le nombre approximatif de cycles par seconde pour les opérations sur disque physique et sur volume logique sur un processeur 1,65 Ghz. Ces chiffres sont mesurés au niveau du processeur physique ; on suppose qu'une opération de traitement multitâche simultané (SMT) est effectuée. Pour les autres fréquences, l'adaptation de ces valeurs en calculant le rapport des fréquences (par exemple, 1,5 Ghz = 1,65 Ghz / 1,5 Ghz X nombre de cycles par opération) donne un résultat suffisamment précis pour que le dimensionnement convienne.

Tableau 20. Nombre approximatif de cycles par seconde sur une partition logique 1,65 Ghz

Type de disque	4 ko	8 ko	32 ko	64 ko	128 ko
Disque physique	45 000	47 000	58 000	81 000	120 000

Tableau 20. Nombre approximatif de cycles par seconde sur une partition logique 1,65 Ghz (suite)

Type de disque	4 ko	8 ko	32 ko	64 ko	128 ko
Volume logique	49 000	51 000	59 000	74 000	105.000

Prenons l'exemple d'un Virtual I/O Server qui utilise trois partitions logiques client pour le stockage sur disque physique. La première partition logique client requiert un maximum de 7000 opérations de 8 Ko par seconde. La deuxième requiert un maximum de 10 000 opérations de 8 Ko par seconde. La troisième nécessite un maximum de 5000 opérations de 128 Ko par seconde. Le nombre de processeurs 1,65 Ghz nécessaire est d'environ ((7 000 × 47 000 + 10 000 × 47 000 + 5 000 × 120 000) / 1 650 000 000) = 0,85 processeur, ce qui équivaut à un processeur unique lors de l'utilisation d'une partition logique de processeur dédié.

Si le débit d'E-S des partitions logiques client n'est pas connu, vous pouvez dimensionner le serveur Virtual I/O Server en fonction du débit d'E-S maximum du sous-système de stockage connecté. Ce dimensionnement peut être orienté vers des opérations d'E-S de petite ou de grande taille. Un dimensionnement par rapport à la capacité maximale d'opérations d'E-S volumineuses équilibre la capacité de processeur du serveur Virtual I/O Server en fonction de la largeur de bande d'E-S de l'unité d'E-S connectée. Cette méthode présente un aspect négatif dans la plupart des cas : il est affecté plus d'autorisations d'utilisation des processeurs au Virtual I/O Server que ce qui est généralement utilisé.

Prenons l'exemple d'un Virtual I/O Server qui gère 32 disques SCSI physiques. Il est possible d'établir un nombre maximal de processeurs requis en se basant sur des estimations des débits d'E-S pouvant être atteints par les disques. Si vous savez que la charge de travail consiste principalement en opérations aléatoires de 8096 octets, vous pouvez en déduire que chaque disque peut prendre en charge environ 200 opérations d'E-S par seconde (unités 15000 tours par minute). Au maximum, Virtual I/O Server doit gérer environ 32 disques × 200 opérations d'E-S par seconde × 47 000 cycles par opération, soit les performances d'environ 0,19 processeur. Sous un autre angle, un Virtual I/O Server équipé d'un processeur doit pouvoir prendre en charge plus de 150 disques exécutant des opérations d'E-S aléatoires de 8096 octets.

Par ailleurs, si Virtual I/O Server est dimensionné pour la largeur de bande maximale, le résultat est un nombre plus grand de processeurs. La différence est due au fait que la largeur de bande maximale suppose des E-S séquentielles. Comme les disques sont plus efficaces pour des opérations d'E-S séquentielles de grande taille que pour des opérations d'E-S aléatoires de petite taille, un nombre beaucoup plus élevé d'opérations d'E-S par seconde peut être exécuté. Prenons l'exemple de disques pouvant prendre en charge 50 Mo par seconde pour des opérations d'E-S de 128 Ko. Cette situation implique que chaque disque peut effectuer en moyenne 390 opérations d'E-S par seconde. Par conséquent, la puissance de traitement requise pour la prise en charge de 32 disques exécutant chacun 390 opérations d'E-S par seconde avec un coût de fonctionnement de 120 000 cycles (32 X 390 X 120 000 / 1 650 000 000) est de 0,91 processeur environ. Un Virtual I/O Server équipé d'un processeur doit pouvoir utiliser 32 disques rapides avec un rendement maximal.

Dimensionnement du serveur SCSI virtuel à l'aide des partitions logiques d'un processeur partagé

La répartition de serveurs SCSI virtuels en partitions logiques de processeur partagé permet un dimensionnement des ressources processeur plus adéquat et une récupération potentielle du temps processeur non utilisé par des partitions logiques non bridées. Toutefois, l'utilisation de partitions de processeur partagé pour les serveurs SCSI virtuels peut souvent augmenter le temps de réponse d'E-S et rendre plus complexe le dimensionnement des autorisations d'utilisation des processeurs.

La méthode de dimensionnement doit être basée sur le même coût de fonctionnement pour les serveurs d'E-S à partitions logiques dédiées, avec l'ajout de la possibilité de l'exécution dans des partitions

logiques de processeur partagé. Configurez Virtual I/O Server en mode non bridé. Ainsi, si Virtual I/O Server est sous-dimensionné, il est possible d'obtenir du temps processeur supplémentaire en fonction des opérations d'E-S.

Comme le temps d'attente d'E-S avec une interface SCSI virtuelle dépend d'un certain nombre de conditions, procédez comme suit si une partition logique a des besoins importants en termes d'E-S :

- Configurez la partition logique avec des E-S physiques si la configuration le permet.
- Dans la plupart des cas, la partition logique Virtual I/O Server peut utiliser un processeur partagé, non bridé.

Dimensionnement de la mémoire du serveur SCSI virtuel

Le dimensionnement de la mémoire dans l'interface SCSI virtuelle est simplifié dans la mesure où aucune mise en mémoire cache des données de fichier n'est effectuée dans la mémoire du serveur SCSI virtuel. De ce fait, les besoins en mémoire du serveur SCSI virtuel sont relativement modestes. Avec des configurations d'E-S importantes et des débits de données très élevés, une allocation de 1 Go de mémoire au serveur SCSI virtuel est probablement suffisante. 512 Mo seront sans doute suffisants pour des situations impliquant des débits d'E-S peu élevés et un nombre réduit de disques connectés.

Limitation de taille de transfert maximale de l'interface SCSI virtuelle

Si vous ajoutez une autre unité cible virtuelle à la carte serveur SCSI virtuelle et que la taille de transfert maximale de la nouvelle unité cible virtuelle est inférieure à celle des autres unités configurées sur cette carte, Virtual I/O Server ne montre pas la nouvelle unité virtuelle au client. Lors de la création de l'unité cible virtuelle, Virtual I/O Server affiche un message indiquant que le client ne verra pas la nouvelle unité cible tant que vous n'aurez pas redémarré le client.

Pour afficher la taille de transfert maximale d'une unité physique, utilisez la commande suivante : lsdev -attr max_transfer -dev hdiskN

Planification des cartes Ethernet partagées

Cette section fournit des informations sur les performances et la prévision de la capacité de la carte Ethernet partagée. La présente section contient des informations sur la planification et les performances des cartes Ethernet partagées sur le serveur Virtual I/O Server.

Configuration requise pour le réseau :

Cette rubrique fournit des informations permettant de dimensionner de façon précise l'environnement de cartes Ethernet partagées.

Pour planifier l'utilisation de cartes Ethernet partagées, vous devez déterminer vos besoins en matière de réseau. Cette section présente les points à prendre en compte lors du dimensionnement de l'environnement de cartes Ethernet partagées. Le dimensionnement d'un Virtual I/O Server pour une carte Ethernet partagée requiert la prise en compte des facteurs suivants :

- Définition de la largeur de bande cible (Mo par seconde), ou besoins en débit de transactions (opérations par seconde). Les performances cible de la configuration doivent être déterminées à partir de vos exigences de charge de travail.
- Définition du type de charge de travail (orienté flots de données ou transactions).
- Identification de la taille d'unité de transmission maximale (MTU) qui sera utilisée (1500 octets ou grandes trames).
- Choix d'un environnement avec ou sans unités d'exécution pour la carte Ethernet partagée.
- Connaissance des taux de débit offerts par différentes cartes Ethernet (voir Sélection de cartes).
- Détermination des cycles de processeur requis par octet de débit ou par transaction (voir Allocation de processeur).
Exigences en termes de largeur de bande

Il faut avant tout déterminer la largeur de bande cible sur la carte Ethernet physique du serveur Virtual I/O Server. Cela permet d'identifier le débit de transfert possible entre Virtual I/O Server et les partitions logiques client. Une fois que le débit à atteindre est connu, le type et le nombre adéquats de cartes de réseau peuvent être sélectionnés. Par exemple, vous pouvez utiliser des cartes Ethernet présentant de différents débits. Une ou plusieurs cartes peuvent être utilisées sur chaque réseau ou des cartes peuvent être combinées en utilisant l'agrégation de liaisons (ou EtherChannel).

Type de charge de travail

Le type de charge de travail prévu doit être pris en compte : flots de données pour les charges de travail (transferts de fichiers ou sauvegarde de données, par exemple) ou charges de travail constituées de petites transactions (par exemple, des appels de procédure distante, RPC). Une charge de travail de type flot de données est constituée de paquets réseau complets volumineux et de paquets TCP plus petits qui leur sont associés. Les charges de travail de type transaction impliquent généralement des paquets plus petits, ou parfois des demandes de petite taille telles qu'une adresse URL et une réponse plus grande, telle qu'une page Web. Il est fréquent qu'un Virtual I/O Server ait à prendre en charge des flots de données et des petits paquets. Dans ce cas, choisissez la taille en fonction des deux modèles.

Taille MTU

La taille de MTU (unité de transmission maximale) des cartes de réseau doit également être prise en compte. La MTU Ethernet standard est de 1500 octets. Les liaisons Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet peuvent prendre en charge des grandes trames de 9000 octets. Les grandes trames peuvent réduire les cycles de processeur pour les charges de travail de type flot de données. En revanche, pour des charges de travail plus petites, des tailles de MTU élevées ne contribueront peut-être pas à réduire les cycles de processeur.

Environnement avec ou sans unités d'exécution

Utilisez le mode avec unités d'exécution lorsque l'interface SCSI virtuelle est exécutée sur la même partition logique de Virtual I/O Server que la carte Ethernet partagée. Le mode avec unités d'exécution permet de s'assurer que l'interface SCSI virtuelle et la carte Ethernet partagée partagent les ressources du processeur de manière adaptée. Toutefois, l'utilisation d'unités d'exécution augmente la longueur des chemins d'accès aux instructions, ce qui nécessite des cycles de processeur supplémentaires. Si la partition logique Virtual I/O Server est dédiée uniquement à l'exécution d'unités Ethernet partagées (et des unités virtuelles Ethernet associées), les cartes doivent être configurées de manière à ce que l'utilisation d'unités d'exécution soit désactivée. Pour plus d'informations, voir «Allocation de processeur», à la page 64.

Débit des cartes

Le fait de connaître les capacités de débit de différentes cartes Ethernet peut vous aider à déterminer les cartes à utiliser comme cartes Ethernet partagées et le nombre de cartes requises. Pour plus d'informations, voir «Sélection de cartes», à la page 62.

Autorisation d'utilisation des processeurs

Vous devez déterminer la puissance de processeur requise pour transférer les données via les cartes au débit souhaité. Les pilotes de périphérique de réseau consomment généralement une quantité importante de ressources processeur. De petits paquets peuvent entrer à un débit plus élevé et utiliser plus de cycles de processeur que les charges de travail à paquets plus volumineux. Les charges de travail à paquets volumineux sont généralement limitées par la largeur de bande du câble réseau et entrent à un débit plus lent. Ils nécessitent donc moins de puissance de processeur que les charges de travail à paquets pour la quantité de données transférées.

Sélection de cartes :

Cette section fournit les attributs et caractéristiques de performances des différents types de carte Ethernet pour vous permettre de choisir les cartes à utiliser dans votre environnement.

Cette section fournit les débits approximatifs de différentes cartes Ethernet définies avec des tailles de MTU (unité de transmission maximale) variées. Vous pouvez ainsi déterminer les cartes requises pour configurer un Virtual I/O Server. Pour ce faire, vous devez connaître le débit souhaité pour la partition logique client.

Voici quelques informations générales concernant le débit réseau. Ces chiffres ne sont pas propres à une installation et peuvent servir d'instructions d'ordre général pour le dimensionnement. Dans les tableaux suivants, les estimations des vitesses 100 Mbit, 1 Gbit et 10 Gbit sont arrondies à l'unité inférieure.

Vitesse de la carte	Débit approximatif
Ethernet 10 Mbit	1 Mo/seconde
Ethernet 100 Mbit	10 Mo/seconde
Ethernet 1000 Mbit (Gigabit Ethernet)	100 Mo/seconde
Ethernet 10 000 Mbit (10 Gigabit Ethernet, carte Ethernet hôte ou carte Ethernet virtuelle intégrée)	1000 Mo/seconde

Tableau 21. Débits de flot de données simplex (monodirectionnel)

Tableau 22. Débits en duplex intégral (bidirectionnel) sur un réseau en duplex intégral

Vitesse de la carte	Débit approximatif
Ethernet 10 Mbit	2 Mo/seconde
Ethernet 100 Mbit	20 Mo/seconde
Ethernet 1000 Mbit (Gigabit Ethernet)	150 Mo/seconde
Ethernet 10 000 Mbit (10 Gigabit Ethernet, carte Ethernet hôte ou carte Ethernet virtuelle intégrée)	1500 Mo/seconde

Les tableaux suivants répertorient les débits de charge réseau maximum qui correspondent aux débits de données de charge utilisateur pouvant être obtenus à l'aide de programmes basés sur sockets pour des applications faisant circuler des flots de données. Les débits dépendent du débit binaire du réseau, de la taille MTU, du temps système de niveau physique (tel que les délais intertrames et les bits initiaux), des en-têtes de liaison de données et des en-têtes TCP/IP. On suppose qu'un processeur dont la vitesse se mesure en Gigahertz est utilisé. Ces chiffres sont optimaux pour un réseau local unique. Les résultats obtenus peuvent varier si le trafic réseau circule par le biais de périphériques réseau supplémentaires.

Dans les tableaux suivants, le débit binaire brut correspond au débit binaire de support physique et ne reflète pas les délais intertrames, les bits initiaux, les en-têtes et en-queues de liaison de données. Les délais intertrames, les bits initiaux, les en-têtes et en-queues de liaison de données peuvent diminuer le débit binaire utilisable effectif du câble.

Les débits de flot de données monodirectionnel (simplex) TCP sont les débits qui peuvent être obtenus en envoyant des données d'une machine à une autre dans un test de mémoire à mémoire. Un support en duplex intégral peut généralement offrir des performances légèrement supérieures parce que les paquets d'accusé de réception TCP peuvent circuler sans utiliser le même fil que les paquets de données entrants.

Type de réseau	Débit binaire brut (Mbit)	Débit de charge (Mbit)	Débit de charge (Mo)
Ethernet 10 Mbit, semi-duplex	10	6	0,7
Ethernet 10 Mbit, duplex intégral	10 (20 Mbit en duplex intégral)	9,48	1,13
Ethernet 100 Mbit, semi-duplex	100	62	7,3
Ethernet 100 Mbit, duplex intégral	100 (200 Mbit en duplex intégral)	94,8	11,3
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, MTU de 1500	1000 (2000 Mbit en duplex intégral)	948	113
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, MTU de 9000	1000 (2000 Mbit en duplex intégral)	989	117,9
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée) MTU de 1500	10000	9479	1130
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée) MTU de 9000	10000	9899	1180

Tableau 23. Débits de flot de données monodirectionnels (simplex)

Les données circulent dans les deux directions pour les charges de travail de type flot de données TCP en duplex intégral. Un support en duplex intégral peut s'avérer plus avantageux pour les charges de travail pouvant envoyer et recevoir simultanément des paquets. Certains supports, par exemple Ethernet en mode semi-duplex, ne peuvent pas envoyer et recevoir des paquets simultanément. Ils ne fonctionneront pas mieux et diminueront les performances pour des charges de travail en mode duplex. Avec des charges de travail duplex, le débit n'est pas entièrement doublé par rapport à des charges de travail simplex parce que les paquets d'accusé de réception TCP renvoyés par le destinataire utilisent la même voie que les paquets de données circulant dans la même direction.

Type de réseau	Débit binaire brut (Mbit)	Débit de charge (Mbit)	Débit de charge (Mo)
Ethernet 10 Mbit, semi-duplex	10	5,8	0,7
Ethernet 10 Mbit, duplex intégral	10 (20 Mbit en duplex intégral)	18	2,2
Ethernet 100 Mbit, semi-duplex	100	58	7
Ethernet 100 Mbit, duplex intégral	100 (200 Mbit en duplex intégral)	177	21,1
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, MTU de 1500	1000 (2000 Mbit en duplex intégral)	1470 (1660 au maximum)	175 (198 au maximum)
Ethernet 1000 Mbit, duplex intégral, MTU de 9000	1000 (2000 Mbit en duplex intégral)	1680 (1938 au maximum)	200 (231 au maximum)
Ethernet 10 000 Mbit, carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée), duplex intégral, MTU de 1500	10000	14680 (15099 au maximum)	1750 (1800 au maximum)

Tableau 24. Débits de flot de données bidirectionnels (duplex)

Tableau 24. Débits de flot de données bidirectionnels (duplex) (suite)

Type de réseau	Débit binaire brut (Mbit)	Débit de charge (Mbit)	Débit de charge (Mo)
Ethernet 10 000 Mbit, carte Ethernet hôte (ou carte	10000	16777 (19293 au maximum)	2000 (2300 au maximum)
Ethernet virtuelle intégrée), duplex intégral, MTU de			
9000 °			

Remarque :

- 1. Les valeurs maximales représentent un débit optimal avec plusieurs sessions TCP s'exécutant dans les deux directions. Les autres débits correspondent à une session TCP unique.
- 2. Les débits duplex Ethernet 1000 Mbit (Gigabit Ethernet) correspondent à une carte PCI-X dans un emplacement PCI-X.
- **3**. Les débits de données sont obtenus avec TCP/IP utilisant le protocole IPv4. RFC 1323 doit être activé pour les cartes dont la taille MTU est fixée à 9000.

Allocation de processeur :

Cette section contient des instructions d'allocation de processeur pour les partitions logiques de processeur dédiées et les partitions logiques de processeur partagé.

Ces instructions sont différentes pour chaque situation, car une liaison Ethernet avec une taille MTU de 1500 octets utilise plus de cycles de processeur qu'une liaison Ethernet exécutant des grandes trames (MTU de 9000 octets). En général, l'utilisation de processeur pour des charges de travail avec des paquets volumineux sur des grandes trames est à peu près divisée par deux par rapport à des tailles MTU de 1500 octets.

Si la taille MTU (unité de transmission maximale) est fixée à 1500, un processeur (1,65 Ghz) doit être fourni par carte Ethernet Gigabit pour pouvoir atteindre la largeur de bande maximale. Cela représente dix cartes Ethernet de 100 Mbit si vous utilisez des réseaux de petite taille. Pour des charges de travail de type transaction moins importantes, prévoyez d'utiliser un processeur complet afin d'obtenir un débit maximal pour la charge de travail Ethernet Gigabit. Par exemple, si deux cartes Ethernet Gigabit sont utilisées, allouez à la partition logique deux processeurs au maximum.

Si la taille MTU est fixée à 9000 (grandes trames), 50 % d'un processeur (1,65 Ghz) doit être fourni par carte Ethernet Gigabit pour pouvoir atteindre la largeur de bande maximale. Pour des charges de travail à petits paquets, vous devez prévoir d'utiliser un processeur complet pour assurer le support de la charge de travail Ethernet Gigabit. Les grandes trames n'ont aucun effet dans le cas de charges de travail à petits paquets.

carte Ethernet partagée avec une partition logique de processeur dédié

Le dimensionnement indiqué est divisé en deux types de charge de travail : flot de données TCP et demande/réponse TCP. Des réseaux MTU 1500 et MTU 9000 ont été utilisés pour le dimensionnement qui est fourni en termes de cycles de machine par octet pour des flots de données ou par transaction dans le cas de charges de travail demande/réponse.

Les données des tableaux suivants ont été déduites de la formule suivante :

(nombre de processeurs × utilisation processeur × fréquence d'horloge de processeur) / débit en octets par seconde ou transaction par seconde = nombre de cycles par octet ou de transactions.

Pour les besoins de ce test, les valeurs ont été mesurées sur une partition logique dotée d'un processeur 1,65 Ghz avec le traitement SMT (traitement simultané à unités d'exécution multiples) activé.

Pour les autres fréquences de processeur, les valeurs du tableau peuvent être modifiées en utilisant le rapport des fréquences de processeur sur les valeurs approchées à utiliser pour le dimensionnement. Par exemple, pour une vitesse de processeur de 1,5 Ghz, utilisez 1,65/1,5 × nombre de cycles par octet du tableau. Le résultat de cet exemple correspond à 1,1 fois la valeur du tableau, ce qui revient à un besoin de 10 % de cycles supplémentaires pour compenser la vitesse d'horloge inférieure de 10 % du processeur 1,5 Ghz.

Pour utiliser ces valeurs, multipliez le débit requis (en nombre d'octets ou de transactions) par la valeur de cycles par octet des tableaux suivants. Vous connaîtrez ainsi les cycles de machine requis pour une vitesse de 1,65 Ghz. Ajustez ensuite cette valeur en établissant le rapport de la vitesse réelle de la machine sur cette vitesse de 1,65 Ghz. Pour trouver le nombre de processeurs, divisez le résultat par 1 650 000 000 cycles (ou taux de cycles si vous avez procédé à un ajustement pour une machine d'une autre vitesse). Vous avez besoin du nombre de processeurs résultant pour supporter la charge de travail.

Par exemple, si Virtual I/O Server doit fournir 200 Mo de débit de flot de données, la formule suivante est utilisée :

 $200 \times 1\ 024 \times 1\ 024 \times 11,2 = 2\ 348\ 810\ 240\ cycles / 1\ 650\ 000\ 000\ cycles par processeur = 1,42\ processeur.$

En nombres arrondis, Virtual I/O Server a besoin de 1,5 processeurs pour traiter cette charge de travail. Une telle charge de travail peut être traitée avec une partition logique dédiée à 2 processeurs ou une partition logique à 1,5 processeur partagé.

Les tableaux suivants montrent le nombre de cycles de machine par octet pour une charge de travail de type flot de données TCP.

Type de flot de données	Débit MTU 1500 et utilisation de processeur	MTU 1500, cycles par octet	Débit MTU 9000 et utilisation de processeur	MTU 9000, cycles par octet
Simplex	112,8 Mo à 80,6 % des ressources processeur	11,2	117,8 Mo à 37,7 % des ressources processeur	5
Duplex	162,2 Mo à 88,8 % des ressources processeur	8,6	217 Mo à 52,5 % des ressources processeur	3,8

Tableau 25. Liaison Ethernet partagée avec l'option d'utilisation d'unités d'exécution activée

Tableau 26. L	iaison Ethernet	partagée avec	l'option d'	'utilisation	d'unités	d'exécution	désactivée.
---------------	-----------------	---------------	-------------	--------------	----------	-------------	-------------

Type de flot de	Débit MTU 1500 et utilisation de	MTU 1500, cycles par	Débit MTU 9000 et utilisation de	MTU 9000, cycles par
données	processeur	octet	processeur	octet
Simplex	112,8 Mo à 66,4 % des ressources processeur	9,3	117,8 Mo à 26,7 % des ressources processeur	3,6
Duplex	161,6 Mo à 76,4 % des ressources processeur	7,4	216,8 Mo à 39,6 % des ressources processeur	2,9

Les tableaux suivants montrent le nombre de cycles de machine par octet pour une charge de travail de type demande/réponse. Une transaction est définie par la taille de demande et de réponse aller-retour.

Tableau 27. Liaison Ethernet partagée avec l'option d'utilisation d'unités d'exécution activée

Taille de transaction	Transactions par seconde et utilisation du serveur Virtual I/O Server	MTU 1500 ou 9000, cycles par transaction
Petits paquets (64 octets)	59 722 TPS à 83,4 % des ressources	23 022
	processeur	

Tableau 27. Liaison Ethernet partagée avec l'option d'utilisation d'unités d'exécution activée (suite)

Taille de transaction	Transactions par seconde et utilisation du serveur Virtual I/O Server	MTU 1500 ou 9000, cycles par transaction
Grands paquets (1024 octets)	51 956 TPS à 80 % des ressources	25 406
	processeur	

T / /						
Tableau 28. Liaison	Ethernet partagee	avec l'option (d'utilisation d	unites	d'execution	desactivee.

Taille de transaction	Transactions par seconde et utilisation du serveur Virtual I/O Server	MTU 1500 ou 9000, cycles par transaction
		tunouction
Petits paquets (64 octets)	60 ;249 TPS à 65,6 % des ressources processeur	17 956
Grands paquets (1024 octets)	53 104 TPS à 65 % des ressources processeur	20 196

Les tableaux précédents montrent que l'option d'utilisation d'unités d'exécution de la liaison Ethernet partagée ajoute environ 16 à 20 % de cycles machine par transaction pour les flots de données MTU 1500 et 31 à 38 % pour MTU 9000. L'option d'utilisation d'unités d'exécution augmente le nombre de cycles machine par transaction pour de faibles charges de travail car les unités d'exécution sont démarrées pour chaque paquet. A des taux de charge de travail plus élevés, telles que les charges de travail en duplex intégral ou de demandes/réponses, les unités d'exécution peuvent durer plus longtemps sans attente ou réacheminement. L'option d'utilisation d'unités d'exécution est une option par liaison Ethernet partagée qui peut être configurée à l'aide de commandes du serveur Virtual I/O Server. Désactivez cette option si la liaison Ethernet partagée s'exécute seule dans une partition logique de Virtual I/O Server (sans interface SCSI virtuelle dans la même partition).

Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation d'unités d'exécution à l'aide de l'option **-attr thread** de la commande mkvdev. Pour activer l'utilisation d'unités d'exécution, utilisez l'option **-attr thread=1**. Pour la désactiver, utilisez l'option **-attr thread=0**. Par exemple, la commande ci-dessous désactive l'utilisation d'unités d'exécution pour la carte Ethernet partagée ent1 :

mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0

Dimensionnement d'un Virtual I/O Server pour une liaison Ethernet partagée sur une partition logique de processeur partagé

Vous pouvez créer une partition logique de processeur partagé pour un Virtual I/O Server si ce dernier utilise des réseaux au débit plus lent (par exemple 10/100 Mbit) et qu'une partition logique de processeur complète n'est pas nécessaire. Il est recommandé de ne recourir à cette solution que si la charge de travail du serveur Virtual I/O Server est inférieure à la moitié d'un processeur ou si elle n'est pas constante. Le fait de configurer la partition logique Virtual I/O Server en mode non bridé peut également permettre d'utiliser plus de cycles de processeur pour traiter un débit qui n'est pas constant. Par exemple, si le réseau est utilisé uniquement lorsque d'autres processeurs sont inactifs, la partition logique Virtual I/O Server peut utiliser d'autres cycles de processeur et peut être créée avec des ressources processeur minimales pour traiter une charge de travail peu importante pendant la journée.

Si vous créez un Virtual I/O Server dans une partition logique de processeur partagé, ajoutez une autorisation d'utilisation des microprocesseurs supplémentaires à prendre en compte pour le dimensionnement.

Allocation de mémoire :

Informations relatives à l'allocation et au dimensionnement de la mémoire.

En général, 512 Mo de mémoire par partition logique suffisent pour la plupart des configurations. Allouez suffisamment de mémoire aux structures de données du serveur Virtual I/O Server. Les cartes Ethernet et les unités virtuelles utilisent des mémoires tampon de réception dédiées. Ces mémoires tampon permettent de stocker les paquets entrants qui sont envoyés via l'unité sortante.

Une carte Ethernet physique utilise généralement 4 Mo pour une unité de transmission maximale (MTU) de 1500 octets ou 16 Mo pour une unité de transmission maximale de 9000 octets dans le cas de mémoires tampon dédiées avec la technologie Gigabit Ethernet. Les autres cartes Ethernet sont similaires. Une liaison Ethernet virtuelle utilise généralement 6 Mo pour les mémoires tampon de réception dédiées. Toutefois, cette valeur peut varier en fonction de la charge de travail. Chaque instance de liaison Ethernet physique ou virtuelle a besoin de mémoire pour cette valeur de mémoires tampon. En outre, le système dispose d'un pool de mémoires tampon mbuf par processeur qui est utilisé si des mémoires tampon supplémentaires sont requises. Ces mémoires tampon occupent généralement 40 Mo.

Configuration requise pour la mémoire partagée

Consultez la configuration requise pour le système, Virtual I/O Server (VIOS), les partitions logiques et les unités d'espace de pagination pour une configuration réussie de la mémoire partagée.

Configuration requise

- Le serveur doit être à base de processeur POWER6.
- Le microprogramme de serveur doit être à l'édition 3.4.2 ou supérieure.
- La console HMC (Hardware Management Console) doit être à la version 7, édition 3.4.2 ou supérieure.
- Le gestionnaire Integrated Virtualization Manager doit être à la version 2.1.1 ou supérieure.
- La technologie PowerVM Active Memory Sharing doit être activée. La technologie PowerVM Active Memory Sharing est disponible avec PowerVM Enterprise Edition, pour lequel vous devez vous procurer et entrer un code d'activation PowerVM Editions.

Configuration requise pour la partition VIOS de pagination

- Les partitions logiques Virtual I/O Server fournissant l'accès aux unités d'espace de pagination pour les partitions de mémoire partagée affectées au pool de mémoire partagée (appelées ci-après *partitions VIOS de pagination*) ne peuvent pas utiliser la mémoire partagée. Les partitions VIOS de pagination doivent utiliser la mémoire dédiée.
- Les partitions VIOS de pagination doivent être à la version 2.1.1 ou supérieure.
- Sur des systèmes gérés via le gestionnaire IVM, toutes les partitions logiques qui utilisent la mémoire partagée (appelées ci-après *partitions de mémoire partagée*) doivent utiliser les ressources virtuelles fournies par la partition de gestion.
- Sur des systèmes gérés via la console HMC, envisagez de configurer des partitions logiques Virtual I/O Server distinctes en tant que partitions de serveur et partitions VIOS de pagination. Configurez, par exemple, une partition logique Virtual I/O Server pour qu'elle fournisse des ressources virtuelles aux partitions de mémoire partagée, et une autre partition logique Virtual I/O Server en tant que partition VIOS de pagination.
- Sur des systèmes gérés via la console HMC, vous pouvez configurer plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server pour fournir l'accès aux unités d'espace de pagination. Cependant, vous ne pouvez pas affecter simultanément plus de deux de ces partitions Virtual I/O Server au pool de mémoire partagée.

Exigences relatives aux partitions de mémoire partagée

- Les partitions de mémoire partagée doivent utiliser des processeurs partagés.
- Vous pouvez affecter uniquement des cartes virtuelles aux partitions de mémoire partagée. En d'autres termes, vous ne pouvez ajouter dynamiquement que des cartes virtuelles à des partitions de mémoire partagée. Plus spécifiquement, vous pouvez affecter uniquement des cartes client SCSI, des cartes Ethernet virtuelles, des cartes client Fibre Channel, , ainsi que des cartes série virtuelles aux partitions

de mémoire partagée AIX et Linux. Vous ne pouvez pas affecter de carte HEA (Host Ethernet Adapter) ou de carte HCA (Host Connection Adapter) à des partitions de mémoire partagée.

- Les partitions de mémoire partagée ne peuvent pas utiliser la synchronisation de barrière.
- Les partitions de mémoire partagée ne peuvent pas utiliser des pages très volumineuses.
- AIX doit être à la version 6.1 niveau de technologie TL 3 ou supérieure, pour s'exécuter sur une partition de mémoire partagée.
- SUSE Linux Enterprise Server doit être à la version 11 ou supérieure pour s'exécuter sur une partition de mémoire partagée.

Exigences relatives aux unités d'espace de pagination

- Les unités d'espace de pagination de partitions de mémoire partagée AIX ou Linux doivent être au moins de la taille de la mémoire logique maximale de la partition de mémoire partagée.
- Les unités d'espace de pagination peuvent uniquement être affectées à un seul pool de mémoire partagée à la fois. Vous ne pouvez pas affecter en même temps une unité d'espace de pagination à un pool de mémoire partagée sur un système et à un autre sur un autre système.
- Les unités d'espace de pagination qui sont accédées par une seule partition VIOS de pagination doivent satisfaire les exigences suivantes :
 - Il peut s'agir de volumes logiques ou physiques.
 - Elles doivent se trouver dans la mémoire physique du serveur ou sur un réseau de systèmes (SAN).
- Les unités d'espace de pagination qui sont accédées de façon redondante par deux partitions VIOS de pagination doivent satisfaire les exigences suivantes :
 - Il doit s'agir de volumes physiques.
 - Elles doivent se trouver sur un réseau de systèmes (SAN).
 - Elles doivent être configurées avec des ID globaux.
 - Elles doivent être accessibles aux deux partitions VIOS de pagination.
 - L'attribut de réservation doit être défini sur "no reserve". (Le serveur Virtual I/O Server définit automatiquement cet attribut sur "pas de réserve" lorsque vous ajoutez l'unité d'espace de pagination au pool de mémoire partagée.)
- Les volumes physiques configurés en tant qu'unités d'espace de pagination ne peuvent pas appartenir à un groupe de volumes tel que rootvg.
- Les volumes logiques configurés en tant qu'unités d'espace de pagination doivent se trouver dans un groupe de volumes dédié aux unités d'espace de pagination.
- Les unités d'espace de pagination doivent être disponibles. Vous ne pouvez pas utiliser un volume physique ou logique en tant qu'unité d'espace de pagination s'il est déjà configuré comme tel ou comme disque virtuel d'une autre partition logique.
- Les unités d'espace de pagination ne peuvent pas être utilisées pour initialiser une partition logique.
- Après avoir affecté une unité d'espace de pagination au pool de mémoire partagée, vous devez gérer l'unité à l'aide de l'assistant de création/modification du pool de mémoire partagée sur la console HMC ou via la page d'affichage/modification du pool de mémoire partagée sur le gestionnaire Integrated Virtualization Manager. Ne modifiez pas et ne supprimez pas l'unité en utilisant d'autres outils de gestion.

Remarques relatives à la redondance

Les options de redondance sont disponibles à plusieurs niveaux dans l'environnement d'E-S virtuel. Des options de mise en miroir, de multi-accès et de redondance RAID sont disponibles pour Virtual I/O Server et certaines partitions client. Ethernet agrégation de liaisons (également appelé EtherChannel) est également une option des partitions logiques client, et Virtual I/O Server comporte une fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée. La fonction de reprise par transfert des noeuds (HACMP) est également prise en charge pour les noeuds utilisant des ressources d'E-S virtuelles.

Cette section contient des informations relatives à la fonction de redondance pour les partitions logiques client et Virtual I/O Server. Ces configurations aident à protéger le système contre toute panne de l'un de ses composants physiques (par exemple, disque ou carte réseau) mais n'empêchent pas la partition logique client de perdre l'accès à ses unités en cas de panne du serveur Virtual I/O Server. Pour fournir une redondance au Virtual I/O Server, il est possible d'exécuter une seconde instance de ce dernier dans une autre partition logique. Lorsque l'on exécute deux instances du serveur Virtual I/O Server, on peut utiliser la fonction miroir LVM, la fonction Multi-Path I/O, la fonction de sauvegarde via l'interface réseau ou la fonction de routage Multi-Path avec la détection des passerelles désactivée sur la partition logique client pour fournir un accès haute disponibilité aux ressources virtuelles hébergées sur des partitions logiques Virtual I/O Server.

Partitions logiques client

Cette rubrique fournit des informations de redondance pour les partitions logiques client. Elle traite également des fonctions MPIO, HACMP et miroir de la partition logique client.

Fonction MPIO :

Informations sur la fonction MPIO (Multi-Path I/O) pour les partitions logiques client.

Plusieurs cartes SCSI virtuelles ou cartes Fibre Channel virtuelles d'une partition logique client peuvent accéder au même disque via plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server. Cette section décrit une configuration d'unité multi-path (multi-accès) de l'interface SCSI virtuelle. Si la configuration est correcte, le client reconnaît alors le disque en tant qu'unité MPIO. Si vous utilisez la technologie PowerVM Active Memory Sharing (ou mémoire partagée), vous pouvez aussi utiliser une configuration multi-path afin de permettre à deux partitions logiques VIOS de pagination d'accéder à des unités d'espace de pagination communes.

Toutes les unités SCSI virtuelles ne prennent pas en charge la fonction MPIO. Pour créer une configuration MPIO, l'unité exportée à partir de Virtual I/O Server doit se conformer aux règles suivantes :

- Elle doit être basée sur un volume physique. Les unités SCSI virtuelles basées sur des volumes logiques ne sont pas prises en charge dans une configuration MPIO.
- L'unité doit être accessible à partir de plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server.
- L'unité doit prendre en charge la fonction MPIO.

Remarque : Ces unités compatibles MPIO sont associées à un identificateur unique (UDID) ou à un identificateur de volume IEEE. Pour savoir comment déterminer si les disques sont associés à un identificateur de volume UDID ou IEEE, voir «Identification des disques exportables», à la page 105.

Lorsque vous définissez une configuration MPIO pour les unités SCSI virtuelles sur la partition logique client, vous devez tenir compte de la règle de réservation de l'unité sur Virtual I/O Server. Pour que vous puissiez utiliser une configuration MPIO sur le client, aucune unité SCSI virtuelle de Virtual I/O Server ne doit réserver l'unité SCSI virtuelle. Assurez-vous que l'attribut reserve_policy de l'unité a pour valeur no_reserve.

La reprise par transfert constitue le comportement par défaut des disques SCSI MPIO virtuels sur la partition logique client.

Tâches associées

«Définition des attributs de règle de réservation d'une unité», à la page 100 Dans certaines configurations, vous devez tenir compte de la règle de réservation de l'unité sur le serveur Virtual I/O Server.

«Scénario : Configuration de la fonction MPIO pour les partitions logiques client AIX», à la page 51 La fonction MPIO (Multi-Path I/O) permet d'accroître la disponibilité des ressources SCSI virtuelles en fournissant à ces dernières des chemins redondants. Cette rubrique explique comment configurer la fonction MPIO (Multi-Path I/O) pour les partitions logiques client AIX.

Référence associée

«Configuration requise pour la mémoire partagée», à la page 67 Consultez la configuration requise pour le système, Virtual I/O Server (VIOS), les partitions logiques et les unités d'espace de pagination pour une configuration réussie de la mémoire partagée.

Fonction miroir des partitions logiques client :

Mise en miroir des partitions logiques client à l'aide de deux cartes SCSI virtuelles.

La partition client peut jouer le rôle de miroir pour ses volumes logiques grâce à l'utilisation de deux cartes client SCSI virtuelles. Chacune de ces cartes doit être allouée à des partitions distinctes du serveur Virtual I/O Server. Les deux disques physiques sont connectés chacun à des partitions distinctes du serveur Virtual I/O Server et sont mis à la disposition de la partition client via une carte serveur SCSI virtuelle. Cette configuration protège un disque virtuel d'une partition client contre les incidents suivants

- :
- Sur un disque physique
- Sur une carte physique
- Sur le serveur Virtual I/O Server

L'utilisation d'une configuration RAID 1 peut avoir une incidence sur les performances de votre système.

Multitraitement HACMP :

Cette rubrique fournit des informations sur le multitraitement de cluster haute disponibilité (HACMP) sur le serveur Virtual I/O Server.

Fonction HACMP et interface SCSI virtuelle

Tenez compte des considérations suivantes lors de l'implémentation de la fonction HACMP et de l'interface SCSI virtuelle :

- Le groupe de volumes doit être défini en mode simultané amélioré. Ce mode est recommandé pour le partage de groupes de volumes dans les clusters HACMP car les volumes sont alors accessibles par plusieurs noeuds HACMP. Si les systèmes de fichiers sont utilisés sur les noeuds de secours, ils ne sont montés qu'à partir du point de reprise par transfert. Si les volumes partagés sont accessibles directement (sans système de fichiers) en mode simultané amélioré, ces volumes sont accessibles à partir de plusieurs noeuds ; par conséquent, l'accès doit être contrôlé au niveau d'une couche supérieure.
- Si un noeud de cluster accède aux volumes partagés via l'interface SCSI virtuelle, tous les noeuds doivent alors faire de même. Autrement dit, les disques ne peuvent pas être partagés entre une partition logique utilisant une interface SCSI et un noeud qui accède directement à ces disques.
- Toutes les opérations de configuration et de maintenance de groupes de volumes sur ces disques partagés sont effectuées à partir des noeuds HACMP, et non à partir du serveur Virtual I/O Server.

Fonction HACMP et interface Ethernet virtuelle

Tenez compte des considérations suivantes lors de l'implémentation de la fonction HACMP et de l'interface Ethernet virtuelle :

- La fonction IPAT (IP Address Takeover), compte tenu de la création d'alias, doit être utilisée. La fonction IPAT par remplacement et relais d'adresse MAC n'est pas prise en charge.
- Evitez d'utiliser la fonction PCI Hot Plug HACMP dans un environnement Virtual I/O Server. Les opérations de remplacement à chaud PCI sont disponibles via le serveur Virtual I/O Server. Lorsqu'un noeud HACMP utilise une unité d'E-S virtuelle, la fonction de remplacement à chaud PCI HACMP PCI ne s'applique pas car les cartes d'E-S sont virtuelles et non physiques.
- Toutes les interfaces Ethernet virtuelles définies pour HACMP doivent être traitées comme des réseaux à carte unique. Plus particulièrement, vous devez utiliser l'attribut **ping_client_list** pour surveiller et détecter tout incident survenant dans les interfaces réseau.
- Si Virtual I/O Server dispose de plusieurs interfaces physiques sur le même réseau, ou si plusieurs noeuds HACMP utilisent Virtual I/O Server dans une même trame, la fonction HACMP n'est pas informée des incidents survenant dans une interface physique unique et ne peut pas mettre en oeuvre de solution de dépannage. Cela ne restreint pas la disponibilité de l'ensemble du cluster car Virtual I/O Server route le trafic en contournant l'incident.
- Si Virtual I/O Server ne présente qu'une seule interface physique sur un réseau, tout incident survenant dans cette interface physique est détecté par la fonction HACMP. Toutefois, l'incident isole le noeud du reste du réseau.

Unités d'agrégation de liaisons ou EtherChannel :

Une unité d'agrégation de liaisons, ou EtherChannel, est une technologie de regroupement de ports réseau permettant de regrouper plusieurs cartes Ethernet. Les cartes constituent alors une unité Ethernet unique. agrégation de liaisons offre un meilleur débit via une seule adresse IP que ne le permettrait une seule carte Ethernet.

Par exemple, ent0 et ent1 peuvent être regroupées pour former ent3. Le système considère ces cartes regroupées comme une seule et même carte. La même adresse matérielle est fournie à toutes les cartes de l'unité d'agrégation de liaisons, alors les systèmes distants les traitent comme s'il s'agissait d'une seule et même carte.

L'agrégation de liaisons améliore la redondance : en cas d'échec d'un lien, l'unité d'agrégation de liaisons bascule sur une autre carte de l'unité afin de conserver la liaison. Dans l'exemple précédent, si ent0 échoue, les paquets sont automatiquement envoyés à la carte disponible suivante ent1, sans interrompre les connexions utilisateur existantes. Apres sa restauration, l'unité ent0 est automatiquement renvoyée au service de l'unité d'agrégation de liaisons.

Vous pouvez configurer une carte Ethernet partagée de façon à utiliser une unité d'agrégation de liaisons (ou EtherChannel) en tant que carte physique.

Reprise par transfert de carte Ethernet partagée :

La fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée assure la redondance, car elle permet de configurer une carte Ethernet partagée de secours sur une autre partition logique Virtual I/O Server, laquelle peut être utilisée en cas de défaillance de la carte Ethernet partagée principale. La connectivité réseau des partitions logiques client est maintenue, sans interruption.

Une carte Ethernet partagée comprend une carte physique (ou plusieurs cartes physiques regroupées dans une unité d'agrégation de liaisons) et une ou plusieurs cartes Ethernet virtuelles. Elle peut offrir une connectivité de couche 2 à plusieurs partitions logiques client via les cartes Ethernet virtuelles.

La configuration de la fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée utilise la valeur de priorité fournie aux cartes Ethernet virtuelles lors de leur création, afin d'identifier la carte Ethernet partagée qui constitue la carte principale et celle qui constitue la carte de secours. La carte Ethernet partagée dont la carte de réseau virtuelle présente la valeur numérique de priorité la plus basse sera utilisée de préférence comme carte principale. Afin de pouvoir communiquer entre elles et de déterminer lorsqu'une opération de reprise par transfert doit être réalisée, les cartes Ethernet partagées présentant le mode de reprise par transfert utilisent un réseau local virtuel (VLAN) dédié pour ce type de trafic, appelé *canal de contrôle.* C'est pourquoi vous devez spécifier une carte Ethernet virtuelle (comportant un PVID unique sur le système) comme carte Ethernet virtuelle du canal de contrôle, lorsque chaque carte Ethernet partagée de secours est avertie lorsque la carte principale subit une défaillance et le trafic réseau des partitions logiques client est transféré sur la carte de secours. Lorsque la carte Ethernet partagée principale est restaurée (si cela s'avère possible), elle assure à nouveau l'ensemble du trafic réseau.

Une carte Ethernet partagée en mode de reprise par transfert peut comporter plusieurs cartes de ligne Ethernet virtuelles. Si tel est le cas, la priorité doit être identique pour toutes les cartes Ethernet virtuelles d'une carte Ethernet partagée. En outre, il est inutile que le paramètre de carte de ligne de la carte Ethernet virtuelle utilisée spécialement pour le canal de contrôle soit activé. Les cartes Ethernet virtuelles utilisées pour le canal de contrôle de chaque carte Ethernet partagée en mode de reprise par transfert doivent avoir la même valeur PVID, et cette valeur de PVID doit être unique sur le système (aucune autre carte Ethernet virtuelle du système ne doit utiliser ce PVID).

Pour garantir une reprise, lorsque vous activez le protocole Spanning Tree sur les ports de commutateur connectés aux cartes physiques de la carte Ethernet partagée, vous pouvez aussi activer l'option portfast sur ces ports. L'option portfast permet au commutateur de transmettre immédiatement les paquets au port sans terminer d'abord le protocole Spanning Tree (lequel bloque complètement le port jusqu'à ce qu'il ait fini).

La carte Ethernet partagée est conçue pour éviter les boucles réseau. Toutefois, à titre de précaution supplémentaire, vous pouvez activer la protection Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard sur les ports de commutateur connectés aux cartes physiques de la carte Ethernet partagée. BPDU Guard détecte les paquets BPDU en protocole Spanning Tree en boucle et arrête le port. Ceci participe à éviter les saturations de diffusion sur le réseau. Une *saturation de diffusion* se produit lorsqu'un message diffusé sur un réseau génère de multiples réponses. Comme chaque réponse génère d'autres réponses, il s'ensuit une transmission excessive de messages de diffusion. Les saturations de diffusion importantes peuvent bloquer le trafic réseau, mais il est généralement possible de les éviter en configurant le réseau avec soin de façon à bloquer les messages de diffusions illégaux.

Remarque : Lorsque la carte Ethernet partagée utilise le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) elle génère des paquets BPDU, ce qui provoque l'arrêt inutile du port par BPDU Guard. Par conséquent, lorsque la carte Ethernet partagée utilise le protocole GVRP, n'activez pas la protection BPDU Guard.

Pour plus d'informations sur l'activation du protocole Spanning Tree, de l'option portfast et de BPDU Guard sur les ports, consultez la documentation fournie avec le commutateur.

Tâches associées

«Scénario : Configuration de la reprise par transfert de carte Ethernet partagée», à la page 46 Cette section présente un scénario classique de reprise par transfert de carte Ethernet partagée.

Partition logique Virtual I/O Server

Les options de redondance de Virtual I/O Server comprennent notamment la fonction d'accès à chemins multiples (multi-path), les configurations RAID et l'agrégation de liaisons (ou EtherChannel).

Fonction multi-path (multi-accès) :

La fonction multi-path (multi-accès) appliquée à la mémoire physique dans un serveur Virtual I/O Server offre une redondance de chemin physique de reprise par transfert et un équilibrage de charge. Les solutions de fonction multi-path disponibles dans le serveur Virtual I/O Server comprennent la fonction MPIO, ainsi que les solutions offertes par les fournisseurs de stockage.

RAID:

Les solutions RAID (Redundant Array of Independent Disks) offrent une redondance au niveau des unités du serveur Virtual I/O Server. Certaines options RAID, telles la fonction miroir LVM et la fonction de segmentation, sont fournies par le logiciel Virtual I/O Server, alors que d'autres sont mises à votre disposition via le sous-système de stockage physique.

Unités d'agrégation de liaisons ou EtherChannel :

Une unité d'agrégation de liaisons, ou EtherChannel, est une technologie de regroupement de ports réseau permettant de regrouper plusieurs cartes Ethernet. Les cartes constituent alors une unité Ethernet unique. agrégation de liaisons offre un meilleur débit via une seule adresse IP que ne le permettrait une seule carte Ethernet.

Par exemple, ent0 et ent1 peuvent être regroupées pour former ent3. Le système considère ces cartes regroupées comme une seule et même carte. La même adresse matérielle est fournie à toutes les cartes de l'unité d'agrégation de liaisons, alors les systèmes distants les traitent comme s'il s'agissait d'une seule et même carte.

L'agrégation de liaisons améliore la redondance : en cas d'échec d'un lien, l'unité d'agrégation de liaisons bascule sur une autre carte de l'unité afin de conserver la liaison. Dans l'exemple précédent, si ent0 échoue, les paquets sont automatiquement envoyés à la carte disponible suivante ent1, sans interrompre les connexions utilisateur existantes. Apres sa restauration, l'unité ent0 est automatiquement renvoyée au service de l'unité d'agrégation de liaisons.

Vous pouvez configurer une carte Ethernet partagée de façon à utiliser une unité d'agrégation de liaisons (ou EtherChannel) en tant que carte physique.

Configuration de la redondance à l'aide de cartes Fibre Channel virtuelles

Les configurations de la redondance permettent de protéger votre réseau contre les défaillances de carte physique et les défaillances de Virtual I/O Server.

Grâce à NPIV (N_Port ID Virtualization), vous pouvez configurer le système géré de sorte que plusieurs partitions logiques puissent accéder à la mémoire physique indépendante par l'intermédiaire de la même carte Fibre Channel physique. Chaque carte Fibre Channel virtuelle est identifiée par un WWPN unique, ce qui signifie que vous avez la possibilité de connecter chaque carte Fibre Channel virtuelle à la mémoire physique indépendante d'un réseau SAN.

A l'instar de la redondance SCSI virtuelle, la redondance Fibre Channel virtuelle peut être obtenue à l'aide de la fonction MPIO (Multi-path I/O) et de la fonction miroir au niveau de la partition client. La différence entre la redondance traditionnelle avec cartes SCSI et la technologie NPIV utilisant des cartes Fibre Channel virtuelles consiste en ce que la redondance a lieu sur le client, car seul ce dernier reconnaît le disque. Virtual I/O Server est essentiellement et simplement un canal de communication. Le second exemple ci-dessous utilise plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server pour ajouter une redondance également au niveau du serveur Virtual I/O Server.

Exemple : reprise par transfert avec adaptateur de bus hôte

Cet exemple utilise la reprise par transfert avec adaptateur de bus hôte pour fournir un niveau de base de redondance à la partition logique client. La figure illustre les connexions suivantes :

- Le réseau de systèmes (SAN) connecte une mémoire physique à deux cartes Fibre Channel physiques du système géré.
- Ces cartes sont attribuées au Virtual I/O Server et prennent en charge NPIV.
- Chaque port Fibre Channel physique est connecté à une carte Fibre Channel virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server. Les deux cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server sont connectées aux ports de deux cartes Fibre Channel physiques différentes de façon à fournir une redondance pour les cartes physiques.
- Chaque carte Fibre Channel virtuelle du serveur Virtual I/O Server est connectée à une carte Fibre Channel virtuelle d'une partition logique client. Chaque carte Fibre Channel virtuelle de chaque partition logique client reçoit une paire de WWPN uniques. La partition logique client utilise un WWPN pour se connecter à tout moment au réseau SAN. L'autre WWPN est utilisé pour déplacer la partition logique client vers un autre système géré.

Les cartes Fibre Channel virtuelles présentent toujours une relation un à un entre les partitions logiques client et les cartes Fibre Channel virtuelles sur la partition logique Virtual I/O Server. En d'autres termes, chaque carte Fibre Channel virtuelle attribuée à une partition logique client doit se connecter à une seule carte Fibre Channel virtuelle du serveur Virtual I/O Server, et inversement.



Le client peut écrire dans la mémoire physique via la carte Fibre Channel virtuelle client 1 ou 2. Si une carte Fibre Channel physique fait état d'une défaillance, le client utilise l'autre chemin. Cet exemple ne montre pas de redondance au niveau de la mémoire physique, mais suppose plutôt qu'elle est établie au niveau du réseau de systèmes (SAN).

Remarque : Il est recommandé de configurer des cartes Fibre Channel virtuelles issues de plusieurs partitions logiques sur le même adaptateur de bus hôte ou de configurer des cartes Fibre Channel virtuelles issues de la même partition logique sur différents adaptateurs de bus hôte.

Exemple : reprise par transfert avec adaptateur de bus hôte et Virtual I/O Server

Cet exemple utilise la reprise par transfert avec adaptateur de bus hôte et Virtual I/O Server pour fournir un niveau avancé de redondance à la partition logique client. La figure illustre les connexions suivantes :

• Le réseau de systèmes (SAN) connecte une mémoire physique à deux cartes Fibre Channel physiques du système géré.

- Deux partitions logiques Virtual I/O Server fournissent une redondance au niveau du serveur Virtual I/O Server.
- Les cartes Fibre Channel physiques sont attribuées à leur Virtual I/O Server respectif et prennent en charge NPIV.
- Chaque port Fibre Channel physique est connecté à une carte Fibre Channel virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server. Les deux cartes Fibre Channel virtuelles du serveur Virtual I/O Server sont connectées aux ports de deux cartes Fibre Channel physiques différentes de façon à fournir une redondance pour les cartes physiques. Une carte unique peut présenter plusieurs ports.
- Chaque carte Fibre Channel virtuelle du serveur Virtual I/O Server est connectée à une carte Fibre Channel virtuelle d'une partition logique client. Chaque carte Fibre Channel virtuelle de chaque partition logique client reçoit une paire de WWPN uniques. La partition logique client utilise un WWPN pour se connecter à tout moment au réseau SAN. L'autre WWPN est utilisé pour déplacer la partition logique client vers un autre système géré.



Le client peut écrire dans la mémoire physique via la carte Fibre Channel virtuelle 1 ou 2 sur la partition logique client par le biais de VIOS 2. Il peut également écrire dans la mémoire physique via la carte Fibre Channel virtuelle 3 ou 4 sur la partition logique client par le biais de VIOS 1. Si une carte Fibre Channel physique montre une défaillance sur VIOS 1, le client utilise l'autre carte physique connectée à VIOS 1 ou les chemins connectés via VIOS 2. Si VIOS 1 montre une défaillance, le client utilise alors le chemin via VIOS 2. Cet exemple ne montre pas de redondance au niveau de la mémoire physique, mais suppose plutôt qu'elle est établie au niveau du réseau de systèmes (SAN).

Aspects à prendre en compte

Ces exemples peuvent devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure de l'ajout d'une redondance de mémoire physique et de plusieurs clients, mais les concepts restent les mêmes. Tenez compte des points suivants :

• Pour éviter que la carte Fibre Channel physique soit le seul point d'échec de la connexion entre la partition logique client et son stockage physique sur le réseau SAN, ne connectez pas deux cartes Fibre

Channel virtuelles de la même partition logique client à la même carte Fibre Channel physique. Connectez à la place chaque carte virtuelle Fibre Channel à une carte physique Fibre Channel distincte.

- Tenez compte de l'équilibrage de charge lors du mappage d'une carte Fibre Channel virtuelle du serveur Virtual I/O Server sur un port physique de la carte Fibre Channel physique.
- Tenez compte du niveau de redondance qui existe déjà sur le réseau SAN pour définir la configuration ou non de plusieurs unités de mémoire physique.
- Envisagez d'utiliser deux partitions logiques Virtual I/O Server. Etant donné que Virtual I/O Server est essentiel pour la communication entre les partitions logiques et le réseau externe, il est important de fournir un niveau de redondance pour ce serveur. Plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server nécessitent également davantage de ressources ; vous devez donc planifier en conséquence.
- La technologie NPIV est utile lorsque vous souhaitez déplacer des partitions logiques entre serveurs. Par exemple, dans une Mobilité de partition active, si vous utilisez les configurations de redondance ci-dessus, en combinaison avec des cartes physiques, vous pouvez arrêter l'ensemble de l'activité d'entrée-sortie par le biais de la carte physique dédiée et diriger la totalité du trafic via une carte Fibre Channel virtuelle jusqu'à ce que la partition logique soit correctement déplacée. Il est nécessaire que la carte physique dédiée soit connectée au même stockage que le chemin virtuel. Etant donné que vous ne pouvez pas migrer une carte physique, l'ensemble de l'activité d'entrée-sortie est acheminée via le chemin virtuel au moment du déplacement de la partition. Une fois la partition logique déplacée, vous devez définir le chemin dédié (sur la partition logique de destination) si vous souhaitez utiliser la configuration de redondance qui avait été définie sur la partition logique d'origine. L'activité d'entrée-sortie peut alors reprendre par le biais de la carte dédiée, la carte Fibre Channel virtuelle servant de chemin secondaire.

Information associée

- Virtual I/O Server Deployment Examples
- Configuration d'une carte Fibre Channel virtuelle à l'aide de la console HMC

Configuration des partitions logiques pour utiliser une carte virtuelle Fibre Channel sur Integrated Virtualization Manager

IBM PowerVM Live Partition Mobility

Remarques sur la sécurité

Informations de sécurité relatives à l'interface SCSI virtuelle, à la carte Ethernet virtuelle, à la carte Ethernet partagée et aux options de sécurité supplémentaires disponibles.

Les systèmes permettent le partage et la communication des unités d'une partition à l'autre. Les fonctions, telles que les partitions logiques (LPAR) dynamiques, les processeurs partagés, les réseaux virtuels, la mémoire virtuelle et la gestion des charges de travail, nécessitent toutes des fonctionnalités permettant de s'assurer que les exigences de sécurité système sont respectées. Les fonctions de virtualisation et d'opérations entre partitions sont conçues de manière à ne pas mettre en péril la sécurité au-delà de ce qui est nécessaire. Par exemple, une connexion de réseau local (LAN) virtuelle aura les mêmes exigences en matière de sécurité qu'une connexion de réseau physique. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez des fonctions de virtualisation entre partitions dans les environnements présentant une sécurité élevée. Toute visibilité entre partitions logiques doit être créée manuellement et doit être le résultat de choix de configuration système de l'administrateur.

Avec l'interface SCSI virtuelle, Virtual I/O Server permet le stockage sur les partitions logiques client. Cependant, au lieu d'être établie via des câbles SCSI ou optiques, la connexion pour cette fonctionnalité est établie par le microprogramme. Les pilotes de l'unité SCSI virtuelle du serveur Virtual I/O Server et le microprogramme permettent de s'assurer que seul l'administrateur système Virtual I/O Server contrôle les partitions logiques qui peuvent accéder aux données des unités de stockage du serveur Virtual I/O Server. Par exemple, une partition logique client ayant accès au volume logique 1v001 exporté par la partition logique Virtual I/O Server ne peut pas accéder à 1v002, même si elle appartient au même groupe de volumes. Tout comme l'interface SCSI virtuelle, le microprogramme fournit également une connexion entre les partitions logiques lorsqu'il utilise cette interface. Il fournit une fonction de commutateur Ethernet. La connexion vers le réseau externe est fournie par la fonction de carte Ethernet partagée de Virtual I/O Server. Cette partie de Virtual I/O Server agit comme un pont de couche 2 vers les cartes physiques. Une marque d'ID VLAN est insérée dans toute trame Ethernet. Le commutateur Ethernet limite les trames aux ports autorisés à recevoir des cadres portant cet ID VLAN. Chaque port d'un commutateur Ethernet peut être configuré afin d'être membre de plusieurs réseaux VLAN (réseaux locaux virtuels). Seules les cartes réseau (physiques et virtuelles) connectées à un port (virtuel ou physique) appartenant au même réseau VLAN peuvent recevoir les trames. La mise en oeuvre de cette norme VLAN permet de s'assurer que les partitions logiques n'ont pas accès à des données restreintes.

Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client

Informations relatives à l'installation de Virtual I/O Serveret des partitions logiques client via le déploiement d'une planification système ou via la création manuelle de la partition logique et des profils de partition logique et l'installation de Virtual I/O Serveret des systèmes d'exploitation client.

Ces instructions concernent l'installation de Virtual I/O Serveret des partitions logiques client sur un système géré par une console HMC (Hardware Management Console). Si vous envisagez d'installer Virtual I/O Server sur un système non géré par une console HMC, vous devez installer Integrated Virtualization Manager. Pour obtenir des instructions, voir Installing the Integrated Virtualization Manager.

La procédure d'installation à suivre dépend des facteurs suivants :

- Version de la console HMC reliée au système géré sur lequel vous souhaitez installer Virtual I/O Serveret des partitions logiques client. L'interface de la console HMC version 7 est différente de celle des versions précédentes de la console HMC. La console HMC version 7 permet également de déployer une planification système incluant Virtual I/O Serveret des partitions logiques client.
- Si vous envisagez ou non de déployer une planification système incluant Virtual I/O Server et des partitions logiques client. Lorsque vous déployez une planification système, la console HMC effectue automatiquement les tâches suivantes à partir des informations fournies par la planification système :
 - Création de la partition logique et du profil de partition logique Virtual I/O Server.
 - Installation de Virtual I/O Server et spécification de ressources virtuelles.
 - Création de partitions logiques client et de profils de partition logique.
 - Installation des systèmes d'exploitation AIX et Linux sur des partitions logiques client. Vous devez disposer de la version V7R3.3.0 ou ultérieure de la console HMC.

Information associée

□→ Installing the Virtual I/O Server using NIM

Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client en déployant une planification système

Si vous déployez une planification système incluant Virtual I/O Serveret, éventuellement, des partitions logiques client, l'assistant de déploiement de planification système crée la partition logique et le profil de partition logique Virtual I/O Server, puis il installe Virtual I/O Serveret les partitions logiques client.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Le système sur lequel vous envisagez de déployer la planification système est géré par une console HMC (Hardware Management Console).
- Vous disposez de la console HMC version 7 ou ultérieure.

- Si vous envisagez de déployer différentes entités de la configuration de Virtual I/O Server à différentes moments, assurez-vous que la console HMC correspond à la version V7R3.3.0, ou à une version ultérieure. (Les entités de Virtual I/O Server comprennent des cartes de réseau Ethernet partagées, des cartes EtherChannel ou des unités agrégation de liaisons, des pools de stockage et des unités de sauvegarde.) Si la console HMC ne correspond pas à la version V7R3.3.0, ou à une version ultérieure, les planifications système comprenant Virtual I/O Server peuvent être déployées uniquement sur un nouveau système, ou sur un système ne comportant aucune partition logique configurée pour Virtual I/O Server. (Vous pouvez installer Virtual I/O Server, mais pas le configurer.) Plus précisément, aucune entité de Virtual I/O Server ne peut être configurée sur le système géré, notamment aucune carte Ethernet partagée, aucune carte EtherChannel ou aucune unité agrégation de liaisons, aucun pool de stockage et aucune unité de sauvegarde.
- Si vous envisagez de déployer une planification système incluant des informations d'installation AIX ou Linux pour au moins une partition logique client, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :
 - La console HMC doit correspondre à la version V7R3.3.0.
 - Aucun système d'exploitation n'est installé pour la partition logique client. La console HMC installe AIX et Linux sur les partitions logiques client sur lesquelles aucun système d'exploitation n'est installé. Si la partition logique client dispose déjà d'un système d'exploitation, la console HMC ne déploie pas le système d'exploitation indiqué dans la planification système.

Saisie du code d'activation de PowerVM Editions via la console HMC version 7

Cette procédure explique comment saisir le code d'activation de PowerVM Editions (ou Advanced POWER Virtualization) à partir de la console HMC (Hardware Management Console) version 7 ou supérieure.

A propos de cette tâche

Si PowerVM Editions n'est pas activé sur votre système, vous devez utiliser la console HMC pour entrer le code d'activation que vous avez reçu lors de la votre commande.

Procédez comme suit pour entrer le code d'activation de PowerVM Standard Edition et de PowerVM Enterprise Edition. Pour plus d'informations sur PowerVM Editions, voir PowerVM Editions overview.

Pour entrer votre code d'activation, procédez comme suit :

- 1. Dans la zone de Navigation, développez Gestion de systèmes.
- 2. Sélectionnez Serveurs.
- **3.** Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré sur lequel vous souhaitez utiliser PowerVM Editions. Il peut s'agir, par exemple, du système sur lequel vous envisagez d'installer Virtual I/O Server ou celui dans lequel vous envisagez d'utiliser la technologie Micro-Partitioning.
- 4. Cliquez sur Tâches et sélectionnez Capacity on Demand (CoD) → AdvancedPOWER Virtualization → Saisie du code d'activation.
- 5. Entrez votre code d'activation et cliquez sur OK.

Importation d'une planification système dans une console HMC

Vous pouvez importer un fichier de planification système sur une console HMC (Hardware Management Console) à partir de divers types de supports, d'un site FTP distant ou de l'ordinateur à partir duquel vous accédez à distance à la console HMC. Vous pouvez alors déployer la planification système importée sur un système géré par la console HMC.

Avant de commencer

Vous pouvez importer un fichier de planification système dans la console HMC à partir de l'un des emplacements suivants :

• L'ordinateur sur lequel vous accédez à distance à la console HMC.

- Divers supports montés sur la console HMC, tels que des disques optiques ou des unités USB.
- Un site éloigné à l'aide du protocole FTP. Pour utiliser cette option, vous devez effectuer les opérations obligatoires suivantes :
 - La console HMC doit disposer d'une connexion réseau au site distant.
 - Un serveur FTP doit être actif sur le site distant.
 - Le port 21 doit être ouvert sur le site distant.

Remarque : Vous ne pouvez pas importer une planification système portant un nom identique à une planification disponible sur la console HMC.

Pour importer un fichier de planification système, vous devez avoir le rôle d'administrateur central. Pour plus d'informations sur les rôles utilisateur, voir Gestion des utilisateurs et tâches HMC.

A propos de cette tâche

Pour importer un fichier de planification système dans la console HMC, exécutez la procédure suivante :

- 1. Dans la zone de navigation de la console HMC, sélectionnez Planifications système.
- 2. Dans la zone des tâches, sélectionnez **Importation d'une planification système**. La fenêtre Importation de la planification système s'ouvre.
- **3**. Sélectionnez la source du fichier de planification système à importer. Servez-vous du tableau ci-après pour effectuer la procédure appropriée d'importation de la planification système à partir de l'emplacement source sélectionné du fichier.

Source de la planification système à importer	et procédez comme suit :		
Cet ordinateur	1. Sélectionnez Importation à partir de cet ordinateur vers la console HMC.		
	 Cliquez sur Importer pour afficher la fenêtre Téléchargement du fichier. 		
	3. Cliquez sur Parcourir.		
	 Sélectionnez le fichier de planification système à importer et cliquez sur Ouvrir. 		
	5. Cliquez sur OK pour télécharger le fichier.		
Support	1. Sélectionnez l'importation depuis un support.		
	 Dans la zone Nom du fichier de planification système, entrez le nom du fichier de planification système. Remarque : Le nom de ce fichier doit se terminer par le suffixe .sysplan et ne peut comporter que des caractères alphanumériques. 		
	 Dans la zone Sous-répertoire du support, entrez le chemin du répertoire dans lequel se trouve le fichier de planification système sur le support. Remarque : Indiquez uniquement l'emplacement du sous-répertoire, plutôt que le chemin qualifié complet et le nom de fichier. 		
	 Cliquez sur Importation pour afficher la fenêtre Choix de l'unité de stockage. 		
	 Sélectionnez le support qui contient le fichier de planification système à importer. 		
	6. Cliquez sur OK .		

Source de la planification système à importer	et procédez comme suit :	
Site FTP distant	 Sélectionnez l'option permettant d'effectuer une importation à partir d'un site FTP distant. 	
	 Dans la zone Nom du fichier de planification système, entrez le nom du fichier de planification système. 	
	Remarque : Le nom de ce fichier doit se terminer par le suffixe .sysplan et ne peut comporter que des caractères alphanumériques.	
	3 . Dans la zone Nom d'hôte du site distant , entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du site FTP distant.	
	4. Dans la zone ID utilisateur , entrez l'ID utilisateur à employer pour accéder au site FTP distant.	
	5. Dans la zone Mot de passe , entrez le mot de passe à employer pour accéder au site FTP distant.	
	6. Dans la zone Répertoire distant , entrez le chemin d'accès au fichier de planification système sur le site FTP distant. Si vous ne le faites pas, la console HMC recherche le fichier de planification système dans le chemin par défaut spécifié sur le site FTP distant.	

4. Cliquez sur Importer. Si la console HMC renvoie une erreur, revenez dans la fenêtre Importation de la planification système et vérifiez que les informations que vous avez entrées sont correctes. Si besoin est, cliquez sur Annulation, retournez à l'étape 2 et recommencez la procédure depuis le début, en vous assurant que les informations tapées à chaque étape sont correctes.

Que faire ensuite

Remarque : A la place de l'interface utilisateur Web de la console HMC, vous pouvez utiliser la commande cpysysplan à partir de l'interface de ligne de commande de la console HMC pour importer une planification système.

Une fois la procédure d'importation terminée, vous pouvez déployer la planification système du fichier correspondant sur un système géré par la console HMC. Si vous avez importé le fichier de planification système depuis un support, vous pouvez démonter celui-ci en utilisant la commande umount dans l'interface de ligne de commande de la console HMC.

Tâches associées

«Déploiement d'une planification système via la console HMC» Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour déployer tout ou partie d'une planification système sur un système géré.

Information associée

Gestion de la console HMC

Cette publication destinée aux administrateurs système et aux opérateurs système fournit des informations sur l'utilisation de la console HMC (Hardware Management Console).

Déploiement d'une planification système via la console HMC

Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour déployer tout ou partie d'une planification système sur un système géré.

Avant de commencer

Lorsque vous déployez une planification système, la console HMC crée des partitions logiques sur le système géré, en fonction des spécifications de cette planification. Selon le contenu de la planification

système, vous pouvez également prévoir dans la planification d'installer des environnements d'exploitation sur les partitions logiques, notamment Virtual I/O Server (VIOS), AIX ou Linux.

Si la planification comporte des informations d'application des accès à VIOS pour une partition logique, telles que des affectations de mémoire une utilisation en réseau virtuel pour les partitions logiques client VIOS, la console HMC peut assurer ces affectations de ressource pour les partitions logiques client.

Il n'est pas nécessaire de déployer une planification système dans son intégralité, il est possible d'effectuer cette opération partiellement sur le système cible en sélectionnant dans la planification les partitions logiques à déployer. Vous pouvez réexécuter l'assistant de déploiement de planification système par la suite afin de déployer le reste des partitions logiques dans la planification système. Toutefois, si vous sélectionnez une partition VIOS pour le déploiement, l'assistant déploie tous les éléments d'application des accès à VIOS qui sont planifiés pour la partition même si la partition logique client client qui utilise l'un des éléments n'est pas sélectionnée pour le déploiement.

Si la planification système comporte des informations d'installation pour VIOS, vous pouvez utiliser l'assistant de déploiement de planification système pour installer VIOS et configurer l'utilisation du réseau virtuel et les ressources mémoire pour les partitions logiques client VIOS.

Avant de commencer la procédure, exécutez les tâches suivantes :

- Vérifiez que le fichier de planification système existe bien sur la console HMC. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'importer dans la console HMC. Pour des instructions, voir Importation d'une planification système sur une console HMC.
- Assurez-vous de satisfaire les exigences appropriées au déploiement de la planification système. Pour plus d'informations, voir Exigences concernant le déploiement de la planification système.

A propos de cette tâche

Déploiement d'une planification système

Pour utiliser la console HMC pour déployer une planification système sur un système géré, procédez comme suit :

- 1. Dans la zone de navigation de la console HMC, sélectionnez Planifications système.
- 2. Dans la zone de contenu, sélectionnez la planification système à déployer.
- 3. Sélectionnez **Tâches** → **Déploiement de la planification système**. L'assistant de déploiement de planification système démarre.
- 4. Sur la page d'Accueil, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez le fichier de planification système qui contient la planification système à déployer.
 - b. Choisissez le système géré sur lequel vous souhaitez déployer la planification système et cliquez sur Suivant. Si la planification système ne correspond pas au système géré sur lequel vous souhaitez la déployer, l'assistant affiche une fenêtre vous en informant. Cliquez sur OK pour continuer ou sur Annulation pour sélectionner une autre planification système.

Remarque : Si le fichier de planification système contient plusieurs planifications système, l'assistant contient une phase qui vous permet d'en sélectionner une spécifique dans le fichier. Cette phase n'est pas accessible si le fichier spécifié ne contient qu'une planification système.

- 5. Sur la page Validation, procédez comme suit :
 - a. Attendez que l'assistant valide le système géré et son matériel, grâce à une comparaison avec la planification système. Le processus de validation peut prendre un certain temps.
 - b. S'il s'achève correctement, cliquez sur **Suivant**.
 - c. Dans le cas contraire, corrigez les erreurs décrites par les messages d'erreur, cliquez sur Annulation pour quitter l'assistant, puis recommencez la procédure depuis le début. Pour vous aider à corriger des incidents de validation, vous pouvez créer une planification système basée sur

la configuration en cours du système géré. Une telle planification système vous permet de comparer la planification système que vous voulez déployer avec la configuration actuelle du système géré. Vous pouvez pour ce faire utiliser la tâche Création d'une planification système dans la console HMC ou exécuter la commande suivante à partir de la ligne de commande de la console HMC :

mksysplan -m nom_du_système_géré -f nom_de_la_nouvelle_planification_système.sysplan

Cette commande crée une nouvelle planification système que vous pouvez afficher et comparer avec l'ancienne pour vous aider à diagnostiquer les incidents.

- 6. Facultatif : Sur la page de déploiement de partition, si, dans la planification système, vous ne souhaitez pas créer l'ensemble des partitions logiques et leurs profils, ni les types d'adaptateur virtuel ou les adaptateurs eux-mêmes, décochez les cases correspondantes dans la colonne **Déploiement**. Les adaptateurs série virtuels sont requis et doivent se trouver dans les emplacements 0 et 1 de chaque partition logique. Vous ne pouvez pas créer de partition logique tant que vous n'avez pas créé ces adaptateurs.
- 7. Facultatif : Sur la page Installation de l'environnement d'exploitation, si des informations d'installation de l'environnement d'exploitation sont spécifiées dans la planification système, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez les environnements d'exploitation que vous souhaitez déployer sur le système géré pour chaque partition logique. Pour la console HMC V7R3.2.0 ou V7R3.1.0, vous pouvez déployer l'environnement d'exploitation Virtual I/O Server uniquement. Pour la console HMC V7R3.3.0 ou des versions ultérieures, vous pouvez en outre choisir de déployer les environnements d'exploitation AIX ou Linux si la planification système contient des informations d'installation les concernant.
 - b. Saisissez l'emplacement de l'image d'installation de Virtual I/O Server.
 - c. Entrez ou modifiez les paramètres d'installation attribués a posteriori à l'environnement d'exploitation Virtual I/O Server, AIX ou Linux. Les paramètres d'installation d'attribution a posteriori sont des paramètres qui sont spécifiques à l'instance d'installation et doivent être fournis au cours de la phase d'installation pour garantir qu'ils sont corrects pour cette instance. Ainsi, vous pouvez entrer l'adresse IP de la partition logique cible sur laquelle vous installez l'environnement d'exploitation.

Remarque : Si vous devez utiliser des fichiers d'installation automatique pour déployer un environnement d'exploitation, vous ne pouvez pas les ajouter pendant le processus de déploiement de la console HMC.

- d. Enregistrez toutes les modifications apportées aux paramètres d'installation d'attribution a posteriori. Vous pouvez les enregistrer dans le fichier de planification système actuel ou dans un nouveau fichier de planification système.
- 8. Sur la page Récapitulatif, contrôlez l'ordre des étapes de déploiement du système et cliquez sur **Terminer**. La console HMC s'appuie sur la planification système pour créer les partitions logiques spécifiées et pour installer tous les environnements d'exploitation spécifiés. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

Que faire ensuite

Une fois le déploiement de la planification système terminé, installez les environnements d'exploitation et le logiciel sur les partitions logiques s'ils n'ont pas été installés lors du déploiement de la planification système.

Tâches associées

«Importation d'une planification système dans une console HMC», à la page 78 Vous pouvez importer un fichier de planification système sur une console HMC (Hardware Management Console) à partir de divers types de supports, d'un site FTP distant ou de l'ordinateur à partir duquel vous accédez à distance à la console HMC. Vous pouvez alors déployer la planification système importée sur un système géré par la console HMC.

Information associée

Partitionnement logique

Gestion de la console HMC

Cette publication destinée aux administrateurs système et aux opérateurs système fournit des informations sur l'utilisation de la console HMC (Hardware Management Console).

Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server

Après l'installation de Virtual I/O Server, recherchez les éventuelles mises à jour, configurez les connexions à distance, créez les autres ID utilisateur, etc.

Avant de commencer

Cette procédure suppose que Virtual I/O Server est installé. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.

A propos de cette tâche

Pour terminer l'installation, procédez comme suit :

- Acceptez les termes et conditions de maintenance logicielle, ainsi que la licence produit de Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Affichage et acceptation du contrat de licence de Virtual I/O Server», à la page 88.
- 2. Etablissez les connexions distantes au Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Connexion au serveur Virtual I/O Server à l'aide d'OpenSSH», à la page 151.
- 3. Facultatif : Créez les autres ID utilisateur. A la fin de l'installation, le seul ID utilisateur actif est celui de l'administrateur principal (padmin). Vous pouvez créer les ID utilisateur suivants : administrateur système, technicien de maintenance et ingénieur de développement. Pour plus d'informations sur la création d'ID utilisateur, voir «Gestion des utilisateurs sur le serveur Virtual I/O Server», à la page 156.
- 4. Configurez la connexion TCP/IP pour Virtual I/O Server à l'aide de la commande mktcpip. Vous devez accomplir cette tâche pour pouvoir effectuer une opération de partitionnement logique dynamique. Vous avez également la possibilité d'utiliser le menu d'assistance de configuration pour configurer les connexions TCP/IP. Pour accéder au menu d'assistance de la configuration, exécutez la commande cfgassist.

Que faire ensuite

Lorsque vous avez terminé, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez installé Virtual I/O Server, des partitions logiques client et des systèmes d'exploitation en déployant entièrement une planification système, l'installation est terminée. Pour plus d'informations sur la gestion de Virtual I/O Server, voir «Gestion du serveur Virtual I/O Server», à la page 121.
- Si vous avez installé Virtual I/O Server manuellement à l'aide de la console HMC version 6 ou version 7, vous devez configurer Virtual I/O Server, créer des partitions logiques client et installer des systèmes d'exploitation client. Pour plus d'informations, voir «Configuration de Virtual I/O Server», à la page 94 et le manuel Partitionnement logique. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique

Partitionnement logique (environ 1 Mo), voir oemiphat.pdf

Installation manuelle de Virtual I/O Server via la console HMC version 7

Vous pouvez créer la partition logique et le profil de partition Virtual I/O Server, puis installer Virtual I/O Server via la console HMC (Hardware Management Console) version 7 ou ultérieure.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Le système sur lequel vous envisagez d'installer Virtual I/O Server est géré par une console HMC (Hardware Management Console).
- Vous disposez de la console HMC version 7 ou ultérieure. Si vous disposez d'une console HMC version 6 ou antérieure, voir Installation manuelle de Virtual I/O Server via la console HMC version 6.

Saisie du code d'activation de PowerVM Editions via la console HMC version 7

Cette procédure explique comment saisir le code d'activation de PowerVM Editions (ou Advanced POWER Virtualization) à partir de la console HMC (Hardware Management Console) version 7 ou supérieure.

A propos de cette tâche

Si PowerVM Editions n'est pas activé sur votre système, vous devez utiliser la console HMC pour entrer le code d'activation que vous avez reçu lors de la votre commande.

Procédez comme suit pour entrer le code d'activation de PowerVM Standard Edition et de PowerVM Enterprise Edition. Pour plus d'informations sur PowerVM Editions, voir PowerVM Editions overview.

Pour entrer votre code d'activation, procédez comme suit :

- 1. Dans la zone de Navigation, développez **Gestion de systèmes**.
- 2. Sélectionnez Serveurs.
- **3**. Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré sur lequel vous souhaitez utiliser PowerVM Editions. Il peut s'agir, par exemple, du système sur lequel vous envisagez d'installer Virtual I/O Server ou celui dans lequel vous envisagez d'utiliser la technologie Micro-Partitioning.
- 4. Cliquez sur Tâches et sélectionnez Capacity on Demand (CoD) → AdvancedPOWER Virtualization → Saisie du code d'activation.
- 5. Entrez votre code d'activation et cliquez sur OK.

Création de la partition logique et du profil de partition Virtual I/O Server via la console HMC version 7

Vous pouvez utiliser la console HMC version 7 pour créer une partition logique et un profil de partition pour le serveur Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Vous êtes un super administrateur ou un opérateur.
- La fonction PowerVM Editions (ou Advanced POWER Virtualization) est activée. Pour plus d'informations, voir «Saisie du code d'activation de PowerVM Editions via la console HMC version 7», à la page 78.

A propos de cette tâche

Virtual I/O Server requiert un espace disque minimum de 16 Go.

Pour créer une partition logique et un profil de partition sur votre serveur via la console HMC, procédez comme suit :

- 1. Dans la zone de Navigation, développez Gestion de systèmes.
- 2. Sélectionnez Serveurs.
- 3. Dans la zone de contenu, ouvrez le serveur sur lequel vous voulez créer le profil de partition.
- Cliquez sur Tâches et sélectionnez Configuration → Création d'une partition logique → Serveur d'E-S virtuel.
- 5. Sur la page Création de partition, entrez le nom et l'ID de la partition Virtual I/O Server.
- 6. Sur la page Profil de partition, procédez comme suit :
 - a. Entrez un nom de profil pour la partition Virtual I/O Server.
 - b. Assurez-vous que la case à cocher **Utiliser toutes les ressources du système** n'est pas sélectionnée.
- 7. Sur la page Processeurs, indiquez si vous souhaiter utiliser des processeurs partagés ou dédiés (en fonction de votre environnement), en sélectionnant l'option correspondante.
- 8. Sur la page Paramètres de traitement, entrez la quantité d'unités de traitement et de processeurs virtuels que vous souhaitez attribuer à la partition Virtual I/O Server.
- 9. Sur la page Mémoire, sélectionnez la quantité de mémoire que vous souhaitez attribuer à la partition Virtual I/O Server. La quantité minimale requise est de 512 Mo.
- **10**. Sur la page E-S, sélectionnez les ressources d'E-S physiques que vous souhaitez avoir sur la partition Virtual I/O Server.
- 11. Sur la page Cartes virtuelles, créez les cartes destinées à votre environnement.
- **12**. Sur la page Carte Ethernet hôte logique (LHEA), configurez une ou plusieurs cartes de ce type pour la partition Virtual I/O Server. (La carte Ethernet hôte est parfois appelée carte Ethernet virtuelle intégrée.)
- 13. Sur la page Paramètres facultatifs, procédez comme suit :
 - a. Décidez si vous souhaitez surveiller les connexions en sélectionnant l'option appropriée.
 - b. Pour que Virtual I/O Server démarre en même temps que le système géré, sélectionnez l'option Démarrer automatiquement avec le système géré.
 - **c**. Indiquez si vous souhaitez activer l'édition de rapports sur le chemin de traitement des erreurs en sélectionnant l'option correspondante.
 - d. Sélectionnez le mode d'amorçage de la partition Virtual I/O Server. Dans la plupart des cas, le mode d'amorçage **Normal** est l'option appropriée.
- 14. Vérifiez vos sélections dans la fenêtre Récapitulatif du profil et appuyez sur Terminer.

Que faire ensuite

Après la création de la partition et du profil de partition, vous pouvez installer Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, consultez l'une des procédures suivantes :

- «Installation de Virtual I/O Server à partir de la console HMC»
- «Installation de Virtual I/O Server à partir d'un CD ou d'un DVD», à la page 86

Installation de Virtual I/O Server à partir de la console HMC

Cette rubrique contient des instructions sur l'installation de Virtual I/O Server via la console HMC à l'aide de la commande installios.

Avant de commencer

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- 1. Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :
 - Une console HMC est connectée au système géré.

- La partition logique et le profil de partition logique Virtual I/O Server sont créés. Pour plus d'informations, voir «Création de la partition logique et du profil de partition Virtual I/O Server via la console HMC version 7», à la page 84.
- La partition logique Virtual I/O Server dispose d'au moins une carte Ethernet et un disque de 16 Go lui a été attribué.
- Vous disposez des droits d'accès hmcsuperadmin.
- 2. Collectez les informations suivantes :
 - l'adresse IP statique du serveur Virtual I/O Server
 - le masque de sous-réseau du serveur Virtual I/O Server
 - la passerelle par défaut du serveur Virtual I/O Server

A propos de cette tâche

Pour installer Virtual I/O Server, procédez comme suit :

- 1. Insérez le CD-ROM ou le DVD-ROM de Virtual I/O Server dans la console HMC.
- 2. Si vous installez Virtual I/O Server via l'interface réseau publique, passez à l'étape 3. Si vous installez Virtual I/O Server via une interface réseau privée, entrez la commande suivante sur la ligne de commande de la console HMC :

export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=interface

où interface correspond à l'interface réseau où doit avoir lieu l'installation.

- Dans la ligne de commande de la console HMC, tapez : installios
- 4. Suivez les instructions d'installation conformément aux invites du système.

Que faire ensuite

Après l'installation de Virtual I/O Server, effectuez les tâches complémentaires à l'installation (recherchez les mises à jour, configurez la connexion à distance, créez d'autres ID utilisateur, etc.). Pour plus d'informations, voir «Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server», à la page 83.

Installation de Virtual I/O Server à partir d'un CD ou d'un DVD

Instructions relatives à l'installation de Virtual I/O Server à partir d'une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM connectée à la partition logique du serveur de Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Une console HMC est connectée au système géré.
- La partition logique et le profil de partition logique Virtual I/O Server sont créés. Pour plus d'informations, voir «Création de la partition logique et du profil de partition Virtual I/O Server via la console HMC version 7», à la page 84.
- Une unité optique CD ou DVD est attribuée à la partition logique Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Pour installer Virtual I/O Server à partir d'un CD ou d'un DVD, procédez comme suit :

- 1. Activez la partition logique Virtual I/O Server à l'aide de la console HMC version 7 (ou ultérieure) ou version 6 (ou antérieure) :
 - Activez le serveur Virtual I/O Server à l'aide de la console HMC version 7 ou ultérieure :
 - a. Insérez le CD ou le DVD du serveur Virtual I/O Server dans la partition logique Virtual I/O Server.

- b. Dans la zone de navigation de la console HMC, cliquez sur Gestion de systèmes -> Serveurs.
- c. Sélectionnez le serveur sur lequel se trouve la partition logique Virtual I/O Server.
- d. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique Virtual I/O Server.
- e. Cliquez sur Tâches → Utilisation → Activation. Le menu Activation d'une partition s'ouvre en proposant une sélection de profils de partition logique. Vérifiez que le bon profil est mis en évidence.
- f. Sélectionnez **Ouverture d'une fenêtre de terminal ou d'une session de console** pour ouvrir une fenêtre de terminal virtuel (vterm).
- g. Cliquez sur Options avancées pour ouvrir le menu des options avancées.
- h. Pour le mode d'amorçage, sélectionnez SMS.
- i. Cliquez sur OK pour fermer le menu des options avancées.
- j. Cliquez sur OK. Une fenêtre de terminal virtuel s'ouvre pour la partition logique.
- Activez le serveur Virtual I/O Server à l'aide de la console HMC version 6 ou antérieure :
 - a. Insérez le CD ou le DVD du serveur Virtual I/O Server dans la partition logique Virtual I/O Server.
 - b. Sur la console HMC, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la partition logique pour ouvrir le menu correspondant.
 - **c**. Cliquez sur **Activer**. Le menu Activation d'une partition s'ouvre en proposant une sélection de profils de partition logique. Vérifiez que le bon profil est mis en évidence.
 - d. Sélectionnez **Ouverture d'une fenêtre de terminal ou d'une session de console** pour ouvrir une fenêtre de terminal virtuel (vterm).
 - e. Cliquez sur Options avancées pour ouvrir le menu des options avancées.
 - f. Pour le mode d'amorçage, sélectionnez SMS.
 - g. Cliquez sur OK pour fermer le menu des options avancées.
 - h. Cliquez sur OK. Une fenêtre de terminal virtuel s'ouvre pour la partition logique.
- 2. Sélectionnez l'unité d'amorçage :
 - a. Sélectionnez Choix options d'amorçage et appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez Choix unité installation/amorçage et appuyez sur Entrée.
 - c. Sélectionnez Sélection de la première unité d'amorçage et appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez CD/DVD et appuyez sur Entrée.
 - e. Sélectionnez le type de support correspondant à l'unité optique, puis appuyez sur Entrée.
 - f. Sélectionnez le numéro de l'unité correspondant à l'unité optique, puis appuyez sur Entrée.
 - g. Définissez la séquence d'amorçage pour configurer la première unité d'amorçage. L'unité optique est désormais la première unité de la liste Séquence d'amorçage en cours.
 - h. Quittez le menu SMS en appuyant sur la touche x puis confirmez que vous souhaitez quitter SMS.
- 3. Installez Virtual I/O Server :
 - a. Sélectionnez la console souhaitée et appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez une langue pour les menus du système d'exploitation de base et appuyez sur Entrée.
 - c. Sélectionnez Lancement de l'installation avec paramètres par défaut et appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez Suite de l'installation. Le système redémarre une fois l'installation terminée.

Que faire ensuite

Après avoir installé Virtual I/O Server, terminez l'installation en recherchant les mises à jour, en établissant les connexions distantes, en créant d'autres ID utilisateur, etc. Pour plus d'informations, voir «Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server», à la page 83.

Finalisation de l'installation de Virtual I/O Server

Après l'installation de Virtual I/O Server, recherchez les éventuelles mises à jour, configurez les connexions à distance, créez les autres ID utilisateur, etc.

Avant de commencer

Cette procédure suppose que Virtual I/O Server est installé. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.

A propos de cette tâche

Pour terminer l'installation, procédez comme suit :

- Acceptez les termes et conditions de maintenance logicielle, ainsi que la licence produit de Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Affichage et acceptation du contrat de licence de Virtual I/O Server».
- 2. Etablissez les connexions distantes au Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Connexion au serveur Virtual I/O Server à l'aide d'OpenSSH», à la page 151.
- **3**. Facultatif : Créez les autres ID utilisateur. A la fin de l'installation, le seul ID utilisateur actif est celui de l'administrateur principal (padmin). Vous pouvez créer les ID utilisateur suivants : administrateur système, technicien de maintenance et ingénieur de développement. Pour plus d'informations sur la création d'ID utilisateur, voir «Gestion des utilisateurs sur le serveur Virtual I/O Server», à la page 156.
- 4. Configurez la connexion TCP/IP pour Virtual I/O Server à l'aide de la commande mktcpip. Vous devez accomplir cette tâche pour pouvoir effectuer une opération de partitionnement logique dynamique. Vous avez également la possibilité d'utiliser le menu d'assistance de configuration pour configurer les connexions TCP/IP. Pour accéder au menu d'assistance de la configuration, exécutez la commande cfgassist.

Que faire ensuite

Lorsque vous avez terminé, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez installé Virtual I/O Server, des partitions logiques client et des systèmes d'exploitation en déployant entièrement une planification système, l'installation est terminée. Pour plus d'informations sur la gestion de Virtual I/O Server, voir «Gestion du serveur Virtual I/O Server», à la page 121.
- Si vous avez installé Virtual I/O Server manuellement à l'aide de la console HMC version 6 ou version 7, vous devez configurer Virtual I/O Server, créer des partitions logiques client et installer des systèmes d'exploitation client. Pour plus d'informations, voir «Configuration de Virtual I/O Server», à la page 94 et le manuel Partitionnement logique. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique

Partitionnement logique (environ 1 Mo), voir oemiphat.pdf

Affichage et acceptation du contrat de licence de Virtual I/O Server :

Avant d'utiliser Virtual I/O Server, vous devez afficher et accepter le contrat de licence.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que le profil de la partition logique Virtual I/O Server est créée et que Virtual I/O Server est installé. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.

A propos de cette tâche

Pour consulter et accepter la licence de Virtual I/O Server, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur Virtual I/O Server avec l'ID utilisateur padmin.

- 2. Choisissez un nouveau mot de passe. Les dispositions relatives à la maintenance logicielle apparaissent.
- 3. Affichez et acceptez le contrat de licence du produit Virtual I/O Server.

Remarque : Si vous avez installé Virtual I/O Server en déployant une planification système, vous avez déjà accepté le contrat de licence du produit Virtual I/O Server. Il est donc inutile d'exécuter cette procédure.

- a. Pour afficher le contrat de licence du produit Virtual I/O Server, tapez license -ls sur la ligne de commande. Par défaut, la licence s'affiche en anglais. Pour modifier la langue d'affichage de la licence, procédez comme suit :
 - 1) Affichez la liste des paramètres nationaux disponibles pour l'affichage de la licence en entrant la commande suivante :

license -ls

2) Affichez la licence dans une autre langue en entrant la commande suivante : license -view -lang *Nom*

Par exemple, pour afficher la licence en japonais, entrez la commande suivante : license -view -lang ja_JP

- b. Pour accepter le contrat de licence du produit Virtual I/O Server, tapez license -accept sur la ligne de commande.
- 4. Dans le programme d'installation, l'anglais est la langue par défaut. Si vous voulez modifier le paramètre de langue du système, procédez comme suit :
 - a. Affichez les langues disponibles en entrant la commande suivante :

chlang -ls

b. Modifiez la langue en entrant la commande suivante, en remplaçant *Nom* par le nom de la langue que vous souhaitez utiliser.

chlang -lang Nom

Remarque : Si le jeu de fichiers de langue n'est pas installé, utilisez l'option **-dev** *Support* pour l'installer.

Par exemple, pour installer et sélectionner du japonais, entrez la commande suivante : chlang -lang ja JP -dev /dev/cd0

Réinstallation de Virtual I/O Server pour une partition VIOS de pagination

Lorsque vous réinstallez le serveur Virtual I/O Server (VIOS) qui est affecté au pool de mémoire partagée (appelé ici *partition VIOS de pagination*), vous devez reconfigurer l'environnement de mémoire partagée. Par exemple, il peut être nécessaire d'ajouter à nouveau des unités d'espace de pagination au pool de mémoire partagée.

A propos de cette tâche

Les partitions VIOS de pagination stockent des informations sur les unités d'espace de pagination qui sont affectées à un pool de mémoire partagée. La console HMC (Hardware Management Console) obtient des informations sur les unités d'espace de pagination qui sont affectées au pool de mémoire partagée à partir des partitions VIOS de pagination. Lorsque vous réinstallez le VIOS, les informations sur les unités d'espace de pagination VIOS de pagination retrouvent les informations, vous devez affecter à nouveau les unités d'espace de pagination au pool de mémoire partagée après la réinstallation du VIOS.

Le tableau ci-dessous répertorie les tâches de reconfiguration à effectuer dans l'environnement de mémoire partagée lorsque vous réinstallez le serveur Virtual I/O Server pour une partition VIOS de

pagination.

Tableau 29. Tâches de reconfiguration de la mémoire partagée pour la réinstallation du serveur Virtual I/O Server pour une partition VIOS de pagination

Nombre de partitions VIOS de pagination affectées au pool de mémoire partagée	Nombre de partitions VIOS de pagination pour lesquelles réinstaller le VIOS	Etapes de reconfiguration	Instructions
1	1	 Arrêtez toutes les partitions logiques qui utilisent la mémoire partagée (appelées ici <i>partitions de mémoire</i> <i>partagée</i>). Réinstallez le VIOS. Ajoutez à nouveau les unités d'espace de pagination au pool de mémoire partagée. 	 Arrêt et redémarrage de partitions logiques Installation manuelle du serveur Virtual I/O Server avec la console HMC version 7 Ajout et suppression d'espace de pagination dans le pool de mémoire partagée
2	1	 Arrêtez toutes les partitions de mémoire partagée qui utilisent la partition VIOS de pagination (que vous prévoyez de réinstaller) comme partition VIOS de pagination principale ou secondaire. Supprimez la partition VIOS de pagination du pool de mémoire partagée. Réinstallez le VIOS. Ajoutez à nouveau la partition VIOS de pagination au pool de mémoire partagée. 	 Arrêt et redémarrage de partitions logiques Suppression d'une partition VIOS de pagination du pool de mémoire partagée Installation manuelle du serveur Virtual I/O Server avec la console HMC version 7 Ajout d'une partition VIOS de pagination au pool de mémoire partagée
2	2	 Arrêtez toutes les partitions de mémoire partagée. Réinstallez le VIOS de chaque partition VIOS de pagination. Ajoutez à nouveau les unités d'espace de pagination au pool de mémoire partagée. 	 Arrêt et redémarrage de partitions logiques Installation manuelle du serveur Virtual I/O Server avec la console HMC version 7 Ajout et suppression d'espace de pagination dans le pool de mémoire partagée

Migration de Virtual I/O Server

Vous pouvez migrer la partition logique Virtual I/O Server à partir de la console HMC (Hardware Management Console) version 7 (ou ultérieure) ou à partir d'une unité de DVD-ROM reliée à la partition logique Virtual I/O Server.

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Le système sur lequel vous envisagez de migrer Virtual I/O Server est géré par une console HMC version 7 ou ultérieure.
- Vous disposez de la version 1.3 ou ultérieure de Virtual I/O Server.
- Le groupe de volumes rootvg a été attribué au serveur Virtual I/O Server.

Remarque : Si vous utilisez un environnement IVM (Integrated Virtualization Manager), voir Migration du serveur Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD.

Dans la plupart des cas, les fichiers de configuration utilisateur de la version précédente de Virtual I/O Server sont sauvegardés lorsque la nouvelle version est installée. Si vous disposez de plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server dans votre environnement à des fins de redondance, vous avez la possibilité d'arrêter et de migrer une partition logique Virtual I/O Server sans interrompre les clients. Une fois la migration effectuée, la partition logique Virtual I/O Server est redémarrée et disponible pour les clients sans configuration supplémentaire.

Avertissement : N'utilisez pas la commande **updateios** du serveur Virtual I/O Server pour migrer ce dernier.

Information associée

Migrating the Virtual I/O Server using NIM

Migration de Virtual I/O Server à partir de la console HMC

Cette rubrique contient des instructions sur la migration de Virtual I/O Server à partir de la console HMC à l'aide de la commande installios.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Une console HMC est connectée au système géré.
- La partition logique Virtual I/O Server dispose d'au moins une carte Ethernet et un disque de 16 Go lui a été attribué.
- Vous disposez des droits d'accès hmcsuperadmin.
- Vous disposez du support de migration de Virtual I/O Server.

Remarque : Ce support est distinct du support d'installation.

- Vous disposez actuellement de la version 1.3 ou ultérieure de Virtual I/O Server.
- Le groupe de volumes rootvg a été attribué au Virtual I/O Server.
- Sauvegardez l'image mksysb avant de migrer Virtual I/O Server. Exécutez la commande backupios et sauvegardez l'image mksysb à un emplacement sûr.

A propos de cette tâche

Pour migrer Virtual I/O Server, procédez comme suit :

- 1. Insérez le DVD de migration du Virtual I/O Server dans la console HMC.
- 2. Si vous installez Virtual I/O Server via l'interface réseau public, passez à l'étape 3. Si vous installez Virtual I/O Server via une interface réseau privé, entrez la commande suivante sur la ligne de commande de la console HMC :

export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=interface

où *interface* correspond à l'interface réseau où doit avoir lieu l'installation.

 Sur la ligne de commande de la console HMC, tapez : installios **Avertissement :** N'utilisez pas la commande updateios de Virtual I/O Server pour migrer ce dernier.

4. Suivez les instructions d'installation conformément aux invites du système.

Que faire ensuite

Une fois la migration effectuée, la partition logique de Virtual I/O Server est redémarrée avec la configuration en vigueur avant l'installation de la migration. Il est recommandé d'effectuer les tâches suivantes :

- S'assurer que la migration a abouti en vérifiant les résultats de la commande installp et en exécutant la commande ioslevel. Cette commande doit indiquer un niveau ioslevel correspondant à *\$ ioslevel 2.1.0.0.*
- Redémarrez les démons et les agents qui étaient en cours d'exécution auparavant :
 - 1. Connectez-vous au serveur Virtual I/O Server en tant qu'utilisateur padmin.
 - 2. Exécutez la commande suivante : \$ motd -overwrite "<entrer le message de bannière précédent>"
 - 3. Démarrez les démons qui étaient en cours d'exécution auparavant, tels que FTP et Telnet.
 - 4. Démarrez les agents qui étaient en cours d'exécution auparavant, tels qu'ituam.
- Vérifiez s'il existe des mises à jour pour Virtual I/O Server. Pour des instructions, voir le site de support de Virtual I/O Server.

A faire : Le support de migration de Virtual I/O Server est différent du support d'installation de Virtual I/O Server. N'utilisez pas le support d'installation pour effectuer des mises à jour après une migration. Il ne contient pas les mises à jour et vous perdrez votre configuration actuelle. Appliquez les mises à jour en suivant les instructions qui figurent sur le site de support de Virtual I/O Server uniquement.

Tâches associées

«Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb», à la page 134

Vous pouvez sauvegarder sur un système de fichiers distant différentes données Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) en créant un fichier mksysb

Information associée

Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD

Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD

Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD

Instructions relatives à la migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité de DVD-ROM connectée à la partition logique Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Une console HMC est connectée au système géré.
- Une unité optique DVD est affectée à la partition logique de Virtual I/O Server.
- Le support d'installation pour la migration de Virtual I/O Server est obligatoire.

Remarque : Ce support est distinct du support d'installation de Virtual I/O Server.

- Vous disposez actuellement de la version 1.3 ou supérieure de Virtual I/O Server.
- Le groupe de volumes rootvg a été attribué au Virtual I/O Server.

• Sauvegardez l'image mksysb avant de migrer Virtual I/O Server. Exécutez la commande backupios et sauvegardez l'image mksysb à un emplacement sûr.

Remarque : Si vous utilisez un environnement IVM (Integrated Virtualization Manager), reportez-vous à Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD à l'aide du gestionnaire Integrated Virtualization Manager.

A propos de cette tâche

Pour migrer Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD, procédez comme suit :

- 1. Activez la partition logique Virtual I/O Server à l'aide de la console HMC, version 7 (ou ultérieure) :
 - a. Insérez le **Virtual I/O ServerDVD de migration** dans l'unité de DVD-ROM affectée à la partition logique Virtual I/O Server.
 - b. Dans la zone de navigation de la console HMC, cliquez sur Gestion de systèmes > Serveurs.
 - c. Sélectionnez le serveur sur lequel se trouve la partition logique Virtual I/O Server.
 - d. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique Virtual I/O Server.
 - e. Cliquez sur Tâches → Utilisation → Activation. Le menu Activation d'une partition s'ouvre en proposant une sélection de profils de partition logique. Assurez-vous que le profil correct est mis en évidence.
 - f. Sélectionnez **Ouverture d'une fenêtre de terminal ou d'une session de console** pour ouvrir une fenêtre de terminal virtuel (vterm).
 - g. Cliquez sur Options avancées pour ouvrir le menu des options avancées.
 - h. Pour le mode d'amorçage, sélectionnez SMS.
 - i. Cliquez sur **OK** pour fermer le menu des options avancées.
 - j. Cliquez sur OK. Une fenêtre de terminal virtuel s'ouvre pour la partition logique.
- 2. Sélectionnez l'unité d'amorçage :
 - a. Sélectionnez Sélection des options d'amorçage et appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez Choix unité installation/amorçage et appuyez sur Entrée.
 - c. Sélectionnez CD/DVD et appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez le numéro d'unité correspondant à l'unité DVD et appuyez sur Entrée. Vous pouvez également cliquer sur Liste de toutes les unités et sélectionner le numéro d'unité dans la liste puis appuyer sur Entrée.
 - e. Sélectionnez Amorçage en mode normal.
 - f. Sélectionnez Oui pour quitter le menu SMS.
- 3. Installez Virtual I/O Server :
 - a. Sélectionnez la console souhaitée et appuyez sur Entrée.
 - b. Sélectionnez une langue pour les menus du système d'exploitation de base et appuyez sur Entrée.
 - c. Sélectionnez Lancement de l'installation avec paramètres par défaut et appuyez sur Entrée. Vous pouvez également vérifier les paramètres système et les paramètres d'installation en entrant 2 pour sélectionner Modif/affich des paramètres d'installation et installation.

Remarque : Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres d'installation pour sélectionner la méthode d'installation pour la migration. S'il existe une version précédente du système d'exploitation, la migration est la méthode d'installation par défaut.

d. Sélectionnez Suite de l'installation. Le système redémarre une fois l'installation terminée.

Que faire ensuite

Une fois la migration effectuée, la partition logique Virtual I/O Server est redémarrée avec la configuration en vigueur avant l'installation de la migration. Il est recommandé d'effectuer les tâches suivantes :

- S'assurer que la migration a abouti en vérifiant les résultats de la commande installp et en exécutant la commande ioslevel. Cette commande doit indiquer un niveau ioslevel correspondant à *\$ ioslevel 2.1.0.0.*
- · Redémarrez les démons et les agents qui étaient en cours d'exécution auparavant :
- 1. Connectez-vous au serveur Virtual I/O Server en tant qu'utilisateur padmin.
- 2. Exécutez la commande suivante : \$ motd -overwrite "<entrer le message de bannière précédent>"
- 3. Démarrez les démons qui étaient en cours d'exécution auparavant, tels que FTP et Telnet.
- 4. Démarrez les agents qui étaient en cours d'exécution auparavant, tels qu'ituam.
- Vérifiez s'il existe des mises à jour pour Virtual I/O Server. Pour des instructions, voir le site de support de Virtual I/O Server.

A faire : Le support de migration de Virtual I/O Server est différent du support d'installation de Virtual I/O Server. N'utilisez pas le support d'installation pour effectuer des mises à jour après une migration. Il ne contient pas les mises à jour et vous perdrez votre configuration actuelle. Appliquez les mises à jour en suivant les instructions qui figurent sur le site de support de Virtual I/O Server uniquement.

Tâches associées

«Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb», à la page 134

Vous pouvez sauvegarder sur un système de fichiers distant différentes données Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) en créant un fichier mksysb

Information associée

Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD

Migration de Virtual I/O Server à partir d'une unité DVD

Configuration de Virtual I/O Server

Vous devez configurer les unités Ethernet virtuelles et SCSI virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server. Vous pouvez également (facultatif) configurer des cartes Fibre Channel virtuelles, des agents et des clients Tivoli et configurer Virtual I/O Server en tant que client LDAP.

A propos de cette tâche

Important : Avant de mettre à niveau un système Virtual I/O Server (VIOS) existant vers un système POWER6 VIOS, vous devez configurer le nombre maximal d'emplacements d'E-S virtuels et toute carte virtuelle Ethernet, série ou d'interface SCSI virtuelle utilisant les emplacements VIOS 0 à 10. Prenez connaissance des règles de configuration applicables en consultant la rubrique Règles de configuration de VIOS lors de la mise à niveau d'un système existant.

Configuration d'unités SCSI virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez configurer des unités SCSI virtuelles en déployant une planification système, en créant des groupes de volumes et des volumes logiques et en configurant Virtual I/O Server de façon à activer la prise en charge des fonctions de verrouillage SCSI-2.

A propos de cette tâche

Les ressources de disque virtuel sont fournies sur le serveur Virtual I/O Server. Les disques physiques appartenant au Virtual I/O Server peuvent être exportés et affectés ensemble à une partition logique client ou partitionnés en volumes ou fichiers logiques. Ces volumes et fichiers logiques peuvent ensuite être exportés sous forme de disques virtuels sur une ou plusieurs partitions logiques client. Par conséquent, l'interface SCSI virtuelle permet de partager des cartes et des unités de disque.

Pour mettre un volume physique, un volume logique ou un fichier à la disposition d'une partition client, il doit être affecté à une carte SCSI virtuelle du serveur Virtual I/O Server. La carte du client SCSI est liée à une carte serveur SCSI virtuelle précise dans la partition logique Virtual I/O Server. La partition logique client accède aux disques qui lui sont alloués via la carte client SCSI virtuelle. La carte client du serveur Virtual I/O Server détecte les unités SCSI standard et les LUN grâce à cette carte virtuelle. L'attribution de ressources de disques à une carte du serveur SCSI sur le serveur Virtual I/O Server permet d'allouer de façon effective les ressources à une carte client SCSI dans la partition logique client.

Création de l'unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server

La création d'une unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server mappe la carte SCSI virtuelle sur le fichier, le volume logique, l'unité de bande, l'unité optique ou le disque physique.

A propos de cette tâche

Avec Virtual I/O Server version 2.1 et supérieure, vous pouvez exporter les types d'unité physique suivants :

- Un disque SCSI virtuel associé à un volume physique
- Un disque SCSI virtuel associé à un volume logique
- Un disque SCSI virtuel associé à un fichier
- Une unité optique SCSI virtuelle associée à une unité optique physique
- Une unité optique SCSI virtuelle associée à un fichier
- Une unité de bande SCSI virtuelle associée à une unité de bande physique

Une fois que l'unité virtuelle est allouée à une partition client, Virtual I/O Server doit être disponible pour que les partitions logiques client puissent y accéder.

Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server avec mappage vers un volume physique ou logique, une unité de bande ou une unité optique physique :

Vous pouvez créer une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server qui mappe la carte SCSI virtuelle à un disque physique, à une unité de bande ou à une unité optique physique, ou à un volume logique basé sur un groupe de volumes.

A propos de cette tâche

Vous pouvez répéter cette procédure pour fournir de l'espace de stockage sur disque virtuel supplémentaire à partir de toute partition logique client.

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Au moins un volume physique, une unité de bande ou une unité optique, ou un volume logique doit être défini sur le serveur Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Volumes logiques», à la page 13.
- 2. Les cartes virtuelles Virtual I/O Server et des partitions logiques client doivent avoir été créées. Elles sont généralement créées en même temps que le profil de partition logique. Pour plus d'informations sur la création de la partition logique, voir Virtual I/O Server.

3. Gardez à l'esprit la limitation de taille de transfert maximale lorsque vous utilisez des clients AIX et des unités physiques. S'il existe un client AIX actif et si vous souhaitez ajouter une autre unité cible virtuelle à la carte serveur SCSI virtuelle utilisée par ce client, assurez-vous que l'attribut max_transfer présente une taille égale ou supérieure à celle des unités en cours d'utilisation.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer une unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server.

Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe une carte serveur SCSI virtuelle à une unité physique ou à un volume logique, effectuez les opérations suivantes à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

1. Pour vous assurer que la carte SCSI virtuelle est disponible, utilisez la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

```
name status description
ent3 Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
vhost0 Available Virtual SCSI Server Adapter
vhost1 Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0 Available Virtual Target Device - Logical Volume
vtscsi1 Available Virtual Target Device - File-backed Disk
vtscsi2 Available Virtual Target Device - File-backed Disk
```

2. Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe la carte serveur SCSI virtuelle sur une unité physique ou un volume logique, exécutez la commande mkvdev :

mkvdev -vdev TargetDevice -vadapter VirtualSCSIServerAdapter

Où :

- TargetDevice est le nom de l'unité cible, comme suit :
 - Pour mapper un volume logique sur la carte serveur SCSI virtuelle, utilisez le nom du volume logique. Par exemple, lv_4G.
 - Pour mapper un volume physique sur la carte serveur SCSI virtuelle, utilisez hdiskx. Par exemple, hdisk5.
 - Pour mapper une unité optique sur la carte serveur SCSI virtuelle, utilisez cdx. Par exemple, cd0.
 - Pour mapper une unité de bande sur une carte SCSI virtuelle, utilisez rmtx. Par exemple, rmt1.
- VirtualSCSIServerAdapter est le nom de la carte serveur SCSI virtuelle.

Remarque : Si nécessaire, utilisez les commandes lsdev et lsmap -all pour déterminer l'unité cible et la carte serveur SCSI virtuelle à mapper.

La mémoire de stockage est mise à disposition de la partition logique client lors du prochain démarrage de cette partition ou lors de la prochaine analyse (sur une partition logique Linux) ou de la prochaine configuration (sur une partition logique AIX) de la carte client SCSI virtuelle appropriée .

3. Affichez l'unité cible virtuelle que vous venez de créer en exécutant la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

name status description vhost3 Available Virtual SCSI Server Adapter vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter vtscsi0 Available Virtual Target Device - Logical Volume vttape0 Available Virtual Target Device - Tape

4. Affichez la connexion logique entre les nouvelles unités en exécutant la commande lsmap. Par exemple, la commande lsmap -vadapter vhost3 renvoie un résultat similaire au suivant :

SVSA Empl.Phys Client IDPartition

vhost3 U9111.520.10DDEEC-V1-C20 0x0000000

VTD vtscsi0
Status
 0x8100000000000

 LUN
 0x8100000000000

 Backing device
 lv_4G

 Physloc
 lv_4G

Available

L'emplacement physique est une association du numéro d'emplacement (20, dans le cas présent) et de l'ID de partition logique. La mémoire sera disponible sur la partition logique client soit lors du prochain démarrage de la mémoire, soit lors de la prochaine analyse ou de la prochaine configuration de la carte client SCSI virtuelle appropriée.

Que faire ensuite

Si vous devez par la suite supprimer l'unité virtuelle cible, utilisez la commande rmvdev.

Concepts associés

«Considérations sur le dimensionnement de l'interface SCSI virtuelle», à la page 58 Cette rubrique décrit les critères de taille de mémoire et de processeur à prendre en compte lors de l'implémentation de l'interface SCSI virtuelle.

Information associée

E Création d'un disque virtuel pour une partition logique VIOS à l'aide de la console HMC

Ivirtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server qui mappe un fichier ou un volume logique :

Vous pouvez créer une unité cible virtuelle sur un serveurVirtual I/O Server qui mappe la carte SCSI virtuelle à un fichier ou à un volume logique basé sur un pool de stockage.

A propos de cette tâche

Vous pouvez répéter cette procédure pour fournir de l'espace de stockage sur disque virtuel supplémentaire à partir de toute partition logique client.

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Vous devez disposer de la version 1.5 (ou d'une version supérieure) de Virtual I/O Server.
- Un fichier minimum doit être défini dans un pool de stockage de fichiers ou un volume logique minimum doit être défini dans un pool de stockage de volumes logiques sur le serveur Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Stockage virtuel», à la page 18 et «Pools de stockage», à la page 17.
- Les cartes virtuelles du serveur Virtual I/O Server et des partitions logiques client doivent avoir été créées. Elles sont généralement créées en même temps que le profil de partition logique. Pour plus d'informations sur la création de la partition logique, voir Virtual I/O Server.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer une unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server.

Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe une carte serveur SCSI virtuelle à un fichier ou à un volume logique, effectuez les opérations suivantes à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

1. Pour vous assurer que la carte SCSI virtuelle est disponible, utilisez la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

name status description ent3 Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) vhost0 Available Virtual SCSI Server Adapter vhost1 Available Virtual SCSI Server Adapter vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter vtscsi0 Available Virtual Target Device - Logical Volume vtscsi1 Available Virtual Target Device - File-backed Disk vtscsi2 Available Virtual Target Device - File-backed Disk

2. Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe sur la carte serveur SCSI virtuelle, exécutez la commande mkbdsp :

mkbdsp -sp StoragePool -bd BackingDevice -vadapter VirtualSCSIServerAdapter -tn TargetDeviceName

Où :

- *StoragePool* est le nom du pool de stockage contenant le fichier ou le volume logique sur lequel vous envisagez de mapper la carte serveur SCSI virtuelle. Par exemple, fbPool.
- *BackingDevice* est le nom du fichier ou du volume logique sur lequel vous envisagez de mapper la carte serveur SCSI virtuelle. Par exemple, devFile.
- VirtualSCSIServerAdapter est le nom de la carte serveur SCSI virtuelle. Par exemple, vhost4.
- TargetDeviceName est le nom de l'unité cible. Par exemple, fbvtd1.

La mémoire de stockage est mise à disposition de la partition logique client lors du prochain démarrage de cette partition ou lors de la prochaine analyse (sur une partition logique Linux) ou de la prochaine configuration (sur une partition logique AIX).

3. Affichez l'unité cible virtuelle que vous venez de créer en exécutant la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

```
name status description
vhost4 Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter
fbvtd1 Available Virtual Target Device - File-backed Disk
```

4. Affichez la connexion logique entre les nouvelles unités en exécutant la commande lsmap. Par exemple, la commande lsmap -vadapter vhost4 renvoie un résultat similaire au suivant :

SVSA Empl.Phys Client IDPartition vhost4 U9117.570.10C8BCE-V6-C2 0x00000000 VTD fbvtd1 Status Available LUN 0x8100000000000 Backing device /var/vio/storagepools/fbPool/devFile Physloc

L'emplacement physique est une combinaison du numéro d'emplacement (2, dans le cas présent) et de l'ID de partition logique. L'unité virtuelle peut alors être connectée à partir de la partition logique client.

Que faire ensuite

Si vous devez par la suite supprimer l'unité cible virtuelle et l'unité de secours (fichier ou volume logique), utilisez la commande rmbdsp. Une option de la commande rmbdsp permet de supprimer l'unité cible virtuelle sans supprimer l'unité de secours. Un fichier d'unité de secours est associé à une unité cible virtuelle avec un numéro inode plutôt qu'un nom de fichier ; par conséquent, ne changez pas le numéro inode des fichiers d'unité de support. Le numéro inode peut changer si vous modifiez un fichier d'unité de support (avec les commandes AIX rm, mv et cp) alors que celui-ci est associé à une unité cible virtuelle.

Information associée

E Création d'un disque virtuel pour une partition logique VIOS à l'aide de la console HMC

Ivitual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Création d'une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server avec mappage vers une unité optique virtuelle associée à un fichier :

Vous pouvez créer une unité cible virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server qui mappe la carte SCSI virtuelle à une unité optique virtuelle associée à un fichier.

A propos de cette tâche

Vous pouvez répéter cette procédure pour fournir de l'espace de stockage sur disque virtuel supplémentaire à partir de toute partition logique client.

Avant de commencer, exécutez les étapes suivantes :

- 1. Vérifiez que vous disposez de la version 1.5 (ou d'une version supérieure) de Virtual I/O Server.
- 2. Vérifiez que les cartes virtuelles du serveur Virtual I/O Server et des partitions client ont été créées. Elles sont généralement créées en même temps que le profil de partition logique. Pour plus d'informations sur la création de partitions logiques, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer une unité cible virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server.

Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe une carte serveur SCSI virtuelle à une unité optique virtuelle associée à un fichier, effectuez les opérations suivantes dans l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

1. Pour vous assurer que la carte SCSI virtuelle est disponible, utilisez la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

name status description ent3 Available Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) vhost0 Available Virtual SCSI Server Adapter vhost1 Available Virtual SCSI Server Adapter vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter vtscsi0 Available Virtual Target Device - Logical Volume vtscsi1 Available Virtual Target Device - File-backed Disk vtscsi2 Available Virtual Target Device - File-backed Disk

2. Pour créer une unité cible virtuelle qui mappe la carte serveur SCSI virtuelle sur une unité optique virtuelle associée à un fichier, exécutez la commande mkvdev:

mkvdev -fbo -vadapter VirtualSCSIServerAdapter

où VirtualSCSIServerAdapter est le nom de la carte serveur SCSI virtuelle. Par exemple, vhost1.

Remarque : Aucune unité de sauvegarde n'est spécifiée lors de la création d'unités cibles virtuelles pour des unités optiques virtuelles associées à des fichiers, car cette unité ne contient en principe aucun support. Pour plus d'informations sur le chargement de supports dans une unité optique associée à un fichier, voir la commande loadopt.

L'unité optique est mise à disposition de la partition logique client lors du prochain démarrage de cette partition ou lors de la prochaine analyse (sur une partition logique Linux) ou de la prochaine configuration (sur une partition logique AIX).

3. Affichez l'unité cible virtuelle que vous venez de créer en exécutant la commande lsdev. Par exemple, la commande lsdev -virtual renvoie un résultat similaire au suivant :

name status description vhost4 Available Virtual SCSI Server Adapter vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter vtopt0 Available Virtual Target Device - File-backed Optical

4. Affichez la connexion logique entre les nouvelles unités en exécutant la commande lsmap. Par exemple, la commande lsmap -vadapter vhost1 renvoie un résultat similaire au suivant :

 SVSA Empl.Phys Client IDPartition

 vhost1
 U9117.570.10C8BCE-V6-C2
 0x00000000

 VTD
 vtopt0

 LUN
 0x82000000000000

 Backing device
 Physloc

L'emplacement physique est une combinaison du numéro d'emplacement (2, dans le cas présent) et de l'ID de partition logique. L'unité virtuelle peut alors être connectée à partir de la partition logique client.

Que faire ensuite

Vous pouvez utiliser la commande loadopt pour charger un support optique virtuel associé à un fichier dans l'unité optique virtuelle associée à un fichier.

Si vous devez par la suite supprimer l'unité virtuelle cible, utilisez la commande rmvdev.

Information associée

Création d'un disque virtuel pour une partition logique VIOS à l'aide de la console HMC

➡ Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Définition des attributs de règle de réservation d'une unité :

Dans certaines configurations, vous devez tenir compte de la règle de réservation de l'unité sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Le tableau ci-après explique les cas dans lesquels la règle de réservation d'une unité sur le serveur Virtual I/O Server est importante pour les systèmes qui sont gérés par la console HMC (Hardware Management Console) et Integrated Virtualization Manager (IVM).

Tableau 30. Cas dans lesquels la règle de réservation d'une unité est importante

Systèmes gérés par la console HMC		Systèmes gérés par IVM	
•	Pour que vous puissiez utiliser une configuration MPIO (Multipath I/O) sur le client, aucune unité SCSI virtuelle du serveur Virtual I/O Server ne doit réserver l'unité SCSI virtuelle.	Pour Live Partition Mobility, l'attribut de réservation sur le stockage physique utilisé par la partition mobile doit être associé à la valeur no_reserve pour que la partition mobile puisse y accéder à la fois à partir du serveur	
•	Pour Live Partition Mobility, l'attribut de réservation sur le stockage physique utilisé par la partition mobile doit être associé à la valeur no_reserve pour que la partition mobile puisse y accéder à la fois à partir du serveur source et du serveur cible.	source et du serveur cible.	
•	Pour PowerVM Active Memory Sharing, Virtual I/O Server associe automatiquement l'attribut de réservation sur le volume physique à la valeur no_reserve lorsque vous ajoutez une unité d'espace de pagination au pool de mémoire partagée.		

Dans ces configurations, vous devez vérifier que l'attribut **reserve_policy** de l'unité est associé à la valeur no_reserve.

- A partir d'une partition logique Virtual I/O Server, répertoriez les disques (ou unités d'espace de pagination) auxquels Virtual I/O Server a accès. Exécutez la commande suivante : lsdev -type disk
- 2. Pour déterminer la règle de réservation d'un disque, exécutez la commande suivante, où *hdiskX* est le nom du disque que vous avez identifié à l'étape 1. Par exemple, hdisk5.

lsdev -dev hdiskX -attr reserve_policy

Si la valeur de reserve_policy value n'est pas no_reserve, vous devez la modifier pour pouvoir utiliser le disque dans les autres configurations répertoriées ci-dessus. Les résultats peuvent ressembler à ce qui suit :

reserve policy no reserve True Reserve Policy True

- Pour associer reserve_policy à no_reserve, exécutez la commande suivante, où *hdiskX* est le nom du disque pour lequel vous voulez associer l'attribut reserve_policy à la valeur no_reserve.
 chdev -dev *hdiskX* -attr reserve policy=no reserve
- 4. Répétez cette procédure à partir de l'autre partition logique Virtual I/O Server. Bien que l'attribut reserve_policy soit propre à l'unité, chaque serveur Virtual I/O Server sauvegarde sa valeur. Vous devez définir l'attribut reserve_policy sur les deux partitions logiques Virtual I/O Server pour qu'elles puissent toutes les deux reconnaître qu'il est associé à la valeur no_reserve.

Création de pools de stockage de volumes logiques sur un serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez créer un pool de stockage de volumes logiques sur un serveur Virtual I/O Server avec la console HMC ou les commandes mksp et mkbdsp.

Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la version 1.5 (ou d'une version ultérieure) de Virtual I/O Server.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer des pools de stockage de volumes logiques sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Les pools de stockage de volumes logiques sont des groupes de volumes constitués d'un ou plusieurs volumes physiques. La taille et le type des volumes physiques composant un pool de stockage de volumes logiques peuvent varier.

Pour créer un pool de stockage de volumes logiques, effectuez les opérations suivantes à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

 Créez un pool de stockage de volumes logiques en exécutant la commande mksp : mksp -f dev_clients hdisk2 hdisk4

Dans cet exemple, dev_clients est le nom du pool de stockage, et celui-ci contient hdisk2 et hdisk4.

2. Définissez un volume logique qui sera visible en tant que disque sur la partition logique client. La taille de ce volume logique définira la taille de disques qui sera disponible sur la partition logique client. Utilisez la commande mkbdsp pour créer un volume logique de 11 Go appelé dev_dbsrv : mkbdsp -sp dev_clients 11G -bd dev_dbsrv

Si vous souhaitez créer également une unité cible virtuelle qui mappe la carte serveur SCSI virtuelle sur le volume logique, ajoutez -vadapter vhostx à la fin de la commande. Exemple : mkbdsp -sp dev clients 11G -bd dev dbsrv -vadapter vhost4

Information associée

- 🖙 Création de pools de stockage sur un serveur Virtual I/O Server via la console HMC
- Ivirtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager Guide des commandes

Création de pools de stockage de fichiers sur un serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez créer un pool de stockage de fichiers sur un serveur Virtual I/O Server avec les commandes mksp etmkbdsp.

Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la version 1.5 (ou d'une version ultérieure) de Virtual I/O Server.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer des pools de stockage de fichiers sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Les pools de stockage de fichiers sont créés dans un pool de stockage de volumes logiques parent et contiennent un volume logique incluant un système de fichiers et des fichiers.

Pour créer un pool de stockage de fichiers, effectuez les opérations suivantes à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

1. Créez un pool de stockage de fichiers en exécutant la commande mksp :

mksp -fb dev_fbclt -sp dev_clients -size 7g

Dans cet exemple, le nom du pool de stockage de fichiers est dev_fbclt et le nom du stockage parent est dev_clients.

 Définissez un fichier qui sera visible en tant que disque sur la partition logique client. La taille de ce fichier détermine la taille du disque présenté à la partition logique client. Utilisez comme suit la commande mkbdsp pour créer un fichier de 3 Go appelé dev_dbsrv :

mkbdsp -sp dev_fbclt 3G -bd dev_dbsrv

Si vous souhaitez créer également une unité cible virtuelle qui mappe la carte serveur SCSI virtuelle sur le fichier, ajoutez -vadapter vhostx à la fin de la commande. Exemple :

mkbdsp -sp dev_fbclt 3G -bd dev_dbsrv -vadapter vhost4

Information associée

Création de pools de stockage sur un serveur Virtual I/O Server via la console HMC

Ivitual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Création du référentiel de supports virtuels sur un serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez créer le référentiel de supports virtuels sur un serveur Virtual I/O Server avec la commande mkrep.

Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la version 1.5 (ou d'une version ultérieure) de Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Le référentiel de supports virtuels constitue un conteneur unique pour stocker et gérer les fichiers multimédias optiques virtuels sauvegardés sur fichier. Il est possible de charger les supports stockés dans le référentiel dans des unités optiques virtuelles sauvegardées sur fichier afin de les exporter vers des partitions client.

Vous ne pouvez créer qu'un seul référentiel dans un serveur Virtual I/O Server.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC afin de créer un référentiel de supports virtuels sur Virtual I/O Server.

Pour créer le référentiel de supports virtuels à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server, exécutez la commande mkrep :

mkrep -sp prod_store -size 6g

Dans cet exemple, le nom du pool de stockage parent est prod_store.

Information associée

Changement d'unités optiques à l'aide de la console HMC

It Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Création de volumes logiques et de groupes de volumes sur un serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez créer des volumes logiques et des groupes de volumes sur un serveur Virtual I/O Server avec les commandes mkvg et mklv.

A propos de cette tâche

Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour créer les volumes logiques et les groupes de volumes sur un serveur Virtual I/O Server.

Sinon, utilisez la commande mklv à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server. Pour créer le volume logique sur un disque distinct, vous devez préalablement créer un groupe de volumes et allouer un ou plusieurs disques via la commande mkvg.

 Créez un groupe de volumes et allouez un disque à ce groupe à l'aide de la commande mkvg. Dans l'exemple suivant, le nom du groupe de volumes est rootvg_clients :

mkvg -f -vg rootvg_clients hdisk2

2. Définissez un volume logique qui sera visible en tant que disque sur la partition logique client. La taille de ce volume logique définira la taille de disques qui sera disponible sur la partition logique client. Utilisez comme suit la commande mklv pour créer un volume logique de 2 Go :

mklv -lv rootvg_dbsrv rootvg_clients 2G

Information associée

Changement de volume physique pour une partition logique VIOS via la console HMC

Changement de pool de stockage pour une partition logique VIOS via la console HMC

Configuration de Virtual I/O Server pour la prise en charge des fonctions de verrouillage SCSI-2

Connaître les conditions préalables à l'installation de l'interface SCSI virtuelle afin de prendre en charge les applications qui utilisent les fonctions de verrouillage et de libération SCSI.

A propos de cette tâche

Les versions de Virtual I/O Server 1.3 et suivantes permettent une prise en charge des applications qui sont activées pour utiliser les fonctions de verrouillage SCSI-2 contrôlées par la partition logique client. En règle générale, les fonctions de verrouillage et libération SCSI sont utilisées dans les environnements groupés dans lesquels les conflits relatifs aux ressources de disque SCSI peuvent nécessiter un contrôle plus approfondi. Pour garantir la prise en charge de ces environnements par le serveur Virtual I/O Server, configurez ce dernier pour qu'il prenne en charge les fonctions de verrouillage et libération SCSI-2. Si les applications que vous utilisez fournissent des informations sur la règle à suivre pour utiliser les fonctions de verrouillage SCSI-2 sur la partition logique client, exécutez les procédures ci-après pour définir la règle de verrouillage.

Exécutez les tâches suivantes pour configurer la prise en charge sur le serveur Virtual I/O Server des environnements de verrouillage SCSI-2 :

1. Configurez l'attribut reserve_policy de Virtual I/O Server sur single_path, en exécutant la commande suivante :

```
chdev -dev1 hdiskN -attr reserve_policy=single_path
```

Remarque : Effectuez cette opération lorsque l'unité n'est pas en cours d'utilisation. Si vous exécutez cette commande alors que l'unité est ouverte ou en cours d'utilisation, vous devez utiliser l'option **-perm** avec cette commande. Si vous utilisez l'option **-perm**, les modifications ne prendront effet que lorsque l'unité sera déconfigurée puis reconfigurée.

- 2. Configurez la fonction client_reserve sur le serveur Virtual I/O Server.
 - Si vous créez une unité cible virtuelle, utilisez la commande suivante :

mkvdev -vdev hdiskN -vadapter vhostN -attr client_reserve=yes

où *hdiskN* correspond au nom de l'unité cible virtuelle et *vhostN* au nom de la carte du serveur SCSI.

 Si l'unité cible virtuelle a déjà été créée, utilisez la commande suivante : chdev -dev vtscsiN -attr client_reserve=yes

où vtscsiN désigne le nom de l'unité virtuelle.

- **3**. Sur le client virtuel, procédez comme suit pour configurer la prise en charge des fonctions de verrouillage et libération SCSI pour le disque virtuel sauvegardé par le disque physique que vous avez configuré à l'étape 1 :
 - **a**. Affectez à la règle de libération la valeur single_path sur le client virtuel, à l'aide de la commande suivante :

chdev -a reserve_policy=single_path -1 hdiskN

où hdiskN désigne le nom du disque virtuel

Remarque : Effectuez cette opération lorsque l'unité n'est pas en cours d'utilisation. Si vous exécutez cette commande alors que l'unité est ouverte ou en cours d'utilisation, utilisez l'option **-p**. Dans ce cas, les modifications ne prendront effet que lorsque l'unité sera déconfigurée puis reconfigurée.

b. Définissez l'attribut hcheck_cmd de sorte que le code MPIO utilise l'option inquiry. Si l'attribut hcheck_cmd a la valeur **test unit ready** et que l'unité de sauvegarde est verrouillée, le paramètre *test unit ready* échouera et consignera un message d'erreur sur le client. chdev -a hcheck cmd=inquiry -1 hdiskN

où hdiskN désigne le nom du disque virtuel.

Identification des disques exportables

Pour exporter un volume physique en tant qu'unité virtuelle, le volume physique doit comporter un attribut de volume IEEE, un identificateur unique (UDID) ou un identificateur physique (PVID).

A propos de cette tâche

Pour identifier les disques exportables, procédez comme suit :

1. Déterminez si une unité est associée à un identificateur d'attribut de volume IEEE en exécutant la commande suivante sur la ligne de commande Virtual I/O Server :

```
lsdev -dev hdiskX -attr
```

Une valeur est indiquée dans le champ ieee_volname pour les disques ayant un identificateur d'attribut de volume IEEE. Des informations comparables à celles qui suivent s'affichent :

```
cache_method fast_write Write Caching method
False
ieee_volname 600A0B800012DD0D00000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
False
lun_id 0x001a00000000000 Logical Unit Number
False
```

Si le champ ieee_volname n'apparaît pas, l'unité na pas d'identificateur d'attribut de volume IEEE.

- 2. Si l'unité n'a pas d'identificateur d'attribut de volume IEEE, déterminez si elle a un UDID en procédant comme suit :
 - a. Entrez oem_setup_env.
 - b. Saisissez odmget -qattribute=*id_unique* CuAt. Les disques comportant un UDID sont alors répertoriés. Des informations comparables à celles qui suivent s'affichent :

```
CuAt:
name = "hdisk1"
 attribute = "unique id"
 value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBMscsi"
 type = "R"
generic = ""
rep = "nl"
nls index = 79
CuAt:
name = "hdisk2"
 attribute = "unique id"
value = "210800038FB50AST373453LC03IBMscsi"
type = "R"
generic = ""
 rep = "nl"
nls index = 79
```

Les unités de cette liste qui sont accessibles à partir d'autres partitions Virtual I/O Server peuvent être utilisées dans les configurations SCSI MPIO virtuelles.

- **c**. Entrez exit.
- **3**. Si l'unité n'a ni identificateur d'attribut de volume IEEE ni UDID, déterminez si elle a un PVID en procédant comme suit :

lspv

Les disques et leurs PVID respectifs sont indiqués. Des informations comparables à celles qui suivent s'affichent :

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	00c5e10c1608fd80	rootvg	active
hdisk1	00c5e10cf7eb2195	rootvg	active
hdisk2	00c5e10c44df5673	None	
hdisk3	00c5e10cf3ba6a9a	None	
hdisk4	none	None	

- 4. Si l'unité n'a ni identificateur d'attribut de volume IEEE ni UDID ni PVID, effectuez l'une des tâches suivantes pour lui affecter un identificateur :
 - a. Mettez à niveau votre logiciel fournisseur et répétez l'intégralité de la procédure d'identification de disques exportables, depuis le début. Les versions les plus récentes de certains logiciels fournisseur incluent l'identification des unités à l'aide d'un UDID. Avant d'effectuer une mise à niveau, veillez à préserver les unités SCSI virtuelles que vous avez créées avec des versions du logiciel qui ne prennent pas en charge l'identification d'unités à l'aide d'un UDID. Pour plus d'informations, voir la documentation fournie par le fournisseur du logiciel.
 - b. Si le logiciel fournisseur ne fournit pas d'identificateur d'attribut de volume UDID ou IEEE, attribuez un PVID au volume physique en exécutant la commande suivante : chdev -dev hdiskX -attr pv=yes

Configuration d'unités Ethernet virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez configurer des unités Ethernet virtuelles en déployant une planification système, créer et configurer une carte Ethernet partagée et configurer une unité agrégation de liaisons device.

Création d'une carte Ethernet virtuelle via la console HMC version 7

Vous pouvez créer une carte Ethernet virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server pour que les partitions logiques client puissent accéder au réseau externe même si elles ne disposent pas d'une carte Ethernet physique.

Avant de commencer

Si vous envisagez d'utiliser une carte Ethernet partagée avec une carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée), vérifiez que la carte Ethernet hôte logique (LHEA) du serveur Virtual I/O Server est en mode espion. Pour plus d'informations, voir «Configuration d'une carte Ethernet hôte logique (LHEA) en mode espion», à la page 107.

A propos de cette tâche

Pour créer une carte Ethernet virtuelle sur le serveur Virtual I/O Server à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console), version 7 ou ultérieure, effectuez les opérations suivantes :

- 1. Dans la zone de navigation, développez **Gestion de systèmes** → **Serveurs** et sélectionnez le serveur sur lequel se trouve la partition logique Virtual I/O Server.
- 2. Dans la zone de contenu, sélectionnez la partition logique Virtual I/O Server.
- 3. Cliquez sur **Tâches** et sélectionnez **Configuration** → **Gestion de profils**. La page Gestion de profils s'affiche.
- 4. Sélectionnez le profil dans lequel vous voulez créer la carte Ethernet partagée et cliquez sur Actions
 → Edition. La page Propriétés du profil de partition logique s'affiche.
- 5. Cliquez sur l'onglet **Cartes virtuelles**.
- 6. Cliquez sur Actions → Création → Carte Ethernet.
- 7. Sélectionnez Carte compatible IEEE 802.1Q.
- 8. Si vous utilisez plusieurs réseaux locaux virtuels (VLAN), ajoutez tout ID VLAN supplémentaire pour les partitions logiques client devant communiquer avec le réseau externe à l'aide de cette carte virtuelle.

- **9**. Sélectionnez **Accès au réseau externe** pour utiliser cette carte comme passerelle entre les réseaux locaux virtuels (VLAN) et un réseau externe. Cette carte Ethernet est configurée dans le cadre de la carte Ethernet partagée.
- 10. Si vous n'utilisez pas la fonction de reprise par transfert de la carte Ethernet partagée, vous pouvez utiliser la priorité de liaison par défaut. Si vous utilisez la reprise par transfert de la carte Ethernet partagée, attribuez à la priorité de liaison de la carte Ethernet partagée principale un nombre inférieur à celui de la carte Ethernet partagée de secours.
- 11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
- 12. Affectez ou créez l'une des cartes réelles suivantes :
 - Affectez une carte physique Ethernet au Virtual I/O Server.
 - Si vous envisagez d'agréger plusieurs cartes physiques Ethernet dans une unité d'agrégation de liaisons ou EtherChannel, affectez plusieurs cartes physiques Ethernet au Virtual I/O Server.
 - Si vous envisagez d'utiliser la carte Ethernet partagée avec une carte Ethernet hôte, créez une carte Ethernet hôte logique (LHEA) pour la partition logique Virtual I/O Server.
- 13. Cliquez sur **OK** pour quitter la page Propriétés de profil de partition logique.
- 14. Cliquez sur Fermer pour quitter la page Profils gérés.
- 15. Effectuez à nouveau cette procédure pour chaque carte Ethernet partagée requise.

Que faire ensuite

Une fois que vous avez terminé, configurez la carte Ethernet partagée à partir de l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server ou de l'interface graphique de la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure.

Tâches associées

«Configuration d'une carte Ethernet partagée», à la page 108 Instructions relatives à la configuration d'une carte Ethernet partagée.

Configuration d'une carte Ethernet hôte logique (LHEA) en mode espion :

Pour utiliser une carte Ethernet partagée avec une carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée), vous devez configurer la carte Ethernet hôte logique (LHEA) en mode espion.

Avant de commencer

Avant de commencer, identifiez sur la console HMC (Hardware Management Console) le port physique de la carte Ethernet hôte qui est associé au port Ethernet hôte logique. Recherchez cette information pour le port Ethernet hôte logique qui constitue la carte réelle de la carte Ethernet partagée sur le serveur Virtual I/O Server. Vous pouvez trouver cette information dans les propriétés de la partition Virtual I/O Server et les propriétés du système géré du serveur sur lequel se trouve Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Pour configurer le port Ethernet hôte logique (la carte réelle de la carte Ethernet partagée) en mode espion, procédez comme suit sur la console HMC :

- 1. Dans la zone de navigation, développez Gestion de systèmes et cliquez sur Serveurs.
- 2. Dans la zone de contenu, sélectionnez le serveur sur lequel se trouve la partition logique Virtual I/O Server.
- **3**. Cliquez sur **Tâches** et sélectionnez **Matériel (information)** → **Cartes** → **Ethernet hôte**. La page des cartes Ethernet hôte (HEA) s'affiche.
- 4. Sélectionnez le code d'emplacement physique de la carte Ethernet hôte.

- **5**. Sélectionnez le port physique associé au port Ethernet hôte logique sur la partition logique Virtual I/O Server, puis cliquez sur **Configuration**. La page de Configuration du port physique HEA s'affiche.
- 6. Sélectionnez VIOS dans la zone Partition logique espionne.
- 7. Cliquez sur OK deux fois pour revenir à la zone de contenu.

Configuration d'une carte Ethernet partagée

Instructions relatives à la configuration d'une carte Ethernet partagée.

Avant de commencer

Pour configurer une carte Ethernet partagée, vous devez d'abord créer la carte à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console). Pour plus d'informations, voir «Création d'une carte Ethernet virtuelle via la console HMC version 7», à la page 106.

A propos de cette tâche

Pour apprendre à configurer une carte Ethernet partagée avec la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, voir Création d'une carte Ethernet partagée pour une partition logique Virtual I/O Server avec la console HMC.

Pour configurer une carte Ethernet partagée sur des versions antérieures à la console HMC, version 7 édition 3.4.2, effectuez les opérations suivantes dans l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

- 1. Vérifiez que la carte de ligne Ethernet virtuelle est disponible en entrant la commande suivante : lsdev -virtual
- 2. Identifiez la carte Ethernet physique à utiliser pour créer la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante :

lsdev -type adapter

Remarques :

- Vérifiez que le protocole TCP/IP n'est pas configuré sur l'interface pour la carte Ethernet physique. S'il est configuré, la commande mkvdev échouera à l'étape suivante.
- Une unité d'agrégation de liaisons, ou EtherChannel, peut également servir de carte Ethernet partagée.
- Si vous envisagez d'utiliser la carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée) avec la carte Ethernet partagée, veillez à utiliser la carte LHEA pour créer la carte Ethernet partagée.
- 3. Configurez la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante :

mkvdev -sea unité_cible -vadapter cartes_ethernet_virtuelles \
-default CarteEthernetVirtuelleDéfaut -defaultid PVIDCarteEthernetPartagéeDéfaut

Où :

target_device

Carte physique à utiliser en tant que partie intégrante de l'unité de carte Ethernet partagée.

virtual_ethernet_adapters

Cartes Ethernet virtuelles qui utiliseront la carte Ethernet partagée.

DefaultVirtualEthernetAdapter

Carte Ethernet virtuelle par défaut utilisée pour traiter les paquets non marqués. Si vous ne disposez que d'une seule carte Ethernet virtuelle pour cette partition logique, utilisez-la comme carte par défaut.

SEADefaultPVID

PVID associé à la carte Ethernet virtuelle par défaut.

Par exemple, pour créer une carte Ethernet partagée ent3 en utilisant la carte Ethernet physique ent0 (ou agrégation de liaisons) et une seule carte Ethernet virtuelle, ent2, (définie avec PVID = 1), entrez la commande suivante :

mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1

- 4. Vérifiez la création de la carte Ethernet partagée à l'aide de la commande suivante : lsdev -virtual
- 5. Prévoyez-vous d'accéder au Virtual I/O Server à partir du réseau avec l'unité physique permettant de créer la carte Ethernet partagée ?
 - Oui : Passez à l'étape 6.
 - Non : La procédure est terminée et vous n'avez pas à effectuer les étapes restantes.
- 6. Envisagez-vous de paramétrer la répartition de bande passante en définissant une qualité de service ?
 - Oui : Passez à l'étape 11 pour activer la carte Ethernet partagée en vue de prioriser le trafic.
 - Non : Passez à l'étape 9 pour configurer une connexion TCP/IP.
- 7. Envisagez-vous de définir des adresses IP sur des VLAN autres que celui qui est spécifié par le PVID de la carte Ethernet partagée ?
 - Oui : Passez à l'étape 8 pour créer des pseudo-unités VLAN.
 - Non : Passez à l'étape 9 pour configurer une connexion TCP/IP.
- 8. Pour configurer des pseudo-unités VLAN, procédez comme suit :
 - a. Créez une pseudo-unité VLAN sur la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante :

mkvdev -vlan CarteCible -tagid IDBalise

Où :

- *CarteCible* est la carte Ethernet partagée.
- *IDBalise* est l'ID du réseau local virtuel (VLAN) que vous avez défini lors de la création de la carte Ethernet virtuelle associée à la carte Ethernet partagée.

Par exemple, pour créer une pseudo-unité VLAN à l'aide de la carte Ethernet partagée ent3 que vous venez de créer avec l'ID de réseau local virtuel (VLAN) 1, entrez la commande suivante : mkvdev -vlan ent3 -tagid 1

- b. Vérifiez que la pseudo-unité VLAN a été créée en entrant la commande suivante : lsdev -virtual
- c. Répétez cette procédure pour toute pseudo-unité VLAN supplémentaire requise.
- 9. Exécutez la commande suivante pour configurer la première connexion TCP/IP. La première connexion doit se situer sur les mêmes VLAN et sous-réseau logique que la passerelle par défaut. mktcpip -hostname NomHôte -inetaddr Adresse -interface Interface -netmask \ MasqueSousRéseau -gateway Passerelle -nsrvaddr AdresseServeurNoms -nsrvdomain Domaine

Où :

- NomHôte est le nom d'hôte du serveur Virtual I/O Server
- Adresse est l'adresse IP que vous souhaitez utiliser pour la connexion TCP/IP
- *Interface* est l'interface associée à l'unité de la carte Ethernet partagée ou à une pseudo-unité VLAN. Par exemple, si l'unité de la carte Ethernet partagée est ent3, l'interface associée est en3.
- MasqueSousRéseau est l'adresse de masque de sous-réseau définie pour votre sous-réseau.
- *Passerelle* est l'adresse de passerelle de votre sous-réseau.
- AdresseServeurNoms est l'adresse de votre serveur de noms de domaine.
- *Domaine* est le nom de votre domaine.

Si vous n'avez pas d'autres VLAN, la procédure est terminée et vous n'avez pas à effectuer les étapes restantes.

10. Exécutez la commande suivante pour configurer d'autres connexions TCP/IP :

chdev -dev interface -perm -attr netaddr=adresseIP -attr netmask=netmask -attr state=up

Lorsque vous utilisez cette commande, indiquez l'interface (en*X*) associée à l'unité de la carte Ethernet partagée ou à la pseudo-unité VLAN.

- 11. Activez l'unité de la carte Ethernet partagée pour prioriser le trafic. Les partitions logiques client doivent insérer une valeur de priorité VLAN dans leur en-tête VLAN. Pour les clients AIX, une pseudo-unité VLAN doit être créée sur la carte Ethernet d'E-S virtuelle et l'attribut de priorité VLAN doit être défini (la valeur par défaut est 0). Exécutez les étapes suivantes pour activer la priorisation du trafic sur un client AIX :
 - a. Définissez l'attribut qos_mode de la carte Ethernet partagée sur le mode strict ou loose. Utilisez l'une des commandes suivantes : chdev -dev <nom unité SEA> -attr qos_mode=strict ou chdev -dev <nom unité SEA> -attr qos_mode=loose. Pour plus d'informations sur les modes, voir carte Ethernet partagée.
 - b. A partir de la console HMC, créez une carte Ethernet d'E-S virtuelle pour le client AIX avec tous les VLAN marqués nécessaires (indiqués dans la liste ID réseau local virtuel supplémentaires). Les paquets envoyés via l'ID réseau local virtuel par défaut (indiqué dans la zone ID carte ou ID réseau local virtuel) ne seront pas marqués VLAN ; par conséquent, une valeur de priorité VLAN ne peut pas leur être attribuée.
 - c. Sur le client AIX, exécutez la commande smitty vlan.
 - d. Sélectionnez Add a VLAN.
 - e. Sélectionnez le nom de la carte Ethernet d'E-S virtuelle créée à l'étape 1.
 - f. Dans l'attribut VLAN Tag ID, indiquez l'un des réseaux locaux virtuels marqués, configurés sur la carte Ethernet d'E-S virtuelle créée à l'étape 1.
 - g. Dans l'attribut VLAN Priority, indiquez une valeur d'attribut (0 7) correspondant à l'importance que le serveur VIOS doit accorder au trafic passant par cette pseudo-unité VLAN.
 - h. Configurez l'interface sur la pseudo-unité VLAN créée à l'étape 6.

Le trafic envoyé sur l'interface créée à l'étape 7 sera marqué VLAN et son en-tête VLAN présentera la valeur de priorité VLAN indiquée à l'étape 6. Lorsque ce trafic est en mode pont par le biais d'une carte Ethernet partagée activée pour la répartition de bande passante, la valeur de priorité VLAN est utilisée pour déterminer la rapidité de l'envoi par rapport à d'autres paquets avec différentes priorités.

Résultats

La carte Ethernet partagée est désormais configurée. Lorsque vous aurez configuré les connexions TCP/IP pour les cartes virtuelles des partitions logiques client à l'aide des systèmes d'exploitation de ces dernières, ces partitions logiques pourront communiquer avec le réseau externe.

Concepts associés

«Reprise par transfert de carte Ethernet partagée», à la page 71

La fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée assure la redondance, car elle permet de configurer une carte Ethernet partagée de secours sur une autre partition logique Virtual I/O Server, laquelle peut être utilisée en cas de défaillance de la carte Ethernet partagée principale. La connectivité réseau des partitions logiques client est maintenue, sans interruption.

«Cartes Ethernet partagées», à la page 26

Les cartes Ethernet partagées de la partition logique Virtual I/O Server permettent aux cartes Ethernet virtuelles des partitions logiques client d'effectuer des envois et des réceptions en dehors du trafic réseau.

Information associée

E Création d'une carte Ethernet partagée pour une partition logique VIOS à l'aide de la console HMC

Ivitual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Configuration d'une unité d'agrégation de liaisons ou EtherChannel

Configurez une unité d'agrégation de liaisons, également appelée unité EtherChannel, à l'aide de la commande mkvdev. Une unité d'agrégation de liaisons peut être utilisée comme carte Ethernet physique dans la configuration d'une carte Ethernet partagée.

A propos de cette tâche

Configurez une unité d'agrégation de liaisons en entrant la commande suivante : mkvdev -lnagg *CarteCible* ... [-attr *Attribut=Valeur* ...]

Par exemple, pour créer l'unité d'agrégation de liaisons ent5 avec les cartes Ethernet physiques ent3, ent4 et la carte de secours ent2, entrez :

mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2

Après la configuration de l'unité d'agrégation de liaisons, vous pouvez lui ajouter des cartes, en retirer ou encore modifier ses attributs à l'aide de la commande cfglnagg.

Affectation de la carte Fibre Channel virtuelle à une carte Fibre Channel physique

Pour activer la technologie NPIV (N-Port ID Virtualization) sur les systèmes gérés, connectez la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server à un port physique d'une carte Fibre Channel physique.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Vérifiez que vous avez créé les cartes Fibre Channel virtuelles sur la partition logique Virtual I/O Server et que vous les avez associées à celles de la partition logique client.
- Vérifiez que vous avez créé les cartes Fibre Channel virtuelles sur chaque partition logique client et que vous les avez associées à une carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Une fois les cartes Fibre Channel virtuelles créées, vous devez connecter la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server aux ports physiques de la carte Fibre Channel physique. Il convient de connecter la carte Fibre Channel physique à la mémoire physique à laquelle vous souhaitez que la partition logique client associée accède.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour affecter la carte Fibre Channel virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server à une carte Fibre Channel physique.

Pour attribuer la carte Fibre Channel virtuelle à un port physique d'une carte Fibre Channel physique, effectuez les opérations suivantes dans l'interface de ligne de commande de Virtual I/O Server :

1. Utilisez la commande lsnports pour afficher des informations relatives au nombre disponible de ports NPIV et aux noms de port universels (WWPN) disponibles. Par exemple, l'exécution de la commande lsnports renvoie des résultats semblables à ce qui suit :

Name	Physloc	fabric	tports	ap	orts	swwpns	awwpns
fcs0	U789D.001.DQDMLWV-P1-C1-T1	1	64	64	2048	2047	
fcs1	U787A.001.DPM0WVZ-P1-C1-T2	1	63	62	504	496	

Remarque : Si aucun port NPIV ne figure dans la partition logique Virtual I/O Server, le code d'erreur E_N0_NPIV_PORTS(62) s'affiche.

- 2. Pour connecter la carte Fibre Channel virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server à un port physique d'une carte Fibre Channel physique, exécutez la commande vfcmap : vfcmap -vadapter carte Fibre Channel virtuelle -fcp nom port Fibre Channel où :
 - *carte Fibre Channel virtuelle* est le nom de la carte Fibre Channel virtuelle créée sur la partition logique Virtual I/O Server.
 - nom port Fibre Channel est le nom du port Fibre Channel physique.

Remarque : Si aucun paramètre n'est spécifié avec l'option -fcp, la commande supprime le mappage de la carte Fibre Channel virtuelle sur le port Fibre Channel physique.

3. Utilisez la commande lsmap pour afficher le mappage entre les cartes hôte virtuelles et les unités physiques qui les prennent en charge. Pour afficher les informations de mappage NPIV, entrez : lsmap -all -npiv. Le système affiche un message similaire au texte suivant :

Name	Physloc	ClntID	ClntName	ClntOS
vfchost0	U8203.E4A.HV40026-V1-C12	1	HV-40026	AIX
Status:NOT_LOGO FC name:fcs0 Ports logged in Flags:1 <not ma<="" td=""><td>GED_IN n:0 apped, not connected></td><td>FC loc</td><td>code:U789</td><td>C.001.0607088-P1-C5-T1</td></not>	GED_IN n:0 apped, not connected>	FC loc	code:U789	C.001.0607088-P1-C5-T1
VFC client name	e: VFC clie	nt DRC:		

Que faire ensuite

Lorsque vous avez terminé, prenez en considération les tâches suivantes :

• Pour chaque partition logique, vérifiez que les deux noms de port WWPN sont affectés à la même mémoire physique et présentent le même niveau d'accès sur le réseau de systèmes (SAN). Pour des instructions, voir System Storage SAN Volume Controller.

Remarque : Pour déterminer les noms de port WWPN affectés à une partition logique, utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour visualiser les propriétés ou les propriétés de profil de la partition logique client.

• Si vous devez, par la suite, supprimer la connexion entre la carte Fibre Channel virtuelle créée sur la partition logique Virtual I/O Server et le port physique, utilisez la commande vfcmap et n'indiquez pas de paramètre pour l'option **-fcp**.

Information associée

Configuration d'une carte Fibre Channel virtuelle

Modification d'une connexion par canal optique pour un serveur à l'aide de la console HMC

🔊 Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager - Guide des commandes

Configuration des agents et des clients Tivoli sur le serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Tivoli Monitoring , Tivoli Usage and Accounting Manager, le client Tivoli Storage Manager, et les agents Tivoli TotalStorage Productivity Center.

Concepts associés

«Logiciels Tivoli et Virtual I/O Server», à la page 38

Apprenez à intégrer le serveur Virtual I/O Server dans votre environnement Tivoli pour Tivoli Application Dependency Discovery Manager, Tivoli Monitoring, Tivoli Storage Manager, Tivoli Usage and Accounting Manager, Tivoli Identity Manageret TotalStorage Productivity Center.

Information associée

Commande cfgsvc

Configuration de l'agent Tivoli Monitoring

Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Tivoli Monitoring sur le serveur Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Tivoli Monitoring System Edition permet de surveiller la santé et la disponibilité de plusieurs serveurs (y compris Virtual I/O Server) à partir du portail Tivoli Enterprise. Tivoli Monitoring System Edition regroupe les données du serveur Virtual I/O Server, notamment les données relatives aux volumes physiques, aux volumes logiques, aux pools de stockage, aux mappages de mémoire, aux mappages de réseau, à la mémoire réelle, aux ressources de processeur, à la taille des systèmes de fichiers montés, etc. Le portail Tivoli Enterprise permet de visualiser une représentation graphique des données, d'utiliser des seuils prédéfinis afin de recevoir des alertes sur les mesures clés et de résoudre les problèmes d'après les recommandations fournies par la fonction Expert Advice de Tivoli Monitoring.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Vérifiez que Virtual I/O Server exécute le groupe de correctifs 8.1.0.
- Vérifiez que vous êtes administrateur central de la console HMC.
- Vérifiez que vous êtes administrateur principal de Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Pour configurer et démarrer l'agent de surveillance, procédez comme suit :

 Répertoriez tous les agents de surveillance disponibles à l'aide de la commande lssvc. Par exemple : \$1ssvc

ITM_base

- 2. En fonction de la sortie de la commande **lssvc**, choisissez l'agent de surveillance que vous voulez configurer. Par exemple, ITM_base
- **3**. Répertoriez tous les attributs associés à l'agent de surveillance à l'aide de la commande **cfgsvc**. Exemple :

\$cfgsvc -1s ITM_base HOSTNAME RESTART_ON_REBOOT MANAGING_SYSTEM

4. Configurez l'agent de surveillance et ses attributs à l'aide de la commande cfgsvc :

cfgsvc ITM_agent_name -attr
Restart_On_Reboot=value hostname=name_or_address1
managing_system=name_or_address2

Où :

- *ITM_agent_name* est le nom de l'agent de surveillance. Par exemple, ITM_base.
- La variable value doit avoir la valeur TRUE ou FALSE comme suit :
 - TRUE : ITM_agent_name redémarre chaque fois que Virtual I/O Server est redémarré
 - FALSE : ITM_agent_name ne redémarre pas lorsque Virtual I/O Server est redémarré
- *name_or_address1* désigne soit le nom d'hôte soit l'adresse IP du serveur Tivoli Enterprise Monitoring Server (TEMS) auquel *ITM_agent_name* envoie des données.
- *name_or_address2* désigne soit le nom d'hôte soit l'adresse IP de la console HMC reliée au système géré sur lequel se trouvent Virtual I/O Server et l'agent de surveillance.

Exemple :

```
cfgsvc ITM_base _attr Restart_On_Reboot=TRUE hostname=tems_server managing_system=hmc_console
```

Dans cet exemple, l'agent de surveillance ITM_base est configuré pour envoyer les données à tems_server, et pour redémarrer chaque fois que Virtual I/O Server redémarre.

- 5. Démarrez l'agent de surveillance à l'aide de la commande **startsvc**. Exemple : startsvc ITM base
- 6. Sur la console HMC, effectuez les opérations suivantes pour que l'agent de surveillance puisse collecter des informations issues de la console HMC.

Remarque : Après la configuration d'une connexion shell sécurisée pour un agent de surveillance, il n'est pas nécessaire de la configurer à nouveau pour les autres agents.

- a. Déterminez le nom du système géré sur lequel résident Virtual I/O Server et l'agent de surveillance.
- b. Obtenez la clé publique de Virtual I/O Server en exécutant la commande suivante : viosvrcmd -m managed system name -p vios name -c "cfgsvc -key ITM agent name"

 $O\hat{u}:$

- *managed_system_name* est le nom du système géré sur lequel sont installés Virtual I/O Server et l'agent de surveillance ou le client.
- *vios_name* est le nom de la partition logique Virtual I/O Server (incluant l'agent de surveillance) tel que défini sur la console HMC.
- ITM_agent_name est le nom de l'agent de surveillance. Par exemple, ITM_base.
- **c.** Mettez à jour le fichier authorized_key2 sur la console HMC en exécutant la commande mkauthkeys :

mkauthkeys --add public_key

où *public_key* est la sortie de la commande viosvrcmd à l'étape 6b.

Exemple :

```
$ viosvrcmd -m commo126041 -p VIOS7 -c "cfgsvc ITM_base -key"
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvjDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMXv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGarK2F
C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNGhLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ
xYrY7yyQQQ0DjvwosWAfzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT
RYDGIiyhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1828AL4t+10GGeW24
21sB+8p4kamPJCYfKePHo67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr
5JEIUvWYs6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFHhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi
os7.vios.austin.ibm.com
$ mkauthkeys --add 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2FAAAABIwAAAOFAviD7
```

```
$ mkauthkeys --add 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvjDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMXv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGarK2F
```

C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNGhLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ xYrY7yyQQQODjvwosWAfzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT RYDGIiyhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1B28AL4t+10GGeW24 21sB+8p4kamPJCYfKePHo67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr 5JEIUvWYs6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFHhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi os7.vios.austin.ibm.com'

Résultats

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez afficher les données recueillies par l'agent de surveillance à partir du portail Tivoli Enterprise.

Information associée

- Documentation Tivoli Monitoring 6.1
- Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent Guide d'utilisation

Configuration de l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager

Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Avec Virtual I/O Server 1.4, vous pouvez configurer l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager sur Virtual I/O Server. Tivoli Usage and Accounting Manager permet de suivre, d'imputer et de facturer les coûts informatiques via la collecte et l'analyse de données ainsi que l'édition de rapports sur les ressources réelles utilisées par des entités telles que les centres de coûts, les services et les utilisateurs. Tivoli Usage and Accounting Manager permet de collecter des données provenant de centres de données multi-niveaux qui utilisent Windows, AIX, Virtual I/O Server, HP/UX Sun Solaris, Linux et VMware.

Avant de commencer, assurez-vous que Virtual I/O Server est installé. L'agent Tivoli Usage and Accounting Manager est livré avec l'agent Virtual I/O Server et installé en même temps que Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client» , à la page 77.

Pour configurer et démarrer l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager, procédez comme suit :

- 1. Facultatif : Ajoutez les variables facultatives dans le fichier A_config.par pour améliorer la collecte de données. Le fichier A_config.par se trouve sous /home/padmin/tivoli/ituam/A_config.par.
- 2. Répertoriez tous les agents Tivoli Usage and Accounting Manager disponibles à l'aide de la commande **lssvc**. Par exemple :
 - \$lssvc ITUAM base
- **3**. Selon le résultat de la commande **lssvc**, choisissez l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager que vous voulez configurer. Par exemple, ITUAM_base
- 4. Répertoriez tous les attributs associés à l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager à l'aide de la commande **cfgsvc**. Exemple :

\$cfgsvc -1s ITUAM_base ACCT_DATA0 ACCT_DATA1 ISYSTEM IPROCESS

5. Configurez l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager et les attributs associés à l'aide de la commande **cfgsvc** :

cfgsvc ITUAM_agent_name -attr ACCT_DATA0=value1 ACCT_DATA1=value2 ISYSTEM=value3 IPROCESS=value4

Où :

- *ITUAM_agent_name* est le nom de l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager. Par exemple, ITUAM_base.
- *value1* est la taille (en Mo) du premier fichier de données contenant les informations statistiques journalières.
- *value2* est la taille (en Mo) du second fichier de données contenant les informations statistiques journalières.
- value3 définit le moment (en minutes) où l'agent génère des enregistrements système par intervalles.
- *value4* définit le moment (en minutes) où le système génère des enregistrements de processus regroupés.
- 6. Démarrez l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager à l'aide de la commande **startsvc**. Exemple : startsvc ITUAM base

Résultats

Une fois lancé, l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager commence à collecter les données et à générer des fichiers journaux. Vous pouvez configurer le serveur Tivoli Usage and Accounting Manager de façon à récupérer les fichiers journaux qui sont ensuite traités par le moteur de traitement Tivoli Usage and Accounting Manager. Vous pouvez utiliser comme suit les données du moteur de traitement Tivoli Usage and Accounting Manager :

- Vous pouvez générer des rapports, des feuilles de calcul et des graphiques personnalisés. Tivoli Usage and Accounting Manager fournit un accès complet aux données et des fonctions d'édition de rapports grâce à l'intégration de Microsoft[®] SQL Server Reporting Services ou Crystal Reports dans un système de gestion de base de données.
- Vous pouvez visualiser des informations précises et détaillées sur l'utilisation et les coûts.
- Vous pouvez attribuer, répartir ou facturer les coûts des technologies de l'information en fonction des utilisateurs, des centres de coûts et des organisations de façon équitable, claire et reproductible.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Tivoli Usage and Accounting Manager Information Center.

Référence associée

«Configuration des attributs des agents et des clients Tivoli», à la page 164 Informations sur les variables et les attributs de configuration requis et facultatifs de l'agent Tivoli Monitoring , l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager , du client Tivoli Storage Manager et des agents TotalStorage Productivity Center.

Configuration du client Tivoli Storage Manager

Vous pouvez configurer le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Avec Virtual I/O Server 1.4, vous pouvez configurer le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server. Tivoli Storage Manager vous permet de protéger vos données en cas de défaillance ou d'erreur à l'aide de la fonction de sauvegarde et de reprise après incident qui stocke les données dans une hiérarchie d'archivage hors ligne. Tivoli Storage Manager protège les ordinateurs fonctionnant dans divers environnements d'exploitation, notamment Virtual I/O Server, et sur différents types de matériel. Si vous configurez le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server, vous pouvez inclure le serveur Virtual I/O Server dans une infrastructure de sauvegarde standard.

Avant de commencer, assurez-vous que Virtual I/O Server est installé. Le client Tivoli Storage Manager est livré avec Virtual I/O Server et installé en même temps que Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Installation de Virtual I/O Server et des partitions logiques client», à la page 77.

Pour configurer et démarrer le client Tivoli Storage Manager, procédez comme suit :

1. Répertoriez tous les clients Tivoli Storage Manager disponibles à l'aide de la commande **lssvc**. Par exemple :

\$lssvc
TSM base

- 2. Selon le résultat de la commande **lssvc**, choisissez le client Tivoli Storage Manager que vous voulez configurer. Par exemple, TSM_base
- **3**. Répertoriez tous les attributs associés au client Tivoli Storage Manager à l'aide de la commande **cfgsvc**. Exemple :

```
$cfgsvc -1s TSM_base
SERVERNAME
SERVERIP
NODENAME
```

4. Configurez le client Tivoli Storage Manager et les attributs associés à l'aide de la commande **cfgsvc** : cfgsvc nom client TSM -attr SERVERNAME=nom hôte SERVERIP=non ou adresse NODENAME=vios

Où :

- *nom_client_TSM* est le nom du client Tivoli Storage Manager. Par exemple, TSM_base.
- *nom_hôte* est le nom d'hôte du serveur Tivoli Storage Manager auquel est associé le client Tivoli Storage Manager.
- *nom_ou_adresse* est l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur Tivoli Storage Manager auquel est associé le client Tivoli Storage Manager.
- *vios* est le nom de la machine sur laquelle est installé le client Tivoli Storage Manager. Ce nom doit correspondre au nom enregistré sur le serveur Tivoli Storage Manager.
- 5. Demandez à l'administrateur de Tivoli Storage Manager d'enregistrer le poste client, Virtual I/O Server, avec le serveur Tivoli Storage Manager.

Résultats

Lorsque vous avez terminé, vous êtes prêt à sauvegarder et à restaurer Virtual I/O Server à l'aide du gestionnaire Tivoli Storage Manager. Pour plus d'informations, voir les procédures suivantes :

- «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide du gestionnaire Tivoli Storage Manager», à la page 137
- «Restauration de Virtual I/O Server avec Tivoli Storage Manager», à la page 143

Configuration des agents TotalStorage Productivity Center

Vous pouvez configurer et démarrer les agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Virtual I/O Server 1.5.2 permet de configurer les agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server. TotalStorage Productivity Center est une suite de gestion de l'infrastructure de stockage intégrée conçue pour simplifier et automatiser la gestion des unités de stockage et des réseaux de stockage, ainsi que l'utilisation de la capacité des systèmes de fichiers et des bases de données. Lors de la configuration des agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de TotalStorage Productivity Center pour collecter et afficher des informations sur le serveur Virtual I/O Server.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- 1. Vérifiez à l'aide de la commande ioslevel que la version de Virtual I/O Server est 1.5.2 ou une version ultérieure.
- 2. Vérifiez qu'aucune autre opération ne s'exécute sur le serveur Virtual I/O Server. La configuration de TotalStorage Productivity Center utilise la totalité du temps de traitement.

3. En plus de la mémoire requise par la partition logique Virtual I/O Server, assurez-vous que vous avez attribué un minimum de 1 Go de mémoire au Virtual I/O Server pour les agents TotalStorage Productivity Center.

Pour configurer et démarrer les agents TotalStorage Productivity Center, procédez comme suit :

1. Répertoriez tous les agents TotalStorage Productivity Center disponibles à l'aide de la commande **lssvc**. Par exemple :

\$1ssvc TPC

L'agent TPC contient les agents TPC_data et TPC_fabric. Lorsque vous configurez l'agent TPC, vous configurez les agents TPC_data et TPC_fabric.

2. Répertoriez tous les attributs associés à l'agent TotalStorage Productivity Center à l'aide de la commande **lssvc**. Exemple :

\$1ssvc TPC A: S: devAuth: caPass: caPort: amRegPort: amPubPort: dataPort: devPort: newCA: oldCA: daScan: daScript: daInstall: faInstall: 11.

Les attributs A, S, devAuth et caPass sont requis. Les autres sont facultatifs. Pour plus d'informations sur ces attributs, voir «Configuration des attributs des agents et des clients Tivoli», à la page 164.

3. Configurez l'agent TotalStorage Productivity Center et les attributs associés à l'aide de la commande **cfgsvc** :

```
cfgsvc TPC -attr S=nom_hôte_serv_tpc A=nom_hôte_gest_agents devAuth=mot_passe_1 caPass=mot_passe_2
```

Où :

- *nom_hôte_serv_tpc* correspond au nom d'hôte ou à l'adresse IP du serveur TotalStorage Productivity Center associé à l'agent TotalStorage Productivity Center.
- nom_hôte_gest_agents correspond au nom ou à l'adresse IP du gestionnaire d'agents.
- *mot_passe_1* correspond au mot de passe requis pour l'authentification auprès du serveur d'unités TotalStorage Productivity Center.
- *mot_passe_2* correspond au mot de passe requis pour l'authentification auprès de l'agent commun.
- 4. Sélectionnez la langue à utiliser pour l'installation et la configuration.
- 5. Acceptez le contrat de licence pour installer les agents en fonction des attributs définis à l'étape 3.
- 6. Démarrez chaque agent TotalStorage Productivity Center à l'aide de la commande startsvc :
 - Pour démarrer l'agent TPC_data, exécutez la commande suivante : startsvc TPC_data
 - Pour démarrer l'agent TPC_fabric, exécutez la commande suivante : startsvc TPC_fabric

Résultats

Après le démarrage des agents TotalStorage Productivity Center, vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l'aide de l'interface utilisateur de TotalStorage Productivity Center :

- 1. Exécuter un travail de repérage pour les agents sur le serveur Virtual I/O Server.
- 2. Effectuer des sondes, des analyses et des travaux ping pour collecter les informations de stockage relatives au Virtual I/O Server.
- **3**. Générer des rapports à l'aide de Fabric Manager et du gestionnaire de données pour afficher les informations de stockage regroupées.
- 4. Afficher les informations de stockage regroupées à l'aide du visualiseur de topologie.

Pour plus d'informations, voir le fichier PDF *TotalStorage Productivity Center support for agents on a Virtual I/O Server*. Pour consulter ou télécharger le fichier PDF, accédez au site Web TotalStorage Productivity Center v3.3.1.81 Interim Fix.

Configuration de l'agent Director

Vous pouvez configurer et démarrer l'agent Director sur le serveur Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Avant de commencer, utilisez la commande ioslevel pour vérifier que vous disposez de la version 1.5.2 ou ultérieure de Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Avec Virtual I/O Server 1.5.2, vous pouvez configurer l'agent Director sur le serveur Virtual I/O Server. L'agent Director vous permet de consulter et de suivre les détails relatifs à la configuration matérielle du système, ainsi que de surveiller les performances et l'utilisation des composants essentiels, tels que les processeurs, disques et la mémoire.

Pour configurer et démarrer l'agent Director, procédez comme suit :

1. Répertoriez les agents Director disponibles à l'aide de la commande lssvc. Par exemple :

\$lssvc
DIRECTOR_agent

2. Configurez l'agent Director et les attributs associés à l'aide de la commande cfgsvc : cfgsvc DIRECTOR agent -attr RESTART ON REBOOT=*TRUE*

RESTART_ON_REBOOT indique si l'agent Director sera redémarré lors de la réinitialisation de Virtual I/O Server.

3. Démarrez l'agent Director à l'aide de la commande startsvc. Pour démarrer l'agent DIRECTOR_agent, exécutez la commande suivante :

startsvc DIRECTOR_agent

Concepts associés

«Logiciel Systems Director», à la page 41 Cette rubrique décrit l'intégration de Virtual I/O Server à un environnement Systems Director.

Information associée

Commande cfgsvc

Configuration de Virtual I/O Server en tant que client LDAP

Vous pouvez configurer Virtual I/O Server version 1.4 en tant que client LDAP et ensuite gérer Virtual I/O Server à partir d'un serveur LDAP.

Avant de commencer

Avant de commencer, notez les informations suivantes :

- Nom du ou des serveurs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pour lesquels vous souhaitez définir Virtual I/O Server comme client LDAP.
- Nom distinctif (DN) et mot de passe de l'administrateur du ou des serveurs LDAP pour lesquels vous souhaitez définir Virtual I/O Server comme client LDAP.

A propos de cette tâche

Pour configurer Virtual I/O Server en tant que client LDAP, procédez comme suit :

1. Convertissez les utilisateurs Virtual I/O Server en utilisateurs LDAP en exécutant la commande suivante :

chuser -ldap username

où username est le nom de l'utilisateur que vous souhaitez convertir en utilisateur LDAP.

2. Configurez le client LDAP en exécutant la commande suivante :

mkldap -host ldapserv1 -bind cn=admin -passwd adminpwd

Où :

- *ldapserv1* est le serveur LDAP ou la liste de serveurs LDAP pour lesquels vous souhaitez définir Virtual I/O Server comme client LDAP
- cn=admin est le nom distinctif (DN) de l'administrateur ldapserv1
- adminpwd est le mot de passe associé à cn=admin

La configuration du client LDAP déclenche automatiquement la communication entre le serveur LDAP et le client LDAP (le Virtual I/O Server). Pour arrêter la communication, utilisez la commande stopnetsvc.

Configuration de Virtual I/O Server pour les systèmes POWER6

Avant de mettre à niveau un système Virtual I/O Server (VIOS) existant vers un système POWER6 VIOS, vous devez configurer le nombre maximal d'emplacements d'E-S virtuels et toute carte virtuelle Ethernet, série ou d'interface SCSI virtuelle utilisant les emplacements VIOS 0 à 10.

A propos de cette tâche

Les règles de configuration suivantes s'appliquent :

• Le nombre maximal d'emplacements d'E-S virtuels doit être d'au moins 11, plus le nombre d'emplacements d'E-S virtuels dont vous avez besoin.

Remarques :

- Un nombre maximal inférieur à 11 peut être incompatible avec les versions plus récentes de la console HMC (Hardware Management Console).
- Le nombre maximal d'emplacements peut être supérieur à 11.
- Les emplacements virtuels en trop utilisent une certaine quantité de mémoire supplémentaire mais n'ont pas d'autre impact.
- Tous les emplacements virtuels Ethernet, série et d'interface SCSI virtuelle définis par l'utilisateur doivent utiliser les ID d'emplacement 11 ou supérieurs.

Remarque : Dans le cas des cartes d'interface SCSI virtuelle existantes, vous devez mapper tous les profils client aux nouvelles cartes serveur.

Ces règles de configuration s'appliquent aux partitions des systèmes POWER6 uniquement. Dans le cas d'une combinaison de systèmes et POWER6 sur une console HMC V7, les systèmes peuvent utiliser les emplacements 0 à 10.

Gestion du serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez gérer des unités Ethernet virtuelles et SCSI virtuelles sur le serveur Virtual I/O Server, ainsi que sauvegarder, restaurer, mettre à jour et contrôler le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

La plupart des sections de cette rubrique concernent les opérations de gestion dans un environnement HMC. Pour plus d'informations sur les tâches de gestion dans un environnement Integrated Virtualization Manager, voir Partitionnement à l'aide du gestionnaire Integrated Virtualization Manager.

Gestion de la mémoire

Vous pouvez importer et exporter des groupes de volumes et des pools de stockage, mapper des disques virtuels à des disques physiques, augmenter la capacité des unités SCSI virtuelles, modifier la longueur de file d'attente SCSI virtuelle, sauvegarder et restaurer des fichiers et des systèmes de fichiers et collecter et afficher des informations avec TotalStorage Productivity Center.

Importation et exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques

Les commandes importvg et exportvg permettent de déplacer un groupe de volumes défini par l'utilisateur d'un système vers un autre.

A propos de cette tâche

Tenez compte des remarques suivantes lors de l'importation et de l'exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques :

- La procédure d'importation permet d'introduire le groupe de volumes dans le nouveau système.
- Vous pouvez utiliser la commande importvg pour réintroduire un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques dans le système auquel il été précédemment associé et à partir duquel il a été exporté.
- La commande importvg permet de modifier le nom du volume logique importé si un volume logique portant le même nom existe déjà sur le nouveau système. Si la commande importvg renomme un volume logique, un message d'erreur est imprimé.
- La procédure d'exportation provoque la suppression de la définition d'un groupe de volumes d'un système.
- Vous pouvez utiliser les commandes importvg et exportvg pour ajouter un volume physique contenant des données à un groupe de volumes en plaçant le disque à ajouter dans son propre groupe de volumes.
- Il n'est pas possible d'exporter ou d'importer le groupe de volumes rootvg.

Importation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques :

Vous pouvez utiliser la commande importvg pour importer un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques.

A propos de cette tâche

Pour importer un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques, procédez comme suit :

1. Exécutez la commande suivante pour importer le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques :

importvg -vg volumeGroupName physicalVolumeName

Où :

- *volumeGroupName* est un paramètre facultatif qui indique le nom à utiliser pour le groupe de volumes importé.
- *physicalVolumeName* est le nom d'un volume physique appartenant au groupe de volumes importé.
- 2. Si vous savez que le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques n'est pas le parent du référentiel de supports virtuels ou d'un pool de stockage de fichiers, vous avez terminé l'importation du groupe de volumes ou du pool de stockage de volumes. Vous pouvez donc ignorer les étapes suivantes.
- **3**. Si vous savez (ou si vous n'êtes pas sûr) que le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques est le parent du référentiel de supports virtuels ou d'un pool de stockage de fichiers, procédez comme suit :
 - a. Exécutez la commande mount all pour monter les systèmes de fichiers inclus dans le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques. Il est possible que cette commande renvoie des erreurs pour les systèmes de fichiers déjà montés.
 - b. Si vous importez un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques dans le même système que celui à partir duquel vous l'avez exporté, exécutez la commande cfgdev pour reconfigurer les unités dont vous aviez annulé la configuration lors de l'exportation du groupe de volumes ou du pool de stockage de volumes logiques.

Que faire ensuite

Pour exporter un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques, voir «Exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques».

Exportation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques :

Vous pouvez utiliser la commande exportvg pour exporter un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques.

Avant de commencer

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- 1. Déterminez si le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques à exporter est un parent du référentiel de supports virtuels ou d'un pool de stockage de fichiers en procédant comme suit :
 - a. Exécutez la commande lsrep pour déterminer si le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques à exporter est un parent du référentiel de supports virtuels. La zone Pool parent affiche le groupe de volumes ou le pool de volumes logiques parent du référentiel de supports virtuels.
 - b. Exécutez la commande suivante pour déterminer si un pool de stockage de fichiers est un enfant du groupe de volumes ou du pool de volumes logiques à exporter : lssp -detail -sp *FilePoolName*

Le résultat indique le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques parent du pool de stockage de fichiers.

2. Si le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques à exporter est un parent du référentiel de supports virtuels ou d'un pool de stockage de fichiers, exécutez les étapes qui suivent.

Parent du référentiel de supports virtuels			Parent d'un pool de stockage de fichiers		
1.	 Procédez comme suit pour décharger l'unité de sauvegarde de chaque unité cible virtuelle sauvegardée sur fichier incluant un fichier multimédia chargé : a. Extrayez la liste des unités cible virtuelles optiques sauvegardées sur fichier en exécutant la commande suivante : lsmap -all -type file_opt b. Pour chaque unité cible virtuelle indiquant une unité de sauvegarde, exécutez la commande suivante pour décharger l'unité de sauvegarde : 	 Ar ass stc a. b. 	 Annulez la configuration des unités cible virtuelles associées aux fichiers contenus dans les pools de stockage de fichiers en procédant comme suit: a. Extrayez la liste des unités cible virtuelles en exécutant la commande suivante : lssp -bd -sp <i>FilePoolName</i> où <i>FilePoolName</i> est le nom du pool de stockage de fichiers enfant du groupe de volumes ou du pool de stockage de volumes logiques à exporter. b. Pour chaque fichier indiquant une unité cible 		
2.	unloadopt -vtd <i>VirtualTargetDevice</i> 2. Démontez le système de fichiers du référentiel de supports virtuels en exécutant la commande suivante 2.		virtuelle, exécutez la commande suivante :		
		2.	rmdev -dev <i>VirtualTargetDevice</i> -ucfg Démontez le pool de stockage de fichiers en		
	:	exe unr	exécutant la commande suivante :		
	unmount /var/vio/VMLibrary		unmount /var/vio/storagepools/FilePoolName		
			où <i>FilePoolName</i> est le nom du pool de stockage de fichiers à démonter.		

Tableau 31. Etapes prérequises si le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques est un parent du référentiel de supports virtuels ou d'un pool de stockage de fichiers

A propos de cette tâche

Pour exporter le groupe de volumes ou le pool de stockage de volumes logiques, exécutez les commandes suivantes :

- 1. deactivatevg VolumeGroupName
- 2. exportvg VolumeGroupName

Que faire ensuite

Pour importer un groupe de volumes ou un pool de stockage de volumes logiques, voir «Importation de groupes de volumes et de pools de stockage de volumes logiques», à la page 121.

Mappage de disques virtuels sur des disques physiques

Instructions de mappage d'un disque virtuel d'une partition logique client sur le disque physique correspondant du serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Cette procédure explique comment mapper un disque SCSI virtuel d'une partition logique client AIX avec l'unité physique (disque ou volume logique) du serveur Virtual I/O Server.

Pour ce faire, vous avez besoin des informations suivantes. Ces informations sont collectées au cours de cette procédure.

- Nom d'unité virtuelle
- Numéro d'emplacement de la carte client SCSI virtuelle
- Numéro d'unité logique (LUN) de l'unité SCSI virtuelle
- Identificateur de partition logique client

Pour mapper un disque virtuel d'une partition logique client AIX avec le disque physique du serveur Virtual I/O Server correspondant, procédez comme suit :

- 1. Affichez les informations relatives à l'unité SCSI virtuelle sur la partition logique client AIX en entrant la commande suivante :
 - lscfg -l nom-unité

Cette commande renvoie un résultat similaire au suivant :

U9117.570.1012A9F-V3-C2-T1-L81000000000 Unité de disque SCSI virtuelle

- Notez le numéro d'emplacement figurant dans la sortie à la suite du libellé d'emplacement de carte C. Il correspond au numéro d'emplacement de la carte client SCSI virtuelle. Dans cet exemple, le numéro d'emplacement est 2.
- **3**. Notez le numéro d'unité logique (LUN) figurant dans la sortie à la suite du label de LUN *L*. Dans cet exemple, LUN équivaut à 81000000000.
- 4. Notez l'ID de la partition logique client AIX :
 - a. Connectez-vous à la partition logique client AIX en utilisant, par exemple, Telnet.
 - b. Sur la partition logique AIX, exécutez la commande uname -L.

Le résultat doit ressembler à ceci :

2 fumi02

L'identificateur de partition logique est le premier numéro indiqué. Dans cet exemple, il s'agit de 2. Ce numéro est utilisé à l'étape suivante.

- c. Entrez exit.
- 5. Si plusieurs partitions logiques Virtual I/O Server s'exécutent sur votre système, déterminez celle qui tient lieu d'unité SCSI virtuelle. Elle peut être déterminée à l'aide du numéro d'emplacement de la carte client reliée à un Virtual I/O Server et à une carte de serveur. Utilisez la ligne de commande de la console HMC pour répertorier les informations relatives aux cartes client SCSI virtuelles de la partition logique client.

Connectez-vous à la console HMC et à partir de la ligne de commande de la console HMC, entrez lshwres. Indiquez le nom de la console gérée pour le paramètre **-m** et l'identificateur de la partition logique client pour le paramètre **lpar_ids**.

Remarque :

- Le nom de la console gérée utilisée pour le paramètre **-m** est déterminé en entrant lssyscfg -r sys -F name à partir de la ligne de commande de la console HMC.
- Utilisez l'identificateur de partition logique client noté à l'étape 4 pour le paramètre **-lpar_ids**.

```
Par exemple :
```

lshwres -r virtualio --rsubtype scsi -m fumi --filter lpar_ids=2

Cet exemple renvoie un résultat similaire au suivant :

```
lpar_name=fumi02,lpar_id=2,slot_num=2,state=null,adapter_type=client,remote_lpar_id=1,
remote_lpar_name=fumi01,remote_slot_num=2,is_required=1,backing_devices=none
```

Notez le nom du serveur Virtual I/O Server situé dans la zone **remote_lpar_name** et le numéro d'emplacement de la carte serveur SCSI virtuelle, figurant dans la zone **remote_lpar_id**. Dans cet exemple, le nom du serveur Virtual I/O Server est fumi01 et le numéro d'emplacement de la carte serveur SCSI virtuelle est 2.

- 6. Connectez-vous au serveur Virtual I/O Server.
- 7. Répertoriez les cartes et les unités virtuelles du serveur Virtual I/O Server en entrant la commande suivante :

lsmap -all

8. Localisez la carte serveur SCSI virtuelle (vhost*X*) qui présente un numéro d'emplacement correspondant au numéro d'emplacement distant noté à l'étape 5. Sur cette carte, exécutez la commande suivante :

lsmap -vadapter *nom-unité*

9. A partir de la liste des unités, faites correspondre le numéro d'unité logique noté à l'étape 3 avec les numéros d'unité logique répertoriés. Il s'agit de l'unité physique.

Résultats

Augmentation de la capacité de l'unité

Augmenter la taille des disques SCSI virtuels.

A propos de cette tâche

Lorsque les besoins en stockage des partitions logiques client virtuelles augmentent, vous pouvez ajouter une mémoire physique pour accroître la taille de vos unités virtuelles et allouer cette mémoire à votre environnement virtuel. Vous pouvez étendre la capacité de vos unités SCSI virtuelles en augmentant la taille des volumes physiques ou logiques. Virtual I/O Server version 1.3 et supérieures permet d'effectuer ceci sans interrompre les opérations client. Pour augmenter la taille des fichiers et des volumes logiques en fonction des pools de stockage, vous devez utiliser la version 1.5 ou une version supérieure de Virtual I/O Server.

Conseil : Si vous utilisez la console HMC, version 7 édition 3.4.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console HMC pour augmenter la capacité d'une unité SCSI virtuelle sur un serveur Virtual I/O Server.

Pour augmenter la capacité des unités SCSI, procédez comme suit :

- 1. Augmentation de la taille des volumes physiques, des volumes logiques ou des fichiers :
 - Volumes physiques : consultez la documentation relative au stockage afin de déterminer si votre sous-système de stockage prend en charge l'extension de la taille d'un numéro d'unité logique (LUN).
 - Volumes logiques basés sur des groupes de volumes :
 - a. Exécutez la commande extendly. Par exemple, extendly lv3 100M. Dans cet exemple, le volume logique *lv3* est augmenté de 100 Mo.
 - b. Si le volume logique ne contient pas d'espace supplémentaire, procédez comme suit :
 - 1) Augmentez la taille du groupe de volumes en procédant comme suit :
 - Augmentez la taille des volumes physiques. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à votre système de stockage.
 - Ajoutez des volumes physiques à un groupe de volumes en exécutant la commande extendvg. Par exemple, extendvg vg1 hdisk2. Dans cet exemple, le volume physique hdisk2 est ajouté au groupe de volumes vg1.
 - 2) Allouez le volume augmenté aux partitions logiques en redimensionnant les volumes logiques. Exécutez la commandeextendly pour augmenter la taille d'un volume logique.
 - Volumes logiques basés sur des pools de stockage :
 - a. Exécutez la commande chbdsp. Par exemple, chbdsp -sp lvPool -bd lv3 -size 100M. Dans cet exemple, le volume logique *lv3* est augmenté de 100 Mo.
 - b. Si le volume logique ne contient pas d'espace supplémentaire, procédez comme suit :
 - 1) Augmentez la taille du pool de stockage de volumes logiques en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Augmentez la taille des volumes physiques. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à votre système de stockage.

- Ajoutez des volumes physiques au pool de stockage en exécutant la commande chsp. Par exemple, chsp -add -sp sp1 hdisk2. Dans cet exemple, le volume physique hdisk2 est ajouté au pool de stockage *sp1*.
- 2) Allouez le volume augmenté aux partitions logiques en redimensionnant les volumes logiques. Exécutez la commande chbdsp pour augmenter la taille d'un volume logique.
- Fichiers :
 - a. Exécutez la commande chbdsp. Par exemple, chbdsp -sp fbPool -bd fb3 -size 100M. Dans cet exemple, le fichier *fb3* est augmenté de 100 Mo.
 - b. Si le fichier ne contient pas d'espace supplémentaire, augmentez la taille du pool de stockage de fichiers en exécutant la commande chsp. Par exemple, chsp -add -sp fbPool -size 100M. Dans cet exemple, le pool de stockage de fichiers *fbPool* est augmenté de 100 Mo.
 - **c**. Si le pool de stockage de fichiers ne contient pas d'espace supplémentaire, augmentez la taille du pool de stockage parent en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Augmentez la taille des volumes physiques. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à votre système de stockage.
 - Ajoutez des volumes physiques au pool de stockage parent en exécutant la commande chsp.
 Par exemple, chsp -add -sp sp1 hdisk2. Dans cet exemple, le volume physique *hdisk2* est ajouté au pool de stockage *sp1*.
 - Augmentez la taille du pool de stockage de fichiers en exécutant la commande chsp.
- 2. Si vous exécutez des versions de Virtual I/O Server antérieures à la version 1.3, vous devez reconfigurer l'unité virtuelle (à l'aide de la commande cfgdev) ou redémarrer Virtual I/O Server.
- 3. Si vous exécutez la version 1.3 ou une version supérieure de Virtual I/O Server, il n'est pas obligatoire de redémarrer ou de reconfigurer une partition logique pour pouvoir utiliser les ressources supplémentaires. Si les ressources de la mémoire physique ont été configurées et allouées au système en tant que ressources système, dès que Virtual I/O Server identifie les modifications dans le volume de stockage, la capacité de stockage étendue est mise à la disposition des partitions logiques client.
- 4. Sur la partition logique client, assurez-vous que le système d'exploitation reconnaisse la nouvelle taille et s'y adapte. Par exemple, si AIX est le système d'exploitation sur la partition logique client, exécutez la commande suivante :
 - chvg -g vgl

Dans cet exemple, AIX examine tous les disques dans le groupe de volumes *vg1* afin de vérifier que leur taille a augmenté. Pour les disques dont la taille a augmenté, AIX tente d'ajouter des partitions physiques supplémentaires aux volumes physiques. Le cas échéant, AIX déterminera le multiplicateur 1016 et la conversion appropriés au groupe de volumes.

Information associée

Commande chvg

Changement de pool de stockage pour une partition logique VIOS via la console HMC

Modification de la longueur de file d'attente de l'interface SCSI virtuelle

L'augmentation de la longueur de la file d'attente de l'interface SCSI virtuelle peut améliorer les performances de certaines configurations virtuelles. Il est donc important de connaître les facteurs qui interviennent dans la détermination de la modification de la valeur de longueur de file d'attente de l'interface SCSI virtuelle.

La valeur de longueur de file d'attente de l'interface SCSI virtuelle détermine le nombre de requêtes que le pilote de la tête du disque transmettra au pilote du client. Pour les partitions logiques client AIX et Linux, vous pouvez modifier cette valeur en remplaçant la valeur par défaut (3) par une valeur comprise entre 1 et 256. Cette modification s'effectue à l'aide de la commande chdev.

L'augmentation de cette valeur peut améliorer le rendement du disque dans certaines configurations. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Parmi ces facteurs figurent la valeur de l'attribut de longueur de file d'attente de toutes les unités de mémoire physique sur le serveur Virtual I/O Server utilisées en tant qu'unité cible virtuelle par l'instance de disque sur la partition client et la taille de transfert maximale de l'instance de carte client SCSI virtuelle qui constitue l'unité parente de l'instance de disque.

Pour les partitions logiques client AIX et Linux, la taille de transfert maximale pour les cartes client de l'interface SCSI est définie par Virtual I/O Server, qui détermine la valeur en fonction des ressources disponibles sur le serveur et de la taille de transfert maximale définie pour les unités de mémoire physique sur ce serveur. D'autres facteurs incluent la longueur de file d'attente et la taille de transfert maximale des autres unités impliquées dans les configurations de type groupe de volumes en miroir ou MPIO (Multipath I/O). L'augmentation de la longueur de la file d'attente pour certaines unités peut réduire le nombre de ressources disponibles pour les autres unités situées sur la même carte partagée et diminuer le rendement de celles-ci.

Pour modifier la longueur de la file d'attente AIX ou Linux, utilisez la commande chdev sur la partition logique client avec l'attribut **queue_depth=value**, comme dans l'exemple suivant : chdev -1 *hdiskN* -a "queue_depth=value"

hdiskN représente le nom d'un volume physique et *value* désigne la valeur comprise entre 1 et 256 que vous attribuez.

Pour visualiser le paramètre actuel défini pour la valeur queue_depth, exécutez la commande suivante à partir de la partition logique client :

lsattr -El *hdiskN*

Sauvegarde et restauration de fichiers et de systèmes de fichiers

Vous pouvez utiliser les commandes backup et restore pour sauvegarder et restaurer des fichiers individuels ou des systèmes de fichiers complets.

A propos de cette tâche

La sauvegarde et la restauration de fichiers et de systèmes de fichiers peuvent s'avérer utiles pour les tâches telles que l' l'enregistrement d'une unité sauvegardée sur fichier.

Pour sauvegarder et restaurer des fichiers et des systèmes de fichiers, utilisez les commandes ci-après.

commande	Description
backup	Permet de sauvegarder des fichiers et des systèmes de fichiers sur des supports, tels que des bandes et des disques physiques. Exemple :
	 Vous pouvez sauvegarder tous les fichiers et tous les sous-répertoires dans un répertoire à l'aide des chemins d'accès complets ou des chemins d'accès relatifs.
	 Vous pouvez sauvegarder le système de fichiers racine.
	 Vous pouvez sauvegarder tous les fichiers du système de fichiers racine qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde.
	 Vous pouvez sauvegarder les fichiers de support optique virtuel depuis le référentiel de support virtuel.

Tableau 32. Commandes de sauvegarde et de restauration et leurs descriptions

Tableau 32. Commandes de sauvegarde et de restauration et leurs descriptions (suite)

commande	Description		
restore	Permet de lire les archives créées à l'aide de la commande backup et d'extraire les fichiers qu'elles contiennent. Exemple :		
	Vous pouvez restaurer un fichier donné dans le répertoire de travail.		
	 Vous pouvez restaurer un fichier donné depuis une bande sur le référentiel de support virtuel. 		
	 Vous pouvez restaurer un répertoire spécifique ainsi que le contenu de ce répertoire depuis une archive de nom de fichier ou une archive de système de fichiers. 		
	 Vous pouvez restaurer un système de fichiers complet. 		
	• Vous pouvez restaurer uniquement les permissions ou uniquement les attributs ACL des fichiers ou de l'archive.		

Gestion du stockage à l'aide d' TotalStorage Productivity Center

Vous pouvez utiliser TotalStorage Productivity Center pour collecter et afficher des informations sur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Virtual I/O Server 1.5.2, permet d'installer et de configurer les agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server. TotalStorage Productivity Center est une suite de gestion de l'infrastructure de stockage intégrée conçue pour simplifier et automatiser la gestion des unités de stockage et des réseaux de stockage, ainsi que l'utilisation de la capacité des systèmes de fichiers et des bases de données. Lors de l'installation et de la configuration des agents TotalStorage Productivity Center sur le serveur Virtual I/O Server, vous pouvez utiliser l'interface de TotalStorage Productivity Center pour collecter et afficher des informations sur le serveur Virtual I/O Server. Vous pouvez ensuite effectuer les tâches suivantes à l'aide de l'interface TotalStorage Productivity Center :

- 1. Exécuter un travail de repérage pour les agents sur le serveur Virtual I/O Server.
- 2. Effectuer des sondes, des analyses et des travaux ping pour collecter les informations de stockage relatives au Virtual I/O Server.
- **3**. Générer des rapports à l'aide de Fabric Manager et du gestionnaire de données pour afficher les informations de stockage regroupées.
- 4. Afficher les informations de stockage regroupées à l'aide du visualiseur de topologie.

Pour plus d'informations, voir «Configuration des agents TotalStorage Productivity Center», à la page 117.

Gestion des réseaux

Vous pouvez modifier la configuration réseau de la partition logique Virtual I/O Server, activer et désactiver le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) sur la carte Ethernet partagée, utiliser le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour gérer les systèmes et les unités sur des réseaux complexes et mettre à niveau vers Internet Protocol version 6 (IPv6).

Modification de la configuration réseau de la partition logique Virtual I/O Server

Pour modifier ou supprimer les paramètres réseau sur la partition logique Virtual I/O Server, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse de serveur de noms, procédez comme indiqué ici.

A propos de cette tâche

Dans ce scénario, la configuration de réseau de la partition logique Virtual I/O Server est déjà définie. La configuration en cours sera supprimée et celle mise à jour sera définie. Si vous envisagez d'annuler la

configuration Internet Protocol version 6 (IPv6), utilisez le processus et les commandes ci-après pour supprimer complètement l'interface TCP/IP et en configurer une nouvelle pour Internet Protocol version 4 (IPv4).

- 1. Affichez la configuration de réseau en cours à l'aide de la commande lstcpip.
- 2. Supprimez la configuration de réseau en cours en exécutant la commande rmtcpip. Vous pouvez supprimer tous les paramètres réseau ou uniquement ceux qui doivent être mis à jour.
- 3. Configurez les nouveaux paramètres réseau à l'aide de la commande mktcpip.

Exemple

L'exemple suivant concerne IPv4 dans lequel l'adresse en cours des informations DNS (Domain Name Server) de la partition logique Virtual I/O Server doit être mise à jour vers 9.41.88.180 :

- 1. Exécutez la commande lstcpip -namesrv pour afficher la configuration en cours. Assurez-vous que la configuration a besoin d'être mise à jour.
- 2. Exécutez la commande rmtcpip -namesrv pour supprimer la configuration en cours.
- 3. Exécutez mktcpip -nsrvaddr 9.41.88.180 pour mettre à jour l'adresse du serveur de noms.

Activation et désactivation du protocole GVRP

Vous pouvez activer et désactiver le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) sur les cartes Ethernet partagées, ce qui permet de gérer l'enregistrement dynamique des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur les réseaux.

Avant de commencer

Sur le serveur Virtual I/O Server version 1.4, les cartes Ethernet partagées prennent en charge le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), lequel repose sur le protocole GARP (Generic Attribute Registration Protocol). Le protocole GVRP permet l'enregistrement dynamique des réseaux VLAN sur les réseaux.

Par défaut, le protocole GVRP est désactivé sur les cartes Ethernet partagées.

Avant de commencer, créez et configurez une carte Ethernet partagée. Pour plus d'informations, voir «Création d'une carte Ethernet virtuelle via la console HMC version 7», à la page 106.

Pour activer ou désactiver le protocole GVRP, exécutez la commande suivante :

chdev -dev Nom -attr gvrp=yes/no

Où :

- *Nom* est le nom de la carte Ethernet partagée.
- *yes/no* indique si le protocole GVRP est activé ou désactivé. Entrez yes pour activer le protocole GVRP ou entrez no pour le désactiver.

Gestion du protocole SNMP sur le serveur Virtual I/O Server

Localisation des commandes d'activation, de désactivation et de gestion du protocole SNMP sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) regroupe plusieurs protocoles de contrôle des systèmes et des unités sur les réseaux complexes. La gestion de réseau SNMP repose sur le modèle client-serveur couramment utilisé dans les applications réseau fonctionnant avec le protocole IP. Chaque hôte géré est exécuté sur un processus appelé agent. L'agent est un processus serveur qui gère les informations sur les unités gérées de la base d'informations de gestion (MIB) de l'hôte. Les hôtes actifs dans la gestion de réseau peuvent exécuter un processus appelé gestionnaire. Un gestionnaire est une

application client qui envoie des requêtes à la base d'informations de gestion (MIB) et traite les réponses. De plus, un gestionnaire peut envoyer des requêtes aux serveurs pour modifier les informations MIB.

En général, les administrateurs de réseau utilisent le protocole SNMP pour faciliter la gestion du réseau pour différentes raisons :

- Il masque le réseau système sous-jacent.
- L'administrateur peut gérer et surveiller l'ensemble des composants réseau sur une console unique.

Le protocole SNMP est disponible sur le serveur Virtual I/O Server version 1.4 et ultérieure.

Le tableau ci-dessous répertorie les tâches de gestion SNMP disponibles sur le serveur Virtual I/O Server, ainsi que les commandes permettant d'effectuer ces tâches.

Tableau 33. Tâches et commandes de gestion du protocole SNMP sur le serveur Virtual I/O Server

Tâche	commande
Activation du protocole SNMP	startnetsvc
Sélection de l'agent SNMP à exécuter	snmpv3_ssw
Envoi de requêtes SNMP aux agents	cl_snmp
Traitement des réponses envoyées par les agents	cl_snmp
Demande d'informations MIB gérées par un agent SNMP	snmp_info
Modification d'informations MIB gérées par un agent SNMP	snmp_info
Envoi d'une notification signalant un événement au gestionnaire SNMP au moyen d'un message défini	snmp_trap
Désactivation du protocole SNMP	stopnetsvc

Information associée

Gestion du réseau

Mise à niveau de Virtual I/O Server de IPv4 vers IPv6

Pour tirer parti des optimisations, telles que la simplification de l'adressage et du routage étendus, utilisez la commande mktcpip pour mettre à niveau Virtual I/O Server de Internet Protocol version 4 (IPv4) vers Internet Protocol version 6 (IPv6).

A propos de cette tâche

IPv6 est le protocole IP de future génération et remplace graduellement la norme Internet actuelle, Internet Protocol version 4 (IPv4). La principale amélioration d'IPv6 est l'extension de l'espace adresse IP de 32 à 128 bits, offrant un nombre d'adresses IP uniques pratiquement illimité. IPv6 présente plusieurs avantages par rapport à IPv4, notamment le routage et l'adressage étendus, la simplification du routage, la simplification du format d'en-tête, un contrôle amélioré du trafic, l'autoconfiguration et la sécurité.

Exécutez la commande suivante pour mettre à niveau Virtual I/O Server de IPv4 vers IPv6 : mktcpip –auto [-interface interface]

où *interface* indique l'interface à configurer pour IPv6.

Cette commande effectue automatiquement les tâches suivantes :

- Elle configure pour IPv6 toutes les adresses locales de liaison actuellement configurées pour IPv4.
- Elle active le démon des interfaces indiquées prenant en charge IPv6.
- Elle lance le démon ndpd-host.
- Elle vérifie que la configuration IPv6 reste intacte après le redémarrage de Virtual I/O Server.

Que faire ensuite

Si vous décidez d'annuler la configuration IPv6, vous devez entièrement supprimer l'interface TCP/IP, puis configurer une nouvelle interface TCP/IP pour IPv4. Pour plus d'informations, voir «Modification de la configuration réseau de la partition logique Virtual I/O Server», à la page 128.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez sauvegarder Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur à l'aide de la commande backupios. Vous pouvez également utiliser Tivoli Storage Manager pour programmer des sauvegardes et les stocker sur un autre serveur.

A propos de cette tâche

Le serveur Virtual I/O Server comporte les informations suivantes à sauvegarder : Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur.

- Virtual I/O Server contient le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur. Toutes ces informations sont sauvegardées lorsque vous utilisez la commande backupios. Dans le cas où vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur le même système à partir duquel il a été sauvegardé, la sauvegarde de Virtual I/O Server est généralement suffisante.
- Les unités définies par l'utilisateur contiennent des métadonnées, telles que des mappages d'unités virtuelles, qui définissent la relation existant entre l'environnement physique et l'environnement virtuel. Ces données peuvent être enregistrées dans un emplacement qui est automatiquement sauvegardé lorsque vous utilisez la commande backupios. Si vous envisagez de sauvegarder Virtual I/O Server sur un autre système ou un nouveau système, (par exemple, en cas de panne du système ou de sinistre), vous devez sauvegarder à la fois Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur. D'autre part, dans ces situations, vous devez également sauvegarder les composants suivants de votre environnement pour restaurer intégralement la configuration de Virtual I/O Server :
 - Les configurations d'unités externes, comme les unités de réseau de systèmes (SAN).
 - Les ressources définies sur la console HMC (Hardware Management Console), telles que les allocations de mémoire et de processeur. Cela implique de sauvegarder vos données de profil de partition de la console HMC du serveur Virtual I/O Server et ses partitions client.
 - Les systèmes d'exploitation et les applications exécutées dans les partitions logiques client.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer Virtual I/O Server comme suit.

Méthode de sauvegarde	Support	Méthode de restauration
Sur bande	Bande	A partir d'une bande
Sur DVD	DVD-RAM	A partir d'un DVD
Sur le système de fichiers distant	image nim_resources.tar	A partir d'une console HMC à l'aide de la fonction Network Installation Management (NIM) sur Linux et de la commande installios
Sur le système de fichiers distant	image mksysb	A partir d'un serveur NIM AIX 5L et d'une installation de système mksysb standard
Tivoli Storage Manager	image mksysb	Tivoli Storage Manager

Tableau 34. Méthodes de sauvegarde et de restauration de Virtual I/O Server

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur bande

Vous pouvez sauvegarder sur bande différentes données de Virtual I/O Server : le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur.

Avant de commencer

Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez sauvegarder vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de sauvegarder Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande bkprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour sauvegarder le serveur Virtual I/O Server sur une bande, procédez comme suit :

- 1. Affectez une unité de bande au serveur Virtual I/O Server.
- 2. Extrayez le nom d'unité en entrant la commande suivante :

```
lsdev -type tape
```

Si l'état de l'unité de bande est Defined, tapez la commande suivante, où *dev* correspond à votre unité de bande :

cfgdev -dev dev

3. Tapez la commande suivante, où *unité_bande* est le nom de l'unité de bande que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde :

backupios -tape *unité_bande*

Cette commande crée une bande amorçable qui peut être utilisée pour restaurer Virtual I/O Server.

4. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez sauvegarder les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 135.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un ou plusieurs DVD

Vous pouvez sauvegarder sur DVD différentes données du serveur Virtual I/O Server : le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur.

Avant de commencer

Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez sauvegarder vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de sauvegarder Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande bkprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour sauvegarder Virtual I/O Server sur un ou plusieurs DVD, procédez comme suit. Seul le support DVD-RAM peut être utilisé pour sauvegarder Virtual I/O Server.

Remarque : Les unités de disque des fournisseurs peuvent prendre en charge la gravure sur d'autres types de disque, tels que le CD-RW et le DVD-R. Consultez la documentation relative à votre unité pour connaître les types de disque pris en charge.

- 1. Affectez une unité de disque optique à la partition logique Virtual I/O Server.
- Extrayez le nom d'unité en entrant la commande suivante : lsdev -type optical
Si l'état de l'unité est Defined, tapez : cfgdev -dev *dev*

3. Exécutez la commande backupios avec l'option **-cd**. Indiquez le chemin d'accès à l'unité. Par exemple

backupios -cd /dev/cd0

Remarque : Si Virtual I/O Server ne tient pas sur un DVD, la commandebackupios fournit des instructions de remplacement et de retrait des disques jusqu'à ce que tous les volumes aient été créés. Cette commande crée un ou plusieurs DVD amorçables qui peuvent être utilisés pour restaurer Virtual I/O Server.

4. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez sauvegarder les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 135.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via un fichier nim_resources.tar

Vous pouvez sauvegarder sur un système de fichiers distant différentes données Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) en créant un fichier nim_resources.tar

Avant de commencer

Le fait de sauvegarder Virtual I/O Server dans un système de fichiers distant crée l'image nim_resources.tar dans le répertoire indiqué. Le fichier nim_resources.tar contient toutes les ressources nécessaires pour restaurer Virtual I/O Server, notamment l'image mksysb, le fichier bosinst.data, l'image d'amorçage du réseau et la ressource Shared Product Object Tree (SPOT).

La commande backupios vide la section target_disks_stanza du fichier bosinst.data et définit RECOVER_DEVICES=Default. Cette opération permet de cloner le fichier mksysb généré par la commande sur une autre partition logique. Si vous envisagez d'utiliser l'image nim_resources.tar pour l'installer sur un disque spécifique, vous devez repeupler la section target_disk_stanza du fichier bosinst.data et remplacer ce dernier dans l'image nim_resources.tar. Toutes les autres parties de l'image nim_resources.tar doivent rester intactes.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez sauvegarder vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de sauvegarder Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande bkprofdata.)
- 2. Vérifiez que le système de fichiers distant est disponible et installé.
- **3**. Vérifiez que Virtual I/O Server possède un accès en écriture au serveur sur lequel la sauvegarde a été créée.

A propos de cette tâche

Pour sauvegarder Virtual I/O Server dans un système de fichiers distant, procédez comme suit :

- Créez un répertoire de montage dans lequel l'image de sauvegarde nim_resources.tar va être écrite. Par exemple, pour créer le répertoire /home/backup, entrez : mkdir /home/backup
- Montez un répertoire exporté sur le répertoire de montage. Par exemple : mount server1:/export/ios_backup /home/backup

3. Exécutez la commande **backupios** avec l'option **-file**. Indiquez le chemin d'accès au répertoire monté. Par exemple :

backupios -file /home/backup

Cette commande crée un fichier nim_resources.tar qui peut être utilisé pour restaurer Virtual I/O Server de la console HMC.

4. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez sauvegarder les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 135.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb

Vous pouvez sauvegarder sur un système de fichiers distant différentes données Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) en créant un fichier mksysb

Avant de commencer

Le fait de sauvegarder Virtual I/O Server dans un système de fichiers distant crée l'image mksysb dans le répertoire indiqué. L'image mksysb est une image installable du groupe de volumes root dans un fichier.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez sauvegarder vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de sauvegarder Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande bkprofdata.)
- 2. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server à partir d'un serveur Network Installation Management (NIM), vérifiez que ce dernier dispose de la dernière version du système AIX.
- 3. Vérifiez que le système de fichiers distant est disponible et installé.
- 4. Vérifiez que Virtual I/O Server possède un accès en écriture au serveur sur lequel la sauvegarde a été créée.

A propos de cette tâche

Pour sauvegarder Virtual I/O Server dans un système de fichiers distant, procédez comme suit :

- Créez un répertoire de montage dans lequel l'image de sauvegarde mksysb va être enregistrée. Par exemple, pour créer le répertoire /home/backup, entrez : mkdir /home/backup
- Montez un répertoire exporté sur le répertoire de montage. Par exemple : mount server1:/export/ios_backup /home/backup

où *server1* désigne le serveur NIM à partir duquel vous allez effectuer la restauration de Virtual I/O Server.

3. Exécutez la commande backupios avec l'option **-file**. Indiquez le chemin d'accès au répertoire monté. Par exemple :

backupios -file /home/backup/filename.mksysb -mksysb

où *filename* désigne le nom de l'image mksysb créée par cette commande dans le répertoire indiqué. Vous pouvez utiliser l'image mksysb pour restaurer Virtual I/O Server à partir d'un serveur NIM.

4. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez sauvegarder les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur».

Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur

Outre la sauvegarde de Virtual I/O Server, vous devez également sauvegarder les unités virtuelles définies par l'utilisateur (comme les mappages d'unités virtuelles) dans l'éventualité d'un incident système ou d'un sinistre.

Avant de commencer

Les unités définies par l'utilisateur contiennent des métadonnées, telles que des mappages d'unités virtuelles, qui définissent la relation existant entre l'environnement physique et l'environnement virtuel. Dans les cas où vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un nouveau système ou un système différent (par exemple, en cas de panne système ou d'un sinistre), vous devez sauvegarder Virtual I/O Server ainsi que les unités virtuelles définies par l'utilisateur.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- 1. Sauvegardez Virtual I/O Server sur bande, DVD ou système de fichiers distant. Pour plus d'informations, consultez l'une des procédures suivantes :
 - «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur bande», à la page 132
 - «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un ou plusieurs DVD», à la page 132
 - «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via un fichier nim_resources.tar», à la page 133
 - «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb», à la page 134
- 2. Décidez si vous souhaitez créer un script de la procédure suivante. La création de scripts pour ces commandes facilite la planification de sauvegardes automatiques des informations.

A propos de cette tâche

Pour sauvegarder des unités virtuelles définies par l'utilisateur, procédez comme suit :

- Répertoriez les groupes de volumes (et les pools de stockage) afin de déterminer quelles structures de disques définies par l'utilisateur vous voulez sauvegarder à l'aide de la commande suivante : lsvg
- 2. Activez chaque groupe de volumes (et pool de stockage) à sauvegarder en exécutant la commande suivante pour chacun d'eux :

activatevg volume_group

où volume_group est le nom du groupe de volumes (ou pool de stockage) à activer.

3. Sauvegardez chaque groupe de volumes (et pool de stockage) en exécutant la commande suivante pour chacun d'eux :

savevgstruct volume_group

où *volume_group* est le nom du groupe de volumes (ou pool de stockage) à sauvegarder. Cette commande enregistre une sauvegarde de la structure d'un groupe de volumes (et par conséquent un pool de stockage) dans le répertoire **/home/ios/vgbackups**.

4. Enregistrez les informations sur les paramètres réseau, les cartes, les utilisateurs et les paramètres de sécurité dans le répertoire /home/padmin en associant chaque commande à la commande tee, comme suit :

command | tee /home/padmin/filename

Où :

- command est le nom de la commande qui génère les informations que vous voulez sauvegarder.
- *filename* est le nom du fichier dans lequel vous voulez enregistrer les informations.

Commande	Informations fournies
cfgnamesrv -ls	Affiche toutes les entrées de la base de données de configuration du système relatives aux informations de serveur de noms de domaine utilisées par les routines Resolver locales.
entstat -all <i>devicename</i> <i>devicename</i> est le nom d'une unité dont vous voulez sauvegarder les attributs ou les statistiques. Exécutez cette commande pour chaque unité dont vous voulez sauvegarder les attributs ou les statistiques.	Affiche les statistiques des unités et des pilotes Ethernet de l'unité indiquée.
hostmap -ls	Affiche toutes les entrées dans la base de données de configuration du système.
ioslevel	Affiche le niveau de maintenance actuel de Virtual I/O Server.
lsdev -dev <i>devicename</i> -attr	Affiche les attributs de l'unité indiquée.
<i>devicename</i> est le nom d'une unité dont vous voulez sauvegarder les attributs ou les statistiques. Exécutez cette commande pour chaque unité dont vous voulez sauvegarder les attributs ou les statistiques.	
lsdev -type adapter	Affiche les informations relatives aux cartes physiques et logiques.
lsuser	Affiche une liste de tous les attributs de l'ensemble des utilisateurs système.
netstat -routinfo	Affiche les tables de routage, y compris les coûts configurés par l'utilisateur et en cours de chaque route.
netstat -state	Affiche l'état de toutes les interfaces configurées.
optimizenet -list	Affiche les caractéristiques de l'ensemble des paramètres d'optimisation du réseau, y compris la valeur en cours et de réamorçage, la plage, l'unité, le type et les dépendances.
viosecure -firewall view	Affiche la liste des ports autorisés.
viosecure -view -nonint	Affiche tous les paramètres de niveau de sécurité relatifs au mode non interactif.

Tableau 35. Commandes qui fournissent les informations à sauvegarder

Planification des sauvegardes de Virtual I/O Server

Vous pouvez planifier des sauvegardes régulières de Virtual I/O Server et des unités virtuelles définies afin de s'assurer que votre copie de sauvegarde reflète précisément la configuration actuelle.

A propos de cette tâche

Pour s'assurer que votre sauvegarde de Virtual I/O Server reflète le serveur Virtual I/O Server en cours d'exécution, vous devez sauvegarder Virtual I/O Server chaque fois que sa configuration est modifiée. Par exemple :

- Modification de Virtual I/O Server, telle que l'installation d'un groupe de correctifs.
- Ajout, suppression ou modification de la configuration des unités externes, tels que la modification de la configuration SAN.

- Ajout, suppression ou modification des allocations de ressource et attributions pour Virtual I/O Server, par exemple, la mémoire, les processeurs ou les unités physiques et virtuelles.
- Ajout, suppression ou modification des configurations d'unités virtuelles définies par l'utilisateur, par exemple, les mappages d'unités virtuelles.

Avant de commencer, vérifiez que vous êtes connecté au Virtual I/O Server sous le nom d'utilisateur de l'administrateur principal (padmin).

Pour sauvegarder Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur, procédez comme suit :

- Créez un script destiné à sauvegarder Virtual I/O Server, puis enregistrez-le dans un répertoire auquel peut accéder l'ID utilisateur **padmin**. Par exemple, créez un script nommé *backup* et enregistrez-le dans le répertoire /home/padmin. Assurez-vous que votre script inclut des commandes permettant de sauvegarder Virtual I/O Server ainsi que des informations de sauvegarde sur les unités virtuelles définies par l'utilisateur.
- 2. Créez une entrée de fichier **crontab** qui exécute le script *backup* à intervalles réguliers. Par exemple, pour exécuter le script *backup* chaque samedi à 2:00 a.m., entrez les commandes suivantes :
 - a. crontab -e
 - b. 0 2 0 0 6 /home/padmin/backup

Lorsque vous aurez terminé, pensez à enregistrer le script et quittez l'application.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide du gestionnaire Tivoli Storage Manager

Vous pouvez utiliser le gestionnaire Tivoli Storage Manager pour sauvegarder automatiquement Virtual I/O Server à intervalles réguliers ou effectuer des sauvegardes incrémentielles.

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide de la fonction automatisée du gestionnaire Tivoli Storage Manager :

Vous pouvez automatiser les sauvegardes de Virtual I/O Server à l'aide de la commande crontab et du planificateur Tivoli Storage Manager.

A propos de cette tâche

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Vérifiez que vous avez configuré le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Configuration du client Tivoli Storage Manager», à la page 116.
- Veillez à vous connecter au Virtual I/O Server sous le nom d'utilisateur de l'administrateur principal (padmin).

Pour automatiser les sauvegardes de Virtual I/O Server, procédez comme suit :

- Ecrivez un script destiné à créer une image mksysb de Virtual I/O Server et enregistrez-le dans un répertoire accessible par l'ID utilisateur **padmin**. Par exemple, créez un script nommé *backup* et enregistrez-le dans le répertoire /home/padmin. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, veillez à inclure au script les commandes de sauvegarde des informations relatives aux unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez les procédures suivantes :
 - Pour plus d'informations sur la création d'une image mksysb, voir «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb», à la page 134.
 - Pour plus d'informations sur la sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 135.
- 2. Créez une entrée de fichier crontab qui exécute le script *backup* à intervalles réguliers. Par exemple, pour créer une image mksysb chaque samedi à 2:00, entrez les commandes suivantes :

a. crontab -e

b. 0 2 0 0 6 /home/padmin/backup

Lorsque vous aurez terminé, pensez à enregistrer le script et quittez l'application.

- 3. Avec l'aide de l'administrateur de Tivoli Storage Manager, associez le noeud du client Tivoli Storage Manager à un ou plusieurs plannings du domaine de règles. Cette tâche n'est pas exécutée sur le client Tivoli Storage Manager du serveur Virtual I/O Server. Elle est exécutée par l'administrateur de Tivoli Storage Manager sur le serveur du gestionnaire Tivoli Storage Manager.
- 4. Lancez le planificateur client et connectez-vous au planning du serveur à l'aide de la commande dsmc :

dsmc -schedule

5. Pour redémarrer le planificateur client lors du redémarrage du serveur Virtual I/O Server, ajoutez l'entrée suivante au fichier /etc/inittab :

```
itsm::once:/usr/bin/dsmc sched > /dev/null 2>&1 # planificateur TSM
```

Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server à l'aide de la sauvegarde incrémentielle du gestionnaire Tivoli Storage Manager :

Vous pouvez sauvegarder à tout moment Virtual I/O Server en effectuant une sauvegarde incrémentielle à l'aide de Tivoli Storage Manager.

A propos de cette tâche

Exécutez une sauvegarde incrémentielle lorsque la sauvegarde automatique ne convient pas. Par exemple, avant de mettre à niveau Virtual I/O Server, effectuez une sauvegarde incrémentielle pour obtenir une sauvegarde de la configuration en cours. Après la mise à niveau de Virtual I/O Server, effectuez une autre sauvegarde incrémentielle pour sauvegarder la configuration de la mise à niveau.

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Vérifiez que vous avez configuré le client Tivoli Storage Manager sur le serveur Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, voir «Configuration du client Tivoli Storage Manager», à la page 116.
- Assurez-vous de disposer d'une image mksysb de Virtual I/O Server. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, veillez à inclure à l'image mksysb les informations relatives aux unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, consultez les procédures suivantes :
 - Pour plus d'informations sur la création d'une image mksysb, voir «Sauvegarde du serveur Virtual I/O Server sur un système de fichiers distant via une image mksysb», à la page 134.
 - Pour plus d'informations sur la sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur, voir «Sauvegarde des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 135.

Pour effectuer une sauvegarde incrémentielle de Virtual I/O Server, lancez la commande dsmc. Par exemple :

dsmc -incremental SpecFichierSource

où *SpecFichierSource* est le chemin du répertoire contenant le fichier mksysb. Par exemple, /home/padmin/mksysb_image.

Restauration de Virtual I/O Server

Vous pouvez restaurer Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur à l'aide de la commande installios ou Tivoli Storage Manager.

A propos de cette tâche

Les informations du serveur Virtual I/O Server à restaurer sont les suivantes : Virtual I/O Server et les unités virtuelles définies par l'utilisateur.

- Virtual I/O Server contient le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur. Toutes ces informations sont restaurées lorsque vous utilisez la commande installios. Dans les cas où vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur le même système à partir duquel il a été sauvegardé, la restauration de Virtual I/O Server est généralement suffisante.
- Les unités définies par l'utilisateur contiennent des métadonnées, telles que des mappages d'unités virtuelles, qui définissent la relation existant entre l'environnement physique et l'environnement virtuel. Ces données permettent de créer à nouveau les unités virtuelles. Si vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un autre système ou un nouveau système (par exemple, en cas d'une panne système ou d'un sinistre), vous devez restaurer Virtual I/O Server et créer à nouveau les unités virtuelles. D'autre part, dans ces situations, vous devez également restaurer les composants suivants de votre environnement pour restaurer intégralement la configuration de Virtual I/O Server :
 - Les configurations d'unités externes, comme les unités de réseau de systèmes (SAN).
 - Les ressources définies sur la console HMC (Hardware Management Console), telles que les allocations de mémoire et de processeur. Ceci implique de restaurer vos données de profil de partition HMC du serveur Virtual I/O Server et ses partitions client.
 - Les systèmes d'exploitation et les applications exécutées dans les partitions logiques client.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer Virtual I/O Server comme suit.

Méthode de sauvegarde	Support	Méthode de restauration
Sur bande	Bande	A partir d'une bande
Sur DVD	DVD-RAM	A partir d'un DVD
Sur le système de fichiers distant	image nim_resources.tar	A partir d'une console HMC à l'aide de la fonction Network Installation Management (NIM) sur Linux et de la commande installios
Sur le système de fichiers distant	image mksysb	A partir d'un serveur NIM AIX 5L et d'une installation de système mksysb standard
Tivoli Storage Manager	image mksysb	Tivoli Storage Manager

Tableau 36. Méthodes de sauvegarde et de restauration de Virtual I/O Server

Restauration de Virtual I/O Server à partir d'une bande magnétique

Vous pouvez restaurer différentes données de Virtual I/O Server à partir d'une bande : le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur.

Avant de commencer

Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez restaurer vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de restaurer Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande rstprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour restaurer Virtual I/O Server à partir d'une bande, procédez comme suit :

- Indiquez, à l'aide de la commande bootlist la partition logique Virtual I/O Server à amorcer à partir de la bande. Par ailleurs, vous pouvez modifier la liste des unités d'amorçage dans les menus SMS (System Management Services).
- 2. Insérez la bande dans l'unité de bande.
- 3. Dans le menu SMS, choisissez d'effectuer l'installation à partir de l'unité de bande.
- 4. Suivez les étapes d'installation conformément aux invites du système.
- 5. Si vous avez effectué une restauration de Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez restaurer les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 142.

Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD

Vous pouvez restaurer différentes données de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD : le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur.

Avant de commencer

Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez restaurer vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de restaurer Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande rstprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour restaurer Virtual I/O Server à partir d'un ou de plusieurs DVD, procédez comme suit:

- 1. Indiquez, à l'aide de la commande **bootlist**, la partition Virtual I/O Server à amorcer à partir du DVD. Par ailleurs, vous pouvez modifier la liste des unités d'amorçage dans les menus SMS (System Management Services).
- 2. Insérez le DVD dans l'unité de disque optique.
- 3. Dans le menu SMS, choisissez d'effectuer l'installation à partir de l'unité de disque optique.
- 4. Suivez les étapes d'installation conformément aux invites du système.
- 5. Si vous avez effectué une restauration de Virtual I/O Server sur un autre système que celui à partir duquel il a été sauvegardé, vous devez restaurer les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 142.

Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un fichier nim_resources.tar via la console HMC

Vous pouvez restaurer différentes données de Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) à partir d'une image nim_resources.tar stockée sur un système de fichiers distant.

Avant de commencer

Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez restaurer vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de restaurer Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande rstprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour restaurer Virtual I/O Server à partir d'une image nim_resources.tar dans un système de fichiers, procédez comme suit :

- 1. Exécutez la commande installios à partir de la ligne de commande de la console HMC. Cette procédure vise à restaurer une image de sauvegarde, nim_resources.tar, initialement créée à l'aide de la commande backupios.
- Suivez les étapes d'installation conformément aux invites du système. La source des images d'installation est le répertoire exporté lors de la procédure de sauvegarde. Par exemple, server1:/export/ios_backup.
- **3**. Lorsque la restauration est terminée, ouvrez une connexion de terminal virtuel (par exemple, à l'aide de telnet) au système Virtual I/O Server que vous avez restauré. Vous devrez peut-être fournir d'autres informations.
- 4. Si vous restaurez Virtual I/O Server sur un autre système que celui utilisé pour la sauvegarde, vous devez restaurer les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur», à la page 142.

Restauration de Virtual I/O Server via un serveur NIM à partir d'un fichier mksysb

Vous pouvez restaurer différentes données de Virtual I/O Server (le code de base, les groupes de correctifs appliqués, les pilotes d'unités personnalisés permettant de prendre en charge les sous-systèmes de disque et certaines métadonnées définies par l'utilisateur) à partir d'une image mksysb stockée sur un système de fichiers distant.

Avant de commencer

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- Vérifiez que le serveur sur lequel vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server est défini comme étant une ressource Network Installation Management (NIM).
- Vérifiez que le fichier mksysb (qui contient la sauvegarde de Virtual I/O Server) réside sur le serveur NIM.
- Si le système est géré par Integrated Virtualization Manager, vous devez restaurer vos données de profil de partition pour la partition de gestion et ses clients avant de restaurer Virtual I/O Server. Pour obtenir des instructions, voir Sauvegarde et restauration des données de partition. (Vous avez également la possibilité d'utiliser la commande rstprofdata.)

A propos de cette tâche

Pour restaurer Virtual I/O Server à partir d'une image mksysb dans un système de fichiers, procédez comme suit :

1. Définissez le fichier mksysb comme étant une ressource NIM, en particulier un objet NIM, en exécutant la commande nim. Pour afficher la description détaillée de la commande nim, voir Commande nim. Exemple :

```
nim -o define -t mksysb -a server=servername -alocation=/export/ios_backup/
filename.mksysb objectname
```

Où :

- servername désigne le nom du serveur comportant la ressource NIM.
- filename désigne le nom du fichier mksysb.
- *objectname* désigne le nom utilisé par NIM pour l'enregistrement et l'identification du fichier mksysb.
- 2. Définissez une ressource Shared Product Object Tree (SPOT) pour le fichier mksysb à l'aide de la commande nim. Exemple :

```
nim -o define -t spot -a server=servername -a location=/export/ios_backup/
SPOT -a source=objectname SPOTname
```

Où :

• servername désigne le nom du serveur comportant la ressource NIM.

- *objectname* désigne le nom utilisé par NIM pour l'enregistrement et l'identification du fichier mksysb.
- SPOTname est le nom d'objet NIM pour l'image mksysb créée à l'étape précédente.
- 3. Installez Virtual I/O Server à partir du fichier mksysb à l'aide de la commande smit. Exemple : smit nim_bosinst

Vérifiez que les zones de saisie suivantes contiennent les spécifications ci-après.

Tableau 37. Spécifications relatives à la commande SMIT

Zone	Spécification
TYPE d'installation	mksysb
SPOT	SPOTname à l'étape 3
MKSYSB	<i>objectname</i> à l'étape 2
Remain NIM client after install?	no

- 4. Démarrez la partition logique Virtual I/O Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape 3, Boot the Virtual I/O Server, du document Installing the Virtual I/O Server using NIM.
- 5. Si vous restaurez Virtual I/O Server sur un autre système que celui utilisé pour la sauvegarde, vous devez restaurer les unités virtuelles définies par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir «Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur».

Information associée

- Using the NIM define operation
- Defining a SPOT resource
- ➡ Installing a client using NIM

Restauration des unités virtuelles définies par l'utilisateur

Outre la restauration de Virtual I/O Server, vous pouvez être amené à restaurer les unités virtuelles définies par l'utilisateur (comme les mappages d'unités virtuelles), par exemple, dans l'éventualité d'un incident système, d'une migration ou d'un sinistre du système.

Avant de commencer

Les unités définies par l'utilisateur contiennent des métadonnées, telles que des mappages d'unités virtuelles, qui définissent la relation existant entre l'environnement physique et l'environnement virtuel. Dans les cas où vous envisagez de restaurer Virtual I/O Server sur un nouveau système ou un système différent (par exemple, en cas de panne système ou de sinistre), vous devez sauvegarder Virtual I/O Server ainsi que les unités virtuelles définies par l'utilisateur.

En premier lieu, restaurez Virtual I/O Server sur bande, DVD ou système de fichiers distant. Pour plus d'informations, consultez l'une des procédures suivantes :

- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'une bande magnétique», à la page 139
- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD», à la page 140
- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un fichier nim_resources.tar via la console HMC», à la page 140
- «Restauration de Virtual I/O Server via un serveur NIM à partir d'un fichier mksysb», à la page 141

A propos de cette tâche

Pour restaurer des unités virtuelles définies par l'utilisateur, procédez comme suit :

1. Répertoriez tous les groupes de volumes sauvegardés (ou pools de stockage) à l'aide de la commande suivante :

restorevgstruct -ls

Cette commande répertorie les fichiers contenus dans le répertoire /home/ios/vgbackups.

- 2. Exécutez la commande lspv afin de déterminer les disques vides.
- **3.** Restaurez les groupes de volumes (ou les pools de stockage) pour vider les disques, en exécutant la commande suivante pour chaque groupe de volumes (ou pool de stockage) : restorevgstruct -vg *volumegroup hdiskx*

Où :

- *volumegroup* désigne le nom d'un groupe de volumes (ou pool de stockage) de l'étape 1.
- *hdiskx* désigne le nom d'un disque vide de l'étape 2.
- 4. Recréez les mappages existant entre les unités virtuelles et les unités physiques (y compris les mappages d'unités de stockage, les mappages de carte Ethernet partagées et de carte Ethernet, ainsi que les paramètres LAN virtuels) à l'aide de la commande mkvdev. Des informations sur le mappage sont disponibles dans le fichier que vous avez indiqué dans la commande tee à partir de la procédure de sauvegarde. Par exemple, /home/padmin/filename.

Restauration de Virtual I/O Server avec Tivoli Storage Manager

Vous pouvez utiliser Tivoli Storage Manager pour restaurer l'image mksysb de Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Vous pouvez restaurer Virtual I/O Server sur le système à partir duquel il a été sauvegardé, ou sur un autre système (par exemple, en cas de défaillance ou de sinistre sur le système). La procédure ci-dessous permet de restaurer Virtual I/O Server sur le système à partir duquel il a été sauvegardé. Commencez par restaurer l'image mksysb sur le serveur Virtual I/O Server en exécutant la commande dsmc sur le client Tivoli Storage Manager. Mais Virtual I/O Server n'est pas restauré lors de la restauration de l'image mksys. Vous devez ensuite transférer l'image mksysb sur un autre système et la convertir dans un format installable.

Pour restaurer Virtual I/O Server sur un autre système, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'une bande magnétique», à la page 139
- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD», à la page 140
- «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un fichier nim_resources.tar via la console HMC», à la page 140
- «Restauration de Virtual I/O Server via un serveur NIM à partir d'un fichier mksysb», à la page 141

Avant de commencer, effectuez les tâches suivantes :

- 1. Vérifiez que le système sur lequel vous souhaitez transférer l'image mksysb exécute AIX.
- 2. Vérifiez que le système qui exécute AIX comporte une unité DVD-RW ou CD-RW.
- **3**. Vérifiez que les RPM cdrecord et mkisofs ont été téléchargés et installés sur AIX. Pour télécharger et installer les RPM, consultez le site Web AIX Toolbox for Linux Applications.

Restriction : Le mode interactif n'est pas pris en charge sur le serveur Virtual I/O Server. Pour visualiser les informations relatives aux sessions, entrez la commande dsmc sur la ligne de commande de Virtual I/O Server.

Pour restaurer leVirtual I/O Server avec Tivoli Storage Manager, procédez comme suit :

1. Identifiez le fichier à restaurer en exécutant la commande dsmc. Celle-ci permet d'afficher les fichiers qui ont été sauvegardés sur le serveur Tivoli Storage Manager :

dsmc -query

2. Restaurez l'image mksysb à l'aide de la commande dsmc. Exemple : dsmc -restore *SpecFichierSource*

où *SpecFichierSource* est le chemin du répertoire dans lequel vous souhaitez restaurer l'image mksysb image. Par exemple, /home/padmin/mksysb_image

- **3**. Transférez l'image mksysb sur un serveur muni d'une unité DVD-RW ou CD-RW en exécutant les commandes FTP suivantes :
 - a. Assurez-vous que le serveur FTP est démarré sur le serveur Virtual I/O Server en exécutant la commande suivante : startnetsvc ftp
 - b. Assurez-vous que le serveur FTP est démarré sur le serveur Virtual I/O Server en exécutant la commande suivante : startnetsvc ftp
 - c. Ouvrez une session FTP sur le serveur muni d'une unité DVD-RW ou CD-RW : ftp nom_hôte_serveur, où nom_hôte_serveur est le nom d'hôte du serveur muni d'une unité DVD-RW ou CD-RW.
 - d. A l'invite FTP, changez le répertoire d'installation pour sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer l'image mksysb.
 - e. Paramétrez le mode de transfert sur binaire : binary
 - f. Désactivez l'invite en mode interactif (si actif) : prompt
 - g. Transférez l'image mksysb sur le serveur : mput mksysb_image
 - h. Après le transfert de l'image mksysb, fermez la session FTP en entrant quit.
- 4. Enregistrez l'image mksysb sur un CD ou un DVD à l'aide de la commande mkcd ou mkdvd.
- Réinstallez Virtual I/O Server à partir du CD ou du DVD que vous venez de créer. Pour plus d'informations, voir «Restauration de Virtual I/O Server à partir d'un ou plusieurs DVD», à la page 140.

Référence associée

- Commande mkcd
- Commande mkdvd

Installation ou remplacement d'une carte PCI sur le serveur Virtual I/O Server lorsque le système est sous tension

Vous pouvez installer ou remplacer une carte PCI sur la partition logique Virtual I/O Server ou sur la partition de gestion Integrated Virtualization Manager.

Avant de commencer

Virtual I/O Server comporte un gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud similaire à celui du système d'exploitation AIX. Le gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud permet de remplacer à chaud des cartes PCI sur le serveur, puis de les activer sur la partition logique sans réamorcer le système. Le gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud permet d'ajouter, d'identifier et de remplacer les cartes PCI attribuées au serveur Virtual I/O Server.

Guide d'initiation Avant de commencer

Prérequis :

• Pour installer une nouvelle carte, vous devez attribuer un emplacement vide du système à la partition logique Virtual I/O Server. Vous pouvez effectuer cette tâche via le partitionnement logique dynamique (DLPAR).

- Si vous utilisez une console HMC (Hardware Management Console), vous devez également mettre à jour le profil de partition logique Virtual I/O Server pour que la nouvelle carte soit configurée sur ce serveur après le redémarrage du système.
- Si vous utilisez le gestionnaire Integrated Virtualization Manager, un emplacement vide est probablement déjà affecté à la partition logique Virtual I/O Server, car, par défaut, tous les emplacements sont affectés à ce serveur. Il suffit d'affecter un emplacement vide à la partition logique Virtual I/O Server si vous avez déjà affecté tous les emplacements vides à d'autres partitions logiques.
- Lorsque vous installez une nouvelle carte, veillez à installer les logiciels nécessaires à la prise en charge de cette carte et les éventuelles modifications provisoires du logiciel (PTF) disponibles.
- Si vous avez besoin d'aide pour déterminer l'emplacement de la carte PCI, voir Placement des cartes PCI ou Placement des cartes PCI pour le type machine 94xx.

A propos de cette tâche

Pour accéder au gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud du serveur Virtual I/O Server, procédez comme suit :

- 1. Si vous utilisez le gestionnaire Integrated Virtualization Manager, connectez-vous à l'interface de ligne de commande.
- 2. Utilisez la commande **diagmenu** pour ouvrir le menu de diagnostic de Virtual I/O Server. Les menus sont similaires aux menus de diagnostic de AIX.
- 3. Sélectionnez Sélection des tâches, et appuyez sur Entrée.
- 4. Dans la liste Sélection des tâches, sélectionnez Gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud.

Installation d'une carte PCI A propos de cette tâche

Pour installer une carte PCI lorsque le serveur Virtual I/O Server est sous tension, procédez comme suit :

- 1. Dans le gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud, sélectionnez **Ajouter une carte PCI remplaçable à chaud** et appuyez sur Entrée. La fenêtre d'ajout de carte PCI remplaçable à chaud s'affiche.
- 2. Sélectionnez l'emplacement PCI vide approprié dans la liste et appuyez sur Entrée. Lorsque l'emplacement est identifié, il est signalé par un voyant orange qui clignote rapidement à l'arrière du serveur.
- **3**. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour installer la carte, ensuite le voyant de l'emplacement PCI choisi doit passer à l'état d'action. L'installation de la carte, similaire à la procédure effectuée sur une partition logique autonome AIX, comporte les étapes suivantes :
 - a. Voyant de la carte à l'état d'action : clignotement du voyant de l'emplacement de la carte
 - b. Installation physique de la carte
 - **c**. Fin de la tâche d'installation de la carte avec **diagmenu**.
- 4. Lancez la commande cfgdev pour configurer l'unité du serveur Virtual I/O Server.

Résultats

Si vous installez une carte PCI Fibre Channel, elle est alors prête à être reliée à un réseau de systèmes (SAN) et des LUN sont attribués au serveur Virtual I/O Server pour la virtualisation.

Remplacement d'une carte PCI Avant de commencer

Prérequis : Avant de retirer ou de remplacer une carte de mémoire, vous devez annuler sa configuration. Pour plus d'informations, voir «Annulation de la configuration d'une carte de mémoire», à la page 146.

A propos de cette tâche

Pour remplacer une carte PCI lorsque le serveur Virtual I/O Server est sous tension, procédez comme suit :

- 1. Dans le gestionnaire d'unités PCI remplaçables à chaud, sélectionnez **Déconfiguration d'une unité** et appuyez sur Entrée.
- 2. Appuyez sur F4 (ou Echap+4) pour afficher le menu **Noms d'unités**.
- 3. Sélectionnez la carte à retirer dans le menu Noms d'unités.
- 4. Dans la zone **Conservation de la définition**, répondez 0ui à l'aide de la touche de tabulation. Dans la zone **Déconfiguration des unités filles**, répondez 0UI à l'aide de la touche de tabulation.
- **5.** Appuyez sur Entrée pour vérifier les informations sur l'écran de **confirmation de l'opération**. Si l'annulation de la configuration est correctement effectuée, le message 0K s'affiche à côté de la zone Commande en haut de l'écran.
- 6. Appuyez deux fois sur F4 (ou Echap+4) pour revenir au Gestionnaire d'unités remplaçables à chaud.
- 7. Sélectionnez Remplacement/Retrait d'une carte PCI remplaçable à chaud.
- 8. Sélectionnez l'emplacement duquel vous souhaitez retirer l'unité.
- 9. Sélectionnez **remplacer**. Lorsque l'emplacement est identifié, il est signalé par un voyant orange qui clignote rapidement à l'arrière de la machine.
- 10. Appuyez sur Entrée. La carte passe alors à l'état d'action, c'est-à-dire qu'elle peut être retirée du système.

Annulation de la configuration d'une carte de mémoire A propos de cette tâche

Avant de retirer ou de remplacer une carte de mémoire, vous devez annuler sa configuration. Les cartes de mémoire sont en général des unités mères d'unités de stockage, telles que les unités de disque ou les unités de bande. Pour retirer l'unité mère, il est nécessaire de retirer ou de placer à l'état Défini toutes les unités filles connectées.

L'annulation de la configuration d'une carte de mémoire comporte les tâches suivantes :

- Fermer toutes les applications qui utilisent la carte à retirer, à remplacer ou à déplacer
- Démonter les systèmes de fichiers
- Vérifier que toutes les unités reliées à la carte ont été identifiées et arrêtées
- Répertorier tous les emplacements en cours d'utilisation ou l'emplacement occupé par une carte particulière
- Identifier l'emplacement de la carte
- Rendre les unités mère et fille indisponibles
- Rendre la carte indisponible

Si l'adaptateur prend en charge les volumes physiques utilisés par une partition logique client, vous pouvez effectuer des opérations sur la partition logique client avant d'annuler la configuration de la carte de mémoire. Pour plus d'informations, voir «Préparation des partitions logiques client», à la page 147. La carte peut être en cours d'utilisation lorsque, par exemple, le volume physique a été utilisé pour créer une unité cible virtuelle ou fait partie d'un groupe de volumes utilisé pour créer une unité cible virtuelle.

Pour annuler la configuration d'une carte de mémoire SCSI, SSA, et Fibre Channel, procédez comme suit :

- 1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server.
- 2. Exécutez la commande oem_setup_env pour fermer toutes les applications qui utilisent la carte pour laquelle vous souhaitez annuler la configuration.

- **3**. Entrez lsslot-c pci pour répertorier tous les emplacements remplaçables à chaud de l'unité centrale et afficher leurs caractéristiques.
- 4. Entrez 1sdev -C pour afficher l'état des unités de l'unité centrale.
- 5. Entrez unmount pour démonter les fichiers systèmes, les répertoires ou les fichiers montés qui utilisent cette carte.
- 6. Entrez rmdev -1 adapter -R pour rendre la carte indisponible.

Avertissement : N'utilisez pas l'option -d avec la commande rmdev pour effectuer des opérations sur les unités remplaçables à chaud, car cette action supprime la configuration.

Préparation des partitions logiques client A propos de cette tâche

Si les unités cibles virtuelles des partitions logiques client ne sont pas disponibles, cela peut faire échouer ces partitions logiques ou leurs opérations d'E-S pour une application particulière. Si vous utilisez la console HMC pour gérer le système, des partitions logiques Virtual I/O Server peuvent être redondantes, ce qui permet la maintenance de ce serveur et évite toute immobilisation des partitions logiques client. Lorsque vous remplacez un adaptateur sur le serveur Virtual I/O Server si votre partition logique client dépend d'un ou plusieurs volumes physiques liés à cet adaptateur, vous pouvez effectuer des opérations sur le client avant d'annuler la configuration de l'adaptateur.

Les unités cibles virtuelles doivent se trouver à l'état Défini avant le remplacement de la carte du serveur Virtual I/O Server. Ne retirez pas les unités virtuelles de façon définitive.

Pour préparer des partitions logiques client en vue de l'annulation de la configuration d'une carte, effectuez les opérations ci-après en fonction de votre contexte.

Contexte	Etapes
Vous disposez de matériel redondant pour la carte sur le serveur Virtual I/O Server.	Aucune opération n'est requise sur la partition logique client.
Systèmes gérés par la console HMC uniquement : Vous disposez de partitions logiques redondantes Virtual I/O Server qui, associées à des cartes client virtuelles, offrent plusieurs chemins d'accès au volume physique de la partition logique client.	Aucune opération n'est requise sur la partition logique client. Cependant, des erreurs de chemin d'accès peuvent y être consignées.
Systèmes gérés par la console HMC uniquement : Vous disposez de partitions logiques redondantes Virtual I/O Server qui, associées à des cartes client virtuelles, offrent plusieurs volumes physiques qui permettent de mettre en miroir un groupe de volumes.	Consultez les procédures relatives au système d'exploitation du client.
Vous n'avez pas de partitions logiques redondantes	Arrêtez la partition logique client.
	Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes relatives à l'arrêt des partitions logiques :
	 Pour les systèmes gérés par la console HMC, voir «Arrêt de partitions logiques AIX à l'aide de la console HMC» et «Arrêt de partitions logiques Linux à l'aide de la console HMC» dans Partitionnement logique.¹
	 Pour les systèmes gérés par le gestionnaire Integrated Virtualization Manager, voir «Arrêt des partitions logiques», à la page 148.
¹ Le Partitionnement logique figure sur Site Web Hardware	e Information Center à l'adresse ajouter l'URL ici

Tableau 38. Procédures de préparation de partitions logiques client en fonction du contexte

Arrêt des partitions logiques

Vous pouvez utiliser le gestionnaire Integrated Virtualization Manager pour arrêter les partitions logiques ou l'ensemble du système géré.

Avant de commencer

Utilisez tout autre rôle autre que View Only pour exécuter cette tâche.

A propos de cette tâche

Integrated Virtualization Manager fournit les types suivants d'option d'arrêt pour les partitions logiques :

- Système d'exploitation (recommandé)
- Différé
- Immédiat

La méthode d'arrêt recommandée consiste à utiliser la commande d'arrêt des systèmes d'exploitation client. N'utilisez la méthode d'arrêt immédiat qu'en dernier recours car l'utilisation de cette méthode entraîne un arrêt anormal pouvant aboutir à la perte des données.

Si vous choisissez la méthode d'arrêt différé, prenez en compte les remarques suivantes :

- Arrêter une partition logique revient à appuyer de façon prolongée sur le bouton blanc de mise sous tension du panneau de commande d'un serveur non partitionné.
- N'utilisez cette procédure que si vous ne parvenez pas à arrêter les partitions logiques à l'aide des commandes du système d'exploitation. Lorsque vous utilisez cette procédure pour arrêter les partitions logiques sélectionnées, l'arrêt n'est effectif qu'au terme d'un délai prédéterminé. Cela laisse aux partitions logiques le temps de terminer les travaux entrepris et d'enregistrer les données sur les disques. Si la partition logique ne parvient pas à s'arrêter dans le délai imparti, elle s'arrête de manière anormale et le prochain redémarrage peut prendre un certain temps.

Si vous envisagez d'arrêter l'intégralité du système géré, arrêtez chaque partition logique client, puis arrêtez la partition de gestion Virtual I/O Server.

Pour arrêter une partition logique, procédez comme suit dans le gestionnaire Integrated Virtualization Manager :

- 1. Dans la zone de navigation, sélectionnez **View/Modify Partitions** sous **Partition Management**. La page permettant d'afficher et de modifier les partitions s'affiche.
- 2. Sélectionnez la partition logique à arrêter.
- 3. Dans le menu Tasks, cliquez sur **Shutdown**. La page Shutdown Partitions s'affiche.
- 4. Sélectionnez le type d'arrêt.
- 5. Facultatif : Sélectionnez l'option de redémarrage après l'arrêt si vous souhaitez que la partition logique démarre immédiatement après son arrêt.
- 6. Cliquez sur **OK** pour arrêter la partition. La page View/Modify Partitions s'affiche et l'état de la partition logique indique l'arrêt.

Affichage des informations et des statistiques sur le serveur Virtual I/O Server, sur le serveur et sur les ressources virtuelles

Vous pouvez afficher des informations et des statistiques sur le serveur Virtual I/O Server, sur le serveur et sur les ressources virtuelles, pour pouvoir mieux gérer et contrôler le système, et résoudre les incidents.

A propos de cette tâche

Le tableau suivant récapitule les informations et statistiques disponibles sur le serveur Virtual I/O Server, ainsi que les commandes que vous devez exécuter pour les afficher.

Tableau 39. Informations et commandes associées pour Virtual I/O Server

Informations à afficher	Commande
Statistiques relatives aux unités d'exécution du noyau, à la mémoire virtuelle, aux disques, aux interruptions et à l'activité du processeur.	vmstat
Statistiques relatives à un pilote de périphérique Fibre Channel.	fcstat
Résumé de l'utilisation de la mémoire virtuelle.	svmon
Informations relatives au Virtual I/O Server et au serveur, comme le modèle de serveur, l'ID machine, l'ID et le nom de la partition Virtual I/O Server, et le numéro du réseau local.	uname
Statistiques génériques et spécifiques pour un pilote ou périphérique Ethernet, notamment les informations suivantes pour une carte Ethernet partagée :	enstat
• Statistiques relatives à une carte Ethernet partagée :	
 Nombre de cartes réelles et virtuelles (si vous utilisez la fonction de reprise par transfert de carte Ethernet partagée, ce nombre n'inclut pas la carte du canal de contrôle) 	
 Options relatives à une carte Ethernet partagée 	
– ID VLAN	
 Informations sur les cartes réelles et virtuelles 	
• Statistiques sur la reprise par transfert de carte Ethernet partagée :	
 Statistiques sur la haute disponibilité 	
– Types de paquet	
 Etat de la carte Ethernet partagée 	
– Mode de pontage	
• Statistiques sur le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) :	
 Statistiques sur les unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 	
 Statistiques sur le protocole GARP (Generic Attribute Registration Protocol) 	
 Statistiques sur le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) 	
• Liste des statistiques de chaque carte associée à la carte Ethernet partagée	

Les commandes vmstat, fcstat, svmon, et uname sont disponibles avecVirtual I/O Server version 1.5 ou ultérieure.

Surveillance de Virtual I/O Server

Vous pouvez surveiller Virtual I/O Server à l'aide des journaux des erreurs ou de l'agent Tivoli Monitoring.

Journaux d'erreurs

Les partitions logiques client AIX et Linux consignent les erreurs d'E-S. Normalement, les erreurs matérielles survenant sur les partitions logiques client associées à des unités virtuelles correspondent à des erreurs consignées sur le serveur. Toutefois, si l'incident se produit au sein de la partition logique client, aucune erreur n'est signalée sur le serveur. En outre, sur les partitions logiques client Linux, si l'algorithme correspondant aux relances après des erreurs temporaires SCSI est différent de celui utilisé par AIX, les erreurs risquent de ne pas être enregistrées sur le serveur.

Tivoli Monitoring

Avec Virtual I/O Server V1.3.0.1 (groupe de correctifs 8.1), vous pouvez installer et configurer l'agent Tivoli Monitoring System Edition sur le serveur Virtual I/O Server. Tivoli Monitoring System Edition permet de surveiller la santé et la disponibilité de plusieurs serveurs (y compris Virtual I/O Server) à partir du portail Tivoli Enterprise. Tivoli Monitoring System Edition regroupe les données de Virtual I/O Server, notamment les données relatives aux volumes physiques, aux volumes logiques, aux pools de stockage, aux mappages de mémoire, aux mappages de réseau, à la mémoire réelle, aux ressources de processeur, à la taille des systèmes de fichiers montés, etc. Le portail Tivoli Enterprise permet de visualiser une représentation graphique des données, d'utiliser des seuils prédéfinis afin de recevoir des alertes sur les mesures clés et de résoudre les problèmes d'après les recommandations fournies par la fonction Expert Advice de Tivoli Monitoring.

Sécurité sur le serveur Virtual I/O Server

Familiarisez-vous avec les dispositifs de sécurité de Virtual I/O Server.

A partir de la version 1.3 de Virtual I/O Server, vous pouvez définir des options de sécurité qui offrent des contrôles de sécurité renforcés dans l'environnement Virtual I/O Server. Ces options permettent de sélectionner un niveau de renforcement de la sécurité du système et d'indiquer les paramètres admis dans ce niveau. Le dispositif de sécurité de Virtual I/O Server permet également de contrôler le trafic réseau en activant le pare-feu de Virtual I/O Server. Vous pouvez configurer ces options à l'aide de la commande viosecure. Pour vous aider à configurer la sécurité système lors de l'installation initiale de Virtual I/O Server, vous pouvez profiter du menu d'assistance de configuration duVirtual I/O Server. Pour accéder au menu d'assistance de la configuration, exécutez la commande cfgassist.

A l'aide de la commande viosecure, vous pouvez définir, modifier et afficher les paramètres de sécurité en cours. Par défaut, aucun niveau de sécurité Virtual I/O Server n'est défini. Vous devez exécuter la commande viosecure pour changer les paramètres.

Les sections suivantes décrivent ces dispositifs.

Renforcement de la sécurité du système de Virtual I/O Server

Le dispositif de renforcement de la sécurité du système protège tous ses éléments en durcissant les règles de sécurité ou en implémentant un niveau de sécurité plus élevé. Bien que des centaines de configurations de la sécurité soient possibles avec les paramètres de sécurité de Virtual I/O Server, vous pouvez facilement mettre en place des contrôles de sécurité en indiquant un niveau de sécurité haut, moyen ou faible.

A l'aide des dispositifs de renforcement de la sécurité du système fournis par Virtual I/O Server, vous pouvez entrer des valeurs comme suit :

- Règles sur les mots de passe
- Actions usrck, pwdck, grpck et sysck
- Paramètres de création de fichier par défaut
- Paramètres inclus dans la commande crontab

La configuration d'un système à un niveau de sécurité trop élevé risque de provoquer le rejet d'un service utile. Par exemple, telnet et rlogin sont désactivés pour le niveau de sécurité élevé car le mot de passe de connexion transmis n'est pas chiffré sur le réseau. Si un système est configuré à un niveau de sécurité trop faible, le système peut être vulnérable aux menaces contre la sécurité. Etant donné que chaque entreprise possède ses propres exigences relatives à la sécurité, les paramètres de sécurité Elevé, Moyen et Faible prédéfinis sont mieux adaptés comme point de départ d'une configuration de la sécurité qu'une réponse précise aux besoins d'une entreprise en particulier en matière de sécurité. Lorsque vous serez familiarisé avec les paramètres de sécurité, vous pourrez effectuer des ajustements en choisissant les règles de renforcement qu'il convient d'appliquer. Vous pouvez obtenir des informations sur les règles de renforcement la commande man.

Pare-feu du serveur Virtual I/O Server

A l'aide du pare-feu de Virtual I/O Server, vous pouvez instaurer des limites sur l'activité IP dans votre environnement virtuel. Cette fonction vous permet d'indiquer quels ports et services réseau sont autorisés à accéder au système du serveur Virtual I/O Server. Par exemple, si vous devez restreindre l'activité de connexion depuis un port non autorisé, vous pouvez indiquer le nom ou le numéro du port et indiquer l'option deny pour le retirer de la liste des éléments autorisés. Vous pouvez également restreindre une adresse IP.

Connexion au serveur Virtual I/O Server à l'aide d'OpenSSH

Vous pouvez établir des connexions distantes au Virtual I/O Server à l'aide de connexions sécurisées.

A propos de cette tâche

Vous pouvez utiliser les logiciels Open Source Secure Sockets Layer (OpenSSL) et Portable Secure Shell (OpenSSH) pour vous connecter au Virtual I/O Server à l'aide de connexions sécurisées. Pour plus d'informations sur OpenSSL et OpenSSH, consultez les sites Web OpenSSL Project et Portable SSH.

Pour se connecter au Virtual I/O Server à l'aide d'OpenSSH, procédez comme suit :

- 1. Si vous utilisez une version de Virtual I/O Server antérieure à la version 1.3.0, installez OpenSSH avant de vous connecter. Pour plus d'informations, voir «Téléchargement, installation et mise à jour d'OpenSSH et OpenSSL», à la page 152.
- 2. Connectez-vous au serveur Virtual I/O Server. Si vous utilisez la version 1.3.0 ou une version ultérieure, connectez-vous à l'aide d'une commande shell interactive ou non interactive. Si vous utilisez une version antérieure à 1.3.0, connectez-vous uniquement à l'aide d'une commande shell interactive.
 - Pour vous connecter à l'aide d'une commande shell interactive, entrez la commande suivante sur la ligne de commande d'un système distant :

 $\texttt{ssh} \ \textit{username} @vioshostname \\$

où *username* désigne votre nom d'utilisateur pour Virtual I/O Server et *vioshostname* le nom du serveur Virtual I/O Server.

• Pour vous connecter au moyen d'une commande shell non interactive, exécutez la commande suivante :

ssh username@vioshostname command

Où :

- username désigne votre nom d'utilisateur Virtual I/O Server.
- vioshostname désigne le nom du serveur Virtual I/O Server.
- command est la commande que vous souhaitez exécuter. Par exemple, ioscli 1smap -all.

Remarque : Si vous utilisez une commande shell non interactive, pensez à utiliser la commande complète (avec le préfixe ioscli) pour tous les commandes fr Virtual I/O Server.

- **3.** Authentifiez-vous auprès de SSH. Si vous utilisez la version 1.3.0 ou une version ultérieure, authentifiez-vous à l'aide de mots de passe ou de clés. Si vous utilisez une version antérieure à 1.3.0, authentifiez-vous uniquement à l'aide de mots de passe.
 - Pour ce faire, entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe lorsque le client SSH vous y invite.
 - Pour vous authentifier à l'aide de clés, procédez comme suit dans le système d'exploitation du client SSH :
 - a. Créez un répertoire appelé \$HOME/.ssh destiné à contenir les clés. Vous pouvez utiliser des clés RSA ou DSA.
 - b. Exécutez la commande **ssh-keygen** pour générer des clés publiques et privées. Par exemple : ssh-keygen -t rsa

Les fichiers ci-dessous sont créés dans le répertoire \$HOME/.ssh :

- Clé privée : id_rsa
- Clé publique : id_rsa.pub
- c. Exécutez la commande suivante pour ajouter la clé publique au fichier authorized_keys2 sur le serveur Virtual I/O Server :

cat \$HOME/.ssh/public_key_file | ssh username@vioshostname tee -a /home/username/.ssh/authorized_keys2

Où :

- *public_key_file* est le fichier de clé publique généré à l'étape précédente. Par exemple, id_rsa.pub.
- *username* désigne votre nom d'utilisateur du serveur Virtual I/O Server.
- vioshostname désigne le nom du serveur Virtual I/O Server.

Que faire ensuite

Virtual I/O Server peut ne pas inclure la version la plus récente d'OpenSSH ou OpenSSL avec chaque édition. Il est également possible que des mises à jour d'OpenSSH ou OpenSSL soient diffusées entre les éditions Virtual I/O Server. Dans ces situations, vous pouvez mettre à jour OpenSSH et OpenSSL sur le serveur Virtual I/O Server en téléchargeant et installant OpenSSH et OpenSSL. Pour plus d'informations, voir «Téléchargement, installation et mise à jour d'OpenSSH et OpenSSL».

Téléchargement, installation et mise à jour d'OpenSSH et OpenSSL

Si vous utilisez un Virtual I/O Server dont la version est antérieure à 1.3, vous devez télécharger et installer les logiciels OpenSSH et OpenSSL pour être en mesure de vous connecter au Virtual I/O Server à l'aide de l'outil OpenSSH. Vous pouvez également appliquer cette procédure pour mettre à jour OpenSSH et OpenSSL sur le serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Une mise à jour d'OpenSSH et OpenSSL peut être nécessaire sur votre Virtual I/O Server si le serveur Virtual I/O Server n'intégrait pas la version la plus récente, ou en cas de publication de nouvelles mises à jour entre les diffusions de Virtual I/O Server. Dans ces situations, vous pouvez mettre à jour OpenSSH et OpenSSL sur le serveur Virtual I/O Server, en téléchargeant et installant OpenSSH et OpenSSL, comme suit.

Pour plus d'informations sur OpenSSL et OpenSSH, accédez aux sites Web OpenSSL Project et Portable SSH.

Téléchargement des logiciels Open Source :

A propos de cette tâche

Le logiciel OpenSSL contient la bibliothèque chiffrée nécessaire pour utiliser le logiciel OpenSSH. Pour télécharger le logiciel, procédez comme suit :

- 1. Téléchargez le module RPM OpenSSL sur votre poste de travail ou votre ordinateur hôte.
 - a. Pour obtenir le module RPM, connectez-vous au site Web AIX Toolbox for Linux Applications et cliquez sur le lien **AIX Toolbox Cryptographic Content** situé à droite de la page Web.
 - b. Si vous êtes autorisé à télécharger les modules RPM, enregistrez-vous et acceptez les termes du contrat de licence.
 - **c.** Si vous n'êtes pas autorisé à télécharger les modules RPM, suivez la procédure d'enregistrement et acceptez les termes du contrat de licence. Une fois enregistré, vous êtes redirigé sur la page de téléchargement.
 - d. Sélectionnez la version du module suivant à télécharger : **openssl Secure Sockets Layer and cryptography libraries and tools** puis cliquez sur **Download Now** pour lancer le téléchargement.
- 2. Pour télécharger le logiciel OpenSSH, procédez comme suit :

Remarque : Vous pouvez également installer le logiciel à partir du logiciel AIX Expansion Pack.

- a. A partir de votre poste de travail (ou ordinateur hôte de téléchargement), accédez au site Web SourceFORGE.net.
- b. Cliquez sur Download OpenSSH on AIX pour afficher les dernières versions du fichier.
- c. Sélectionnez le module à télécharger correspondant et cliquez sur Download.
- d. Cliquez sur le module openssh (fichier tar.Z) pour continuer le téléchargement.
- **3.** Créez un répertoire sur le serveur Virtual I/O Server destiné à contenir les fichiers du logiciel Open Source. Par exemple, pour créer un répertoire d'installation appelé install_ssh, exécutez la commande suivante : mkdir install_ssh.
- 4. Transférez les fichiers sur le serveur Virtual I/O Server en exécutant les commandes FTP (File Transfer Protocol) sur l'ordinateur sur lequel vous avez téléchargé les fichiers :
 - a. Assurez-vous que le serveur FTP est démarré sur le serveur Virtual I/O Server en exécutant la commande suivante : startnetsvc ftp
 - b. Ouvrez une session FTP sur le serveur Virtual I/O Server de votre système hôte local : ftp *vios_server_hostname*, *vios_server_hostname* étant le nom d'hôte du serveur Virtual I/O Server.
 - **c.** A l'invite FTP, accédez au répertoire d'installation que vous avez créé pour les fichiers Open Source : cd *install_ssh*, où *install_ssh* correspond au répertoire qui contient les fichiers Open Source.
 - d. Paramétrez le mode de transfert sur binaire : binary
 - e. Désactivez l'invite en mode interactif (si actif) : prompt
 - f. Transférez le logiciel téléchargé sur le serveur Virtual I/O Server : mput *ssl_software_pkg*, où *ssl_software_pkg* correspond au logiciel que vous avez téléchargé.
 - g. Fermez la session FTP, après avoir transféré les deux logiciels, en entrant la commande quit.

Installation du logiciel Open Source sur le serveur Virtual I/O Server : A propos de cette tâche

Pour installer le logiciel, procédez comme suit :

- 1. Exécutez la commande suivante sur la ligne de commande suivante Virtual I/O Server : updateios -dev *install_ssh* -accept -install, où *install_ssh* correspond au répertoire qui contient les fichiers Open Source. Le programme d'installation démarre automatiquement le démon Secure Shell (sshd) sur le serveur.
- 2. Commencez à utiliser les commandes **ssh** et **scp** ; aucune autre tâche de configuration n'est nécessaire.

Restrictions :

- La commande sftp n'est pas prise en charge sur les versions de Virtual I/O Server antérieures à 1.3.
- Les commandes shell non interactives ne sont pas prises en charge avec OpenSSH si vous utilisez une version de Virtual I/O Server antérieure à 1.3.

Configuration du renforcement de la sécurité du système de Virtual I/O Server

Définissez le niveau de sécurité afin d'indiquer les règles de renforcement de la sécurité pour le système du serveur Virtual I/O Server.

Avant de commencer

Pour implémenter des règles de sécurité du système, vous pouvez utiliser la commande viosecure pour indiquer un niveau de sécurité élevé, moyen ou faible. Un ensemble de règles par défaut est défini pour chaque niveau. Vous pouvez également définir un niveau par défaut, qui rétablit les paramètres standard du système et supprime les paramètres de niveau appliqués.

A propos de cette tâche

Les paramètres de sécurité de niveau faible constituent un sous-ensemble des paramètres de sécurité de niveau moyen, qui représentent eux-mêmes un sous-ensemble des paramètres de sécurité de niveau élevé. Ainsi, le niveau *élevé* est le plus restrictif et offre le niveau de contrôle le plus important. Vous pouvez appliquer toutes les règles d'un niveau indiqué ou sélectionner les règles à activer pour votre environnement. Par défaut, aucun niveau de sécurité n'est défini pour Virtual I/O Server. Vous devez exécuter la commande viosecure pour modifier les paramètres.

Suivez la procédure ci-après pour configurer les paramètres de sécurité du système :

Définition d'un niveau de sécurité

Pour définir un niveau de sécurité élevé, moyen ou faible pour le serveur Virtual I/O Server, utilisez la commande viosecure -level. Exemple :

viosecure -level low -apply

Modification des paramètres dans un niveau de sécurité

Pour définir un niveau de sécurité dans lequel vous indiquez les règles de renforcement à appliquer pour le paramètre, exécutez la commande viosecure. Exemple :

- 1. Sur la ligne de commande du serveur Virtual I/O Server, entrez viosecure -level high. Toutes les options de niveau de sécurité (règles de renforcement) de ce niveau s'affichent par groupes de dix (en appuyant sur Entrée, le groupe suivant s'affiche).
- Passez en revue les options affichées et effectuez votre sélection en entrant les numéros, séparés par une virgule, que vous voulez appliquer. Vous pouvez entrer ALL pour appliquer toutes les options ou NONE pour en appliquer aucune.
- 3. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher le groupe d'options suivant et continuez votre sélection.

Remarque : Pour quitter la commande sans effectuer de modifications, entrez «q».

Affichage des paramètres de sécurité en cours

Pour afficher le paramètre de niveau de sécurité du serveur Virtual I/O Server en cours, utilisez la commande viosecure avec l'indicateur -view. Exemple :

viosecure -view

Suppression des paramètres de niveau de sécurité

- Pour annuler la définition des niveaux de sécurité du système et rétablir les paramètres par défaut du système, exécutez la commande suivante : viosecure -level default
- Pour supprimer les paramètres de sécurité qui ont été appliqués, exécutez la commande viosecure -undo

Configuration des paramètres du pare-feu du serveur Virtual I/O Server

Activez le pare-feu du serveur Virtual I/O Server pour contrôler l'activité IP.

Avant de commencer

Le pare-feu du serveur Virtual I/O Server n'est pas activé par défaut. Pour l'activer, vous devez utiliser la commande viosecure en spécifiant l'option -firewall. Lorsque vous activez le pare-feu, le paramètre par défaut qui permet d'accéder aux services suivants est activé :

- ftp
- ftp-data
- ssh
- web
- https
- rmc
- cimom

Remarque : Les paramètres du pare-feu sont contenus dans le fichier viosecure.ctl situé dans le répertoire /home/ios/security. Si pour une raison quelconque, le fichier viosecure.ctl n'existe pas lorsque vous exécutez la commande permettant d'activer le pare-feu, vous recevez un message d'erreur. Vous pouvez utiliser l'option -force pour activer les ports par défaut du pare-feu.

Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut ou configurer les paramètres du pare-feu afin de les adapter à votre environnement en indiquant les ports ou les services de port à autoriser. Vous pouvez désactiver le pare-feu pour désactiver les paramètres.

A propos de cette tâche

Utilisez la procédure suivante sur la ligne de commande de Virtual I/O Server pour configurer les paramètres du pare-feu :

- 1. Activez le pare-feu du serveur Virtual I/O Server en exécutant la commande suivante : viosecure -firewall on
- Indiquez les ports à autoriser ou à refuser à l'aide de la commande suivante : viosecure -firwall allow | deny -port number
- **3.** Affichez les paramètres actuels du pare-feu à l'aide de la commande suivante : viosecure -firewall view
- 4. Pour désactiver la configuration du pare-feu, exécutez la commande suivante : viosecure -firewall off

Configuration d'un client Kerberos sur le serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez configurer un client Kerberos sur le serveur Virtual I/O Server pour améliorer la sécurité des communications sur Internet.

Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez de la version 1.5 (ou d'une version supérieure) de Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui fournit aux applications serveur et client une fonction d'authentification utilisant le chiffrement à clé confidentielle. Il traite les communications authentifiées et éventuellement chiffrées entre deux points sur Internet. L'authentification Kerberos fonctionne généralement comme suit :

- 1. Un client Kerberos envoie une demande de ticket au centre de distribution de clés.
- 2. Le centre crée un ticket d'octroi d'autorisation pour le client et le chiffre en utilisant comme clé le mot de passe du client.
- 3. Le centre renvoie le ticket chiffré au client.
- 4. Le client tente ensuite de déchiffrer le ticket à l'aide de son mot de passe.
- 5. S'il parvient à le déchiffrer (par exemple, s'il fournit le mot de passe correct), il conserve le ticket déchiffré. Le ticket constitue la preuve de l'identité du client.

Pour configurer un client Kerberos sur le serveur Virtual I/O Server, exécutez la commande suivante : mkkrb5clnt -c KDC_server -r realm_name \ -s Kerberos_server -d Kerberos_client

Où :

- KDC_server est le nom du serveur KDC.
- realm_name est le nom du domaine dans lequel vous voulez configurer le client Kerberos.
- Kerberos_server est le nom de système hôte qualifié complet du serveur Kerberos.
- Kerberos_client est le nom du domaine du client Kerberos.

Exemple :

mkkrb5clnt -c bob.kerberso.com -r KERBER.COM \ -s bob.kerberso.com -d testbox.com

Dans cet exemple, le client Kerberos, testbox.com, est configuré vers le serveur Kerberos, bob.kerberso.com. Le centre de distribution de clés s'exécute sur bob.kerberso.com.

Gestion des utilisateurs sur le serveur Virtual I/O Server

Vous pouvez créer, répertorier, modifier, commuter et supprimer des utilisateurs à l'aide de Virtual I/O Server ou du gestionnaire Tivoli Identity Manager.

A propos de cette tâche

Si Virtual I/O Server est installé, le seul type d'utilisateur actif est l'administrateur principal (**padmin**). Ce dernier peut créer d'autres ID utilisateur de type administrateur système, technicien de maintenance ou ingénieur de développement.

Remarque : Vous n'êtes pas autorisé à créer l'ID utilisateur d'administrateur principal (**padmin**). Il est créé et activé automatiquement une fois Virtual I/O Server installé.

Le tableau suivant récapitule les tâches de gestion des utilisateurs disponibles sur le serveur Virtual I/O Server, ainsi que les commandes que vous devez exécuter pour effectuer chaque tâche.

Tableau 40. Tâches et commandes de gestion des utilisateurs Virtual I/O Server

Tâche	commande
Modification de mots de passe	cfgassist

Tâche	commande
Création d'un ID utilisateur administrateur système	Commande mkuser
Création d'un ID utilisateur technicien de maintenance	mkuser avec l'option -sr
Création d'un ID utilisateur ingénieur de développement	mkuser avec l'option -de
Création d'un utilisateur LDAP	mkuser avec l'option -ldap
Récapitulatif des attributs d'utilisateur	lsuser
Par exemple, déterminer si un utilisateur est un utilisateur LDAP.	
Modification des attributs d'un utilisateur	chuser
Changement d'utilisateur	su
Suppression d'un utilisateur	Commande rmuser

Tableau 40. Tâches et commandes de gestion des utilisateurs Virtual I/O Server (suite)

Vous pouvez utiliser Tivoli Identity Manager pour automatiser la gestion des utilisateurs Virtual I/O Server. Tivoli Identity Manager fournit une carte de Virtual I/O Server qui opère en tant qu'interface entre le serveur Virtual I/O Server et le serveur Tivoli Identity Manager. La carte opère en tant qu'administrateur virtuel de confiance sur le serveur Virtual I/O Server, en exécutant des tâches semblables aux suivantes :

- Création d'un ID utilisateur pour autoriser l'accès au Virtual I/O Server.
- Modification d'un ID utilisateur pour accéder au Virtual I/O Server.
- Suppression de l'accès d'un ID utilisateur. Cette action supprime l'ID utilisateur Virtual I/O Server.
- Suspension d'un compte utilisateur en désactivant temporairement l'accès au Virtual I/O Server.
- Restauration d'un compte utilisateur en réactivant l'accès au Virtual I/O Server.
- Modification du mot de passe d'un compte utilisateur sur le serveur Virtual I/O Server.
- Réconciliation des informations de tous les utilisateurs en cours sur le serveur Virtual I/O Server.
- Réconciliation des informations d'un compte utilisateur donné sur le serveur Virtual I/O Server par le biais d'une recherche.

Pour plus d'informations, voir les manuels des produits Tivoli Identity Manager.

Identification et résolution des incidents liés au serveur Virtual I/O Server

Cette rubrique fournit des informations sur le diagnostic et la résolution des problèmes liés au serveur Virtual I/O Server.

Cette section contient des informations sur l'identification et la résolution des incidents liés au serveur Virtual I/O Server. Pour plus d'informations sur la résolution des incidents liés à Integrated Virtualization Manager, voir Identification et résolution des incidents liés au gestionnaire Integrated Virtualization Manager.

Identification et résolution des incidents liés à la partition logique Virtual I/O Server

Informations et procédures d'identification et de résolution des incidents liés à la partition logique Virtual I/O Server.

Identification et résolution des problèmes liés à l'interface SCSI virtuelle

Informations et procédures d'identification et de résolution des incidents liés à l'interface SCSI virtuelle du serveur Virtual I/O Server.

A propos de cette tâche

Pour identifier et résoudre les incidents, utilisez la commande diagmenu fournie par Virtual I/O Server.

Si vous rencontrez encore des incidents après l'utilisation de la commande diagmenu, contactez le service de support technique pour obtenir de l'aide.

Voir la documentation relative à l'isolement rapide des incidents à l'adresse AIX disponible dans les informations du fournisseur de services. Il peut arriver que les procédures décrites dans la documentation relative à l'isolement rapide des incidents sous AIX ne soient pas disponibles à partir du menu de la commande diagmenu.

Résolution de l'échec de configuration d'une carte Ethernet partagée

Vous pouvez résoudre les erreurs qui se produisent lorsque vous configurez une carte Ethernet partagée (par exemple les erreurs qui génèrent le message 0514-040) en utilisant les commandes lsdev, netstat et entstat.

Avant de commencer

Lorsque vous configurez une carte Ethernet partagée, la configuration peut échouer en générant l'erreur suivante :

```
Method error (/usr/lib/methods/cfgsea):
0514-040 Error initializing a device into the kernel.
```

A propos de cette tâche

Pour corriger l'incident, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que les cartes physiques et virtuelles utilisées pour créer la carte Ethernet partagée sont disponibles en exécutant la commande suivante :

lsdev -type adapter

2. Vérifiez que ni l'interface de la carte physique, ni l'interface des cartes virtuelles n'est configurée. Exécutez la commande suivante :

netstat -state

Important : Aucune des interfaces des cartes ne doit être répertoriée dans la sortie. Si un nom d'interface (par exemple, *en0*) est répertorié dans la sortie, séparez-le de la façon suivante : chdev -dev interface_name -attr state=detach

Vous pouvez exécuter cette étape à partir d'une connexion de console ; en effet, il est possible que la séparation de cette interface mette un terme à votre connexion réseau au Virtual I/O Server.

3. Vérifiez que les cartes virtuelles utilisées pour les données sont des cartes de ligne réseau (Trunk) en exécutant la commande suivante :

entstat -all entX | grep Trunk

Remarque :

- La carte de ligne réseau ne s'applique pas à la carte virtuelle utilisée en tant que canal de contrôle dans une configuration de reprise par transfert de carte Ethernet partagée.
- Si des cartes virtuelles utilisées pour les données ne sont pas des cartes de ligne réseau, vous devez faire en sorte qu'elles accèdent aux réseaux externes, à partir de la console HMC.

- 4. Vérifiez que l'unité physique et les cartes virtuelles de la carte Ethernet partagée correspondent au paramètre de déchargement de la somme de contrôle (checksum offload) :
 - a. Pour déterminer le paramètre de déchargement de la somme de contrôle, sur l'unité physique, exécutez la commande suivante :

```
lsdev -dev nom_unité -attr chksum_offload
```

où nom_unité est le nom de l'unité physique. Par exemple, ent0.

 b. Si la valeur de chksum_offload est yes, activez le déchargement de la somme de contrôle pour toutes les cartes virtuelles de la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante : chdev -dev nom_unité -attr chksum_offload=yes

où nom_unité est le nom d'une carte virtuelle de la carte Ethernet partagée. Par exemple, ent2.

c. Si la valeur de chksum_offload est no, désactivez le déchargement de la somme de contrôle pour toutes les cartes virtuelles de la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante :
 chdev -dev nom_unité -attr chksum_offload=no

où nom_unité est le nom d'une carte virtuelle de la carte Ethernet partagée.

 d. Si la commande ne génère aucune sortie, cela signifie que l'unité physique ne prend pas en charge le déchargement de la somme de contrôle et par conséquent ne comporte pas cet attribut. Pour résoudre l'erreur, désactivez le déchargement de la somme de contrôle pour toutes les cartes virtuelles de la carte Ethernet partagée en exécutant la commande suivante : chdev -dev nom_unité -attr chksum_offload=no

où nom_unité est le nom d'une carte virtuelle de la carte Ethernet partagée.

5. Si la carte réelle est un port de carte Ethernet hôte, également appelé port de carte Ethernet virtuelle intégrée logique, assurez-vous que Virtual I/O Server a été configuré en tant que partition logique de mode espion pour le port physique de la carte Ethernet virtuelle intégrée logique, à partir de la console HMC.

Résolution des incidents de connectivité Ethernet

Vous pouvez identifier les incidents liés à la connectivité Ethernet en examinant les statistiques Ethernet générées par la commande entstat. Vous avez ensuite la possibilité de résoudre ces incidents à l'aide des commandes starttrace et stoptrace.

A propos de cette tâche

Pour résoudre les incidents liés à la connectivité Ethernet, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que la partition logique client source peut émettre une commande ping vers une autre partition logique client sur le même système sans passer par Virtual I/O Server. Si cette commande échoue, l'incident est probablement lié à la configuration Ethernet virtuelle de la partition logique client. Si la commande ping aboutit, passez à l'étape suivante.
- 2. Lancez une commande ping à partir de la partition logique source vers une machine cible de manière à ce que les paquets soient envoyés via Virtual I/O Server. Cette commande échouera probablement. Passez alors à l'étape suivante de l'exécution de test ping.
- **3**. Sur le serveur Virtual I/O Server, entrez la commande suivante : entstat –all *carte Ethernet partagée*

où carte_Ethernet_partagée est le nom de votre carte Ethernet partagée.

4. Vérifiez que l'ID VLAN de la partition logique est associé à la carte virtuelle correcte dans la section "VLAN IDs" de la sortie. Recherchez dans ETHERNET STATISTICS la carte virtuelle correspondant à ce réseau local virtuel (VLAN) et vérifiez que les nombres de paquets dans la colonne Receive statistics augmentent. Vous vous assurez ainsi que les paquets sont reçus par Virtual I/O Server par le biais de la carte appropriée. Si ce n'est pas le cas, l'incident est probablement lié à la configuration de la carte virtuelle. Vérifiez les informations d'ID VLAN des cartes à l'aide de la console HMC.

- 5. Recherchez dans ETHERNET STATISTICS la carte physique correspondant à ce réseau local virtuel (VLAN) et vérifiez que les nombres de paquets dans la colonne Transmit statistics diminuent. Vous vous assurez ainsi que les paquets sont envoyés à partir de Virtual I/O Server.
 - Si ce nombre augmente, cela indique que les paquets ne sortent pas de la carte physique. Passez à l'étape 6.
 - Si ce nombre n'augmente pas, cela indique que les paquets ne sortent pas de la carte physique. L'utilitaire de trace système doit être utilisé pour poursuivre le débogage. Suivez les instructions de l'étape 9 pour obtenir une trace système, des informations statistiques et la description de la configuration. Contactez la maintenance et l'assistance client si vous devez effectuer des opérations de débogage supplémentaires.
- 6. Vérifiez que la zone extérieure du système cible (sur le côté physique du serveur Virtual I/O Server) reçoit les paquets et renvoie des réponses. Si ce n'est pas le cas, une carte physique inappropriée est associée à la carte Ethernet partagée, ou le commutateur Ethernet n'est peut-être pas configuré correctement.
- 7. Recherchez dans ETHERNET STATISTICS la carte physique correspondant à ce réseau local virtuel (VLAN) et vérifiez que les nombres de paquets dans la colonne Receive statistics augmentent. Cette étape vérifie que les réponses ping sont reçues par le serveur Virtual I/O Server. Si ce n'est pas le cas, le commutateur peut être mal configuré.
- 8. Recherchez dans ETHERNET STATISTICS la carte virtuelle correspondant à ce réseau local virtuel (VLAN) et vérifiez que les nombres de paquets dans la colonne Transmit statistics augmentent. Cette étape vérifie que le paquet est transmis par le serveur Virtual I/O Server par le biais de la carte virtuelle appropriée. Si ce n'est pas le cas, démarrez l'utilitaire de trace système. Suivez les instructions de l'étape 9 pour obtenir une trace système, des informations statistiques et la description de la configuration. Contactez la maintenance et l'assistance client si vous devez effectuer des opérations de débogage supplémentaires.
- 9. Utilisez l'utilitaire de trace de Virtual I/O Server pour résoudre les incidents de connectivité. Démarrez la fonction de trace du système à l'aide de la commande starttrace en précisant l'ID point d'ancrage de trace. L'ID point d'ancrage de trace de la carte Ethernet partagée est 48F. Utilisez la commande stoptrace pour arrêter la fonction de trace. La commande cattracerpt permet de lire le fichier journal trace, de formater les entrées de trace et d'écrire un rapport dans la sortie standard.

Activation des shells non interactifs sur Virtual I/O Server, version 1.3 ou supérieure

A l'issue de la mise à niveau de Virtual I/O Server vers la version 1.3 ou une version ultérieure, vous pouvez activer les commandes shell non interactives à l'aide de la commande startnetsvc.

Avant de commencer

Si vous avez installé OpenSSH sur un Virtual I/O Server antérieur à la version 1.3, puis l'avez mis à niveau vers la version 1.3 ou une version ultérieure, les commandes shell non interactives risquent de ne pas fonctionner, car il est nécessaire de modifier le fichier de configuration SSH.

Pour activer les commandes shell non interactives dansVirtual I/O Server 1.3 ou une version ultérieure, exécutez la commande suivante à partir du client SSH : ioscli startnetsvc ssh

Remarque : Vous pouvez exécuter la commande startnetsvc lorsque le service SSH est exécuté. La commande semble échouer. Cependant elle est exécutée normalement.

Récupération lorsque les disques sont introuvables

Cette rubrique décrit comment opérer une récupération lorsque des disques ne sont pas affichés au cours d'une tentative d'amorçage ou d'installation d'une partition logique client.

A propos de cette tâche

Il arrive parfois que le disque permettant d'installer la partition logique client ne puisse pas être localisé. Dans ce cas, si le client est déjà installé, démarrez la partition logique client. Assurez-vous de disposer des derniers niveaux de logiciel et de microprogramme. Puis assurez-vous que le **numéro d'emplacement** de la carte serveur SCSI virtuelle correspond au **numéro d'emplacement virtuel de la partition distante** de la carte client SCSI virtuelle.

- 1. Assurez-vous de disposer des dernières versions pour la console HMC, les microprogrammes et le serveur Virtual I/O Server. Procédez comme suit :
 - a. Pour vous assurer que vous disposez du dernier niveau de la console HMC, voir le manuel Installation et configuration de la console HMC. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique

Installation et configuration de la console HMC (environ 3 Mo), voir oemiphai.pdf

- b. Vérifiez que vous disposez du dernier microprogramme.
- 2. Vérifiez que le numéro d'emplacement de la carte serveur SCSI virtuelle est correctement mappé au numéro d'emplacement distant de la partition logique client :
 - a. Dans la zone de navigation, développez **Gestion de systèmes** → **Serveurs** et cliquez sur le serveur sur lequel se trouve la partition logique Virtual I/O Server.
 - b. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique Virtual I/O Server.
 - c. Cliquez sur Tâches, puis sélectionnez Propriétés.
 - d. Cliquez sur l'onglet Cartes virtuelles.
 - e. Cliquez sur Interface SCSI virtuelle.
 - f. Si les valeurs de la **partition distante** et de la **carte distante** sont **Toute partition** et **Tout emplacement de partition**, procédez comme suit :
 - Développez Interface SCSI virtuelle, puis cliquez sur le numéro d'emplacement.
 - Sélectionnez Connexion possible de la partition client sélectionnée uniquement.
 - Entrez l'ID de partition logique client et la carte, puis cliquez sur OK
 - Cliquez sur Interface SCSI virtuelle.
 - g. Enregistrez les valeurs de la partition distante et de la carte distante. Ces valeurs représentent la partition logique client et le numéro d'emplacement de la carte SCSI virtuelle client qui peut se connecter à la carte de serveur associée. Par exemple, les valeurs de la partition distante, de la carte distante et de la carte sont les suivantes : AIX_client, 2, 3. Ces valeurs indiquent que la carte SCSI virtuelle 2 sur la partition logique client AIX_client peut se connecter à la carte SCSI virtuelle 3 du serveur Virtual I/O Server.
 - h. Répétez les étapes a à g pour la partition logique client.
- **3**. Vérifiez que le numéro d'emplacement de la carte serveur SCSI virtuelle est mappé correctement avec le numéro d'emplacement distant de la partition logique client. Procédez comme suit :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le profil de serveur, puis sélectionnez Propriétés.
 - b. Cliquez sur l'onglet Virtual I/O Server.
 - c. Si le bouton d'option **Seuls la partition et l'emplacement distant sélectionnés peuvent se connecter** n'est pas activé, sélectionnez-le.
 - d. Notez les valeurs des zones Partition distante et Numéro d'emplacement virtuel de la partition distante. Elles indiquent le nom et le numéro d'emplacement virtuel de la partition logique client. Il s'agit de la partition logique client et du numéro d'emplacement qui peuvent se connecter à l'emplacement indiqué dans la boîte de dialogue Numéro d'emplacement, en haut de la fenêtre Propriétés de la carte SCSI virtuelle.

- e. Pour la partition logique client, répétez le étapes a à e.
- 4. La valeur **Carte** sur la partition logique client doit correspondre à celle de **Carte distante** sur la partition logique Virtual I/O Server et la valeur **Carte** sur la partition logique Virtual I/O Server doit correspondre à celle de **Carte distante** sur la partition logique client. Si ces numéros ne correspondent pas, sur la console HMC, modifiez les propriétés de profil de manière à refléter le mappage.
- 5. Sur la ligne de commande du serveur Virtual I/O Server, entrez cfgdev.
- 6. Arrêtez et réactivez la partition logique client.
- 7. Sur la ligne de commande du serveur Virtual I/O Server, entrez lsmap -all. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

SVSA	Physloc		Client Partition ID
vhost0	U9113	.550.10BE8DD-V1-C3	0x0000002
VTD		vhdisk0	
LUN Backing	dovico	0X8100000000000000000000000000000000000	
Physloc	uevice	U787B.001.DNW025F-P1-C5-T	1-W5005076300C10899-L536F00000000000

Dans cet exemple, l'ID de partition logique client est 2 (0x0000002).

Remarque : Si la partition logique client n'est pas encore installée, l'ID partition client est 0x00000000. Le numéro d'emplacement de la carte du serveur SCSI apparaît dans la colonne Physloc. Les chiffres suivant l'option -C constituent le numéro d'emplacement. Dans le cas présent, le numéro d'emplacement est 3.

8. Sur la ligne de commande du serveur Virtual I/O Server, entrez lsdev -virtual. Les résultats obtenus sont semblables à ce qui suit :

name	status	descri	otion					
vhost0	Available	Virtual	SCSI	Serv	er Adap	oter		
vhdisk0	Av	/ailable	Virt	ual .	Target	Device	-	Disk

Identification et résolution des incidents relatifs aux partitions logiques client AIX

Informations et procédures d'identification et de résolution des incidents liés aux partitions logiques client AIX.

A propos de cette tâche

Si la partition client utilise des ressources d'E-S virtuelles, le point focal de service et le serveur Virtual I/O Server doivent être contrôlés en premier afin de vérifier que l'incident n'est pas lié au serveur.

Sur les partitions client qui exécutent le niveau actuel d'AIX, lorsqu'un incident matériel est consigné sur le serveur et qu'un incident correspondant est consigné sur la partition client, Virtual I/O Server indique un message d'erreur de corrélation dans le rapport d'erreurs.

Exécutez la commande suivante pour créer un rapport d'erreur :

errpt -a

L'exécution de la commande errpt renvoie un résultat similaire au suivant :

LABEL: VSCSI_ERR2 IDENTIFIER: 857033C6 Date/Time: Tue Feb 15 09:18:11 2005

Sequence Number: 50 Machine Id: 00C25EEE4C00

162 Virtual I/O Server

Node Id: vio_client53A Class: S TEMP Type: Resource Name: vscsi2 Description Underlying transport error Probable Causes PROCESSOR Failure Causes PROCESSOR Recommended Actions PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES Detail Data Error Log Type 01 Reserve 00 Error Number 0006 RC 0000 0002 VSCSI Pointer

Comparez les valeurs LABEL, IDENTIFIER et Error Number du rapport d'erreur aux valeurs dans le tableau suivant pour identifier l'incident et le résoudre.

Tableau 41. Labels, i	dentificateurs,	numéros d'erreur,	description	de l'incident	et résolution	des inciden	ts communs
liés à l'interface SCS	I virtuelle sur l	a partition logique	client				

Label	Identificateur	Numéro d'erreur	Incident	Résolution
		0006 RC 0000 0002	La carte serveur SCSI virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server n'est pas ouverte.	Faites en sorte que la carte serveur de la partition logique Virtual I/O Server soit disponible.
VSCSI_ERR2	857033C6	001C RC 0000 0000	La carte serveur SCSI virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server a été fermée soudainement.	Déterminez pourquoi la carte serveur de la partition logique Virtual I/O Server a été fermée.
VCCCL EDD2	ED00EE19	000D RC FFFF FFF0	La carte serveur SCSI virtuelle de la partition logique Virtual I/O Server est utilisée par une autre partition logique client.	Terminez la partition logique client utilisant la carte serveur.
V SC3I_ERRS	10	000D RC FFFF FFF9	La carte serveur SCSI virtuelle (numéro de partition et d'emplacement) spécifiée dans la définition n'existe pas.	Dans la console HMC, corrigez la définition de la carte client pour l'associer à une carte serveur correcte.

Informations de référence pour Virtual I/O Server

Vous trouverez des informations de référence sur les commandes de Virtual I/O Server, sur les attributs de configuration pour les agents et clients Tivoli, sur les attributs et statistiques de réseau, et sur les types d'utilisateur Virtual I/O Server.

Description des commandes du serveur Virtual I/O Server et du gestionnaire Integrated Virtualization Manager

Vous pouvez afficher la description de chaque commande du serveur Virtual I/O Server et du gestionnaire Integrated Virtualization Manager.

Voir Commandes Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager. Pour visualiser le fichier PDF de la rubrique Commandes Virtual I/O Server et Integrated Virtualization Manager (environ 4 Mo), voir

oemiphcg.pdf

Configuration des attributs des agents et des clients Tivoli

Informations sur les variables et les attributs de configuration requis et facultatifs de l'agent Tivoli Monitoring, l'agent Tivoli Usage and Accounting Manager, du client Tivoli Storage Manager et des agents TotalStorage Productivity Center.

Dans le tableau suivant, un *attribut* est une option que vous pouvez ajouter à la commande du serveur Virtual I/O Server. Le terme *variable* désigne une option que vous pouvez définir dans un fichier de configuration de Tivoli Storage Manager ou de Tivoli Usage and Accounting Manager.

Tivoli Monitoring

Attribut	Description
HOSTNAME	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Tivoli Enterprise Monitoring Server (TEMS) auquel l'agent de surveillance envoie des données.
MANAGING_SYSTEM	Nom d'hôte ou adresse IP de la console HMC reliée au système géré sur lequel se trouvent Virtual I/O Server et l'agent de surveillance. Vous pouvez définir une seule console HMC par agent de surveillance. Si vous ne définissez pas l'attribut MANAGING_SYSTEM, Virtual I/O Server utilise la connexion RMC (Resource Monitoring and Control) pour obtenir le nom d'hôte ou l'adresse IP de la console HMC. Si l'agent de surveillance est exécuté sur Integrated Virtualization Manager, il n'est pas nécessaire de définir l'attribut MANAGING SYSTEM.
RESTART_ON_REBOOT	Détermine si l'agent de surveillance redémarre lors du redémarrage de Virtual I/O Server. TRUE indique que l'agent de surveillance redémarre lors du redémarrage de Virtual I/O Server. FALSE indique que l'agent de surveillance ne redémarre pas lors du redémarrage de Virtual I/O Server.

Tableau 42. Attributs de configuration de Tivoli Monitoring

Tivoli Storage Manager

Tableau 43. Attributs de configuration de Tivoli Storage Manager

Attribut	Description
SERVERNAME	Nom d'hôte du serveurTivoli Storage Manager auquel est associé le client Tivoli Storage Manager.
SERVERIP	Adresse IP ou nom de domaine du serveurTivoli Storage Manager auquel est associé le client Tivoli Storage Manager.
NODENAME	Nom de l'ordinateur sur lequel est installé le client Tivoli Storage Manager.

Tivoli Usage and Accounting Manager

Tableau 44. Variables de configuration de Tivoli Usage and Accounting Manager dans le fichier A_config.par

Variable	Description	Valeurs possibles	Valeur par défaut
AACCT_TRANS_IDS	Désigne les types d'enregistrement comptable avancés sous AIX inclus aux rapports sur l'utilisation.	1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ou 16	10
AACCT_ONLY	Détermine si l'agent Usage and Accounting Manager collecte les données comptables.	 Y : Indique que l'agent Usage and Accounting Manager collecte les données comptables. N : Indique que l'agent Usage and Accounting Manager ne collecte pas les données comptables. 	Y
ITUAM_SAMPLE	Détermine si l'agent Usage and Accounting Manager collecte des données relatives au système de fichiers de stockage.	• Y : Indique que l'agent Usage and Accounting Manager collecte des données relatives au système de fichiers de stockage.	Ν
		 N : Indique que l'agent Usage and Accounting Manager ne collecte pas de données relatives au système de fichiers de stockage. 	

Tableau 45. Attributs de configuration de Tivoli Usage and Accounting Manager

Attribut	Description
ACCT_DATA0	Taille en Mo du premier fichier de données contenant les informations statistiques quotidiennes.
ACCT_DATA1	Taille en Mo du second fichier de données contenant les informations statistiques quotidiennes.
ISYSTEM	Moment en minutes où l'agent génère des enregistrements système par intervalles.

Tableau 45. Attributs de configuration de Tivoli Usage and Accounting Manager (suite)

Attribut	Description
IPROCESS	Moment en minutes où le système génère des enregistrements de processus regroupés.

Attributs d' TotalStorage Productivity Center

Tableau 46. Attributs de configuration de TotalStorage Productivity Center

Attribut	Description	Obligatoire ou facultatif
S	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur TotalStorage Productivity Center associé à l'agent TotalStorage Productivity Center.	Obligatoire
А	Nom d'hôte ou adresse IP du gestionnaire d'agents.	Obligatoire
devAuth	Mot de passe d'authentification du serveur d'unités TotalStorage Productivity Center.	Obligatoire
caPass	Mot de passe d'authentification de l'agent commun.	Obligatoire
caPort	Numéro identifiant le port de l'agent commun. Le port par défaut est 9510.	Facultatif
amRegPort	Numéro identifiant le port d'enregistrement du gestionnaire d'agents. Le port par défaut est 9511.	Facultatif
amPubPort	Numéro identifiant le port public du gestionnaire d'agents. Le port par défaut est 9513.	Facultatif
dataPort	Numéro identifiant le port du serveur de données TotalStorage Productivity Center. Le port par défaut est 9549.	Facultatif
devPort	Numéro identifiant le port du serveur d'unités TotalStorage Productivity Center. Le port par défaut est 9550.	Facultatif
newCA	La valeur par défaut est true.	Facultatif
oldCA	La valeur par défaut est false.	Facultatif
daScan	Exécute une analyse de l'agent TPC_data après l'installation. La valeur par défaut est true.	Facultatif
daScript	Exécute le script de l'agent TPC_data après l'installation. La valeur par défaut est true.	Facultatif
daIntsall	Installe l'agent TPC_data. La valeur par défaut est true.	Facultatif
faInstall	Installe l'agent TPC_fabric. La valeur par défaut est true.	Facultatif

Attribut	Description	Obligatoire ou facultatif
U	Désinstalle les agents TotalStorage Productivity Center. Les valeurs valides sont les suivantes :	Facultatif
	• toutes	
	• data	
	• fabric	

Tableau 46. Attributs de configuration de TotalStorage Productivity Center (suite)

Information associée

- Centre de documentation IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager
- E IBM Tivoli Identity Manager
- Documentation IBM Tivoli Monitoring version 6.2.1
- 🖙 Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent Guide d'utilisation
- ➡ IBM Tivoli Storage Manager
- 🕞 Centre de documentation IBM Tivoli Usage and Accounting Manager
- E Centre de documentation IBM TotalStorage Productivity Center

Statistiques sur le protocole GVRP

Affichage d'informations sur les unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit), le protocole GARP (Generic Attribute Registration Protocol) et le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) en exécutant la commande entstat -all. Vous pouvez également visualiser des exemples.

Les unités BPDU (ou unités de données de protocole de pont) sont des paquets de données relatives au protocole échangés entre le commutateur et la carte Ethernet partagée. Le protocole GARP est le seul protocole de pont actuellement disponible avec la carte Ethernet partagée. GARP est un protocole générique qui permet l'échange d'informations sur les attributs entre deux entités. Un seul type de protocole GARP est actuellement disponible sur la carte Ethernet partagée : le protocole GVRP. Avec le protocole GVRP, les attributs transmis sont des valeurs VLAN (réseau local virtuel).

Statistiques sur les unités BPDU

Les statistiques sur les unités BPDU concernent les paquets BPDU envoyés ou reçus.

Statistiques sur les unités BPDU	Description
Transmit (émission)	Packets Nombre de paquets envoyés. Failed packets Nombre de paquets non envoyés (par exemple, à cause d'un manque de mémoire pour l'attribution du paquet sortant).

Tableau 47. Description des statistiques sur les unités BPDU

Statistiques sur les unités BPDU	Description
Receive (réception)	Packets Nombre de paquets reçus.
	Unprocessed Packets Paquets non traités, à cause d'une interruption du fonctionnement du protocole.
	Non-contiguous Packets
	Paquets reçus en plusieurs fragments.
	Packets with unknown PID Paquets comportant un ID de protocole (PID) différent de celui du protocole GARP. Lorsque ce nombre est élevé, cela provient en général de l'échange par le commutateur de paquets de protocole BPDU non pris en charge par la carte Ethernet partagée.
	Packets with Wrong Length Paquets Ethernet reçus dont la longueur ne correspond à la longueur indiquée dans l'en-tête Ethernet.

Tableau 47. Description des statistiques sur les unités BPDU (suite)

Statistiques sur le protocole GARP

Les statistiques sur le protocole GARP concernent les paquets BPDU de type GARP envoyés ou reçus.

Tableau 48. Description des statistiques sur le protocole GARP

Statistiques sur le protocole GARP	Description
Transmit (émission)	Packets Nombre de paquets envoyés.
	Failed packets Nombre de paquets non envoyés (par exemple, à cause d'un manque de mémoire pour l'attribution du paquet sortant).
	Leave All Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>All</i> .
	Join Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join Empty.
	Join In Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join In.
	Leave Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>Empty</i> .
	Leave In Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>In</i> .
	Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Empty</i> .
Statistiques sur le protocole GARP	Description
------------------------------------	--
Receive (réception)	Packets Nombre de paquets reçus
	Unprocessed Packets Paquets non traités, à cause d'une interruption du fonctionnement du protocole.
	Packets with Unknown Attr Type: Paquets contenant un type d'attribut non pris en charge. Lorsque ce nombre est élevé, cela provient en général de l'échange par le commutateur de paquets de protocole GARP non pris en charge par la carte Ethernet partagée. Par exemple, le protocole GARP GMRP (Multicast Registration Protocol).
	Leave All Events Paquets reçus avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>All.</i>
	Join Empty Events Paquets reçus avec le type d'événement Join Empty.
	Join In Events Paquets reçus avec le type d'événement Join In.
	Leave Empty Events Paquets reçus avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>Empty</i>
	Leave In Events Paquets reçus avec le type d'événement <i>Leave In</i>
	Empty Events Paquets reçus avec le type d'événement <i>Empty</i>

Tableau 48. Description des statistiques sur le protocole GARP (suite)

Statistiques sur le protocole GVRP

Les statistiques sur le protocole GVRP concernent les paquets GARP d'échange d'informations sur les réseaux locaux virtuels (VLAN) et envoyés ou reçus via le protocole GVRP.

Statistiques sur le protocole GVRP	Description
Transmit (émission)	Packets Nombre de paquets envoyés
	Failed packets Nombre de paquets non envoyés (par exemple, à cause d'un manque de mémoire pour l'attribution du paquet sortant).
	Leave All Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>All</i> .
	Join Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join Empty.
	Join In Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join In.
	Leave Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>Empty</i> .
	Leave In Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> In.
	Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Empty</i> .

Tableau 49. Description des statistiques sur le protocole GVRP

Statistiques sur le protocole GVRP	Description
Receive (réception)	Packets Nombre de paquets reçus.
	Unprocessed Packets Paquets non traités, à cause d'une interruption du fonctionnement du protocole.
	Packets with Invalid Length Paquets contenant un ou plusieurs attributs dont la longueur ne correspond pas au type d'événement associé.
	Packets with Invalid Event Paquets contenant un ou plusieurs attributs dont le type d'événement est incorrect.
	Packets with Invalid Value Paquets contenant un ou plusieurs attributs dont la valeur est incorrecte (par exemple, un ID VLAN incorrect).
	Total Invalid Attributes Nombre total d'attributs comportant un paramètre incorrect.
	Total Valid Attributes Nombre total d'attributs ne comportant aucun paramètre incorrect.
	Leave All Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>All</i> .
	Join Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join Empty.
	Join In Events Paquets envoyés avec le type d'événement Join In.
	Leave Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>Empty</i> .
	Leave In Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Leave</i> <i>In</i> .
	Empty Events Paquets envoyés avec le type d'événement <i>Empty</i> .

Tableau 49. Description des statistiques sur le protocole GVRP (suite)

Exemples de statistiques

L'exécution de la commande entstat -all renvoie des résultats du type suivant :

Statistics for adapters in the Shared Ethernet Adapter ent3

Number of adapters: 2 SEA Flags: 00000009 < THREAD >

<pre>< GVRP > VLAN IDs : ent2: 1 Real Side Statistics: Packets received: 0 Packets bridged: 0 Packets consumed: 0 Packets transmitted: 0 Packets dropped: 0 Virtual Side Statistics: Packets received: 0 Packets bridged: 0 Packets consumed: 0 Packets transmitted: 0 Packets transmitted: 0 Packets dropped: 0 Other Statistics: Output packets generated: 0 Output packets dropped: 0 Device output failures: 0 ICMP error packets sent: 0 Non IP packets larger than MTU: 0 Thread queue overflow packets: 0</pre>	
Bridge Protocol Data Units (BPDU) Statistics:	
Transmit Statistics: Receive Statistics:	
Packets: 2 Failed packets: 0	Packets: 1370 Unprocessed Packets: 0 Non-contiguous Packets: 0 Packets w/ Unknown PID: 1370 Packets w/ Wrong Length: 0
General Attribute Registration Protocol (GARP) Statistics:
Transmit Statistic:	Receive Statistics:
Packets: 2 Failed packets: 0	Packets: 0 Unprocessed Packets: 0 Packets w/ Unknow Attr. Type: 0
Leave All Events: 0 Join Empty Events: 0 Join In Events: 2 Leave Empty Events: 0 Leave In Events: 0 Empty Events: 0	Leave All Events: 0 Join Empty Events: 0 Join In Events: 0 Leave Empty Events: 0 Leave In Events: 0 Empty Events: 0
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Statis	tics:
Transmit Statistics: Receive Statistics:	
Packets: 2 Failed packets: 0	Packets: 0 Unprocessed Packets: 0 Attributes w/ Invalid Length: 0 Attributes w/ Invalid Event: 0 Attributes w/ Invalid Value: 0 Total Invalid Attributes: 0 Total Valid Attributes: 0
Leave All Events: 0 Join Empty Events: 0 Join In Events: 2	Leave All Events: 0 Join Empty Events: 0 Join In Events: 0

Leave	Empty Events: 0	Leave	Empty Events:	0
Leave	In Events: 0	Leave	In Events: 0	
Empty	Events: 0	Empty	Events: 0	

Attributs du réseau

Instructions sur la gestion des attributs du réseau.

Plusieurs commandes du serveur Virtual I/O Server, notamment chdev, mkvdev et cfglnagg, permettent de modifier les attributs des unités ou du réseau. Cette section définit les attributs pouvant être modifiés.

Attributs Ethernet

Il est possible de modifier les attributs Ethernet ci-après.

Attribut	Description	
Maximum Transmission Unit (<i>mtu</i>)	Indique l'unité de transmission maximale (MTU). Cette valeur peut être tout nombre compris entre 60 et 65535, mais elle est dépendante du support.	
Interface State (<i>état_interface</i>)	letach Retire une interface de la liste des interfaces réseau. Si la dernière interface est déconnectée, le code du pilote d'interface de réseau est déchargé. Pour modifier la route d'une interface connectée, vous devez déconnecter et ajouter à nouveau cette interface à l'aide de la commande chdev -dev <i>Interface -attr état=detach</i> .	
	lown Identifie une interface comme inactive, ce qui empêche le système de tenter de transmettre des messages via cette interface. Toutefois, les routes qui utilisent cette interface ne sont pas automatiquement désactivées. (chdev -dev <i>Interface -attr état=down</i>)	
	Ip Identifie une interface comme active. Ce paramètre est automatiquement utilisé lors de la définition de la première adresse d'une interface. Vous pouvez également l'utiliser pour activer une interface après l'exécution de la commande chdev -dev Interface -attr état=up.	
Network Mask (masque_réseau)	Indique la partie de l'adresse à réserver pour subdiviser les réseaux en sous-réseaux. <i>masque</i> inclut la partie réseau de l'adresse locale et la partie sous-réseau, extraite de la zone hôte de l'adresse. Vous pouvez spécifier le masque sous forme d'un nombre hexadécimal unique commençant par 0x, en notation décimale à points Internet standard. Dans l'adresse 32 bits, le masque contient des bits ayant la valeur 1 pour la position des bits réservés au réseau et aux sous-réseaux et un bit ayant la valeur 0 pour la position des bits qui définissent l'hôte. Le masque contient la partie du réseau standard et le segment de sous-réseau est contigu au segment de réseau.	

Attributs d'une carte Ethernet partagée

Attribut	Description
PVID (pvid)	Indique le PVID à utiliser pour la carte Ethernet partagée.
PVID adapter (<i>carte_PVID</i>)	Indique la carte virtuelle par défaut à utiliser pour les paquets marqués non VLAN.
Physical adapter (carte_physique)	Indique la carte physique associée à la carte Ethernet partagée.

Vous pouvez modifier les attributs ci-dessous pour une carte Ethernet partagée.

Attribut	Description	
thread (unité_exécution)	Active ou désactive l'utilisation d'unités d'exécution sur la carte Ethernet partagée. L'activation de cette option ajoute environ 16 à 20 % de cycles machine par transaction pour les flots de données MTU 1500 et 31 à 38 % pour MTU 9000. L'option d'utilisation d'unités d'exécution augmente le nombre de cycles machine par transaction pour de faibles charges de travail car les unités d'exécution sont démarrées pour chaque paquet. A des taux de charge de travail plus élevés, comme les charges de travail en duplex intégral ou de demandes/réponses, les unités d'exécution durent plus longtemps sans attente ou réacheminement.	
	Le mode avec unités d'execution doit etre utilise forsqu'une interface SCSI virtuelle est exécutée sur la même partition logique Virtual I/O Server que la carte Ethernet partagée. Le mode avec unités d'exécution permet de s'assurer que l'interface SCSI virtuelle et la carte Ethernet partagée partagent les ressources du processeur de manière adaptée. Toutefois, l'utilisation d'unités d'exécution augmente la longueur des chemins d'accès aux instructions et utilise des cycles de processeur supplémentaires. Si la partition logique Virtual I/O Server est dédiée uniquement à l'exécution d'unités Ethernet partagées (et des unités virtuelles Ethernet associées), les cartes doivent être configurées de manière à ce que l'utilisation d'unités d'exécution soit désactivée.	
	Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation d'unités d'exécution à l'aide de l'option -attr thread de la commande mkvdev. Pour activer l'utilisation d'unités d'exécution, utilisez l'option -attr thread=1. Pour la désactiver, utilisez l'option -attr thread=0. Par exemple, la commande ci-dessous désactive l'utilisation d'unités d'exécution pour la carte Ethernet partagée ent1 :	
	mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0	
Virtual adapters (<i>cartes_virtuelles</i>)	Répertorie les cartes de réseau Ethernet virtuelles associées à la carte Ethernet partagée.	
TCP segmentation offload(envoi_volumineux)	Active la fonction largesend TCP (également appelée déchargement de la segmentation) des partitions logiques à la carte physique. Pour fonctionner, cette dernière doit être activée pour la fonction largesend TCP pour le déchargement de la segmentation entre la partition logique et la carte Ethernet partagée. En outre, la partition logique doit être en mesure d'effectuer une opération largesend. Sous AIX, la fonction largesend peut être activée sur une partition à l'aide de la commande ifconfig.	
	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction largesend TCP à l'aide de l'option -a largesend de la commande chdev. Pour l'activer, utilisez l'option '-a largesend=1'. Pour la désactiver, utilisez l'option '-a largesend=0'.	
	Par exemple, la commande ci-dessous active <i>largesend</i> pour la carte Ethernet partagée ent1 :	
	chdev -l entl -a largesend=1	
	Par défaut, le paramètre est désactivé (largesend=0).	
Jumbo frames (grandes_trames)	Permet d'augmenter jusqu'à 9000 octets les MTU de l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée (valeur par défaut : 1500). Si la carte physique sous-jacente ne prend pas en charge les grandes trames et si la valeur de l'attribut <i>jumbo_frames</i> est yes, la configuration échoue. La carte physique sous-jacente doit prendre en charge les grandes trames. La carte Ethernet partagée active automatiquement les grandes trames sur sa carte physique sous-jacente si la valeur de <i>jumbo_frames</i> est yes. La valeur <i>grandes_trames</i> n'est pas modifiable durant l'exécution.	
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) (gvrp)	Active et désactive le protocole GVRP sur une carte Ethernet partagée.	

Attributs de la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée

Vous pouvez modifier les attributs suivants relatifs à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée.

Attribut	Description
High availability mode (mode_haute_disponibilité)	Détermine si les unités participent ou non à la configuration de reprise. Par défaut, cet attribut est paramétré sur disabled (désactivé). En général, une carte Ethernet partagée dans une configuration de reprise par transfert fonctionne en mode auto et la carte principale correspond à la carte dont la priorité est la plus élevée (valeur numérique la plus basse). Une carte Ethernet partagée peut être passée de force en mode veille ; elle se comporte alors comme l'unité de secours, tant qu'elle détecte la présence d'une unité principale fonctionnelle.
Control Channel (canal_contrôle)	Définit l'unité Ethernet virtuelle requise pour une carte Ethernet partagée dans une configuration de reprise par transfert, de manière à ce qu'elle puisse communiquer avec l'autre carte. Cet attribut ne comporte pas de valeur par défaut ; il est obligatoire lorsque l'attribut <i>ha_mode</i> n'est pas paramétré sur disabled.
Internet address to ping (adr_réseau)	Attribut facultatif qui peut être défini pour une carte Ethernet partagée définie dans une configuration de reprise par transfert. Lorsque cet attribut est spécifié, une unité Ethernet partagée applique une commande ping à l'adresse IP, afin de vérifier la connexion (ainsi que l'état des liaisons des unités physiques). Si elle détecte une perte de connectivité avec l'hôte de la commande ping spécifié, elle lance une reprise par transfert vers la carte Ethernet partagée. Cet attribut n'est pas pris en charge lorsque vous utilisez une carte Ethernet partagée avec une carte Ethernet hôte (ou carte Ethernet virtuelle intégrée).

Attributs INET

Il est possible de modifier les attributs INET qui suivent.

Attribut	Description		
Host Name (nom_hôte)	Indiquez le nom d'hôte que vous souhaitez affecter à la machine en cours.		
	Dans la définition du nom d'hôte, utilisez des caractères ASCII, de préférence uniquement alphanumériques. N'utilisez pas de point dans le nom d'hôte. Evitez d'utiliser des valeurs hexadécimales ou décimales comme premier caractère (par exemple 3Comm, où 3C peut être interprété comme un caractère hexadécimal). Pour assurer la compatibilité avec les hôtes précédents, choisissez un nom d'hôte non qualifié comportant moins de 32 caractères.		
	Si l'hôte utilise un serveur de noms de domaine pour la résolution des noms, le nom d'hôte doit contenir le nom de domaine complet.		
	Dans le système de dénomination de domaine hiérarchique, les noms sont constitués d'une séquence de sous-noms insensibles à la casse, séparés par des points, sans blanc imbriqué. Le protocole DOMAIN spécifie qu'un nom de domaine local doit être inférieur à 64 caractères et que la longueur d'un nom d'hôte doit être inférieure à 32 caractères. Le nom d'hôte est indiqué en premier lieu. Le nom de domaine complet peut, éventuellement, être spécifié ; le nom d'hôte est suivi d'un point, d'une série de noms de domaine local séparés par des points et enfin, du domaine racine. Le nom de domaine complet pour un hôte, y compris les points, doit être inférieur à 255 caractères et respecter le format suivant :		
	hôte.sous-domaine.domaine_racine		
	Dans un réseau hiérarchique, certains hôtes sont conçus comme des serveurs de noms qui convertissent les noms en adresses Internet pour d'autres hôtes. Ce mécanisme comporte deux avantages sur l'espace de noms non hiérarchiques : les ressources de chaque hôte sur le réseau ne sont pas utilisées pour la résolution des noms et l'administrateur du système n'a pas besoin de gérer les fichiers de résolution de noms sur chaque machine du réseau. L'ensemble de noms gérés par un seul serveur de noms est appelé <i>zone d'autorité</i> de ce serveur.		
Gateway (passerelle)	Identifie la passerelle à laquelle sont adressés les paquets. Vous pouvez définir le paramètre <i>Passerelle</i> par un nom symbolique ou une adresse numérique.		
Route (route)	Spécifie la route. Le format de l'attribut <i>Route</i> est : <i>route=destination, passerelle, [mesure]</i> .		
	destination Identifie l'hôte ou le réseau vers lequel vous dirigez la route. Vous pouvez définir le paramètre <i>Destination</i> par un nom symbolique ou une adresse numérique.		
	gateway Identifie la passerelle à laquelle sont adressés les paquets. Vous pouvez définir le paramètre <i>Passerelle</i> par un nom symbolique ou une adresse numérique.		
	 metric Définit la mesure du routage. La valeur par défaut est 0 (zéro). La mesure du routage est utilisée par le protocole de routage (le programme démon <i>routed</i>). Des mesures plus élevées rendent la route moins favorable. Les mesures sont comptées comme des bonds supplémentaires vers le réseau ou l'hôte de destination. 		

Attributs de carte

Il est possible de modifier les attributs de carte suivants. Le comportement de l'attribut peut varier en fonction de la carte et du pilote dont vous disposez.

Attribut	Cartes/Pilotes	Description
Media Speed (<i>débit_support</i>)	 Carte PCI-X Base-TX 10/100/1000 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet Base-T 10/100/1000 	L'attribut de débit du support indique la vitesse à laquelle la carte tente de fonctionner. Les débits disponibles sont 10 Mbit/s en semi-duplex, 10 Mbit/s en duplex intégral, 100 Mbit/s en semi-duplex, 100 Mbit/s en duplex intégral et négociation automatique, avec négociation automatique par défaut. Sélectionnez la négociation automatique lorsque la carte doit utiliser la négociation automatique sur le réseau pour déterminer le débit. Si le réseau ne prend pas en charge la négociation automatique, sélectionnez le débit spécifique.
		1000 Mbit/s en semi-duplex et duplex intégral ne sont pas des valeurs correctes. Conformément à la spécification IEEE 802.3z, les débits en gigabits de transmission en duplex doivent être négociés automatiquement pour les cartes en cuivre (TX). Pour utiliser ces débits, sélectionnez la négociation automatique.
Media Speed (<i>débit_support</i>)	 Carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 	L'attribut de débit du support indique la vitesse à laquelle la carte tente de fonctionner. Les débits disponibles sont 1000 Mbit/s en duplex intégral et négociation automatique. La valeur par défaut est la négociation automatique. Sélectionnez la négociation automatique lorsque la carte doit utiliser la négociation automatique sur le réseau pour définir la transmission en duplex. Si le réseau ne prend pas en charge la négociation automatique, sélectionnez 1000 Mbit/s en duplex intégral.
Media Speed (débit_support)	 Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet Mbit/s 10/100/1000 	L'attribut de débit du support indique la vitesse à laquelle la carte tente de fonctionner. Les débits disponibles sont 10 Mbit/s en semi-duplex, 10 Mbit/s en duplex intégral, 100 Mbit/s en semi-duplex, 100 Mbit/s en duplex intégral et négociation automatique, avec négociation automatique par défaut. Sélectionnez la négociation automatique lorsque la carte doit utiliser la négociation automatique sur le réseau pour déterminer le débit. Si le réseau ne prend pas en charge la négociation automatique, sélectionnez le débit spécifique.
		Si la négociation automatique est sélectionnée, l'unité de liaison distante doit également être définie pour la négociation automatique afin de s'assurer que la liaison fonctionne correctement.

Attribut	Cartes/Pilotes	Description
Media Speed (débit_support)	 Carte PCI Ethernet Base-T 10/100/1000 Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet-SX Gigabit 	L'attribut de débit du support indique la vitesse à laquelle la carte tente de fonctionner. Les débits disponibles sont 10 Mbit/s en semi-duplex, 10 Mbit/s en duplex intégral, 100 Mbit/s en semi-duplex, 100 Mbit/s en duplex intégral et négociation automatique, avec négociation automatique par défaut. Sélectionnez la négociation automatique lorsque la carte doit utiliser la négociation automatique sur le réseau pour déterminer le débit. Si le réseau ne prend pas en charge la négociation automatique, sélectionnez le débit spécifique. Pour que la carte s'exécute à 1000 Mbit/s, vous devez sélectionner le paramètre de négociation automatique. Remarque : Pour la carte PCI Ethernet-SX Gigabit, la seule sélection disponible est la
Enable Alternate Ethernet Address (utilisation_adr_rempl)		négociation automatique. La valeur yes pour cet attribut indique que l'adresse de la carte, telle qu'elle apparaît sur le réseau, est celle spécifiée par l'attribut Alternate Ethernet Address. Si vous indiquez la valeur no, l'adresse de carte unique écrite dans une mémoire ROM, sur la carte, est utilisée. La valeur par défaut est no.
Alternate Ethernet Address (adr_remplacement)		Permet de modifier l'adresse unique de carte, telle qu'elle apparaît sur le réseau local. La valeur entrée doit être une adresse Ethernet de 12 chiffres hexadécimaux et doit être différente de l'adresse des autres cartes Ethernet. Il n'existe pas de valeur par défaut. Cette zone n'a aucun effet sauf si l'attribut Enable Alternate Ethernet Address a pour valeur yes, auquel cas cette zone doit être complétée. Une adresse Ethernet typique est 0x02608C000001. Tous les chiffres hexadécimaux, y compris les zéros de début, doivent être entrés.
Enable Link Polling (<i>interrogation_liaison</i>)	 Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet 10/100 Mbit/s 	Sélectionnez no pour que le pilote de périphérique interroge la carte afin de déterminer l'état d'une liaison, à un intervalle de temps spécifique. La valeur de l'intervalle de temps est spécifiée dans la zone Poll Link Time Interval . Si vous sélectionnez no, le pilote de périphérique n'interroge pas la carte pour connaître l'état de sa liaison. La valeur par défaut est no.
Poll Link Time Interval (<i>intervalle_interro_liaison</i>)	 Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet 10/100 Mbit/s 	Durée, en millisecondes, autorisée sur le pilote de périphérique entre deux interrogations de la carte pour extraire l'état de sa liaison. Cette valeur est requise lorsque l'option Enable Link Polling a pour valeur yes. Vous pouvez indiquer une valeur comprise entre 100 et 1000. La valeur d'incrément est 10. La valeur par défaut est 500.

Attribut Cartes/Pilotes		Description		
Flow Control (<i>ctrl_flux</i>)	 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet Base-T 10/100/1000 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit Carte PCI-X Base-TX 10/100/1000 2 ports Carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet-SX Gigabit 	Cet attribut spécifie si la carte doit activer la transmission et la réception du contrôle de flux. La valeur par défaut est no.		
Transmit Jumbo Frames (grandes_trames)	 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet Base-T 10/100/1000 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit Carte PCI-X Base-TX 10/100/1000 2 ports Carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet-SX Gigabit 	Lorsqu'il a la valeur yes, cet attribut indique que des trames jusqu'à 9018 octets de long peuvent être transmises sur cette carte. Si vous indiquez no, la taille maximale des trames transmises est 1518 octets. Il reste possible de recevoir des trames jusqu'à 9018 octets sur cette carte.		

Attribut	Cartes/Pilotes	Description
Checksum Offload (déchargement_total_ctrl)	 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet Base-T 10/100/1000 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit Carte PCI-X Base-TX 10/100/1000 2 ports Carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet-SX Gigabit Cartes Ethernet virtuelles 	Cet attribut avec la valeur yes indique que la carte calcule le total de contrôle pour les trames TCP transmises et reçues. Si vous indiquez no, le total de contrôle est calculé par le logiciel approprié. Lorsque l'attribut de déchargement du total de contrôle est activé sur une carte Ethernet virtuelle, celle-ci annonce le total de contrôle à Hypervisor. Hypervisor identifie les cartes Ethernet virtuelles dont l'attribut de déchargement du total de contrôle est activé et gère en conséquence la communication entre partitions.
		 partitions. Lorsque les paquets réseau sont routés via la carte Ethernet partagée, il y a des risques d'erreurs de liaison. Dans cet environnement, les paquets doivent passer par la liaison physique présentant un total de contrôle. La communication fonctionne de la manière suivante : Lorsqu'un paquet est reçu d'une liaison physique, la carte physique vérifie le total de contrôle. Si la destination du paquet est une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle est activé, le récepteur n'a pas besoin d'effectuer de vérification du total de contrôle. Un récepteur dont l'attribut de déchargement du total de contrôle. Si un paquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont la contrôle. Si un paquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de total de contrôle. Lorsquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle. Si un paquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle. Si un paquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle. Si un paquet provient d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle est activé, il est transmis vers la carte physique sans total de contrôle.
		 paquets en provenance d'une carte Ethernet virtuelle dont l'attribut de déchargement de total de contrôle est désactivé génèrent le total de contrôle au niveau de la source. Pour activer l'attribut de déchargement du total de contrôle pour une carte Ethernet partagée, toutes les unités participant doivent également comporter l'attribut activé. L'unité Ethernet partagée échouera si les unités sous-jacentes ne présentent pas les mêmes paramètres de déchargement du total de contrôle.

Attribut	Cartes/Pilotes	Description		
Enable Hardware Transmit TCP Resegmentation (envoi_volumineux)	 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet Base-T 10/100/1000 Pilote de périphérique de carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit Carte PCI-X Base-TX 10/100/1000 2 ports Carte PCI-X Ethernet-SX Gigabit 2 ports Pilote de périphérique de carte PCI Ethernet-SX Gigabit 	Cet attribut spécifie si la carte doit activer la transmission de la resegmentation TCP pour les segments TCP. La valeur par défaut est no.		

Attributs d'une unité d'agrégation de liaisons(EtherChannel)

Vous pouvez modifier les attributs ci-dessous relatifs à une unité d'agrégation de liaisonsou EtherChannel.

Attribut	Description	
Link Aggregation adapters (noms_cartes)	Cartes constituant l'unité d'agrégation de liaisons. Pour modifier ces cartes, vous pouvez modifier cet attribut et sélectionner toutes les cartes qui doivent appartenir à l'unité d'agrégation de liaisons. Lorsque vous utilisez cet attribut pour sélectionner toutes les cartes devant appartenir à l'unité d'agrégation de liaisons, vous ne devez pas configurer d'adresse IP sur son interface.	
Mode (mode)	Type de canal configuré. En mode standard, le canal envoie les paquets à la carte en fonction d'un algorithme (la valeur utilisée pour ce calcul est déterminée par l'attribut Hash Mode). En mode round_robin, le canal envoie un paquet à chaque carte avant de répéter la boucle. Le mode par défaut est standard.	
	Le mode 802.3ad permet au protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol de négocier les cartes de l'unité d'agrégation de liaisons avec un commutateur compatible avec LACP.	
	Si vous indiquez une autre valeur que la valeur par défaut à l'attribut Hash Mode, vous devez indiquer standard ou 802.3ad. Sinon, la configuration de l'unité d'agrégation de liaisons échoue.	
Hash Mode (mode_hachage)	En mode standard ou IEEE 802.3ad, l'attribut Hash Mode détermine le mode de sélection de la carte sortante pour chaque paquet. Les différents modes sont les suivants :	
	• default : utilise l'adresse IP de destination pour déterminer la carte sortante.	
	• src_port : utilise le port TCP et UDP source pour cette connexion.	
	• dst_port : utilise le port TCP ou UDP de destination pour cette connexion.	
	 src_dst_port : utilise les ports TCP ou UDP source et de destination pour cette connexion afin de déterminer la carte sortante. 	
	Vous ne pouvez pas utiliser le mode round-robin avec une valeur de mode de hachage autre que "default". La configuration de l'unité d'agrégation de liaisons échoue si vous essayez d'utiliser cette combinaison.	
	Si le paquet n'est pas de type TCP ou UDP, il utilise le mode de hachage par défaut (adresse IP de destination).	
	L'utilisation des ports TCP ou UDP pour le hachage permet une meilleure exploitation des cartes de l'unité d'agrégation de liaisons, dans la mesure où les connexions à une même adresse IP de destination peuvent être envoyées sur des cartes différentes (tout en conservant l'ordre des paquets), ce qui permet d'augmenter la largeur de bande de l'unité d'agrégation de liaisons.	

Attribut	Description
Internet Address to Ping (adr_réseau)	Cette zone est facultative. Adresse IP pour laquelle l'unité d'agrégation de liaisons doit lancer la commande ping, afin de vérifier que le réseau est actif. Cet attribut est applicable uniquement en présence d'une carte de sauvegarde et d'une ou plusieurs cartes dans l'unité d'agrégation de liaisons. Une adresse zéro (ou uniquement constituée de zéros) n'est pas prise en compte et désactive l'envoi des paquets ping si une adresse valide a été préalablement définie. Par défaut, la zone est laissée à blanc.
Retry Timeout (délai_relance)	Cette zone est facultative. Cet attribut contrôle la fréquence d'envoi par l'unité d'agrégation de liaisons d'un paquet ping pour interroger la carte en cours sur l'état de la liaison. Applicable uniquement si l'unité d'agrégation de liaisons comporte une ou plusieurs cartes, si une carte de sauvegarde est définie et si la zone Internet Address to Ping contient une adresse différente de zéro. Indiquez la valeur du délai en secondes. La plage des valeurs correctes est comprise entre 1 et 100 secondes. La valeur par défaut est 1 seconde.
Number of Retries (nombre_relances)	Cette zone est facultative. Cet attribut indique le nombre de paquets ping perdus avant que l'unité d'agrégation de liaisons ne change de carte. Applicable uniquement si l'unité d'agrégation de liaisons comporte une ou plusieurs cartes, si une carte de sauvegarde est définie et si la zone Internet Address to Ping contient une adresse différente de zéro. La plage des valeurs correctes est comprise entre 2 et 100 relances. La valeur par défaut est 3.
Enable Gigabit Ethernet Jumbo Frames (utilisation_grande_trame)	Cette zone est facultative. Pour utiliser cet attribut, tous les adaptateurs sous-jacents et le commutateur doivent prendre en charge les grandes trames (jumbo frames). Applicable uniquement avec une interface Standard Ethernet (en) et non pas avec une interface IEEE 802.3 (et).
Enable Alternate Address (utilisation_adr_rempl)	Cette zone est facultative. Si vous indiquez "yes" pour cet attribut, vous pouvez indiquer l'adresse MAC que l'unité d'agrégation de liaisons doit utiliser. Si vous indiquez "no", l'unité d'agrégation de liaisons utilise l'adresse MAC de la première carte.
Alternate Address (adr_remplacement)	Si l'attribut Enable Alternate Address a pour valeur yes, indiquez l'adresse MAC que vous souhaitez utiliser. L'adresse que vous indiquez doit commencer par $0x$ et être une adresse hexadécimale à 12 chiffres.

Attributs du réseau local virtuel (VLAN)

Il est possible de modifier les attributs VLAN ci-après.

Attribut	Valeur
VLAN Tag ID (ID_marque_vlan)	ID unique associé au pilote VLAN. Vous pouvez indiquer une valeur comprise entre 1 et 4094.
Base Adapter (carte_base)	Carte réseau à laquelle le pilote de périphérique VLAN est connecté.

Attribut de qualité de service de la carte Ethernet partagée

Il est possible de modifier l'attribut qos_mode suivant.

Mode disabled

Il s'agit du mode par défaut. Le trafic VLAN ne fait pas l'objet d'un examen en vue de trouver la zone de priorité. Par exemple,

chdev -dev <nom unité sea> -attr qos_mode=disabled

Mode strict

Le trafic important est prioritaire par rapport au trafic moins important. Ce mode fournit de meilleures performances et offre davantage de bande passante au trafic important ; toutefois, il peut entraîner des retards considérables pour le trafic moins important. Par exemple,

chdev -dev <nom unité sea> -attr qos_mode=strict

Mode loose

Une limite est placée sur chaque niveau de priorité ; ainsi, dès qu'un nombre d'octets est envoyé pour un niveau, le niveau suivant est pris en charge. Cette méthode garantit que tous les paquets sont, en définitive, envoyés. Le trafic important reçoit une bande passante inférieure avec ce mode, par rapport au mode strict ; cependant, les limites du mode loose sont telles que davantage d'octets sont envoyés pour le trafic important. Ce dernier reçoit donc tout de même davantage de bande passante que le trafic moins important. Par exemple,

chdev -dev <nom unité sea> -attr qos_mode=loose

Statistiques de carte Ethernet partagée propres au client

Pour collecter des statistiques réseau par client, activez la comptabilisation avancée sur la carte Ethernet partagée afin d'obtenir plus d'informations sur son trafic réseau. Pour cela, paramétrez l'attribut accounting de la carte Ethernet partagée sur enabled (la valeur par défaut est disabled). Quand la comptabilisation avancée est activée, la carte Ethernet partagée effectue un suivi des adresses (MAC) matérielles de tous les paquets qu'elle reçoit des clients LPAR et incrémente le nombre de paquets et d'octets pour chaque client de façon indépendante. Lorsque la comptabilisation avancée est activée sur la carte Ethernet partagée, vous pouvez générer un rapport pour visualiser les statistiques par client en exécutant la commande seastat.

Remarque : La comptabilisation avancée doit être activée sur la carte Ethernet partagée avant que vous puissiez utiliser la commande seastat pour imprimer des statistiques.

Pour activer la comptabilisation avancée sur la carte Ethernet partagée, entrez la commande suivante : chdev -dev <nom unité sea> -attr accounting=enabled

La commande suivante affiche des statistiques de carte Ethernet partagée par client. L'option -n facultative désactive la résolution de nom sur les adresses IP. seastat -d *<nom unité sea*> [-n]

La commande suivante supprime toutes les statistiques de carte Ethernet partagée par client qui ont été collectées :

seastat -d <nom unité sea> -c

Statistiques sur la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée

Informations et exemples sur les statistiques relatives à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée, par exemple : informations sur la haute disponibilité et les types de paquet.

Description des statistiques

Tableau 50. Description des statistiques relatives à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée

Statistique	Description
High availability (Haute disponibilité)	 Control Channel PVID ID VLAN de port de la carte Ethernet virtuelle utilisée comme canal de contrôle. Control Packets in Nombre de paquets reçus sur le canal de contrôle.
	Control Packets out Nombre de paquets envoyés sur le canal de contrôle.

Statistique	Description		
Type of Packets	Keep-Alive Packets Nombre de paquets de maintien de la connexion reçus sur le canal de contrôle. Les paquets de maintien de la connexion sont reçus sur la carte Ethernet partagée de secours lorsque la carte Ethernet partagée principale est active.		
	Recovery Packets Nombre de paquets de reprise reçus sur le canal de contrôle. Les paquets de reprise sont envoyés par la carte Ethernet partagée principale lorsque celle-ci peut être à nouveau activée après une reprise après incident.		
	Notify Packets Nombre de paquets de notification reçus sur le canal de contrôle. Les paquets de notification sont envoyés par la carte Ethernet partagée de secours lorsque celle-ci détecte la reprise de la carte Ethernet partagée principale.		
	Limbo Packets Nombre de paquets d'état indéterminé reçus sur le canal de contrôle. Les paquets d'état indéterminé sont envoyés par la carte Ethernet partagée principale lorsque celle-ci détecte une interruption du fonctionnement du réseau physique ou en cas de non fonctionnement de la commande ping sur l'hôte distant défini (pour indiquer à la carte de secours qu'elle doit s'activer).		

Tableau 50. Description des statistiques relatives à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée (suite)

Statistique	Description		
Etat	Etat en cours de la carte Ethernet partagée.		
	INIT Le protocole de reprise par transfert de la carte Ethernet partagée vient d'être initialisé.		
	PRIMARY		
	La carte Ethernet partagée transfère activement le trafic entre les réseaux locaux virtuels (VLAN) et le réseau.		
	BACKUP		
	La carte Ethernet partagée est inactive et ne transfère pas le trafic entre les réseaux locaux virtuels (VLAN) et le réseau.		
	RECOVERY		
	La reprise après incident de la carte Ethernet partagée principale a été effectuée et celle-ci peut être à nouveau activée.		
	NOTIFY		
	La carte Ethernet partagée de secours à détecté la reprise après incident de la carte Ethernet partagée et qu'elle peut donc redevenir inactive.		
	LIMBO		
	L'une des situations suivantes s'est produite :		
	• Le réseau physique n'est pas opérationnel.		
	L'état du réseau physique est inconnu.		
	• La carte Ethernet partagee ne parvient pas à effectuer un ping sur l'hôte défini.		
Bridge Mode	Indique le mode de pontage actuel du trafic de la carte Ethernet partagée (le cas échéant).		
	Unicast		
	La carte Ethernet partagée envoie et reçoit uniquement du trafic à destinataire unique (aucun trafic multidiffusion ni diffusion). Pour éviter une saturation de la diffusion, la carte Ethernet partagée envoie et reçoit uniquement du trafic à destinataire unique lorsqu'elle se trouve à l'état INIT ou RECOVERY.		
	All La carte Ethernet partagée envoie et reçoit tout type de trafic réseau.		
	None La carte Ethernet partagée n'envoie ni ne reçoit aucune trafic réseau.		
Number of Times Server became Backup	Nombre de fois où la carte Ethernet partagée active est devenue inactive suite à un incident.		
Number of Times Server became Primary	Nombre de fois où la carte Ethernet partagée inactive est devenue inactive suite à une défaillance de la carte Ethernet partagée principale.		

Tableau 50. Description des statistiques relatives à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée (suite)

Statistique	Description		
High Availability Mode	Comportement de la carte Ethernet partagée concernant le protocole de reprise par transfert de carte Ethernet partagée.		
	Auto Le protocole de reprise par transfert de la carte Ethernet partagée détermine si la carte Ethernet partagée joue le rôle de carte Ethernet partagée principale ou de carte Ethernet partagée de secours.		
	Standby		
	La carte Ethernet partagée joue le rôle de carte de secours si une autre carte Ethernet partagée peut jouer le rôle de carte principale. En mode <i>Standby,</i> une carte Ethernet partagée principale devient carte Ethernet partagée de secours si une autre carte Ethernet partagée peut devenir carte Ethernet partagée principale.		
	Priority		
	Indique la priorité de liaison des cartes Ethernet virtuelles de la carte Ethernet partagée. A partir de cette information, le protocole de la carte Ethernet partagée détermine quelle carte Ethernet partagée joue le rôle de carte Ethernet partagée principale et quelle carte Ethernet partagée joue le rôle de carte Ethernet partagée joue le rôle de carte Ethernet partagée joue le rôle de carte Ethernet partagée de secours. La valeur est comprise entre 1 et 12 (plus le nombre faible, plus la priorité de la carte Ethernet partagée est élevée pour devenir carte principale).		

Tableau 50. Description des statistiques relatives à la reprise par transfert d'une carte Ethernet partagée (suite)

Exemples de statistiques

L'exécution de la commande entstat -all renvoie des résultats du type suivant :

```
ETHERNET STATISTICS (ent8) :
Device Type: Shared Ethernet Adapter
Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00
Elapsed Time: 3 days 20 hours 34 minutes 26 seconds
Transmit Statistics:
                      Receive Statistics:
-----
                                              -----
Packets: 7978002
                                            Packets: 5701362
Bytes: 919151749
                                            Bytes: 664049607
                                            Interrupts: 5523380
Interrupts: 3
Transmit Errors: 0
                                            Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0
                        Packets Dropped: 0
                                            Bad Packets: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 2
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1
Elapsed Time: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
Broadcast Packets: 5312086
                                            Broadcast Packets: 3740225
Multicast Packets: 265589
                                            Multicast Packets: 194986
No Carrier Sense: 0
                                            CRC Errors: 0
DMA Underrun: 0
                                            DMA Overrun: 0
                                            Alignment Errors: 0
Lost CTS Errors: 0
Max Collision Errors: 0
                                            No Resource Errors: 0
Late Collision Errors: 0
                                            Receive Collision Errors: 0
```

Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 1 General Statistics: ------No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 0 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex 64BitSupport ChecksumOffLoad DataRateSet _____ Statistics for adapters in the carte Ethernet partagée ent8 -----Number of adapters: 2 SEA Flags: 00000001 < THREAD > VLAN IDs : ent7: 1 Real Side Statistics: Packets received: 5701344 Packets bridged: 5673198 Packets consumed: 3963314 Packets fragmented: 0 Packets transmitted: 28685 Packets dropped: 0 Virtual Side Statistics: Packets received: 0 Packets bridged: 0 Packets consumed: 0 Packets fragmented: 0 Packets transmitted: 5673253 Packets dropped: 0 Other Statistics: Output packets generated: 28685 Output packets dropped: 0 Device output failures: 0 Memory allocation failures: 0 ICMP error packets sent: 0 Non IP packets larger than MTU: 0 Thread queue overflow packets: 0 High Availability Statistics: Control Channel PVID: 99 Control Packets in: 0 Control Packets out: 818825 Type of Packets Received: Keep-Alive Packets: 0 Recovery Packets: 0 Notify Packets: 0 Limbo Packets: 0 State: LIMBO Bridge Mode: All Number of Times Server became Backup: 0 Number of Times Server became Primary: 0 High Availability Mode: Auto Priority: 1

Real Adapter: ent2

ETHERNET STATISTICS (ent2) : Device Type: 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01)

Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00

```
Transmit Statistics:
                         Receive Statistics:
                                               _____
-----
Packets: 28684
                                             Packets: 5701362
Bytes: 3704108
                                             Bytes: 664049607
Interrupts: 3
                                             Interrupts: 5523380
Transmit Errors: 0
                                             Receive Errors: 0
Packets Dropped: 0
                        Packets Dropped: 0
                                             Bad Packets: 0
Max Packets on S/W Transmit Queue: 2
S/W Transmit Queue Overflow: 0
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1
Broadcast Packets: 21
                                             Broadcast Packets: 3740225
                                             Multicast Packets: 194986
Multicast Packets: 0
                                             CRC Errors: 0
No Carrier Sense: 0
DMA Underrun: 0
                                             DMA Overrun: 0
Lost CTS Errors: 0
                                             Alignment Errors: 0
Max Collision Errors: 0
                                             No Resource Errors: 0
Late Collision Errors: 0
                                             Receive Collision Errors: 0
Deferred: 0
                                             Packet Too Short Errors: 0
                                             Packet Too Long Errors: 0
SQE Test: 0
Timeout Errors: 0
                                             Packets Discarded by Adapter: 0
Single Collision Count: 0
                                             Receiver Start Count: 0
Multiple Collision Count: 0
Current HW Transmit Queue Length: 1
General Statistics:
-----
No mbuf Errors: 0
Adapter Reset Count: 0
Adapter Data Rate: 200
Driver Flags: Up Broadcast Running
Simplex Promiscuous AlternateAddress
64BitSupport ChecksumOffload PrivateSegment LargeSend DataRateSet
10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01) Specific Statistics:
_____
Link Status: Up
Media Speed Selected: Auto negotiation
Media Speed Running: 100 Mbps Full Duplex
Receive Pool Buffer Size: 1024
No Receive Pool Buffer Errors: 0
Receive Buffer Too Small Errors: 0
Entries to transmit timeout routine: 0
Transmit IPsec packets: 0
Transmit IPsec packets dropped: 0
Receive IPsec packets: 0
Receive IPsec SA offload count: 0
Transmit Large Send packets: 0
Transmit Large Send packets dropped: 0
Packets with Transmit collisions:
 1 collisions: 06 collisions: 011 collisions: 02 collisions: 07 collisions: 012 collisions: 03 collisions: 08 collisions: 013 collisions: 04 collisions: 09 collisions: 014 collisions: 0
 5 collisions: 0 10 collisions: 0 15 collisions: 0
-----
Virtual Adapter: ent7
ETHERNET STATISTICS (ent7) :
Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)
Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9a
```

Transmit Statistics: Receive Statistics: -----------Packets: 7949318 Packets: 0 Bytes: 915447641 Bytes: 0 Interrupts: 0 Interrupts: 0 Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0 Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0 Bad Packets: 0 Max Packets on S/W Transmit Queue: 0 S/W Transmit Queue Overflow: 0 Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0 Broadcast Packets: 5312065 Broadcast Packets: 0 Multicast Packets: 265589 Multicast Packets: 0 No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0 DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0 Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0 Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0 Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0 Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 Packet Too Long Errors: 0 SOE Test: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 0 General Statistics: -----No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 20000 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex Promiscuous AllMulticast 64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Specific Statistics: _____ RQ Lingth: 4481 No Copy Buffers: 0 Trunk Adapter: True Priority: 1 Active: True Filter MCast Mode: False Filters: 255 Enabled: 1 Queued: 0 Overflow: 0 LAN State: Operational Hypervisor Send Failures: 2371664 Receiver Failures: 2371664 Send Errors: 0 Hypervisor Receive Failures: 0 ILLAN Attributes: 000000000003103 [00000000003103] PVID: 1 VIDs: None Switch ID: ETHERNET0 Buffers Reg Alloc Min Max MaxA LowReg 512 512 512 2048 512 512 tiny small 512 512 512 2048 512 512 medium 128 128 128 256 128 128 large 24 24 24 64 24 24 huge 24 24 24 64 24 24 _____

Control Adapter: ent9 ETHERNET STATISTICS (ent9) : Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9b Transmit Statistics: **Receive Statistics:** -----------Packets: 821297 Packets: 0 Bytes: 21353722 Bytes: 0 Interrupts: 0 Interrupts: 0 Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0 Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0 Bad Packets: 0 Max Packets on S/W Transmit Queue: 0 S/W Transmit Queue Overflow: 0 Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0 Broadcast Packets: 821297 Broadcast Packets: 0 Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 0 No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0 DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0 Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0 Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0 Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0 Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Receiver Start Count: 0 Single Collision Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 0 General Statistics: ------No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 20000 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex 64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Specific Statistics: _____ RQ Length: 4481 No Copy Buffers: 0 Trunk Adapter: False Filter MCast Mode: False Filters: 255 Enabled: 0 Queued: 0 Overflow: 0 LAN State: Operational Hypervisor Send Failures: 0 Receiver Failures: 0 Send Errors: 0 Hypervisor Receive Failures: 0 ILLAN Attributes: 00000000000000002 [0000000000000000] PVID: 99 VIDs: None Switch ID: ETHERNET0 Buffers Reg Alloc Min Max MaxA LowReg tiny 512 512 512 2048 512 512 512 512 2048 small 512 512 512

medium	128	128	128	256	128	128
large	24	24	24	64	24	24
huge	24	24	24	64	24	24

Statistiques relatives à une carte Ethernet partagée

Informations et exemples sur les statistiques générales relatives à une carte Ethernet partagée, telles que les ID VLAN (ID de réseau local virtuel) et les informations sur les paquets.

Description des statistiques

Tableau 51. Description	n des statistiques	relatives à une carte	Ethernet partagée
-------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

Statistique	Description	
Number of adapters	Nombre de cartes (carte réelle et toutes les cartes virtuelles). Remarque : Si vous utilisez la reprise par transfert de la carte Ethernet partagée, la carte du canal de contrôle n'est pas incluse.	
SEA flags	Indique les fonctions actuellement exécutées par la carte Ethernet partagée.	
	THREAD La carte Ethernet partagée fonctionne en mode unités d'exécution (les paquets entrants sont mis en file d'attente et traités par différentes unités d'exécution). Si cette indication n'apparaît pas, la carte fonctionne en mode interruption (les paquets sont traités au moment de leur réception).	
	LARGESEND La fonction d'envoi volumineux a été activée sur la carte Ethernet partagée.	
	JUMBO_FRAMES La fonction de grandes trames a été activée sur la carte Ethernet partagée.	
	GVRP La fonction GVRP a été activée sur la carte Ethernet partagée.	
VLAN IDs	Liste des ID de réseau local virtuel qui ont accès au réseau via la carte Ethernet partagée (inclut le PVID et les réseaux VLAN marqués).	

Statistique	Description	
Real adapters	Packets received Nombre de paquets reçus sur le réseau physique. Packets bridged Nombre de paquets reçus sur le réseau physique et envoyés au réseau virtual	
	Packets consumed Nombre de paquets reçus sur le réseau physique et adressés à l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée.	
	Packets fragmented Nombre de paquets reçus sur le réseau physique et fragmentés avant l'envoi au réseau virtuel. Les paquets sont fragmentés lorsque leur taille est supérieure à l'unité de transmission maximale (MTU) de la carte.	
	Packets transmitted Nombre de paquets envoyés sur le réseau physique. Ce nombre inclut les paquets envoyés par l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée, ainsi que les paquets envoyés par le réseau virtuel au réseau physique (y compris les fragments).	
	Packets dropped Nombre de paquets reçus sur le réseau physique et supprimés pour l'une des raisons suivantes :	
	 Le paquet est le plus ancien de la file d'attente des unités d'exécution et l'espace libre est insuffisant pour la réception d'un nouveau paquet. 	
	 Le paquet comporte un ID VLAN incorrect et ne peut pas être traité. 	
	 Le paquet est adressé à l'interface de la carte Ethernet partagée, mais aucun filtre n'a été enregistré sur celle-ci. 	

Tableau 51. Description des statistiques relatives à une carte Ethernet partagée (suite)

Statistique	Description	
Virtual adapters	Packets received Nombre de paquets reçus sur le réseau virtuel. Il s'agit du nombre de paquets reçus sur l'ensemble des cartes virtuelles.	
	Packets bridged Nombre de paquets reçus sur le réseau virtuel et envoyés au réseau physique.	
	Packets consumed Nombre de paquets reçus sur le réseau virtuel et adressés à l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée.	
	Packets fragmented Nombre de paquets reçus sur le réseau virtuel et fragmentés avant l'envoi au réseau physique. Les paquets sont fragmentés lorsque leur taille est supérieure à l'unité de transmission maximale (MTU) de la carte.	
	Packets transmitted Nombre de paquets envoyés sur le réseau virtuel. Ce nombre inclut les paquets envoyés par l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée, ainsi que les paquets envoyés par le réseau physique au réseau virtuel (y compris les fragments).	
	 Packets dropped Nombre de paquets reçus sur le réseau virtuel et supprimés pour l'une des raisons suivantes : Le paquet est le plus ancien de la file d'attente des unités d'exécution et l'espace libre est insuffisant pour la réception d'un nouveau paquet. 	
	 Le paquet est adressé à l'interface de la carte Ethernet partagée, mais aucun filtre n'a été enregistré sur celle-ci. 	
Output packets generated	Nombre de paquets comportant une balise VLAN incorrecte ou aucune balise VLAN envoyés par l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée.	
Output packets dropped	Nombre de paquets envoyés par l'interface configurée sur la carte Ethernet partagée et supprimés à cause d'une balise VLAN incorrecte.	
Device output failures	Nombre de paquets non envoyés suite à des erreurs sur l'unité sous-jacente. Il peut s'agir d'erreurs envoyées sur le réseau physique et le réseau virtuel, notamment les paquets subissant une erreur liée à la fragmentation et au protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) provenant de la carte Ethernet partagée.	
Memory allocation failures	Nombre de paquets non envoyés par manque de mémoire sur le réseau pour accomplir l'opération.	

Tableau 51. Description des statistiques relatives à une carte Ethernet partagée (suite)

Tableau 51. Descriptior	l des statistiques	relatives à une	carte Ethernet pa	artagée (suite)
-------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Statistique	Description
ICMP error packets sent	Nombre de paquets en erreur ICMP envoyés avec succès en cas d'impossibilité de fragmentation de paquet volumineux due à la définition du bit <i>don't fragment</i> .
Non IP packets larger than MTU	Nombre de paquets non envoyés pour les raisons suivantes : leur taille est supérieure à l'unité de transmission maximale (MTU) de la carte et leur fragmentation est impossible car ce ne sont pas des paquets IP.
Thread queue overflow packets	Nombre de paquets supprimés des files d'attente d'unités d'exécution à cause d'un espace insuffisant pour la réception d'un nouveau paquet.

Exemples de statistiques

ETHERNET STATISTICS (ent8) : Device Type: Shared Ethernet Adapter Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00 Elapsed Time: 3 days 20 hours 34 minutes 26 seconds

Transmit Statistics: Receive Statistics: -----------Packets: 7978002 Packets: 5701362 Bytes: 919151749 Bytes: 664049607 Interrupts: 3 Interrupts: 5523380 Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0 Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0 Bad Packets: 0 Max Packets on S/W Transmit Queue: 2 S/W Transmit Queue Overflow: 0 Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1 Elapsed Time: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds Broadcast Packets: 5312086 Broadcast Packets: 3740225 Multicast Packets: 265589 Multicast Packets: 194986 No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0 DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0 Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0 Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0 Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0 Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 1 General Statistics: ------No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 0 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex 64BitSupport ChecksumOffLoad DataRateSet _____ Statistics for adapters in the carte Ethernet partagée ent8 _____ Number of adapters: 2 SEA Flags: 00000001 < THREAD >

VLAN IDs : ent7: 1 Real Side Statistics: Packets received: 5701344 Packets bridged: 5673198 Packets consumed: 3963314 Packets fragmented: 0 Packets transmitted: 28685 Packets dropped: 0 Virtual Side Statistics: Packets received: 0 Packets bridged: 0 Packets consumed: 0 Packets fragmented: 0 Packets transmitted: 5673253 Packets dropped: 0 Other Statistics: Output packets generated: 28685 Output packets dropped: 0 Device output failures: 0 Memory allocation failures: 0 ICMP error packets sent: 0 Non IP packets larger than MTU: 0 Thread queue overflow packets: 0 _____ Real Adapter: ent2 ETHERNET STATISTICS (ent2) : Device Type: 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01) Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00 Transmit Statistics: Receive Statistics: -----------Packets: 28684 Packets: 5701362 Bytes: 3704108 Bytes: 664049607 Interrupts: 3 Interrupts: 5523380 Transmit Errors: 0Receive Errors: 0Packets Dropped: 0Packets Dropped: 0 Bad Packets: 0 Max Packets on S/W Transmit Queue: 2 S/W Transmit Queue Overflow: 0 Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1 Broadcast Packets: 3740225 Broadcast Packets: 21 Multicast Packets: 0 Multicast Packets: 194986 No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0 DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0 Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0 Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0 Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0 Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 Packet Too Long Errors: 0 SQE Test: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 1 General Statistics: No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 200 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex Promiscuous AlternateAddress 64BitSupport ChecksumOffload PrivateSegment LargeSend DataRateSet

10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01) Specific Statistics: _____ ____ Link Status: Up Media Speed Selected: Auto negotiation Media Speed Running: 100 Mbps Full Duplex Receive Pool Buffer Size: 1024 No Receive Pool Buffer Errors: 0 Receive Buffer Too Small Errors: 0 Entries to transmit timeout routine: 0 Transmit IPsec packets: 0 Transmit IPsec packets dropped: 0 Receive IPsec packets: 0 Receive IPsec SA offload count: 0 Transmit Large Send packets: 0 Transmit Large Send packets dropped: 0 Packets with Transmit collisions: 11 collisions: 0 1 collisions: 0 6 collisions: 0 2 collisions: 07 collisions: 012 collisions: 03 collisions: 08 collisions: 013 collisions: 04 collisions: 09 collisions: 014 collisions: 0 5 collisions: 0 10 collisions: 0 15 collisions: 0 -----Virtual Adapter: ent7 ETHERNET STATISTICS (ent7) : Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9a Transmit Statistics: Receive Statistics: -----------Packets: 7949318 Packets: 0 Bytes: 915447641 Bvtes: 0 Interrupts: 0 Interrupts: 0 Transmit Errors: 0 Receive Errors: 0 Packets Dropped: 0 Packets Dropped: 0 Bad Packets: 0 Max Packets on S/W Transmit Queue: 0 S/W Transmit Oueue Overflow: 0 Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0 Broadcast Packets: 5312065 Broadcast Packets: 0 Multicast Packets: 265589 Multicast Packets: 0 No Carrier Sense: 0 CRC Errors: 0 DMA Underrun: 0 DMA Overrun: 0 Lost CTS Errors: 0 Alignment Errors: 0 Max Collision Errors: 0 No Resource Errors: 0 Late Collision Errors: 0 Receive Collision Errors: 0 Deferred: 0 Packet Too Short Errors: 0 SQE Test: 0 Packet Too Long Errors: 0 Timeout Errors: 0 Packets Discarded by Adapter: 0 Single Collision Count: 0 Receiver Start Count: 0 Multiple Collision Count: 0 Current HW Transmit Queue Length: 0 General Statistics: ------No mbuf Errors: 0 Adapter Reset Count: 0 Adapter Data Rate: 20000 Driver Flags: Up Broadcast Running Simplex Promiscuous AllMulticast 64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Specific Statistics:

_____ RQ Lingth: 4481 No Copy Buffers: 0 Trunk Adapter: True Priority: 1 Active: True Filter MCast Mode: False Filters: 255 Enabled: 1 Queued: 0 Overflow: 0 LAN State: Operational Hypervisor Send Failures: 2371664 Receiver Failures: 2371664 Send Errors: 0 Hypervisor Receive Failures: 0 ILLAN Attributes: 000000000003103 [00000000003103] PVID: 1 VIDs: None Switch ID: ETHERNET0 Buffers Reg Alloc Min Max MaxA LowReg tiny 512 512 512 2048 512 512 small 512 512 512 2048 512 512 medium 128 128 128 256 128 128 large 24 24 24 64 huge 24 24 24 64 24 24

Types d'utilisateur pour le serveur Virtual I/O Server

24

24

Cette rubrique décrit les types d'utilisateur du serveur Virtual I/O Server et leurs droits.

Virtual I/O Server dispose des types d'utilisateur suivants : administrateur principal, administrateur système, utilisateur technicien de maintenance et utilisateur ingénieur de développement. Après l'installation, le seul type d'utilisateur actif est l'administrateur principal.

Administrateur principal

L'ID utilisateur de l'administrateur principal (padmin) est le seul ID utilisateur activé après l'installation de Virtual I/O Server. Il peut exécuter toutes les commandes du serveur Virtual I/O Server. Il ne peut y avoir qu'un seul administrateur principal sur le serveur Virtual I/O Server.

Administrateur système

L'ID utilisateur administrateur système a accès à toutes les commandes, à l'exception des suivantes :

- Isfailedlogin
- lsgcl

huge

- Commande mirrorios
- Commande mkuser
- oem_setup_env
- Commande rmuser
- Commande shutdown
- Commande unmirrorios

L'administrateur principal peut créer un nombre illimité d'ID d'administrateur système.

Technicien de maintenance

Créez le type d'utilisateur technicien de maintenance (SR) pour permettre à un technicien de maintenance de se connecter au système afin de réaliser des routines de diagnostic. Une fois connecté, l'utilisateur technicien de maintenance est dirigé directement vers les menus de diagnostic.

Ingénieur de développement

Créez le type d'utilisateur ingénieur de développement pour permettre à un ingénieur de développement de se connecter au système et de résoudre les incidents.

Affichage

Ce rôle autorise uniquement les opérations en lecture seule et ne permet d'exécuter que les fonctions de type ls. Les utilisateurs dotés de ce rôle ne sont pas autorisés à modifier la configuration du système et ne disposent pas des droits d'écriture dans leur répertoire de base.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services du fabricant non annoncés dans ce pays.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails sur les produits et services actuellement disponibles dans votre pays, adressez-vous au partenaire commercial du fabricant. Toute référence à un produit, logiciel ou service du fabricant n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse convenir. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit du fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par le fabricant.

Le fabricant peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Les informations relatives aux licences des produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit auprès du fabricant.

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Le fabricant peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non référencés par le fabricant sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Le fabricant pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'il jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et toutes les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, des Conditions d'Utilisation du Code Machine ou de toute autre contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant les produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. Ce fabricant n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Il ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits de fabricants tiers. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions du fabricant pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par le fabricant et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Tous ces noms sont fictifs et toute ressemblance avec des noms et adresses utilisés par une entreprise réelle serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance au fabricant, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, le fabricant ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre entreprise) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les années_. Tous droits réservés.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Documentation sur l'interface de programmation

La publication (AJOUTEZ ICI LE NOM DE LA PUBLICATION) décrit des interfaces de programmation qui permettent au client d'écrire des programmes capables d'obtenir les services de (AJOUTEZ ICI LE NOM DU PRODUIT).

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines, déposées dans de nombreux pays. D'autres sociétés sont propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Red Hat, le logo Red Hat "Shadow Man" et tous les logos et toutes les marques de Red Hat sont des marques de Red Hat Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

Le fabricant se réserve le droit de retirer les autorisations accordées dans le présent document si l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. CES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.
REFERENCE 86 F1 81FA 01

BULL CEDOC 357 AVENUE PATTON B.P.20845 49008 ANGERS CEDEX 01 FRANCE