

ExpressBuilder: Using the Keyboard

Dear Customer,

We thank you for placing your trust in our brand, and we hope you will be fully satisfied with this server.

Please note that the mouse cannot be used in the ExpressBuilder software application when you boot on the ExpressBuilder CD-ROM. We recommend you use the following keyboard keys to navigate between the menus and set-up your system.

- → key: moves to the next screens.
- ← key: returns to the previous screen.
- ↑ and ↓ keys: selects a menu.
- F1 key: displays help.
- ENTER key: selects **OK** or validates each item.
- ESC key: selects **Cancel**.

For more information, please refer to the Setup Guide included on the ExpressBuilder CD-ROM.

ExpressBuilder: Utilisation du Clavier

Cher Client,

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre marque, et nous espérons que vous serez pleinement satisfait de ce serveur.

Veuillez noter que la souris ne peut pas être utilisée dans le programme ExpressBuilder lorsque vous démarrez sur le Cédérom ExpressBuilder. Nous vous recommandons d'utiliser les touches du clavier listées ci-dessous pour naviguer entre les menus et paramétrer votre système.

- Touche →: passe aux menus suivants.
- Touche ←: retourne au menu précédent.
- Touches ↑ et ↓: sélectionne le menu actif.
- Touche F1: affiche l'aide.
- Touche Entrée: valide ou sélectionne une option.
- Touche Ech: sélectionne **Cancel** (Annuler).

Pour plus d'informations, merci de vous référer au Guide de Démarrage inclus sur le Cédérom ExpressBuilder.

8017760000

07/2006

